

作图及十一画面

p Output Priority() poutput Name () poutput Size () , pupdate () ファイル(E) 編集(E) オフシ(ン(Q) ウィントウ(M) ヘルフ*(H) 基本データ 形状 く体 はり 克派 7十次 枕配筋 フォルケ変更 作図スタート 図面View 作図スタートメニュ 旧ファイル接込み 縮尺 支承部配筋図 はり 1 1 / 50 躯体部配筋区 1 / 50 基礎配筋図 1 / 50 圣设 4 枕配筋区 1 / 50 枕 鉄筋材料表 1 / 50 材料表 6 はり配筋図 1 / 50 一般图 0 一般图 1 / 100 配筋図 ファイル出力 タイトル 第2南鹿野Bv(P1) DXF出力フォルダ(Q) 契約番号 RPK*352-02037修正 C:¥標膜配筋図¥Dxf File 作図開始 DXFファイル書き込み p Etc (2) pEtc(0) pEtc(1) このボタンもサウと 金配筋图データか、更新します。 (このデータは入力テータに保存。 ~~. PhK (K-緒)


単位はかかになります。




(1)形 状




(2) 杭配置





- p Kutai Dai (2)



本数といりも入力にた場合は自動的に割り付りを作成する.

