## Organización de Computadoras Guía de Ejercicios Nº 2 - ASM MIPS

- 1. Escribir la instrucción para asignar el valor 0x4512 al registro **\$t0** y ejecutarla.
  - a) Copiar el código generado y pasarlo a binario.
  - b) Agrupar los bits de acuerdo al tipo de instrucción e identificar los operandos y elementos.
- 2. Escribir las instrucciones necesarias para almacenar el valor 0x12345678 en el registro \$v1
  - a) Ejecutar paso a paso lo escrito y verificar que funcione correctamente
- **3.** Copiar el siguiente código:

```
text
lui $a0,0x1111
ori $a0,$a0,0x7fff
lui $a1,0x1111
ori $a1,$a1,0x8000
```

y compararlo con

```
.text
lui $a2,0x1111
addi $a2,$a2,0x7fff
lui $a3,0x1111
addi $a3,$a3,0x8000
```

- a) ¿Qué código se genera? ¿A qué conclusión llega? Investigue por qué.
- b) ¿Qué resultado almacenan los registros cuando lo ejecuta paso a paso?
- c) De acuerdo a lo visto ¿cuál de las 2 maneras es la más adecuada para almacenar cualquier valor constante de 32bits?
- Escribir las instrucciones necesarias para restarle 5 a 20, usando la instrucción sub y la instrucción addi.
  - a) Identifique los códigos generados en ambos casos. ¿Cómo se representan los valores, en particular si hay negativos?
- 5. Realizar un programa que cargue el valor 234 en el registro **\$t0** y lo almacene en la primera posición del segmento de datos (0x10010000)
- 6. ¿Tiene sentido esta instrucción add \$t1, \$t1, \$t1? ¿Qué hace?
- 7. Indique para qué sirve esta instrucción: and \$t0,\$t0,\$0
- 8. Codificar en ASM las siguientes expresiones aritméticas de C++ (considerar int a,b,c,d,e; y que ningún valor será 0)

```
h) a = (b + c) - (d + e);
a) a = b;
                           i) a = b * c;
b) a = b + c;
                           j)
                               a = b / c;
  a = a + 1;
                           k) a = 3 * e;
d)
  a = c + 2;
                           1) a = (b - c) * (d - e);
e) a = b + c + d + e;
                           m) a = b * c * d;
f) a = e - c;
                           n) a = (b + c) * (d / e);
g) a = c + (b - d);
```

**9.** Copiar el programa. Antes de ejecutarlo analizar cada instrucción y tratar de calcular el resultado. Luego verificar los valores obtenidos ejecutando paso a paso el código

```
.text
    ori $t0,$0,0x2476 # inicializo $t0
    ori $t1,$0,0x00FF # inicializo $t1
    ori $t2,$0,0x8000 # inicializo $t2

    and $s0,$t0,$t1
    andi $s1,$t0,0xAAAA
    or $s2,$t2,$t0
    ori $s3,$t1,1
    addi $s4,$t1,1
    xor $s5,$t0,$t0
    xori $s6,$s1,343
    xori $s7,$s6,343
    nor $a0,$s1,$t0
```

**10.**Copiar el programa. Antes de ejecutarlo analizar cada instrucción y tratar de calcular el resultado. Luego verificar los valores obtenidos ejecutando paso a paso el código.

- **11.** Escribir un algoritmo para multiplicar un número de 16 bits que está en la parte baja de **\$a0** por 17 sin utilizar las instrucciones **mult** y otro algoritmo que lo multiplique por 24. Dejar los resultados en **\$a1**.
- 12. Poner en 0 los bits 10, 11 y 15 de \$t0
- 13. Setear en 1 los 4 bits menos significativos de \$t1