Операционная система реального времени



Операционные системы реального времени (ОСРВ) — являются операционными системами (ОС) предназначенные для использования в приложениях, запросы которых поступают в реальном времени.

Ключевой характеристикой ОСРВ, является количество времени, необходимое для принятия и завершения задачи приложения, так же значение задержек (variability is jitter). Гораздо важнее насколько быстро и предсказуемо ОСРВ обрабатывает новые задачи, чем количество задач, выполненных за определенный период времени.

Жесткие ОСРВ (hard) имеют меньшую величину задержек, чем ОСРВ с допусками (soft).

Жесткое реальное время требует, чтобы время отклика никогда не превышало срок исполнения, в случае если срок истекает, а отклик не был выработан, происходит фатальный отказ системы.

Реальное время с допусками допускает флуктуации времени отклика, при условии, что среднее время отклика равно сроку исполнения. Система работает хуже, но сохраняет работоспособность даже если срок исполнения иногда просрочен.



Популярные ОСРВ



```
VxWorks - ( WinRiver )
Integrity - ( Green Hills )
FreeRTOS ( Freertos.org )
uC/OS ( Micrium Technologies Corporation )
CMX-RTX ( CMX Systems )
embOS ( Segger )
```

Это не ОСРВ:

Linux

Android

Windows

STM32F4-Discovery + Atollic + FreeRTOS



Используемые ресурсы ядра:

- Системный таймер (SysTick) генерирует время системы (отсчеты времени)
- Два указателя стека: MSP, PSP

Вектора прерываний (эти три вектора должны быть удалены из файла stm32f4xx it.c):

- SVC system service call (как SWI в ARM7)
- **PendSV** pended system call (переключение контекста)
- **SysTick** System Timer

Файловая система -> пожалуйста обратитесь к следующему слайду. Наиболее важные файлы *port.x* и *portmacro.x*, которые строго зависят от ядра и используемого ПО.

Настройка системы выполнена через FreeRTOSConfig.h



FreeRTOS структура исходных файлов

		7

File / header Directory	Назначение
croutine.c / croutine.h .\Source .\Source\include	Программы определяющих функций. Эффективность в 8 и 16 битных архитектурах. В 32-х битной архитектуре предусматривается использование задач.
heap_x.c .\Source\portable\MemMang	Функции управления памятью (выделение свободного сегмента памяти, три различных подхода в файлах heap_1, heap_2 и heap_3). Heap_2.c самый эффективный
list.c / list.h .\Source .\Source\include	Список применений, используемых диспетчером задач (scheduler).
port.c / portmacro.h .\Source\portable\gcc\ARM_CM3	Низкоуровневые функции поддерживающие SysTick таймер, context switch, управления прерываниями на аппаратном уровне – зависят от платформы (ядро и компилятор). В основном написаны на ассемблере. В portmacro.h находятся определения portTickType и portBASE_TYPE
queue.c / queue.h .\Source .\Source\include	Очереди, семафоры, мьютексы
tasks.c / task.h .\Source .\Source\include	Функции задач и определение утилит
FreeRTOS.h .\Source\include	Конфигурационный файл, который содержит все исходники FreeRTOS
FreeRTOSConfig.h	Конфигурация системы FreeRTOS, тактирование и настройка прерываний

FreeRTOS – структура кода



- Файлы:
 - FreeRTOS.h главный заголовочный файл основного функционала FreeRTOS
 - Таsk.h если задачи будут использованы в программе (99% случаев)
 - **Semphr.h** если семафоры/очереди будут использованы в программе
- В начале main() все аппаратные настройки должны быть выполнены (тактирование (clock), GPIO настройка). В нашем примере это функция prvSetupHardware().
- Следующий шаг создание базовых компонентов программы:
 - tasks периодически повторяемые участки кода (LCD_control, GPIO_control)
 - **semaphores** используется для синхронизации между задачами, а также между задачами и прерываниями
 - queues используется для передачи данных между задачами
- Последнее действие в main() запускает диспетчер задач (scheduler):

```
vTaskStartScheduler()
```

- Если МК пропустит начало диспетчера, значит стек переполнен
- Код задачи (task) должен быть заключен в бесконечный цикл, как:

```
for(;;)
{
     // task code
}
```

Между специализированными задачами, запускается задача IDLE (если это возможно в соответствии со схемой приоритета задач)



FreeRTOS – задачи




- Задача это С функция void vTask(void *pvParameters) которая может быть использована для запуска любого количества отдельных случаев функцией xTaskCreate(). В нашем примере мы создадим 4 различных задачи для управления светодиодами в зависимости от аргумента номера светодиода и параметров задержки.
- Созданая задача может находиться в одном из четырех состояний:

Running: выполняется в настоящее время. Только одна задача может быть в режиме Run одновременно.

Ready: готова к выполнению (она не Blocked или Suspended), пока другая задача равнозначного или высшего приоритета находится в режиме Run.

Blocked: ждет либо временное (вызывается SysTick), либо внешнее событие (обозначенное семафором или очередью).

Suspended: недоступна для диспетчера. Задачи могут входить и выходить из приостановленного (suspended) состояния только через вызовы API OCPB (Task_Suspend() и Task_Resume() соответственно).



Каждая задача имеет свою область стека и приоритет (который может быть изменен)

Для освобождения оперативной памяти рекомендуется удалять задачи, если их больше не планируется использовать (функции: **xTaskDelete**(обработчик задачи или

NULL еспи мы хотим удалить текущую задачу)

FreeRTOS – семафоры



- При использоваании FreeRTOS в основе семафоров механизм очереди
- Существует три типа семофоров во FreeRTOS:
 - Binary простой механизм вкл/выкл
 - Counting многоканальный вызов и завершение(counts multiple give and multiple take)
 - Recursive
- Семафоры служат для синхронизации задач с другими событиями системы (особенно прерываниями)
- Ожидание семафора равнозначно процедуре wait(), задачи в режиме block не тратят время RTOS
- · Семафоры должны быть созданы перед использованием: vSemaphoreCreateBinary()
- Вкл. семафор = вызов семафора может осуществиться из другой задачи или подпрограммы прерывания

xSemaphoreGive() или xSemaphoreFiveFromISR()

Выкл. семафор = ответить на семафор можно сделать из задачи


xSemaphoreTake()





Двоичный семафор против счетчика





Semaphores binary vs counting

















Binary

Counting



FreeRTOS – очереди



- Очереди это разновидность конвейера для передачи данных между задачами RTOS
- Очередь должна быть создана перед использованием при помощи функции xQueueCreate()
- Для передачи данных в очередь используются функции:
 - xQueueSendToBack() -> FIFO (first in first out) порядок передачи данных

xQueueSendToFront() ->LIFO (last in – first out) порядок передачи данных

- Функции для получения данных из очереди:
 - xQueueReceive() -> выгрузить данные из очереди
 - xQueuePeek() -> забрать данные из очереди, не удаляя их
- Все данные переданные в очередь должны быть одного типа, объявленных во время создания очереди. Это может быть обычная переменная или структура.
- Длина очереди так же определяется во время ее создания. Она высчитывается в зависимости от количества данных передаваемых через очередь.
- Пример:


/* Create queue which will contain maximum 10 objects type XDataFromTasks */

xQueue=xQueueCreate(10,sizeof(xDataFromTasks))




Переключение между задачами





Конфигурация контроллера векторов прерываний NVIC





- Ядро FreeRTOS и процедуры прерываний (PendSV, SysTick) имеют наименьший приоритет прерывания (255). Определено в FreeRTOSConfig.h (configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY)
- Существует группа прерываний которые могут использоваться совместно с FreeRTOS API через вызов функций. Максимальный уровень которых (основан на позиции в таблице векторов прерываний) основан configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
- Возможно использовать настраиваемые(nested) прерывания.




FreeRTOS – обработка прерываний



- Специальные API функции выполняются в процедурах прерываний (IRQ procedures). Все имена этих функций имеют приставку FromISR. Ниже представлен список наиболее важных:
 - xSemaphoreGiveFromISR(semaphore, *hp_task)
 - xQueueSendFromISR(...,*hp_task)
 - xQueueSendToBackFromISR(...,*hp_task)
 - xQueueSendToFrontFromISR(...,*hp_task)
 - xQueueReceiveFromISR(...,*hp_task)

Все эти функции имеют свои эквиваленты без использования прерываний.

Единственное отличие для программиста в добавлении аргумента *hp_task. Это указатель на переменную которая используется для определения операции с очередью или семафором из прерывания для разблокирования задачи с приоритетом выше, чем у текущей задачи. Если этот параметр pdTRUE, переключение контекста должно быть вызвано ядром, перед тем как прерывание произойдет.





FreeRTOS – защита от переполнения стека



Проверить сколько стека использует задача – 'ватерлиния' для стека.

Специальная функция:

uxTaskGetStackHighWaterMark(xTaskHandle xTask);

После вызова с обработчиком задачи (task handler) в качестве аргумента, выводит минимальное количество свободного места стека для задачи xTask.

<u>Функция захвата переполнения стека</u> – функция вызываемая ядром при переполнении стека. Она должна быть включена пользователем. Определение должно выглядеть так:

vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle *pxTask, signed char *pcName);

- <u>Дополнительные механизмы проверки стека</u> (определяется в *FreeRTOSConfig.h*)
 - Метод 1 (configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW set to 1)

быстрый старт, может пропустить некоторые случаи переполнения стека

Метод 2 (configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW set to 2)

медленный, но более надежный



FreeRTOS упражнения – описание задачи



Создайте новую рабочую область Atollic IDE и импортируйте архив проекта: **Ex2** – **FreeRTOS_on_STM32F4-Discovery.zip**

Исходный код поврежден в нескольких местах (только в *main.c*).

Будьте осторожны, если поврежденный участок кода прошел компиляцию без ошибки, то во время выполнения программы может произойти сбой (**HardFault)** или программа не будет подавать признаков жизни.

Обратите внимание на структуру кода (главный цикл и задачи в соответствии с правилами программирования, используя FreeRTOS)

Задача заключается в том, чтобы обнаружить и устранить все проблемы, не позволяющие программе работать на плате STM32F4-Discovery -> обратитесь к следующей странице за пояснением

Задачи можно увидеть во вкладке задач (Task Tag), с приставкой EXERCISE




FreeRTOS упражнение – корректная работа



Приложение работает следующим образом:

- После сброса все 4 LEDs: LD3..6 мигают с различной частотой (MEMS task и BALANCE task приостановлены)
- При нажатии User button, приложение начинает работать как детектор уровня (LEDs мигают если плата расположена не горизонтально –работает от данных MEMS – U5. (LED tasks: LD3, LD4, LD5, LD6 приостановлены)
- Повторное нажатие User button переключит приложение в начальное состояне (4LEDs blinking with different speed).





FreeRTOS упражнение – решение



Добавьте бесконечный цикл внутри функции vLEDTask() чтобы не оказаться в исключении HardFault:

```
for(;;) {
   STM_EVAL_LEDToggle((Led_TypeDef)LED[0]);
   vTaskDelay(LED[1]/portTICK_RATE_MS);
}
```

Унификация приоритетов всех задач. Это выглядит как:

```
xTaskCreate(vSWITCHTask,( signed portCHAR * ) "SWITCH", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
```

Добавьте еще три vLEDTasks с различными аргументами (LED номер и частоту обновления):





- Управляйте новыми LED tasks в vSWITCHTask(). Пример:

i=0 (LED tasks)	i=1 (MEMS+BALANCE tasks)
vTaskSuspend(xBALANCE_Task);	vTaskSuspend(xLED_Tasks[0]);
TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);	vTaskSuspend(xLED_Tasks[1]);
vTaskSuspend(xMEMS_Task);	vTaskSuspend(xLED_Tasks[2]);
prvLED_Config(GPIO);	vTaskSuspend(xLED_Tasks[3]);
vTaskResume(xLED_Tasks[0]);	prvLED_Config(TIMER);
vTaskResume(xLED_Tasks[1]);	TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
vTaskResume(xLED_Tasks[2]);	vTaskResume(xBALANCE_Task);
vTaskResume(xLED_Tasks[3]);	vTaskResume(xMEMS_Task);

FreeRTOS упражнение – настройка



Измените исследуемую программу следующим способом:

- Только одна задача постоянно активна + задача переключения (SWITCH task)
- Нажатие пользовательской кнопки (User button) переключает "только одна задача", приостанавливая выполнение других задач.

Для блокировки других задач используйте:

- Приоритеты задач
- Бинарные семафоры
- Ликвидация (минимализация) эффекта дребезга переключения.

