Dante Config Editor 2027.2.14

Démarrage rapide | macOS

1. Téléchargez le DMG Apple Silicon ou Intel selon votre Mac, vérifiez son origine et copiez DCE dans Applications.

2. Créer une configuration et Ouvrir une configuration sont les deux choix au même niveau de la première étape. Créer ouvre un brouillon vide : ajoutez les machines depuis la banque. Ouvrir choisit le XML de départ. Ajouter des configurations reste facultatif : résolvez les doublons puis ajoutez le lot. Projet StageFlow local ouvre un dossier .stageflow ; StageFlow LIVE rejoint une session avec son code.

3. Dans Machines, vérifiez l'appareil sélectionné, activez l'édition, renommez et appliquez les réglages supportés. Les actions globales visent plusieurs machines. La banque permet de créer et dupliquer des instances.

4. Dans Patch, utilisez la matrice principale ou ouvrez Easy Patch… puis dépliez les machines. Glissez en diagonale ou en colonne avec aperçu orange. Flip échange les machines du carré choisi ; Retrouver localise les liaisons.

5. Double-cliquez un label pour le renommer et tirez sa poignée pour prolonger la série. Multicast permet de choisir les TX audio et d'ajouter, modifier ou supprimer les flux simples du preset.

6. Dans Import / Export, associez les entrées StageFlow aux RX par UUID, échangez les labels et produisez rapports ou synoptique PDF/SVG.

7. Validez avant sauvegarde. Enregistrer sauvegarde le projet ; dans StageFlow, seul le domaine Dante est mis à jour. Fichier > Exporter vers Dante Controller produit une copie séparée sans changer le projet ouvert ni son historique. Contrôlez ce livrable dans Dante Controller.

Utilisation gratuite : aucun code ni activation en ligne requis. Choisissez Continuer avec DCE, même sans Internet. Aucun rappel pendant 30 jours ; ensuite, décompte de 5 secondes puis accès complet. Licence permanente achetée ou offerte facultative ; une licence valide supprime rappel et attente. Prix : 29 € TTC en France. Codes V1 compatibles conservés. Codes V2 : Internet pour activer ou désactiver ce Mac, clé dans le Trousseau macOS, puis vérification hors ligne après redémarrage. En cas de refus, déverrouillez le Trousseau et réessayez le même code.

GitHub : installateurs et notices / installers and guides