



NOTICE PROFESSIONNELLE

StageDesk v2027

Transférez vos labels et réglages essentiels entre consoles et logiciels audio.

Une source. Un tableau de travail. Une destination. StageDesk évite la ressaisie et adapte chaque transfert aux capacités du modèle choisi.

Récupérer

Choisissez un mode source affiché, puis ouvrez le fichier et l'état de projet proposés.

Convertir

Modifiez labels, couleurs, icônes et réglages essentiels dans une grille commune.

Transférer

Utilisez le mode et l'état cible réellement proposés par le connecteur.

Windows x64 - macOS - Français et English - Édition v2027

SiLeMI/O by Mamat
----□--



Sommaire interactif

Cliquez sur un chapitre pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même structure et chaque page propose un retour au sommaire.

1. StageDesk en une minute	3
Un seul projet, plusieurs outils	4
2. Préparer un transfert fiable	5
3. Récupérer la source	6
4. Travailler dans le tableau universel	7
5. Choisir la destination	8
6. Scènes, snapshots et cues	9
7. Adapter les données à la destination	10
8. Sauvegardes et écriture non destructive	11
9. Profils de projets disponibles dans StageDesk - 1/2	12
10. Profils de projets disponibles dans StageDesk - 2/2	13
11. Logiciels et formats d'échange	14
12. Recettes de conversion	15
13. Gagner du temps au quotidien	16
14. Contrôle avant livraison	17
15. Mises à jour, aide et licence	18
16. Fiche réflexe	19

Parcours conseillé : préparer la source, récupérer les données, contrôler le tableau, choisir la destination, adapter puis valider le résultat.



1. StageDesk en une minute

StageDesk centralise les labels et les réglages essentiels d'un projet audio dans un tableau universel, puis les adapte et les transfère vers la console ou le logiciel choisi.

1 Récupérer Choisissez la source, le modèle, puis le mode source et l'état réellement proposés.	2 Modifier Contrôlez les données dans le tableau universel et ajustez seulement ce qui doit changer.	3 Envoyer Choisissez la destination, puis l'un des modes réellement affichés pour ce profil et l'état cible proposé.
--	---	---

Sans ressaisie Les noms, couleurs, icônes et réglages utiles suivent votre préparation.	Sans casser la source L'import conserve le fichier source. Les écritures travaillent sur une sortie choisie.	À la bonne taille Le tableau suit le projet importé et la projection respecte la capacité de la destination.
---	--	--

StageDesk transfère des données de canaux et des réglages essentiels. Il ne remplace pas la préparation artistique complète d'un mix ni la validation dans l'éditeur officiel de la destination.

Les données de travail

- Labels de canaux, couleurs et icônes lorsque le format les expose.
- Affectations DCA, coupe-bas, mute et niveau de fader lorsque la destination les prend en charge.
- Inclusion ou exclusion de chaque canal, avec réglage détaillé par paramètre à la demande.
- Scène, snapshot, cue ou état Current selon le vocabulaire de la machine.



Un seul projet, plusieurs outils

StageDesk gère deux projets complets : le Projet StageDesk autonome .smtshow et le Projet StageFlow local .stageflow. Les deux se créent, s'ouvrent et s'enregistrent directement dans StageDesk ; StageFlow reste facultatif.

StageFlow Patch + plan	<-->	Projet .stageflow Un seul Projet StageFlow local UUID et patch communs Domaines applicatifs séparés
StageDesk Préparation console	<-->	
Dante Config Editor Réseau Dante	<-->	
StageMark Implantation + projection	<-->	
StageMon Deux écoutes live	<-->	
AutoCAD Plan technique	<-->	

- Nouveau/Ouvrir un projet StageDesk utilise un fichier .smtshow entièrement autonome.
- Nouveau/Ouvrir un projet StageFlow local utilise un dossier .stageflow ; Enregistrer met à jour le patch commun et le domaine smt/smt.json.
- Les anciens fichiers .smt restent importables.
- Le classeur portable StageFlow V3 s'importe et s'exporte dans les deux sens, avec UUID stables, valeurs communes, overrides et suppressions.
- Chaque application conserve les domaines des autres octet par octet et partage les UUID du patch.
- Le badge et son point distinguent clairement Autonome, Projet StageFlow local, Session StageFlow LIVE disponible ou synchronisée, perte de connexion et conflit.
- En haut à droite, le bouton LIVE ouvre le centre de connexion. Choisissez le projet et l'hôte détectés sur le LAN (ou leur adresse manuelle), puis collez le code à six chiffres. Espaces et tirets sont acceptés, les zéros initiaux sont conservés.
- Une Session StageFlow LIVE rejointe fusionne immédiatement chaque patch externe valide dans le tableau, sans rappeler le snapshot. Le réglage de suivi concerne uniquement le Projet StageFlow local.
- Les alertes sont activées par défaut. Le bandeau orange indique l'ancienne et la nouvelle valeur. Acquitez une alerte ou celles affichées sur ce poste. La pause demandée par StageFlow reste visible sans couper la synchronisation ; la reprise ne rejoue pas les notifications suspendues.
- Sans Session StageFlow LIVE valide, StageDesk reste entièrement manuel ; Recharger applique un changement du Projet StageFlow local uniquement sur demande lorsque son suivi est désactivé.
- Ouvrir le projet ne lance jamais une connexion console, réseau ou DAW ; les chemins mémorisés doivent être resélectionnés explicitement.

StageFlow est gratuit et optionnel. StageDesk détecte une session LIVE existante mais ne la crée jamais et n'envoie aucune commande au matériel.



2. Préparer un transfert fiable

Une préparation de deux minutes évite les ambiguïtés au moment de l'export.

À préparer	Décision à prendre	Exemple
Source	Système, modèle, mode affiché, puis fichier ou état proposé.	DM7 - projet .dm7f - Scène 1.00
Données	Canaux à inclure et paramètres à transférer.	Labels, couleurs, DCA, HPF
Destination	Modèle exact et capacité cible.	Yamaha CL5 - profil CL5
Mode	L'un des modes réellement affichés pour le profil.	Projet existant avec backup automatique
Cible	Projet et état proposés par le connecteur.	Projet_CL5 - Scène Balance

Conservez toujours le projet source. Si vous choisissez explicitement d'écraser un fichier existant, StageDesk crée d'abord dans le même dossier une sauvegarde sans horodatage, préfixée Bckp_, puis Bckp2_ si nécessaire.

Noms de fichiers

- Utilisez un nom court, descriptif et sans caractères interdits par la destination.
- StageDesk nettoie le nom final et applique l'extension native attendue, par exemple .tar.gz pour les shows Allen & Heath reconnus.
- Le nom proposé suit la langue de l'interface : Nouvelle préparation ou New preparation.

Avant une écriture de projet

- Sélectionnez le modèle exact et conservez le projet source inchangé.
- Exportez vers une copie ou confirmez le remplacement uniquement après création du backup Bckp_.



3. Récupérer la source

Commande	Action
Système	Choisissez une famille réellement exposée : Yamaha, Allen & Heath, Avid, Midas, Soundcraft, SSL, logiciel ou échange tabulaire.
Modèle	Choisissez le modèle exact. Il détermine la capacité, la longueur des labels et les valeurs disponibles.
Mode	Choisissez le mode fichier réellement présenté pour la source sélectionnée.
Fichier source	Choisissez le projet à lire. StageDesk détecte les scènes ou snapshots disponibles.
Scène / snapshot	Sélectionnez l'état à récupérer. Les données importées apparaissent dans le tableau universel.
Importer	Lancez la lecture. Le fichier source reste intact.

Changer de source

Vous pouvez ouvrir une autre famille de console ou une autre session sans redémarrer StageDesk. Le nouveau choix remplace la source active, tandis que le tableau déjà préparé reste votre espace de conversion jusqu'à la prochaine importation.

Contrôlez toujours le résumé d'import : nombre de canaux, scène choisie et données récupérées. La taille du tableau doit correspondre au contenu du projet, pas à une valeur fixe.

Source locale

- Ouvrez le projet dans son éditeur constructeur avant l'import si son intégrité doit être confirmée.
- Donnez un nom explicite à la préparation StageDesk après la lecture.
- La lecture par StageDesk conserve le fichier source et ne remplace pas l'archivage du show.



4. Travailler dans le tableau universel

Le tableau est le coeur de StageDesk. Il conserve les données récupérées lorsque vous changez de destination et rend les modifications rapides même sur un grand projet.

Zone	Usage
Inclure	Seule case visible par défaut. Décide si le canal participe au transfert.
Scène / snapshot source	Rappelle l'état d'origine de la ligne.
Données originales	Labels, couleurs et icônes lus dans la source.
Données de travail	Valeurs à adapter avant export : label, couleur, icône, DCA, HPF, mute, fader.
Détails	Affiche les cases Appliquer par paramètre. Les champs réellement récupérés et transférables sont cochés ; les champs absents ou non pris en charge restent décochés.

Tout cocher Inclut tous les canaux visibles ou coche la colonne de détails choisie.	Copier / Coller Échange une cellule, une plage ou des lignes avec un tableur.	Valider Contrôle les valeurs avant de choisir la destination.
--	--	--

Recopie intelligente

- Saisissez Mic 1 puis tirez la poignée pour obtenir Mic 2, Mic 3, Mic 4.
- Pour une série stéréo, FX1L poursuit FX1R, FX2L, FX2R, puis FX3L et FX3R.
- La même logique s'applique aux textes qui se terminent par un numéro ou par un numéro suivi de L/R.

Laissez Détails fermé pour aller vite. Ouvrez-le uniquement lorsqu'un transfert doit exclure un paramètre précis sans exclure tout le canal.



5. Choisir la destination

Le panneau Envoyer suit la même logique pour chaque connecteur : choisir le système, le modèle, puis l'un des modes réellement exposés pour cette destination.

Mode	Quand l'utiliser	Résultat
Nouveau projet	Le connecteur propose ce mode.	StageDesk demande un dossier, un nom de projet, l'état initial lorsqu'il est proposé et parfois un modèle natif local validé.
Projet existant	Le connecteur sait écrire le format cible.	StageDesk ouvre le projet et propose uniquement les états qu'il sait réellement modifier.

Créer un nouveau projet

- Choisissez Nouveau projet, puis le dossier parent.
- Saisissez le nom du projet. Le nom devient celui du fichier ou du dossier de session selon la destination.
- Saisissez le nom de la scène ou du snapshot initial lorsqu'il est proposé.
- Utilisez uniquement les modes Nouveau projet proposés par StageDesk pour le profil choisi.
- Sélectionnez Exporter. StageDesk affiche le chemin et un résumé ; Nuendo et Harrison ajoutent une procédure d'ouverture détaillée.

Écrire dans un projet existant

- Choisissez le projet de destination : ses scènes et snapshots sont listés séparément de ceux de la source.
- Sélectionnez une cible existante ou créez-en une nouvelle uniquement si le connecteur propose cette action.
- Si le même chemin de sortie est choisi, confirmez l'écrasement ; la sauvegarde automatique est créée avant l'écriture.



6. Scènes, snapshots et cues

Les états de console ne sont pas une notion Yamaha uniquement. StageDesk affiche cependant chaque état uniquement du côté où sa lecture ou son écriture est prouvée.

Terme	Familles courantes	Ce que fait StageDesk
Scène	Yamaha, SQ, Qu, GLD, Soundcraft Vi, HD96 et X32/M32	Liste les scènes disponibles et n'affiche une cible que si son écriture est bornée par le format.
Snapshot	dLive, Avantis, WING, DiGiCo SD/Quantum et sessions Harrison/Ardour	Avantis et dLive écrivent Current ou un snapshot, peuvent créer un snapshot et un nouveau show pour les variantes proposées.
Cue	SSL Live	Affiche une cue uniquement si le connecteur sait la lire ou l'écrire ; VENUE S6L reste limité à Current.
Current	État courant dans un fichier	Lit ou écrit l'état actif uniquement lorsque le format local et le connecteur l'exposent.

Source et destination sont deux choix indépendants. StageDesk présente les scènes, snapshots, cues et modes de transfert adaptés au profil sélectionné.

Exemple CL / QL

Choisissez une scène .CLF reconnue ou créez un projet depuis l'un des cinq profils CL1, CL3, CL5, QL1 ou QL5. StageDesk adapte les données au modèle et recalcule le checksum MEMAPI du fichier produit.

Exemple Allen & Heath

Un show Bridge-3/4/5 Avantis, Avantis dPack, Avantis Solo ou Avantis Solo dPack peut alimenter le tableau. StageDesk écrit Current ou un snapshot et crée un nouveau snapshot ou show depuis le modèle standard/dPack correspondant. Pour dLive, le tableau peut alimenter Current, un snapshot existant ou un nouveau snapshot nommé ; le moteur commun de 128 entrées sert aux variantes proposées.



7. Adapter les données à la destination

Les consoles n'utilisent pas toutes les mêmes palettes, longueurs de labels ou familles d'icônes. StageDesk transforme ces différences en décisions explicites au lieu de bloquer le travail.

Situation	Proposition StageDesk	Votre choix
Couleur inconnue	Couleur autorisée la plus proche ou valeur neutre.	Accepter, choisir une autre couleur ou ne pas transférer ce paramètre.
Icône absente	Icône équivalente ou Blank.	Choisir l'équivalent le plus lisible sur la console.
Label trop long	Troncature compatible avec aperçu.	Corriger le nom ou accepter la proposition.
Canaux en trop	Projection limitée à la capacité du modèle.	Exclure, réordonner ou choisir un modèle plus grand.
Paramètre non exposé	Le paramètre reste dans le projet StageDesk mais n'est pas écrit vers cette destination.	Poursuivre le transfert des données compatibles.

Mémoriser une substitution

- Cochez Mémoriser pour appliquer le même remplacement lors d'une prochaine rencontre.
- La règle est liée au type de destination et au paramètre concerné.
- Ouvrez Outils > Substitutions enregistrées pour modifier ou supprimer une règle.

Le but de l'adaptation est d'aboutir à un export exploitable. Relisez le récapitulatif final : valeurs adaptées, canaux exclus et paramètres transférés.



8. Sauvegardes et écriture non destructive

StageDesk sépare toujours la source, le tableau de travail et la destination. Cette séparation permet de recommencer une conversion sans altérer la préparation de départ.

Action	Protection appliquée
Importer	Lecture seule du projet source.
Créer un projet	Écriture dans un nouveau fichier ou dossier portant le nom choisi.
Projet existant	Avertissement, confirmation, backup Bckp_ (puis Bckp2_) sans horodatage dans le même dossier, puis remplacement du projet choisi.
Annuler	Le tableau StageDesk reste disponible tant que vous ne créez pas une nouvelle préparation.

Après l'export

- Notez le chemin complet affiché par StageDesk.
- Ouvrez le fichier généré dans l'éditeur officiel de la console ou du logiciel.
- Ouvrez ou rappelez le résultat lorsqu'il y en a un, puis contrôlez plusieurs canaux représentatifs.
- Sur une machine physique, comparez avant toute répétition ou diffusion.

Une sauvegarde automatique protège l'ancien fichier ; elle ne remplace pas votre archivage de production. Conservez une copie séparée du show validé.



9. Profils de projets disponibles dans StageDesk - 1/2

Choisissez toujours le modèle exact dans StageDesk : la capacité et les contraintes sont appliquées au moment de la projection.

Constructeur	Familles et modèles disponibles
Allen & Heath	Avantis, dPack, Solo et Solo dPack : import, Current/snapshot, nouveau snapshot et nouveau show standard/dPack. dLive C1500/CTi1500/C2500/C3500/S3000/S5000/S7000 et MixRacks DM0/32/48/64, CDM32/48/64 : import, snapshots et nouveau show. GLD-80/112 ; SQ-5/6/7/Rack. Qu-16/24/32/Pac/SB : import, écriture de labels et création de scène.
Avid VENUE S6L	Six profils moteur E6L/E6LX 112/128/144/176/192/256 pour importer et transférer les labels MicLine de Current dans une copie ou un nouveau projet .dsh. Les six capacités ont été chargées nativement dans VENUE Offline 8.2.
Behringer	WING, WING Compact et WING Rack ; X32, X32 Compact, X32 Producer, X32 Rack et X32 Core.
DiGiCo	Gamme V2242 : SD5/5CS/8/9/10/11/12 et Quantum 1/2/3/5/7/8. Import Current/snapshot, écriture snapshot avec backup et Nouveau projet depuis le seed exact ; 32 à 108 entrées selon le modèle.
Midas	M32, M32 LIVE, M32R, M32R LIVE et M32C ; Heritage-D HD96-16, HD96-24 et HD96-AIR en import et écriture de scène dans une copie, plus import/export Excel constructeur.

Pour les familles comprenant plusieurs moteurs, surfaces ou capacités, le profil sélectionné limite le nombre de canaux projetés et les valeurs écrites.



10. Profils de projets disponibles dans StageDesk - 2/2

Constructeur	Familles et modèles disponibles
Soundcraft	Vi1000, Vi200, Vi2000, Vi3000, Vi400, Vi5000, Vi600 et Vi7000.
SSL sous Windows	Shows Live natifs via SOLSA 6.x : L100/Plus, L200/Plus, L300, L350/Plus/Plus E, L450, L500/Plus, L550/Plus et L650. System T : T25, T80, TE1 et TE2 en 48/96 kHz ; VTE1 et VTE2 en 48 kHz.
Yamaha CL / QL	CL1, CL3, CL5, QL1 et QL5 : import, création et transfert de projets locaux .CLF.
Yamaha DM	DM3, DM3 Standard, DM7 et DM7 Compact : import, transfert et création de projets natifs.
Yamaha RIVAGE PM	PM7/CSD-R7 ; PM3/CS-R3 et PM5/CS-R5 avec DSP-R10, DSP-RX ou DSP-RX-EX ; PM10/CS-R10 et PM10/CS-R10-S avec ces trois moteurs : import, création et transfert de projets locaux.
Yamaha TF	TF1, TF3, TF5 et TF-RACK : import, transfert et création de projets et scènes natifs.

Modes de destination disponibles

- Choisissez uniquement l'un des modes réellement affichés pour le profil sélectionné.
- Nouveau projet : choisissez le dossier, le nom, l'état initial lorsqu'il est proposé et le modèle natif local si StageDesk le demande.
- Projet existant : choisissez le fichier puis l'un des états proposés ; créez un nouvel état uniquement lorsque l'action est affichée.

Les choix affichés suivent le profil sélectionné : StageDesk applique automatiquement sa capacité, son extension et son parcours d'ouverture.



11. Logiciels et formats d'échange

Destination	Mode d'échange	Ouverture du résultat
Ableton Live 12	Mise à jour d'un Live Set existant avec backup, ou Nouveau projet audio-only de deux pistes depuis le modèle embarqué.	Le set 2 pistes a été ouvert, fermé et rouvert dans Live 12.4, avec relecture des deux labels.
Dante Config Editor (DCE)	Projet XML DCE natif : import Rx par machine ; création depuis la banque ou remplacement/ajout d'une machine dans un projet cible. Les labels Rx sont modifiés et les Tx restent identiques.	Création et remplacement relus dans DCE. Si Dante Config Editor n'est pas installé, StageDesk propose son téléchargement officiel.
Excel / CSV	Tableau portable pour contrôle, correction ou archivage.	Ouvrir dans Excel ou un tableur compatible.
Harrison LiveTrax 3	Nouvelle session ou mise à jour d'une session avec backup, labels, couleurs et paramètres compatibles.	Ouvrir la session depuis l'écran d'accueil LiveTrax.
Harrison Mixbus 10	Nouvelle session ou projet existant au format Ardour/Mixbus.	Ouvrir le fichier de session .ardour.
MAGIX Sequoia Pro 17	Projet VIP préparé à partir du tableau StageDesk.	Ouvrir le fichier .VIP dans Sequoia.
REAPER	Projet .rpp avec pistes, noms, couleurs et métadonnées compatibles.	Fichier > Ouvrir un projet.
Steinberg Nuendo 14	Échange DAWproject dimensionné selon la source.	Fichier > Importer > DAWproject. Ne pas utiliser Ouvrir un projet.

Après chaque export, StageDesk affiche le chemin et un résumé du résultat. Nuendo et Harrison ajoutent une procédure détaillée d'import ou d'ouverture.



12. Recettes de conversion

Besoin	Parcours recommandé
DM7 vers dLive	Importer le .dm7f et la scène source > vérifier labels et couleurs > choisir dLive > choisir Nouveau projet ou Projet existant > choisir ou créer le snapshot cible > adapter les couleurs > exporter le .tar.gz. En Projet existant, StageDesk crée le backup puis remplace le show choisi.
Avantis vers LiveTrax	Importer le show .tar.gz et la scène > exclure les canaux inutiles > choisir LiveTrax 3 > Nouveau projet > donner le dossier parent et le nom de session > exporter puis ouvrir la session.
Tableau vers CL5	Importer le tableau > choisir Yamaha CL/QL puis CL5 > Nouveau projet > exporter le .CLF > ouvrir le résultat dans CL Editor.
Console vers Nuendo	Importer la scène > choisir les canaux > sélectionner Nuendo 14 > exporter DAWproject > dans Nuendo, utiliser Fichier > Importer > DAWproject.
Console vers DCE	Importer le projet console > choisir DCE > créer un XML depuis la banque ou ouvrir un XML existant > choisir ou ajouter la machine > exporter les canaux vers ses Rx ; les Tx existants sont conservés.
Un tableau vers plusieurs destinations	Importer une seule fois > enregistrer la préparation en .smtshow autonome ou en .stageflow partagé > exporter vers la première destination > changer uniquement le panneau Envoyer > adapter > exporter de nouveau.

Le tableau universel reste la référence entre deux exports. Enregistrez votre projet .smtshow ou .stageflow avant une série de livrables afin de pouvoir reprendre exactement le même travail.



13. Gagner du temps au quotidien

Sélection Tout cocher, Tout décocher et plages de canaux pour préparer rapidement une projection.	Tableur Copier-coller de cellules ou de blocs depuis Excel, avec validation avant export.	Séries Recopie automatique des numéros et des paires L/R comme FX1L, FX1R, FX2L, FX2R.
--	--	---

Commande	Usage
Fichier > Nouveau projet StageDesk	Créer une préparation autonome à enregistrer en .smtshow.
Fichier > Ouvrir un projet StageDesk	Reprendre directement un fichier .smtshow autonome.
Fichier > Nouveau projet StageFlow	Créer un dossier .stageflow partagé sans exiger StageFlow.
Fichier > Ouvrir un projet StageFlow	Reprendre un dossier .stageflow avec son patch commun et son contexte StageDesk.
Fichier > Importer un ancien projet	Importer un fichier .smt historique.
Fichier > Enregistrer	Conserver les modifications dans le format du projet actuellement ouvert.
Édition > Annuler / Rétablir	Revenir sur une saisie ou une opération de tableau.
Affichage > Thème	Choisir le mode clair ou sombre. Le réglage est mémorisé.
Affichage > Langue	Passer du français à l'anglais. Les libellés et noms proposés suivent la langue.
Détails	Afficher ou masquer les cases Appliquer de chaque paramètre.

Enchaîner plusieurs exports

Après un export, changez le système, le modèle ou le mode de destination sans réimporter la source. Si vous voulez repartir de zéro, utilisez Fichier > Nouveau afin de réinitialiser proprement les trois étapes.



14. Contrôle avant livraison

Contrôle	Question à valider
Source	Le bon fichier et la bonne scène ou le bon snapshot ont-ils été importés ?
Canaux	Le nombre de lignes correspond-il au projet et les canaux à ignorer sont-ils exclus ?
Données	Les labels, couleurs, icônes et réglages essentiels sont-ils cohérents ?
Destination	Le modèle exact et sa capacité sont-ils sélectionnés ?
Cible	Le bon projet et la bonne scène ou le bon snapshot de destination sont-ils indiqués ?
Adaptations	Les substitutions proposées sont-elles lisibles et appropriées ?
Fichier	Le chemin, le nom et l'extension sont-ils corrects ?
Relecture	Le résultat a-t-il été rouvert dans l'éditeur officiel et comparé sur plusieurs canaux ?

Ne chargez jamais directement un fichier non relu sur une console utilisée en production. Validez d'abord la copie hors ligne, puis conservez un chemin de retour vers le show précédent.

Contrôle du fichier

- Ouvrez la sortie dans l'éditeur officiel avant de la transférer vers une console de production.
- Contrôlez quelques canaux représentatifs et l'état cible avant une vérification complète.
- Conservez la sortie StageDesk et le backup Bckp_ avec votre dossier de production.



15. Mises à jour, aide et licence

StageDesk peut vérifier la dernière version publiée sans modifier votre projet ouvert.

Action	Procédure
Vérification manuelle	Ouvrez Aide > Rechercher des mises à jour.
Vérification au démarrage	StageDesk contrôle discrètement la version publiée. Une notification apparaît uniquement lorsqu'un paquet plus récent est disponible.
Téléchargement	Choisissez l'EXE Windows x64 ou le DMG macOS Intel / Apple Silicon sur la release officielle.
Intégrité	Le paquet téléchargé est comparé à sa somme SHA-256 officielle avant d'être présenté.
Installation	Enregistrez vos projets. Windows : lancez l'EXE d'installation. Mac : ouvrez le DMG puis glissez StageDesk dans Applications. Vos projets, réglages et activation sont conservés.

Liens officiels

Ressource	Lien
Télécharger StageDesk	https://github.com/Mamat79/StageDesk/releases/latest
Page du projet	https://github.com/Mamat79/StageDesk
Télécharger StageFlow - gratuit	https://github.com/Mamat79/StageFlow/releases/latest
Télécharger Dante Config Editor (DCE)	https://github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor/releases/latest
Télécharger StageMark	https://github.com/Mamat79/StageMark/releases/latest
Télécharger StageMon	https://github.com/Mamat79/StageMon/releases/latest
Licence permanente StageDesk - 29 EUR TTC	https://smt-license.mamat79-dce.workers.dev/buy

Après 30 jours sans rappel, StageDesk reste entièrement utilisable. Le rappel attend 10 secondes avant de pouvoir continuer. Une licence autorise 3 installations par défaut, affiche le compteur et permet de désactiver cet ordinateur. Après l'activation initiale, la validation fonctionne hors ligne.

Téléchargez StageDesk uniquement depuis la page officielle. Le contrôle SHA-256 intégré permet de vérifier que le paquet reçu correspond à la publication.



16. Fiche réflexe

Le parcours complet tient en neuf décisions.

#	Décision
1	Choisir le système et le modèle source.
2	Choisir un mode source affiché, puis le fichier ou l'état proposé.
3	Importer et contrôler le nombre de canaux.
4	Modifier les labels et réglages essentiels ; exclure les canaux inutiles.
5	Choisir le système et le modèle de destination.
6	Choisir l'un des modes réellement affichés pour le profil.
7	Nommer le projet ou l'état cible lorsque StageDesk le demande.
8	Valider les substitutions et exporter.
9	Rouvrir le résultat, contrôler, archiver et seulement ensuite l'utiliser.

Récupérer

La bonne source et le bon état.

Convertir

Un tableau clair, rapide et réutilisable.

Transférer

Une destination compatible et contrôlée.

StageDesk

Transférez les labels et les réglages essentiels. Gardez le contrôle du projet.

SiLeMI/O by Mamat - ----[]--