

GND	Pin 1
12Vdc	Pin 2
COIN1 (X1)	Pin 7
COIN2 (X2)	Pin 8
JETON (X3)	Pin 10
INHIBIT (Y8)	Pin 6

MONNAYEUR

Download Button
Infor TEMP & HUM
3 sec pour Reset

Reset Button
Redémarrer la carte



		STANDBY	START	STOP
Y1	ASPI	0	1	0
Y2	NA	0	0	0
Y3	NA	0	0	0
Y4	NA	0	0	0
Y5	NA	0	0	0
Y6	NA	0	0	0
Y7	NA	0	0	0
Y8	INHIB	1	0	0