


Случайные сигналы




Случайные сигналы



Представление сигнала изображения.





#### Виды детерминированных сигналов



Основные виды периодических сигналов.

Виды детерминированных сигналов





АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИГНАЛЫ


Преобразование аналогового сигнала в цифровой

#### ПРОБЛЕМА ВЫБОРКИ




Выборка изменений температуры атмосферы

#### ПРОБЛЕМА ВЫБОРКИ




Телевизионное изображение для различного числа градаций и элементов изображения (фотография Эйнштейна после аналого-цифрового преобразования).



#### ПРОБЛЕМА ВЫБОРКИ







Для сигнала с наивысшей частотой  $f_c$  необходима большая частота следования значений выборки, чем частота Найквиста  $2f_c$ .

- 1. Сигнал это физическая величина, содержащая информацию. Для анализа сигнала в первую очередь необходимо определить параметр, с помощью которого передается информация, ее единицу измерения и то, какую физическую величину отображает сигнал.
- 2. Если значение сигнала в какой-то момент времени можно точно предсказать, то сигнал называется детерминированным. Если же это невозможно, то сигнал называется случайным. Типичным примером детерминированного сигнала является синусоида. Ее параметрами являются угловая частота, амплитуда и фаза. Частота и период взаимосвязаны.
- 3. Периодическим сигналом называется сигнал, параметры которого не меняются при изменении времени на целое число периодов. Кроме синусоиды, существуют прямоугольный, пилообразный, треугольный и другие периодические сигналы. Одиночные сигналы бывают импульсные или затухающие.
- 4. Цифровой сигнал можно получить из аналогового методом дискретизации. Дискретизация по времени называется выборкой, а по значению величины сигнала квантованием. Преобразование из аналогового сигнала в цифровой называется аналого-цифровым преобразованием.
- 5. В процессе оцифровки сигнала необходимо делать выборку с частотой большей, чем частота Найквиста. Частота Найквиста в два раза больше, чем самая высокочастотная составляющая сигнала. Это утверждение называют теоремой выборки. Если проводить выборку с частотой ниже, чем частота Найквиста, возникают паразитные низкочастотные составляющие, не входящие в исходный сигнал. Такое явление называется стробоскопированием. Преобразование цифрового сигнала в аналоговый называется цифро-аналоговым преобразованием.

#### СГЛАЖИВАНИЕ СИГНАЛА



Методика нахождения скользящего среднего




Сглаживание графиков температуры атмосферы методом скользящего среднего.

#### СГЛАЖИВАНИЕ СИГНАЛА


#### СГЛАЖИВАНИЕ СИГНАЛА

$$g_{i} = \frac{1}{K+1} \sum_{j=-K}^{0} f_{i+j} \quad (i = 1+K, 2+K, ..., N)$$

$$g_{i} = \sum_{j=-K}^{K} w_{i} f_{i+j} \quad (i = 1+K, 2+K, 3+K, ..., N-K) \qquad \sum_{j=K}^{K} w_{i} = 1$$



Пример весовой функции (распределение Гаусса).





#### ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ

$$f_k(t) = s(t) + n_k(t)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} f_k(t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \{ s(t) + n_k(t) \} =$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} s(t) + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} n_k(t).$$





- 1. Способ скользящего среднего это способ сглаживания, при котором уменьшаются шумы и высокочастотные колебания сигнала. При этом берется среднее значение измерений в области рассматриваемой точки. Обращается внимание на ширину области, в которой проводим усреднение. Если область слишком узкая, эффект сглаживания слабый, если слишком широкая форма сигнала становится невыразительной.
- 2. При многократной передаче сигнала шумы можно подавить, суммируя сигнал в фазе и определяя его среднее значение. Этот способ называется синхронной фильтрацией.

- 1. Способ скользящего среднего это способ сглаживания, при котором уменьшаются шумы и высокочастотные колебания сигнала. При этом берется среднее значение измерений в области рассматриваемой точки. Обращается внимание на ширину области, в которой проводим усреднение. Если область слишком узкая, эффект сглаживания слабый, если слишком широкая форма сигнала становится невыразительной.
- 2. При многократной передаче сигнала шумы можно подавить, суммируя сигнал в фазе и определяя его среднее значение. Этот способ называется синхронной фильтрацией.