# СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Подключение рабочей смеси
- 2. Исходны е данные
- 3. Формулы, зависимости и варианты расчета
  - 3.1. Варианты расчета параметров ввода смеси в колонну
    - 3.1.1. Задана температура вводимой в колонну смеси
    - 3.1.2. Задан фазовый состав питающего потока
  - 3.2. Перевод массовых, мольных и объемных расходов к нормальным /рабочим условиям
  - 3.3. Минимальная работа разделения
- 4. Построение диаграмм
  - 4.1. Диаграмма Т-х
  - 4.2. Диаграмма у-х
  - 4.3. Диаграмма h-х
- 5. Построение теоретических тарелок
  - 5.1. Метод Поншона-Бошняковича
    - 5.1.1. Продукт высококипящий компонент
    - 5.1.2. Продукт низкокипящий компонент
  - 5.2. Метод Мак-Кеба и Тиле
    - 5.2.1. Продукт высококипящий компонент
    - 5.2.2. Продукт низкокипящий компонент

▼ Подключение смеси

→ Ссылка:C:\RFP8\rfp2mcd(c) Release [mcd14].xmcd

Состав смеси:

$$i := 2$$

$$ierr_{SETUP}(i, hfld, hfm, hrf) = 0$$

# Примечание

1. Компоненты задавать в порядке возрастания нормальной температуры кипения.

Столбцы концентраций чистых компонентов смеси:

$$\mathbf{x}_{\mathbf{H}} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_{\mathbf{B}} := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

▲ Подключение смеси

# 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(минимально необходимые для построения тарелок по двум методам):

Давление на входе (асб.):

$$p_{BX} := 3 aтм = 303975 \cdot \Pi a$$

$$p_{pa6} := p_{BX}$$

Концентрация компонентов смеси (мольные):

$$C_{N2} := 0.79$$

$$C_{O2} := 0.21$$

Чистота низкокипящего компонента (азота):

$$C_{HK} := 0.99$$

Чистота высококипящего компонента (аргона):

$$C_{BK} := 0.95$$

#### Примечание

- 1. Если чистога низкокипящего компонента вы ше (он является продукционным), то расчет проводится по функциям и графикам с формулировкой "концентрационная колонна";
- 2. Если чистога высококипящего компонента вы ше (он является продукционным), то расчет проводится по функциям и графикам с формулировкой "исчерпывающая колонна";

Параметры исходной смеси:

$$\mathbf{x}_{\mathbf{CM}} := \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{\mathbf{N2}} \\ \mathbf{C}_{\mathbf{O2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.79 \\ 0.21 \end{pmatrix}$$

# 3. ФОРМУЛЫ, ЗАВИСИМОСТИ И ВАРИАНТЫ РАСЧЕТА

# 3.1. Варианты расчета параметров ввода смеси в колонну

#### 3.1.1. Задана температура вводимой в колонну смеси

При этом температура должна быть в диапазоне:

$$T_{\text{max}} := T_{\text{s_py}} \left[ p_{\text{pa6}}, \begin{pmatrix} x_{\text{cM}_0} \\ 1 - x_{\text{cM}_0} \end{pmatrix} \right] = 92.4 \text{K}$$

$$T_{\text{min}} := T_{\text{s_px}} \left[ p_{\text{pa6}}, \begin{pmatrix} x_{\text{cM}_0} \\ 1 - x_{\text{cM}_0} \end{pmatrix} \right] = 89.9 \text{K}$$

$$T_{CM} := 91K$$

Фазовый состав питающего потока

- доля пара

$$y_{\Pi} := q_{phz}(p_{pa6}, h_{Tpz}(T_{cM}, p_{pa6}, x_{cM}), x_{cM}) = 0.596$$

- доля жидкости

$$x_{\mathbf{K}} := 1 - y_{\Pi} = 0.404$$

#### 3.1.2. Задан фазовый состав питающего потока

Доля пара в питающем потоке:

$$y_{\Pi} := 0.6$$
  $x_{\mathcal{K}} := 1 - y_{\Pi} = 0.4$ 

Температура вводимой в колонну смеси:

$$T_{cm.} := 90K$$
 Given  $q_{phz}(p_{pa6}, h_{Tpz}(T_{cm.}, p_{pa6}, x_{cm}), x_{cm}) = y_{II}$ 

$$T_{cm.} := Find(T_{cm.}) = 91.01K$$

# 3.2. Перевод массовых, мольных и объемных расходов к нормальным /рабочим условиям

Перевод мольного расхода в массовый:

$$G_{MOJIb}2_{K\Gamma}(G,xxx) := G \cdot \mu_{x}(xxx)$$

Перевод мольного расхода в массовый:

$$G_{\text{K}\Gamma 2\text{MOЛЬ}}(G, xxx) := \frac{G}{\mu_x(xxx)}$$

Перевод объемного расхода к мольному:

$$V_{\text{ммм2моль}}(V,T,p,xxx) := \frac{V}{\mu_x(xxx)} \cdot \rho_{Tpz}(T,p,xxx)$$

Перевод мольного расхода к объемому:

$$V_{\text{моль2ммм}}(V,T,p,xxx) := \frac{V \cdot \mu_X(xxx)}{\rho_{Tpz}(T,p,xxx)}$$

Перевод объемного рассхода в массовый:

$$G_{MMM2K\Gamma}(V,T,p,xxx) := V \cdot \rho_{Tpz}(T,p,xxx)$$

Перевод массового рассхода в объемный:

$$V_{K\Gamma2MMM}(G,T,p,xxx) := \frac{G}{\rho_{Tpz}(T,p,xxx)}$$

Перевод объемных расходов от НУ (20°C, 760мм.рт.ст) к расчетным р,Т:

$$V_{\text{Hy2pa6}}(V,p,T,xxx) \coloneqq \frac{V \cdot \rho_{\text{Tpz}}(T,p,xxx)}{\rho_{\text{Tpz}}(293.14 \cdot K,1\text{atm},xxx)}$$

Перевод объемных расходов от расчетных (p,T) к НУ (20°C, 760мм.рт.ст):

$$V_{\text{pa62Hy}}(V,p,T,xxx) \coloneqq \frac{V \cdot \rho_{\text{Tpz}}(293.14 \cdot K,1\text{atm},xxx)}{\rho_{\text{Tpz}}(T,p,xxx)}$$

# 3.3. Минимальная работа разделения

$$l_{\text{MИH}} = -T_{\text{oc}} \cdot \Delta s_{\text{p.MИH}}$$

Температура О.С.

$$T_{oc} := 20 \, ^{\circ}C = 293.1 \, K$$

$$\Delta \mathbf{s}_{\text{p.Muh}} = -\Delta \mathbf{s}_{n} \cdot \mathbf{P} - \Delta \mathbf{s}_{w} \cdot \mathbf{W} + \Delta \mathbf{s}_{0} \cdot \mathbf{M}_{0}$$

$$M_0 := 1 \cdot \frac{\text{моль}}{c}$$

- расход разделяемой смеси;

$$y_0 := C_{HK} = 0.99$$

- исходная концентрация в смеси;

$$P := 0.4 \cdot \frac{\text{моль}}{c}$$

- расход отхода;

$$W := 0.6 \cdot \frac{\text{MOJIB}}{c}$$

- расход продукта;

$$y_n := C_{HK} = 0.99$$

- концентрация в отходе;

$$y_W := C_{BK} = 0.95$$

- концентрация в продукте

$$R_{\text{угп}} \coloneqq 8.31 \cdot \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{K}}$$

Согласно закону Дальтона:

$$\begin{split} \Delta s_n &:= R_{y \Gamma \Pi} \cdot \left[ y_n \cdot \ln \left( y_n \right) + \left( 1 - y_n \right) \cdot \ln \left( 1 - y_n \right) \right] = -0.465 \cdot \frac{\mathcal{H} \aleph}{\text{моль} \cdot K} \\ \Delta s_W &:= R_{y \Gamma \Pi} \cdot \left[ y_W \cdot \ln \left( y_W \right) + \left( 1 - y_W \right) \cdot \ln \left( 1 - y_W \right) \right] = -1.65 \cdot \frac{\mathcal{H} \aleph}{\text{моль} \cdot K} \\ \Delta s_0 &:= R_{y \Gamma \Pi} \cdot \left[ y_0 \cdot \ln \left( y_0 \right) + \left( 1 - y_0 \right) \cdot \ln \left( 1 - y_0 \right) \right] = -0.465 \cdot \frac{\mathcal{H} \aleph}{\text{моль} \cdot K} \\ \Delta s_{p.\text{мин}} &:= -\Delta s_n \cdot P - \Delta s_W \cdot W + \Delta s_0 \cdot M_0 = 0.711 \cdot \frac{B_T}{K} \\ l_{\text{мин}} &:= -T_{oc} \cdot \Delta s_{p.\text{мин}} = -208.3 \cdot B_T \end{split}$$

Для идеальной бинарной смеси при полном разделении:

$$\mathbf{l}_{\text{мин0}} \coloneqq \frac{-\mathsf{T}_{oc} \cdot \mathsf{R}_{\mathsf{y}\Gamma\Pi}}{\mathsf{y}_0} \cdot \left[ \mathsf{y}_0 \cdot \ln \! \left( \mathsf{y}_0 \right) + \left( 1 - \mathsf{y}_0 \right) \cdot \ln \! \left( 1 - \mathsf{y}_0 \right) \right] = 137.8 \cdot \frac{\mathsf{Дж}}{\mathsf{моль}}$$

$$l_{MUH1} := l_{MUH0} \cdot W = 82.68 \cdot B_{T}$$

Мощность компрессоров в реальном цикле (задаться числом ступеней):

$$N_{k1} := \bullet \cdot \kappa B$$
т  $N_{k2} := \bullet \cdot \kappa B$ т  $N_{k3} := \bullet \cdot \kappa B$ т  $N_{k4} := \bullet \cdot \kappa B$ т

Мощность, реализщуемая в конденсаторе:

$$Q_k := \mathbf{I} \cdot \mathbf{K} B_T$$

Мощность, реализщуемая в испарителе:

$$Q_{_{\mathbf{U}}} := \mathbf{I} \cdot \kappa B_{\mathbf{T}}$$

Работа разделения в реальном цикле на расход продукционного потока:

$$1 := N_{k1} + N_{k2} + N_{k3} + N_{k4} + Q_k + Q_H = \blacksquare \cdot B_T$$

Степень совершенства:

$$\eta := \frac{l_{\text{MИН}}}{l} = \bullet \cdot \% \qquad \qquad \eta := \frac{l_{\text{МИН}}1}{l} = \bullet \cdot \%$$

# 4.1. Диаграмма Т-х

▼ Построение Т-х диаграммы


Ветви "рыбки"

$$T_{\text{КИП}}(x) \coloneqq T_{\text{S\_px}} \left[ p_{\text{pa6}}, \begin{pmatrix} x \\ 1 - x \end{pmatrix} \right]$$

$$T_{\text{конд}}(x) := T_{s\_py} \left[ p_{pa6}, \begin{pmatrix} x \\ 1-x \end{pmatrix} \right]$$

$$x := 0, 0.05..1$$

Построение Т-х диаграммы



▼ Построение у-х диаграммы

0.75

**Шаг 1.** Вспомогательная функция для расчета концентрации насыщенного пара по температуре конденсации.

$$xx := 0.5$$
 Given  $T_{s_py} \left[ p_{pa\delta}, \begin{pmatrix} xx \\ 1-xx \end{pmatrix} \right] = TT$   $T_{x_kohg}(TT) := Find(xx)$ 

**Шаг 2.** Функция для расчета концентрации низкокипящего компонента в паре (на линии конденсации) по концентрации низкокипящего компонента в жидкости (на линии кипении).

$$yy(xx) := \begin{bmatrix} T \leftarrow T_{s\_px} \left[ p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx \\ 1 - xx \end{pmatrix} \right] \\ yy \leftarrow T_{x\_конд}(T) \\ yy \end{bmatrix}$$

**Шаг 3.** Функция, описанная выше, потребляет много процессорного времени при расчетах по методу Мак-Кеба и Тиле, поэтому следует сделать приближенную интеполяцию этой функции. Для этого следует вывести значения функции **уу(хх)** при значениях **хх**, указанных ниже, и подставить значения **уу(хх)** и **хх** в столбцы интерполяции **YYY** и **XXX.** Это сделано автоматически в функции **setY**, если расчет происходи долго, скопируйте столбцы в excel, а затем вставьте его как константу.

0.85	
0.9	
0.95	
1	


Шаг 4. Интерполируем функцию.

$$YX_{\text{UHT}} := \text{cspline}(XX, YY)$$

Готовая к использованию функция:

$$y(xx) := interp(YX_{UHT}, XX, YY, xx)$$
$$xx := 0, 0.05..1$$

▲ Построение у-х диаграммы



▼ Построение h-х диаграммы

**Шаг 1.** Определяем функции для построения линий кипения и конденсации в безразмерном виде.

1. Линия кипения

$$h_{\text{Kup}0}(x) := \frac{h_{Tpz} \!\! \left[ T_{s\_px} \!\! \left[ p_{pa6}, \! \left( \begin{array}{c} x \\ 1-x \end{array} \right) \right], p_{pa6}, \! \left( \begin{array}{c} x \\ 1-x \end{array} \right) \right] \cdot \mu_{x} \!\! \left( \! \left( \begin{array}{c} x \\ 1-x \end{array} \right) \right)}{\underline{\mathcal{J}_{x}}_{\text{Mode}}}$$

2. Линия конденсации

$$h_{\text{конд0}}(x) \coloneqq \frac{h_{Tpz}\!\!\left[ T_{s\_py}\!\!\left[ p_{pa\delta},\!\!\left( \begin{matrix} x \\ 1-x \end{matrix} \right) \right], p_{pa\delta},\!\!\left( \begin{matrix} x \\ 1-x \end{matrix} \right) \right] \cdot \mu_{x}\!\!\left( \!\!\left( \begin{matrix} x \\ 1-x \end{matrix} \right) \!\!\right)}{\frac{\mathcal{J}_{xx}}{\text{моль}}}$$

**Шаг 2.** Определяем функцию изотермы в диаграмме h-х.

$$h_{Tconst}(T\,,x) := \frac{h_{Tpz}\!\!\left[T\,,p_{pa\delta},\!\!\left(\begin{array}{c}x\\1-x\end{array}\right)\right]\!\cdot\!\mu_{x}\!\!\left(\!\left(\begin{array}{c}x\\1-x\end{array}\right)\!\right)}{\frac{\mathcal{J}_{\mathcal{M}}}{_{\text{моль}}}}$$

**Шаг 3.** Для ускорения дальнейшей работы с диаграммой выполним интеполяцию. Поскольку в областях значений х близких к 0 и 1 требуется большее количество точек, чем в центральной части, определим специальный итератор.

```
if i \le 10 \lor 90 \le i \le 100

for j \in 1...99

A \leftarrow \text{stack}(A, 0.01 \cdot i + 0.0001 \cdot j)

ind \leftarrow \text{ind} + 1

otherwise

A \leftarrow \text{stack}(A, 0.01 \cdot i)

ind \leftarrow \text{ind} + 1
```

Значения функции, изобржающей линию конденсации:

```
гия функции, изос, Y_{KOHД} := \begin{vmatrix} A_0 \leftarrow 0 \\ \text{ind} \leftarrow 1 \\ \text{for } i \in 0..99 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \text{if } i \leq 10 \vee 90 \leq i \leq 100 \\ & \text{for } j \in 1..99 \\ & \text{A} \leftarrow \text{stack}\big(A, h_{KOHД0}(0.01 \cdot i + 0.0001 \cdot j)\big) \\ & \text{ind} \leftarrow \text{ind} + 1 \end{vmatrix} otherwise \begin{vmatrix} A \leftarrow \text{stack}\big(A, h_{KOHД0}(0.01 \cdot i)\big) \\ & \text{ind} \leftarrow \text{ind} + 1 \end{vmatrix}
```

$$\begin{split} Y_{KH\Pi} &:= \begin{array}{|c|c|c|c|} A_0 \leftarrow 0 \\ & \operatorname{ind} \leftarrow 1 \\ & \operatorname{for} \quad i \in 0 ...99 \\ & \operatorname{|c|c|c} \quad i \leq 10 \lor 90 \leq i \leq 100 \\ & \operatorname{|c|c} \quad i \leq 1 ...99 \\ & \operatorname{|c|c} \quad A \leftarrow \operatorname{stack} \left( A , h_{KH\Pi} (0.01 \cdot i + 0.0001 \cdot j) \right) \\ & \operatorname{|c|c} \quad i \cap A + 1 \\ & \operatorname{|c|c} \quad A \leftarrow \operatorname{stack} \left( A , h_{KH\Pi} (0.01 \cdot i) \right) \\ & \operatorname{|c|c} \quad i \cap A + 1 \\ & \operatorname{|c|c} \quad A \leftarrow \operatorname{|c|c$$


Шаг 4. Интерполяция функций.

Для кривой конденсации:

$$\mathbf{h}_{\mathrm{KOH},\mathbf{J}} \coloneqq \mathrm{cspline} \left( \mathbf{X}, \mathbf{Y}_{\mathrm{KOH},\mathbf{J}} \right)$$
 $\mathbf{h}_{\mathrm{KOH},\mathbf{J}}(\mathbf{x}) \coloneqq \mathrm{interp} \left( \mathbf{h}_{\mathrm{KOH},\mathbf{J}}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}_{\mathrm{KOH},\mathbf{J}}, \mathbf{x} \right)$ 

Для кривой кипения:

$$\mathbf{h}_{\mathrm{K}\mathbf{u}\Pi} \coloneqq \mathrm{cspline} \big( \mathbf{X}, \mathbf{Y}_{\mathrm{K}\mathbf{u}\Pi} \big)$$
 $\mathbf{h}_{\mathrm{K}\mathbf{u}\Pi} (\mathbf{x}) \coloneqq \mathrm{interp} \big( \mathbf{h}_{\mathrm{K}\mathbf{u}\Pi}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}_{\mathrm{K}\mathbf{u}\Pi}, \mathbf{x} \big)$ 
 $\mathbf{x} \coloneqq 0,0.001..1$ 



#### К содержанию...

## 5. ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАКРЕЛОК

## 5.1. Метод Поншона-Бошняковича

#### Примечание

- 1. Начальный этап расчета для всех типов колонн ведется одинаково, когда будут различия, последует соответствующая подпись;
- 2. По ходу расчета вставлены скриншогы графиков, исходные диаграммы помещены справа. Это сделано для экономии времени при разработке листинга;
- 3. По ходу расчета могут погребоваться дополнительные функции, которые будут помещены в блоки, обрамленные как \* Вспомогатльные функции \*;
- 4. Для удобства расчет энтальпии приведены к безразмерному виду (Дж/моль).

Температура смеси на входе в колонну:

$$T_{cM} = 91.01 \, K$$

# \* Вспомогательные функции

1. Расчет энтальпии по температуре и концентрации НК компонента:

$$\mathbf{h}_{\Pi \mathbf{b}\_T \mathbf{x}}(\mathbf{T}, \mathbf{x}) := \mathbf{h}_{T \mathbf{p} \mathbf{z}} \left[ \mathbf{T}, \mathbf{p}_{\mathbf{p} \mathbf{a} \mathbf{\delta}}, \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 - \mathbf{x} \end{pmatrix} \right] \cdot \mathbf{\mu}_{\mathbf{x}} \left( \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ 1 - \mathbf{x} \end{pmatrix} \right) \cdot \left( \frac{\mathbf{\mathcal{I}} \mathbf{x}}{\mathbf{M} \mathbf{o} \mathbf{n} \mathbf{b}} \right)^{-1}$$


# Вспомогательные функции \*

В соответствии с обозначениями, приняты ми на семинаре, точка ввода смеси в колонну обозначается как М. Параметры точки М:

$$h_{M} := h_{\Pi B\_Tx} (T_{c_{M}}, x_{c_{M_0}}) = 222.5$$

$$x_{M} := x_{cM_0} = 0.79$$

Построим изотерму ввода смеси в колонну и отметим точку М:



# \* Вспомогательные функции

2. Функция возвращает коэффициенты прямой, проходей через 2 точки:

$$\begin{aligned} & line(X1,Y1,X2,Y2) := & \begin{vmatrix} A_l \leftarrow Y2 - Y1 \\ B_l \leftarrow X1 - X2 \\ C_l \leftarrow X2 \cdot Y1 - X1 \cdot Y2 \end{vmatrix} \\ & k_l \leftarrow \frac{-A_l}{B_l} \\ & b_l \leftarrow \frac{-C_l}{B_l} \\ & \binom{k_l}{b_l} \end{aligned}$$

3. Функции возвращают значение концентраций, через которые проходит изотерма Т на линии конденсации и на линии кипения (значения x, при которых изотерма пересекает линию конденсации и кипения):

Given xx := 0.334

$$h_{Tpz} \left[ TT, p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx \\ 1 - xx \end{pmatrix} \right] = h_{Tpz} \left[ T_{s\_px} \left[ p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx \\ 1 - xx \end{pmatrix} \right], p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx \\ 1 - xx \end{pmatrix} \right]$$

$$x_{\text{Teq}}(TT) := \text{Find}(xx)$$

Given xx1 := 0.8

$$h_{Tpz}\left[TT, p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx1\\ 1-xx1 \end{pmatrix}\right] = h_{Tpz}\left[T_{s\_py}\left[p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx1\\ 1-xx1 \end{pmatrix}\right], p_{pa6}, \begin{pmatrix} xx1\\ 1-xx1 \end{pmatrix}\right]$$

$$y_{\text{Teq}}(TT) := \text{Find}(xx1)$$

#### Примечение

1. Если какой-то из блоков не рассчитывает значение и горит красным или возвращает абсурдные значения, измените приближения (отмечены желтым).

# Вспомогательные функции \*

Координаты точек пересечения изотермы температуры ввода смеси и линии конденсации и линии кипения, концентрации:

$$X_{M_{-}T'} := x_{Teq}(T_{cM}) = 0.68$$
 $X_{M_{-}T''} := y_{Teq}(T_{cM}) = 0.864$ 
 $X_{M} := x_{cM_{0}} = 0.79$ 


Энтальпии:

$$h_{M_{-}T'} := h_{KU\Pi 0}(X_{M_{-}T'}) = -3118.36$$
 $h_{M_{-}T''} := h_{KOH\Pi 0}(X_{M_{-}T''}) = 2449.68$ 

Уравнение минимальной главной прямой (проходит через изотерму  $T_{cm}$ ):

$$KK := line(X_{M\_T'}, h_{M\_T'}, X_{M\_T''}, h_{M\_T''})$$

$$Line_{min}(z) := KK_0 \cdot z + KK_1$$



# К содержанию...

# 5.1.1. Продукт - высококипящий компонент

В это случае минимальный полюс располагается в левой нижней части диаграммы. Чтобы найти значение энтальпии минимального полюса, следует подставить в уравнение минимальной главной прямой концентрацию низкокипящего компонента в высококипящем продукте.

Концентрация НК компонента в ВК продукте:

$$X_R := 1 - C_{BK} = 0.05$$

Энтальпия минимального полюса:

$$P_{\min\_BK} := Line_{\min}(X_R) = -22193.5$$

Минимальное флегмовое отношение, соответсвующее минимальному флегмовому числу:

$$f_{min} := \frac{P_{min\_BK} - h_{M\_T''}}{P_{min\_BK} - h_{M\_T'}} = 1.292$$

Минимальное флегмовое число:

$$\upsilon'_{\min} := \frac{f_{\min}}{f_{\min} - 1} = 4.426$$

Запас по флегмовому числу:

$$v'_{pa6} := 1.25 \cdot v'_{min} = 5.532$$

Рабочее флегмовое отношение:

$$f_{pa\delta} := \frac{v'_{pa\delta}}{v'_{pa\delta} - 1} = 1.221$$

Координаты рабочего полюса:

$$\frac{P_{pa\delta} := -10000}{P_{pa\delta} - h_{M_T'}} = f_{pa\delta}$$


$$P_{pa6}_{BK} := Find(P_{pa6}) = -28354.3$$

#### Примечение

1. Если блок не рассчитывает значение и горит красным или возвращает абсурдные значения, измените приближения (отмечены желтым).

Точки для диаграммы:

$$X_{point} := \begin{pmatrix} X_R \\ X_R \end{pmatrix}$$
  $h_{point} := \begin{pmatrix} P_{pa6}BK \\ P_{min}BK \end{pmatrix}$ 



#### Примечание

- 1. Для каждой секции выполняется расчет числа тарелок и координат для построения диаграммы. Если расчет проводится для односекционной колонны, то используется только первая часть расчета для каждой колонны;
- 2. Если в скрытых областях не происходит расчет или происходит с ошибкой, измените приближения в блоке \* Вспомогательные функции \*.

▼ Часть 1. Построение тарелок в исчерпывающей секции

# \* Вспомогательные функции

$$h_{KOHJ}(x)$$
  $y(xx)$   $h_{KHII}(x)$ 

4. Точка пересечения конноды и линии конденсации

$$xx := 0.5$$
 Given  $h_{KOHД}(xx) = kb_0 \cdot xx + kb_1$   $X_{KOHД}$   $KOHHOJA$   $(kb) := Find(xx)$ 

5. Равновесная пару концентрация НК в жидкости

$$xx := 0.5$$
 Given  $y(xx) = xxx$   $X_{KU\Pi \ U3OTepMa}(xxx) := Find(xx)$ 

# Вспомогательные функции \*

Calc исч исч := "Счетчик коннод"

$$g \leftarrow -1$$

.... коннод"  $g \leftarrow -1$  "Счетчик тарелок"  $N_T \leftarrow 1$ 

$$N_T \leftarrow 1$$

"Счетчик точек"

$$i \leftarrow 0$$

"Координаты полюса"

$$P_X \leftarrow X_R$$

$$P_Y \leftarrow P_{pa6}$$
 BK

 $P_X \leftarrow X_R$   $P_Y \leftarrow P_{pa6\_BK}$  "Координаты насыщенной жидкости при температуре ввода смеси"

$$X_{II_i} \leftarrow X_{M_T}$$

$$h_{u_i} \leftarrow h_{M_T}$$

"Уравнение линии, проходящей через эту точку и полюс"

$$kb \leftarrow line(X_{II_{\dot{1}}}, h_{II_{\dot{1}}}, P_X, P_Y)$$

"Координаты точки пересеения конноды и линии конденсации"

$$i \leftarrow i + 1$$

$$i \leftarrow i + 1$$
  $X_{\text{Ц}_i} \leftarrow X_{\text{конд_коннода}}(\text{kb})$   $h_{\text{Ц}_i} \leftarrow \text{kb}_0 \cdot X_{\text{Ц}_i} + \text{kb}_1$ 

$$\mathbf{h}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} \leftarrow \mathbf{k} \mathbf{b}_{0} \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} + \mathbf{k} \mathbf{b}_{1}$$

"Равновесная пару концентрация НК в жидкости"

$$i \leftarrow i + 1$$

"Равновесная пару концентрация 
$$i \leftarrow i + 1$$
  $X_{II_i} \leftarrow X_{КИП\_ИЗОТЕРМА} (X_{II_{i-1}})$   $h_{II_i} \leftarrow h_{КИП} (X_{II_i})$  "Добавление конноды в массив"  $g \leftarrow g + 1$   $X1_{II_g} \leftarrow P_X$   $h1_{II_g} \leftarrow P_Y$   $g \leftarrow g + 1$   $X1_{II_g} \leftarrow Y_{II_{i-2}}$   $h1_{II_g} \leftarrow h_{II_{i-2}}$ 

$$\mathbf{h}_{\mathbf{II}_{i}} \leftarrow \mathbf{h}_{\mathbf{K}\mathbf{U}\mathbf{\Pi}} \Big( \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{i}} \Big)$$

$$g \leftarrow g + 1$$

$$X1_{II_g} \leftarrow P_X$$

$$h1_{II_g} \leftarrow P_Y$$

$$g \leftarrow g + 1$$

$$X1_{II_g} \leftarrow X_{II_{i-2}}$$

$$h1_{II_{g}} \leftarrow h_{II_{i-2}}$$

```
"Повторяем все то, что выше, пока не достигнем требуемой чистоты
X_{RR} \leftarrow X_{II_i}
while X_{RR} > X_{R}
      "Уравнение линии, проходящей через последнюю точку и полюс
    \middle| kb \leftarrow line \Big( X_{II_{\dot{1}}}, h_{II_{\dot{1}}}, P_X, P_Y \Big)
     "Координаты точки пересеения конноды и линии конденсации"
      X_{II_{\dot{1}}} \leftarrow X_{KOHJ\_KOHHOJa}(kb)
     h_{\mathbf{II}_{i}} \leftarrow \mathbf{kb}_{0} \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{i}} + \mathbf{kb}_{1}
      "Равновесная пару концентрация НК в жидкости"
      X_{\mu_i} \leftarrow X_{\kappa \mu \pi \_ \mu 3 \text{отерма}} (X_{\mu_{i-1}})
      \left| \mathbf{h}_{\mathbf{II}_{i}} \leftarrow \mathbf{h}_{\mathbf{K}\mathbf{H}\mathbf{\Pi}} \left( \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{i}} \right) \right|
      "Добавление конноды в массив"
      {\rm X1}_{{\rm II}_g}\!\leftarrow\!P_{\rm X}
      X1_{II_g} \leftarrow X_{II_{i-2}}
    "Добавление тарелки" N_T \leftarrow N_T + 1 X_{RR} \leftarrow X_{\text{II}_{\dot{l}}}
```

## Результат расчета для исчерпывающей секции

Координаты точек

$$X_{ucu}$$
 := Calc\_ucu\_ucu\_0  $Y_{ucu}$  := Calc\_ucu\_ucu\_1

Координаты коннод

$$X_{\text{конн\_исч\_исч}} \coloneqq \text{Calc\_исч\_исч}_3 \qquad Y_{\text{конн\_исч\_исч}} \coloneqq \text{Calc\_исч\_исч}_4$$

Расчетное число теоретических тарелок исчерпывающей секции:

$$N_{\text{исч}\ \text{исч}} := Calc\_$$
исч $\_$ исч $_2 = 6$ 

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{UCY UCY}) = 12$$

Концентрация продукционного потока по НК компоненту:

$$y_{R_{\mu cq}} := 1 - X_{\mu cq_{\mu cq_{ni}}} = 0.9775$$

Требуемая концентрация потока:

$$C_{pv} = 0.95$$

#### Продолжение расчета для двухсекционной колонны...

Координата полю са концентрационной секции:

$$\begin{split} X_D &:= C_{HK} = 0.99 \\ KK &:= line \left( X_R \, , P_{pa6\_BK} \, , X_M \, , h_M \right) \\ & Line_{base}(z) := KK_0 \cdot z + KK_1 \\ P_{pa6\ HK} &:= Line_{base} \left( X_D \right) = 7945.91 \end{split}$$

▼ Часть 2. Построение тарелок в концентрационной секции

# \* Вспомогательные функции

$$h_{KOHJ}(x) \quad y(xx) \quad h_{KИ\Pi}(x)$$

6. Точка пересечения конноды и линии кипения

$$xx := 0.5$$
 Given  $h_{KH\Pi}(xx) = kb_0 \cdot xx + kb_1$   $X_{KH\Pi}(xx) = Find(xx)$ 

$$g \leftarrow -1$$

 $g \leftarrow -1$ "Счетчик тарелок"  $N_T \leftarrow 1$ 

$$N_T \leftarrow 1$$

"Счетчик точек"

$$i \leftarrow 0$$

"Координаты полюса"

$$P_X \leftarrow X_D$$

$$P_Y \leftarrow P_{pa6}$$
 HK

 $P_{Y} \leftarrow P_{pa6\_HK}$ "Координаты насыщенного пара при температуре ввода смеси"

$$x_{u_i}\!\leftarrow x_{M\_T''}$$

$$\mathbf{h}_{\mathbf{II}_{i}} \leftarrow \mathbf{h}_{\mathbf{M}_{\mathbf{T}''}}$$

"Уравнение линии, проходящей через эту точку и полюс"

$$kb \leftarrow line(X_{II_{\dot{i}}}, h_{II_{\dot{i}}}, P_X, P_Y)$$

"Координаты точки пересеения конноды и линии кипения"

$$i \leftarrow i + 1$$

$$X_{II_{\dot{1}}} \leftarrow X_{KИ\Pi\_КОННОДА}(kb)$$

$$\left| \mathbf{h}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} \leftarrow \mathbf{kb}_{0} \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} + \mathbf{kb}_{1} \right|$$

"Равновесная пару концентрация НК в жидкости"

$$i \leftarrow i + 1$$

$$X_{II_i} \leftarrow y(X_{II_{i-1}})$$

$$\mathbf{h}_{\mathbf{II}_{\hat{\mathbf{I}}}} \leftarrow \mathbf{h}_{\mathrm{KOHJ}}\!\!\left(\mathbf{X}_{\mathbf{II}_{\hat{\mathbf{I}}}}\!\right)$$

 $X_{II_{i}} \leftarrow y(X_{II_{i-1}})$   $h_{II_{i}} \leftarrow h_{KOHJ}(X_{II_{i}})$ "Добавление конноды в массив"  $g \leftarrow g + 1$ 

$$g \leftarrow g + 1$$

$$X1_{II_g} \leftarrow P_X$$

$$\text{hl}_{\text{II}_g} \leftarrow \text{P}_{\text{Y}}$$

$$g \leftarrow g + 1$$

$$\begin{vmatrix} X1_{II_g} \leftarrow P_X \\ h1_{II_g} \leftarrow P_Y \\ g \leftarrow g + 1 \\ X1_{II_g} \leftarrow X_{II_{i-2}} \end{vmatrix}$$

#### Результат расчета для концентрационной секции

hl<sub>II</sub>

Координаты точек

$$\mathbf{X}_{\mathbf{исч}\ \mathbf{конц}} \coloneqq \mathbf{Calc}_{\mathbf{ucч}}\mathbf{конц}_0 \qquad \qquad \mathbf{Y}_{\mathbf{ucч}\ \mathbf{конц}} \coloneqq \mathbf{Calc}_{\mathbf{ucч}}\mathbf{конц}_1$$

Координаты коннод

$$X_{\text{конн исч конц}} \coloneqq \text{Calc\_исч\_конц}_3 \quad Y_{\text{конн исч конц}} \coloneqq \text{Calc\_исч\_конц}_4$$

Расчетное число теоретических тарелок концентрационной секции:

$$N_{\text{исч конц}} := Calc\_$$
исч $_{\text{конц}} = 7$ 

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{исч конц})$$

Концентрация продукционного потока по НК компоненту:

$$X_{\text{исч\_\PiB}} := X_{\text{исч\_конц}_{\text{ni}}} = 0.99627$$

Требуем ая концентрация потока:

$$C_{HK} = 0.99$$

#### Примечание

- 1. Ниже расположены области с графиками. На графиках отображены результагы расчета для односекционной или двухсекционной колонны.
- 2. Для красивого представления используются вспомогательные функции и массивы, которые представлены ниже.

▼ Вспомогательные переменные для графиков

Точка входа смеси М:

$$TM := \begin{pmatrix} x_M \\ h_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 222.5 \end{pmatrix}$$

Минимальный полюс:

$$\Pi_{\text{MUH\_UCY\_UCY}} := \begin{pmatrix} X_{\text{R}} \\ P_{\text{min BK}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05 \\ -22193.50083 \end{pmatrix}$$

Рабочий полюс:

$$\Pi_{\text{pa6\_uc4\_uc4}} := \begin{pmatrix} X_{\text{R}} \\ P_{\text{pa6 BK}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05 \\ -28354.29508 \end{pmatrix}$$

Полюс концентрационной секции (для двухсекционной колонны):

$$\Pi_{\text{раб\_исч\_конц}} := \begin{pmatrix} X_{\text{D}} \\ P_{\text{раб} \ HK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.99 \\ 7945.90986 \end{pmatrix}$$

Главная линия

$$X_{\Gamma\Pi\_\Pi UH} := \begin{pmatrix} X_R \\ X_D \end{pmatrix}$$
  $Y_{\Gamma\Pi\_\Pi UH} := \begin{pmatrix} P_{pa6\_BK} \\ P_{pa6\_HK} \end{pmatrix}$ 


Все точки в сборке:

$$\mathbf{X}_{point\_all} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{T}\mathbf{M}_0 \\ \boldsymbol{\Pi}_{\mathbf{M}\mathbf{U}\mathbf{H}\_\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{U}_{\_}\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{U}_{0}} \\ \boldsymbol{\Pi}_{pa6\_\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{U}_{\_}\mathbf{K}\mathbf{O}\mathbf{H}\mathbf{U}_{0}} \end{pmatrix} \quad \mathbf{h}_{point\_all} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{T}\mathbf{M}_1 \\ \boldsymbol{\Pi}_{\mathbf{M}\mathbf{U}\mathbf{H}\_\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{U}_{\_}\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{U}_{1}} \\ \boldsymbol{\Pi}_{pa6\_\mathbf{U}\mathbf{C}\mathbf{U}_{\_}\mathbf{K}\mathbf{O}\mathbf{H}\mathbf{U}_{1}} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X}_{point} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{T}\mathbf{M}_0 \\ \boldsymbol{\Pi}_{\mathbf{M}\mathbf{U}\mathbf{H}}\underline{\phantom{\mathbf{U}}}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\\ \boldsymbol{\Pi}_{\mathbf{p}a\delta}\underline{\phantom{\mathbf{U}}}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{h}_{point} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{T}\mathbf{M}_1 \\ \boldsymbol{\Pi}_{\mathbf{M}\mathbf{U}}\underline{\phantom{\mathbf{U}}}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\\ \boldsymbol{\Pi}_{\mathbf{p}a\delta}\underline{\phantom{\mathbf{U}}}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U}\mathbf{U} \end{pmatrix}$$


$$x := 0,0.005...1$$

Вспомогательные переменные для графиков



Односекционная колонна

▼ Двухсекционная колонна



К содержанию...

# 5.1.2. Продукт - низкокипящий компонент

В это случае минимальный полюс располагается в правой верхней части диаграммы. Чтобы найти значение энтальпии минимального полюса, следует подставить в уравнение минимальной главной прямой концентрацию низкокипящего компонента в низкокипящем продукте.

Концентрация НК компонента в НК продукте:

$$X_D := C_{HK} = 0.99$$

Энтальпия минимального полюса:

$$P_{\min HK} := Line_{\min}(X_D) = 6280.83$$

Минимальное флегмовое отношение, соответсвующее минимальному флегмовому числу:

$$f_{min} := \frac{P_{min\_HK} - h_{M\_T"}}{P_{min\_HK} - h_{M\_T"}} = 0.408$$

Минимальное флегмовое число:

$$v_{\min} := \frac{f_{\min}}{1 - f_{\min}} = 0.688$$

Запас по флегмовому числу:

$$v_{\text{pa6}} := 1.25 \cdot v_{\text{min}} = 0.86$$

Рабочее флегмовое отношение:

$$f_{pa\delta} := \frac{v_{pa\delta}}{1 + v_{pa\delta}} = 0.462$$

Координаты рабочего полюса:

$$P_{pa\delta} := 10000$$
 Given  $\frac{P_{pa\delta} - h_{M_T''}}{P_{pa\delta} - h_{M_T'}} = f_{pa\delta}$ 


$$P_{pa6}_{HK} := Find(P_{pa6}) = 7238.62$$

## Примечение

1. Если блок не рассчитывает значение и горит красным или возвращает абсурдные значения, измените приближения (отмечены желтым).

Точки для диаграммы:

$$X_{point} := \begin{pmatrix} X_D \\ X_D \end{pmatrix} \qquad h_{point} := \begin{pmatrix} P_{pa6\_HK} \\ P_{min\_HK} \end{pmatrix}$$



#### Примечание

- 1. Для каждой секции выполняется расчет числа тарелок и координат для построения диаграммы. Если расчет проводится для односекционной колонны, то используется только первая часть расчета для каждой колонны;
- 2. Если в скрытых областях не происходит расчет или происходит с ошибкой, измените приближения в блоке \* Вспомогательные функции \*.

▼ Часть 1. Построение тарелок в концентрационной секции

#### \* Вспомогательные функции

$$h_{\kappa_{\Omega H,\Pi}}(x) \quad y(xx) \quad h_{\kappa_{\Pi \Pi}}(x)$$

6. Точка пересечения конноды и линии кипения

$$xx := 0.5$$
 Given  $h_{KU\Pi}(xx) = kb_0 \cdot xx + kb_1$   $X_{KU\Pi \ KOHHOJa}(kb) := Find(xx)$ 

$$\begin{array}{c} \text{Calc\_конц\_конц} := & \text{ "Счетчик коннод"} \\ \\ g \leftarrow -1 \\ \\ \text{"Счетчик тарелок"} \\ \\ N_T \leftarrow 1 \end{array}$$

$$N_T \leftarrow 1$$

"Счетчик точек"

$$i \leftarrow 0$$

"Координаты полюса"

$$P_X \leftarrow X_D$$

$$P_Y \leftarrow P_{pa6\_HK}$$

"Координаты насыщенного пара при температуре ввода смеси"

$$\mathbf{X}_{\mathbf{II}_{i}}\!\leftarrow\mathbf{X}_{M\_T''}$$

$$h_{II_i} \leftarrow h_{M\_T''}$$

"Уравнение линии, проходящей через эту точку и полюс"

$$kb \leftarrow line(X_{II_{\dot{i}}}, h_{II_{\dot{i}}}, P_X, P_Y)$$

"Координаты точки пересеения конноды и линии кипения"

$$i \leftarrow i + 1$$

$$\mathbf{X}_{\mathbf{I}_{\dot{\mathbf{I}}}} \leftarrow \mathbf{X}_{\mathbf{K}\mathbf{I}\mathbf{\Pi}_{\underline{\mathbf{K}}}\mathbf{O}\mathbf{H}\mathbf{H}\mathbf{O}\mathbf{J}\mathbf{a}}(\mathbf{k}\mathbf{b})$$
  $\mathbf{h}_{\mathbf{I}_{\dot{\mathbf{I}}}} \leftarrow \mathbf{k}\mathbf{b}_{0} \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{I}_{\dot{\mathbf{I}}}} + \mathbf{k}\mathbf{b}_{1}$ 

$$\mathbf{h}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} \leftarrow \mathbf{k} \mathbf{b}_0 \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} + \mathbf{k} \mathbf{b}_1$$

"Равновесная пару концентрация НК в жидкости"

$$X_{II_g}$$
,  $X_{II_{i-2}}$   $Y_{II_{i-2}}$   $Y_{II_$ 

▲ Часть 1. Построение тарелок в концентрационной секции

#### Результат расчета для концентрационной секции

Координаты точек

$$\mathbf{X}_{\mathrm{конц\_конц}} \coloneqq \mathrm{Calc\_конц\_конц}_0 \qquad \mathbf{Y}_{\mathrm{конц\_конц}} \coloneqq \mathrm{Calc\_конц\_конц}_1$$

Координаты коннод

$$X_{\text{конн}\_\text{конц}\_\text{конц}} \coloneqq \text{Calc}\_\text{конц}\_\text{конц}_3 \qquad Y_{\text{конн}}\_\text{конц}\_\text{конц}\_\text{конц}\_\text{конц}_4$$

Расчетное число теоретических тарелок концентрационной секции:

$$N_{
m KOHII}$$
 коніі := Calc\_коніц\_коніц $_2=8$ 

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{KOHU KOHU})$$

Концентрация продукционного потока по НК компоненту:

$$X_{\text{конц\_ПБ}} := X_{\text{конц\_конц}_{\text{ni}}} = 0.9944$$

Требуемая концентрация потока:

$$C_{HK} = 0.99$$

#### Продолжение расчета для двухсекционной колонны...

Координата полюса исчерпывающей секции:

$$\begin{split} X_R &:= 1 - C_{BK} = 0.05 \\ KK &:= line \left( X_D, P_{pa6\_HK}, X_M, h_M \right) \\ & Line_{base}(z) := KK_0 \cdot z + KK_1 \\ P_{pa6\_BK} &:= Line_{base} \left( X_R \right) = -25737.32 \end{split}$$

▼ Часть 2. Построение тарелок в исчерпывающей секции

# \* Вспомогательные функции

$$h_{KOHJ}(x)$$
  $y(xx)$   $h_{KИ\Pi}(x)$ 

4. Точка пересечения конноды и линии конденсации

$$xx := 0.5$$
 Given  $h_{KOHД}(xx) = kb_0 \cdot xx + kb_1$   $X_{KOHД}(xx) = Find(xx)$ 

5. Равновесная пару концентрация НК в жидкости

$$xx := 0.5$$
 Given  $y(xx) = xxx$   $X_{KU\Pi U30TepMa}(xxx) := Find(xx)$ 

Вспомогательные функции \*

"Счетчик точек"

"Координаты полюса"

$$P_X \leftarrow X_R$$

$$P_Y \leftarrow P_{pa6\_BK}$$

"Координаты насыщенной жидкости при температуре ввода смеси'

$$X_{II_i} \leftarrow X_{M\_T'}$$

$$h_{II_i} \leftarrow h_{M_T}$$

"Уравнение линии, проходящей через эту точку и полюс"

$$kb \leftarrow line(X_{II_{\dot{i}}}, h_{II_{\dot{i}}}, P_X, P_Y)$$

"Координаты точки пересеения конноды и линии конденсации"

$$i \leftarrow i + 1$$

$$X_{\mu_i} \leftarrow X_{\text{конд\_коннода}}(kb)$$

$$\left| \mathbf{h}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} \leftarrow \mathbf{kb}_{0} \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{\mathbf{i}}} + \mathbf{kb}_{1} \right|$$

"Равновесная пару концентрация НК в жидкости"

$$i \leftarrow i + 1$$

$$X_{\mathbf{H}_{i}} \leftarrow X_{\kappa u \Pi_{u} 3 o ext{терма}} (X_{\mathbf{H}_{i-1}})$$

$$\left| \mathbf{h}_{\mathbf{II}_{i}} \leftarrow \mathbf{h}_{\mathbf{K}\mathbf{M}\mathbf{\Pi}} \left( \mathbf{X}_{\mathbf{II}_{i}} \right) \right|$$

"Добавление конноды в массив"

$$g \leftarrow g + 1$$

$$X1_{II_g} \leftarrow P_X$$

$$\text{hl}_{\text{II}_g} \leftarrow \text{P}_{\text{Y}}$$

$$g \leftarrow g + 1$$

$$\begin{vmatrix} h1_{II_g} \leftarrow P_Y \\ g \leftarrow g + 1 \\ X1_{II_g} \leftarrow X_{II_{i-2}} \\ h1_{II_g} \leftarrow h_{II_{i-2}} \end{vmatrix}$$

$$h1_{II_g} \leftarrow h_{II_{i-2}}$$

"Повторяем все то, что выше, пока не достигнем требуемой чистот 
$$X_{RR} \leftarrow X_{\Pi_i}$$
 while  $X_{RR} > X_R$  

"Уравнение линии, проходящей через последнюю точку и полк  $kb \leftarrow line\left(X_{\Pi_i}, h_{\Pi_i}, P_X, P_Y\right)$  
"Координаты точки пересеения конноды и линии конденсации'  $i \leftarrow i+1$ 
 $X_{\Pi_i} \leftarrow X_{KOHJ\_KOHHOJA}(kb)$ 
 $h_{\Pi_i} \leftarrow kb_0 \cdot X_{\Pi_i} + kb_1$  
"Равновесная пару концентрация НК в жидкости"  $i \leftarrow i+1$ 
 $X_{\Pi_i} \leftarrow X_{KU\Pi\_U3OTEPMA}\left(X_{\Pi_{i-1}}\right)$ 
 $h_{\Pi_i} \leftarrow h_{KU\Pi}\left(X_{\Pi_i}\right)$  
"Добавление конноды в массив"  $g \leftarrow g+1$ 
 $X^1_{\Pi_g} \leftarrow P_X$ 
 $h^1_{\Pi_g} \leftarrow P_X$ 
 $h^1_{\Pi_g} \leftarrow P_X$ 
 $h^1_{\Pi_g} \leftarrow h_{\Pi_{i-2}}$  
"Добавление тарелки" 

 $N_T \leftarrow N_T + 1$ 
 $X_{RR} \leftarrow X_{\Pi_i}$ 
 $X_R \leftarrow X_{\Pi_i}$ 
 $X$ 

### Результат расчета для исчерпывающей секции

Координаты точек

$$X_{\text{конц исч}} \coloneqq \text{Calc\_конц\_исч}_0 \qquad \qquad Y_{\text{конц исч}} \coloneqq \text{Calc\_конц\_исч}_1$$

Координаты коннод

$$X_{\text{конн конц исч}} \coloneqq \text{Calc\_конц\_исч}_3 \quad Y_{\text{конн конц исч}} \coloneqq \text{Calc\_конц\_исч}_4$$

Расчетное число теоретических тарелок исчерпывающей секции:

$$N_{\text{конц}}$$
 исч := Calc\_конц\_исч<sub>2</sub> = 6

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{KOHII \ ИСЧ}) = 12$$

Концентрация продукционного потока по НК компоненту:

$$y_{R_{\underline{\text{КОНЦ}}}} := 1 - X_{\underline{\text{КОНЦ}}_{\underline{\text{ИСЧ}}_{ni}}} = 0.9571$$

Требуемая концентрация потока:

$$C_{BK} = 0.95$$

### Примечание

- 1. Ниже расположены области с графиками. На графиках отображены результагы расчета для односекционной или двухсекционной колонны.
- 2. Для красивого представления используются вспомогательные функции и массивы, которые представлены ниже.

▼ Вспомогательные переменные для графиков

Точка входа смеси М:

$$TM := \begin{pmatrix} x_{M} \\ h_{M} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 222.5 \end{pmatrix}$$

Минимальный полюс:

$$\Pi_{\text{мин}\_\text{конц}\_\text{конц}} := \begin{pmatrix} X_{\text{D}} \\ P_{\text{min}\_\text{HK}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.99 \\ 6280.83032 \end{pmatrix}$$

Рабочий полюс:

$$\Pi_{\text{раб\_конц\_конц}} := \begin{pmatrix} X_{\text{D}} \\ P_{\text{раб} \ HK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.99 \\ 7238.61885 \end{pmatrix}$$

Полюс исчерпывающей секции (для двухсекционной колонны):

$$\Pi_{\text{раб\_конц\_исч}} := \begin{pmatrix} X_{\text{R}} \\ P_{\text{раб\_BK}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05 \\ -25737.31834 \end{pmatrix}$$

Главная линия

$$X_{\Gamma\Pi\_\Pi UH} := \begin{pmatrix} X_R \\ X_D \end{pmatrix}$$
  $Y_{\Gamma\Pi\_\Pi UH} := \begin{pmatrix} P_{pa6\_BK} \\ P_{pa6\_HK} \end{pmatrix}$ 


Все точки в сборке:

$$X_{point\_all} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathsf{T}\mathsf{M}_0 \\ \Pi_{\mathsf{мин}\_\mathsf{конц}\_\mathsf{конц}_0} \\ \Pi_{\mathsf{pa6}\_\mathsf{конц}\_\mathsf{конц}_0} \end{pmatrix} \quad h_{point\_all} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathsf{T}\mathsf{M}_1 \\ \Pi_{\mathsf{мин}\_\mathsf{конц}\_\mathsf{конц}_1} \\ \Pi_{\mathsf{pa6}\_\mathsf{конц}\_\mathsf{исч}_0} \end{pmatrix} \quad \Pi_{\mathsf{pa6}\_\mathsf{kohц}\_\mathsf{исч}_1} \end{pmatrix}$$


$$\mathbf{X}_{point} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{T}\mathbf{M}_0 \\ \boldsymbol{\Pi}_{\text{мин}\_\text{конц}\_\text{конц}_0} \\ \boldsymbol{\Pi}_{pa6\_\text{конц}\_\text{конц}_0} \end{pmatrix} \quad \mathbf{h}_{point} \coloneqq \begin{pmatrix} \mathbf{T}\mathbf{M}_1 \\ \boldsymbol{\Pi}_{\text{мин}\_\text{конц}\_\text{конц}_1} \\ \boldsymbol{\Pi}_{pa6\_\text{конц}\_\text{конц}_1} \end{pmatrix}$$

$$x := 0,0.005...1$$

Вспомогательные переменные для графиков



▼ Двухсекционная колонна



Двухсекционная колонна

К содержанию...

### 5.2. Метод Мак-Кеба и Тиле

Заготовка диаграммы для построения тарелок

Пропорции горизонтальные:

$$\mathbf{X}_{\boldsymbol{\Pi}\boldsymbol{p}\boldsymbol{o}\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{\Gamma}}} := \begin{pmatrix} \mathbf{X}_{\boldsymbol{M}} \\ \mathbf{X}_{\boldsymbol{M}} - \mathbf{y}_{\boldsymbol{\Pi}} \cdot \mathbf{0.15} \end{pmatrix} \qquad \qquad \mathbf{Y}_{\boldsymbol{\Pi}\boldsymbol{p}\boldsymbol{o}\boldsymbol{\Pi}_{\boldsymbol{\Gamma}}} := \begin{pmatrix} \mathbf{X}_{\boldsymbol{M}} \\ \mathbf{X}_{\boldsymbol{M}} \end{pmatrix}$$

Пропорции вертикальные:

$$X_{\pi p o \pi\_B} := \begin{pmatrix} x_M \\ x_M \end{pmatrix} \qquad \qquad Y_{\pi p o \pi\_B} := \begin{pmatrix} x_M \\ x_M + x_{\cancel{M}} \cdot 0.15 \end{pmatrix}$$

Уравнение линии для нахождения рабочей точки:

Функция line() находится здесь...


$$\begin{aligned} \mathsf{kb}_{M} \coloneqq \mathsf{line} \big( \mathsf{X}_{M} \,, & \mathsf{X}_{M} \,, & \mathsf{X}_{M} - \mathsf{y}_{\Pi} \,, & \mathsf{X}_{M} + \mathsf{x}_{\mathcal{K}} \big) \\ \\ \mathsf{y}_{\mathsf{T}M} (\mathsf{xx}) \coloneqq \mathsf{kb}_{\mathsf{M}_{0}} \!\cdot\! \mathsf{xx} + \mathsf{kb}_{\mathsf{M}_{1}} \end{aligned}$$


Точка пересечения этой линии и линии равновесных состояний:

$$xxx := 0.5$$
 Given  $y(xxx) = y_{TM}(xxx)$   $X_{M'} := Find(xxx)$ 

$${\rm X_{M'}} = 0.68$$
  ${\rm Y_{M'}} := {\rm y} {\left( {{\rm X_{M'}}} \right)} = 0.864$ 

xx := 0, 0.001..1





## 5.2.1. Продукт - высококипящий компонент

Расчет можно проводит в друх направлениях. 1 - задаться рабочим флегмовым отношением, затем рассчитать коэффициент запаза; 2 - рассчитать его через коэффициент запаса и минимальное значение. В данном случае будет рассмотрен первый вариант, но адаптировать расчет под 2 вариант достагочно просто.

Флегмовое отношение рабочее:

$$f_{paб}$$
 исч :=  $f_{paб} = 1.2$ 

Уравнение рабочей линии исчерпывающей секции:


$$b_{K \text{ ucy}} \coloneqq X_R - f_{\text{paf ucy}} \cdot X_R$$

$$y_{\text{исч}}(z) := f_{\text{раб исч}} \cdot z + b_{\text{к исч}}$$

Определим точку пересечения (рабочая точка) рабочей линии и дополнительной линии:

$$xxx := 0.4$$
 Given  $y_{TM}(xxx) = y_{UCH}(xxx)$ 

$$X_{M''} := Find(xxx) = 0.703$$
  $Y_{M''} := y_{TM}(X_{M''}) = 0.848$ 



### \*Продолжение расчет а для двухсекционной колонны...

Уравнение рабочей линии концентрационной секции:

$$kb\_$$
исч $\_$ конц :=  $line(X_{M''}, Y_{M''}, X_D, X_D)$ 

$$y_{\text{исч}\ \text{конц}}(z2) \coloneqq kb\_$$
исч $\_$ конц $_0 \cdot z2 + kb\_$ исч $\_$ конц $_1$ 

# Продолжение расчета для двухсекционной колонны... \*

Доля пара во вводимой смеси:

$$y_{\Pi} = 0.6$$

Доля жидкости во вводимой смеси:

$$x_{x} = 0.4$$

**Флегмое отношение,** соответсвующее **флегмовому числу** по методу МакКэба и Тиле:

$$kb$$
\_исч :=  $line(X_R, X_R, X_{M''}, Y_{M''})$ 

$$f_{paб}$$
 исч  $M_{K}T := kb_{u}c$ ч $_{0} = 1.2206$ 

Флегмовое число по методу МакКэба и Тиле:

$$\upsilon_{\text{раб\_исч\_MкT}} \coloneqq \frac{f_{\text{раб\_исч\_MкT}}}{f_{\text{раб\_исч\_MкT}} - 1} = 5.53229$$

Коэффициент запаса по избытку флегмы:

$$k_{F2\_\text{ucu}} := \frac{v_{pa6\_\text{ucu\_MkT}}}{v'_{min}} = 1.25$$

Это значение должно полностью совпадать с тем запасом, который был заложен для заданного рабочего флегмового отношения!

Для этого примера совпадать с коэффициентом, заданном в этом выражении...

#### Примечание

- 1. Для каждой секции выполняется расчет числа тарелок и координат для построения диаграммы. Если расчет проводится для односекционной колонны, то используется только первая часть расчета для каждой колонны;
- 2. Если в скрытых областях не происходит расчет или происходит с ошибкой, измените приближения в блоке \* Вспомогательные функции \*.

№ Часть 1. Построение тарелок исчерпывающей секции

#### Результат расчета для исчерпывающей секции

Координаты точек

$$X_{\text{исч}\ \text{исч}} := \text{Calc}\_\text{исч}\_\text{исч}_0$$
  $Y_{\text{исч}\ \text{исч}} := \text{Calc}\_\text{исч}\_\text{исч}_1$ 

Расчетное число теоретических тарелок концентрационной секции:

$$N_{T}$$
 исч исч := Calc\_исч\_исч\_2 = 6

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{UCY\_UCY}) = 12$$

Концентрация в точке начала разделения:

$$X_{\text{ucy\_M"}} := X_{\text{ucy\_ucy_ni}} = 0.713$$

Концентрация в точке М":

$$X_{M''} = 0.70349$$

### Результат расчета для концентрационной секции

Координаты точек

$$\mathbf{X}_{\mathbf{исч}\ \mathbf{конц}} \coloneqq \mathbf{Calc}_{\mathbf{ucч}}\mathbf{конц}_{0} \qquad \qquad \mathbf{Y}_{\mathbf{исч}\ \mathbf{конц}} \coloneqq \mathbf{Calc}_{\mathbf{ucч}}\mathbf{конц}_{1}$$

Расчетное число теоретических тарелок концентрационной секции:

$$N_{T}$$
 исч конц := Calc\_исч\_конц $_{2} = 7$ 

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{HCH} KOHII) = 14$$

Концентрация в точке начала разделения:

$$X_{\text{ИСЧ\_КОНЦ\_M''}} := X_{\text{ИСЧ\_КОНЦ}_{ni}} = 0.699$$

Концентрация в точке М":

$$X_{M''} = 0.70349$$

### Примечание

- 1. Ниже расположены области с графиками. На графиках отображены результаты расчета для односекционной или двухсекционной колонны.
- 2. Для красивого представления используются вспомогательные функции и массивы, которые представлены ниже.

Вспомогательные переменные для графиков	_
Односекционная колонна	_
Двухсекционная колонна	_

### 5.2.2. Продукт - низкокипящий компонент

Расчет можно проводит в друх направлениях. 1 - задаться рабочим флегмовым отношением, затем рассчитать коэффициент запаза; 2 - рассчитать его через коэффициент запаса и минимальное значение. В данном случае будет рассмотрен первый вариант, но адаптировать расчет под 2 вариант достагочно просто.

Флегмовое отношение рабочее:

$$f_{pa6\_конц} := f_{pa6} = 0.462$$

Уравнение рабочей линии концентрационной секции:


$$b_{\kappa}$$
 конц :=  $X_D - f_{pa6}$  конц  $\cdot X_D$ 

$$y_{\text{конц}}(z) \coloneqq f_{\text{раб конц}} \cdot z + b_{\text{к конц}}$$

Определим точку пересечения (рабочая точка) рабочей линии и дополнительной линии:

$$xxx := 0.4$$
 Given  $y_{TM}(xxx) = y_{KOHII}(xxx)$ 

$$X_{M''} := Find(xxx) = 0.695$$
  $Y_{M''} := y_{TM}(X_{M''}) = 0.853$ 



### \*Продолжение расчет а для двухсекционной колонны...

Уравнение рабочей линии концентрационной секции:

$$kb_{\kappa}$$
 конц\_исч :=  $line(X_{M''}, Y_{M''}, X_R, X_R)$ 

$$y_{\text{конц}}$$
 исч $(z2) := kb$ \_конц\_исч $_0 \cdot z2 + kb$ \_конц\_исч $_1$ 

### Продолжение расчета для двухсекционной колонны... \*

Доля пара во вводимой смеси:

$$y_{\Pi} = 0.6$$

Доля жидкости во вводимой смеси:

$$x_{x} = 0.4$$

**Флегмое отношение,** соответсвующее **флегмовому числу** по методу МакКэба и Тиле:

$$kb_{\kappa}$$
конц :=  $line(X_D, X_D, X_{M''}, Y_{M''})$ 

$$f_{paб}$$
 конц  $M_{K}T := kb_{K}$ конц $_{0} = 0.4624$ 

Флегмовое число по методу МакКэба и Тиле:

$$\upsilon_{
m paб\_конц\_MкT} \coloneqq rac{f_{
m pab\_конц\_MкT}}{1-f_{
m pab}} = 0.86008$$

Коэффициент запаса по избытку флегмы:

$$k_{F2\_\text{конц}} := \frac{v_{\text{раб}\_\text{конц}}\text{MкT}}{v_{\text{min}}} = 1.25$$

Это значение должно полностью совпадать с тем запасом, который был заложен для заданного рабочего флегмового отношения!

Для этого примера совпадать с коэффициентом, заданном в этом выражении...

#### Примечание

- 1. Для каждой секции выполняется расчет числа тарелок и координат для построения диаграммы. Если расчет проводится для односекционной колонны, то используется только первая часть расчета для каждой колонны;
- 2. Если в скрытых областях не происходит расчет или происходит с ошибкой, измените приближения в блоке \* Вспомогательные функции \*.

▶ Часть 1. Построение тарелок концентрационной секции

#### Результат расчета для концентрационной секции

Координаты точек

$$\mathbf{X}_{\mathbf{к}\mathbf{o}\mathbf{H}\mathbf{U}} := \mathbf{Calc}_{\mathbf{k}\mathbf{o}\mathbf{H}\mathbf{U}}_{\mathbf{U}} := \mathbf{Calc}_{\mathbf{k}\mathbf{o}\mathbf{H}\mathbf{U}}_{\mathbf{U}} := \mathbf{Calc}_{\mathbf{k}\mathbf{o}\mathbf{H}\mathbf{U}}_{\mathbf{U}}$$

Расчетное число теоретических тарелок концентрационной секции:

$$N_{T}$$
 конц конц := Calc\_конц\_конц $_2 = 9$ 

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{KOHЦ\ KOHЦ}) = 18$$

Концентрация в точке начала разделения:

$$X_{\text{конц\_конц\_M"}} := X_{\text{конц\_конц}_{ni}} = 0.674$$

Концентрация в точке М":

$$X_{M''} = 0.69477$$

### Результат расчета для исчерпывающей секции

Координаты точек

$$\mathbf{X}_{\mathbf{KOHU\_исч}} \coloneqq \mathbf{Calc\_кони\_исч}_0 \qquad \qquad \mathbf{Y}_{\mathbf{KOHU\_исч}} \coloneqq \mathbf{Calc\_кони\_исч}_1$$

Расчетное число теоретических тарелок концентрационной секции:

$$N_{T}$$
 конц исч := Calc\_конц\_исч $_2$  = 7

Номер последней точки в массиве

$$ni := last(X_{KOHII \ ИCЧ}) = 14$$

Концентрация в точке начала разделения:

$$X_{\text{КОНЦ\_M"}} := X_{\text{КОНЦ\_ИСЧ}_{ni}} = 0.707$$

Концентрация в точке М":

$$X_{M''} = 0.69477$$

### Примечание

- 1. Ниже расположены области с графиками. На графиках отображены результаты расчета для односекционной или двухсекционной колонны.
- 2. Для красивого представления используются вспомогательные функции и массивы, которые представлены ниже.

<b>В</b> Вспомогательные переменные для графиков ———	
▶ Односекционная колонна	

