LDI R16, 00 R16 = 0

LDI R17,20 R17 = 20

L2: INC R16 R16++

DEC R17 R17--CP R16, R17 R16 - F

CP R16, R17 R16 - R17 BRSH L1 if (R16 >= R17) then go to L1

RJMP L2 go to L2

L1: ADD R16, R17 R16 = R16 + R17

حلقه تکرار می شود تا این که R16 و R17 برابر 10 شوند ((R17 = R17 و BRSH اجرا می شود و از حلقه خراج شده و بعد R16 با R17 جمع می شود و مقدار R16 برابر 20 می شود. LDI R16, 15 R16=\$0F LDI R17, \$FF R17=\$FF

CLC C = 0

loop 1: ROR R17 rotate right

DEC R16 R16--

SBRC R17, 3 skip if (R17(3) == 0)

RJMP loop1 go to loop 1 MOV R17, R16 R17 <= R16

حلقه تکرار می شود تا این که ROR چهارمین بیت R17را برابر 0 کند و با هر حلقه مقدار R16 کاهش می یابد.

R17: 101111111 R16 = \$0E

R17: 110111111 R16 = \$0D

R17: 111011111 R16 = \$0C

R17: 111101111 R16 = \$0B

R17: 111110111 R16 = \$0A

و بعد از SBRC دستور MOV اجرا می شود و بعد مقدار R17 برابر \$0A می شود.

```
LDI R27, $02
                 R27 = $02
LDI R26, $00
                 R26 = $00
LDI R16, $FF
                 R16 = $FF
LDI R17, $0F
                 R17 = \$0F
STS $0200, R17 M[0200] <= R17 = $0F
                 R17 = $10
INC R17
                 M[$0200] <= $10 then Z = $0201
ST Z+, R17
                 M[\$0201] \le \$FF \text{ then } Z = \$0202
ST Z+, R16
                 Z = $0201 \text{ then } R20 \le M[$0201] = $FF
LD R20, -Z
```