#### 0 HACKBASEL

# Introduction to Symbol Libraries and FDV Integration

Welcome Hackers from HackBasel,

We are excited to present to you this comprehensive document that delves into the intricacies of symbol libraries used in geometer plans. This document aims to bridge the gap between the symbolic representations commonly used in civil engineering and their integration with the Fahrdienstverordnung (FDV) in Switzerland.

The left side of the table showcases various symbol libraries sourced from geometer plans. These symbols serve as essential components in mapping and civil engineering projects, providing visual representations of numerous elements. On the right side of the table, these symbols are meticulously linked to the FDV, which stands for Fahrdienstverordnung Schweiz.

The FDV (Fahrdienstverordnung) is a crucial regulatory framework governing train operations in Switzerland. It ensures the safety, efficiency, and reliability of train services across the country. By standardizing operational procedures and defining specific symbols for various tasks and conditions, the FDV helps streamline the coordination and management of railway services.


Understanding the alignment and linkage between geometer plan symbols and the FDV is vital for enhancing the accuracy and functionality of rail engineering projects. This document will guide you through the basic attributes, scaling, and geo-referencing mechanisms essential for utilizing these symbols effectively.

We hope you find this resource invaluable and look forward to your innovative applications and insights into integrating these symbol libraries with your projects.

# 1 Allgemeines

## 1.1 Nullpunkt der Symbole

Der Nullpunkt wird durch ein dünnes, blaues, Nullpunktsymbol definiert. Bis auf weiteres sind nur diese als Geo-Referenz zu verwenden. Wenn es kein blaues Symbol hat entspricht die Positionierung des Elementes nur die Längsachse der Bahnlinie ohne Ausrückung.



## 1.2 Massstab der Symbole

Grundlegend sind die Symbole nicht massstäblich gezeichnet und spiegeln so auch nicht die 'echte' Grösse wider.

### 1.3 Attribute

Hinter jedem, im Civil3D abgesetzten Symbol steht ein Georeferenzierter Block, welcher mit diversen Attributen befüllt ist. Dazu gibt es zwei Attributs Kategorien:

- 1. Grund Attribute
  - a. Blöcke mit aufeinander gestapelten Symbolen (Erweiterte Attribute)
  - b. Blöcke ohne Stapelfunktion (Reduzierte Attribute)

#### 1.3.1 Grund-Attribute

Dies sind die Grundattribute am DSS-Block:

Centerline [string]
CustomerID
Direction [up, down, both]
Offset [real]
Name [string]
Side [left, both, right]
SideOffset [real]
State [ABBR, GPLT, BSTH, VERSCH]
Type [string]

Dies sind mögliche verwendete XData (extended data) am DSS-Block:

## id [string]

Bahnkilometer [real] (km37.125)

Mileage [real] (37125m)

Fahrbegriff [string] (Nur bei Typ SIG)

SymbolAttribute [string]

GSymbol [string]

KV\_Anschluss [string]

LoopLength [int]

DynText [string]

Project [string]

Scope [string]

Section [string]

Dies sind die Metadaten am DSS-Block:

Handle [string]

Layer [string]

Block name [string] (BIM\_DSS\_ML)

X [double]

Y [double]

Z [double]

Rotation [degree]

Scale factors [int,int,int] (1,1,1)

# 2 Symbolbibliothek

# 2.1.1 Signale Typ L

# 2.1.1.1 Hauptsignale [SIGL\_HS]

Typ: SIGL\_HS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkung	Bild FDV	Text FDV
9	HS2LichtpunkteBlind platte	50	Symbolattribut: Fahrbegriff: H		
8	HS2Lichtpunkte	50	Symbolattribut: Fahrbegriff: H,F1		FDV 5.1.5 Signalsystem L: Die Signallinsen eines Hauptsignales sind in einer einzigen senkrechten Reihe angeordnet; allen-
8	HS3Lichtpunkte	50	Symbolattribut: Fahrbegriff: H,[F1],F2		falls können die Linsen für Rot und Notrot aus Platzgründen leicht versetzt zur senkrechten Reihe stehen. Hauptsignale des Systems L kön-
	HS4Lichtpunkte	50	Symbolattribut: Fahrbegriff: H,[F1],F3		nen zeigen:  - Halt - Warnung - Geschwindigkeits Ankündigung - Geschwindigkeits Ausführung - Ankündigung Freie Fahrt
0000	HS5Lichtpunkte	50	Symbolattribut: Fahrbegriff: H,[F1],F2,F3 Oder: H,F6 Oder: H,(F1 und/oder F2) ,F6 Oder: H,F3,F6,F2,[F1] Oder: H,F3,F6,[F1] Bei SBB: H,F1,F2,F3,F5,F6	506	- Freie Fahrt - Kurze Fahrt - Hilfssignal Ist anhand der Linsen anordnung nicht erkennbar, dass es sich um ein Hauptsignal handelt, wird dies mit einer aufgesetzten weissen Tafel mit schwarzem Rand und schwarzen Punkt gekennzeichnet.
	HS7Lichtpunkte	50	Symbolattribut: Fahrbegriff: H,F1,F2,F3,F5,F6	507	FDV 5.1.5 Signalsystem L: Richtiges Bild mit 7 Linsen in 5.1.6

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_C, D\_C

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Endsignal	50	Bemerkung: Darstellung im RhB Montagehandbuch Kap. 10.1	•	
			Oder SBB RI 50003		
Fehlt	PrellbockEndsignal	50	Bemerkung: Darstellung im RhB Montagehandbuch Kap. 10.1 Oder SBB RI 50003	L-Sig. N-Sig	

# 2.1.1.2 Vorsignale [SIGL\_VS]

Typ: SIGL\_VS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkung	Bild FDV	Text FDV
	VS4Lichtpunkte	40	Symbolattribut: Fahrbegriff: W,F1*,F2*,F3*		FDV 5.2.2 bei Warnung: Verminderung der Geschwindigkeit, dass vor dem nächsten Halt zeigenden Signal angehalten werden kann.
				528	FDV 5.2.4 Fahrbegriff 1*: Ab dem nächsten Signal gilt Fahrt mit der
	VS5Lichtpunkte	40	Symbolattribut: Fahrbegriff: W,F1*,F2*,F3*,F5*	538	in der Streckentabelle angegebenen Höchstgeschwindigkeit. FDV 5.2.6 Geschwindigkeits-Ankündigung. Ab dem nächsten Signal bzw. den zugehörigen Weichen gilt die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h bei FB 2*, 60 km/h bei FB 3* oder 90 km/h bei FB 5*. Ist in der Streckentabelle eine kleinere Geschwindigkeit aufgeführt, ist diese gültig. Für Schmalspurbahnen können tiefere Geschwindigkeiten gelten.

## 2.1.2 Tunnel Signale

## 2.1.2.1 Tunnel Hauptsignale [SIGT\_HS]

Typ: SIGT\_HS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkung	Bild FDV	Text FDV
8	Tun- nelHS3Lichtpunkte	50	-	z.B. Visio	Im FDV n.vh. nur im Regelwerk- 5003 V4-0 DE und Proj. Und Montagehandbuch RhB Im Regelwerk n.vh. oder Visio
	Tun- nelHS4Lichtpunkte	50	-	J	Im FDV n.vh. nur im Regelwerk- 5003 V4-0 DE und Proj. Und Montagehandbuch RhB Im Regelwerk n.vh.
	Tun- nelHS5Lichtpunkte	50	-		Im FDV n.vh. nur im Regelwerk- 5003 V4-0 DE und Proj. Und Montagehandbuch RhB Im Regelwerk n.vh.

## 2.1.2.2 Tunnel Vorsignale [SIGT\_VS]

Tunnelsignale sind für den Moment noch nicht überarbeitet: Offen mit erstem Projekt.

Typ: SIGT\_VS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkung	Bild FDV	Text FDV
600	TunnelVS4Licht- punkte	40	-	z.B. Visio	Im FDV n.vh. nur im Regelwerk- 5003 V4-0 DE und Proj. Und Montagehandbuch RhB Im Regelwerk n.vh. oder Visio.

Symbol		Pole Order	Bemerkung	Bild FDV	Text FDV
	TunnelVS5Licht- punkte	40	-	z.B Visio	

# 2.1.3 Signale Typ N

Typ N Signale sind für den Moment noch nicht überarbeitet.

# 2.1.3.1 Hauptsignale [SIGN\_HS]

Typ: SIGN\_HS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
$\odot$	NFESH	50	FDV; 5.1.5: 510/511	510 _511	Das Hauptsignal des Systems N ist mit einem weiss reflektierenden Kreis gekennzeichnet
	NGES	50	FDV; 5.2.6: 540/541/549/523	7 8	Begriff: Geschwindigkeits-An- kündigung Bedeutung: Ab dem nächsten Signal gilt die mit der Zahl x 10 angezeigte Höchstge- schwindigkeit in km/h
				8	Begriff: Geschwindigkeits-Aus- führungBedeutung: Ab diesem Signal gilt die mit der Zahl ×10 angezeigte Höchstgeschwindig- keit in km/h
				V	Begriff: Vorwarnung Bedeutung: Verminderung der Geschwindigkeit, dass vor dem übernächsten Signal angehalten werden kann. Ab dem nächsten Signal ist der Bremsweg für die zulässige Höchstgeschwindig- keit nicht gewährleistet. Beziehung zu andern Signalen:
					Das nächste Signal zeigt War- nung, das übernächste zeigt Halt.

# 2.1.3.2 Vorsignale [SIGN\_VS]

Typ: SIGN\_VS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
••	NFES	40	FDV; 5.1.4: 503/504	503	Das Vorsignal des Systems N ist mit einem weiss reflektie-renden quadratischen Rand gekenn- zeichnet.

# 2.1.4 Diverse Signale

# 2.1.4.1 Zusatzsignale [SIG\_ZUS]

Typ: SIG\_ZUS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut, State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Hilfssignal	30	FDV 8.2.2	807 oder 809	Begriff:Hilfssignal L: Bedeutung: Zustimmung zur Vorbeifahrt  - Am Halt zeigenden oder unbeleuchteten Hauptsignal (Bild 807)  - Am rot blinkenden Signal (Bild 809) und Fahrt auf Sicht Beziehungen zu anderen Signalen  Am nächsten Signal ist Halt zu erwarten, bzw. Warnung, sofern es sich um ein Vorsignal handelt. Das Hilfssignal befindet sich am gleichen Standort, wie das zugehörige Halt zeigende oder unbeleuchtete Hauptsignal (Bild 807)
Fehlt	HilfssignalN	30		808	Begriff: Hilfssignal N Bedeutung: Zustimmung zur Vorbeifahrt am rot blinkenden Hauptsignal und Fahrt auf Sicht. Beziehungen zu anderen Signalen: Am nächsten Signal ist Halt bzw. Warnung zu erwarten. Nach einer Merktafel für Streckengeschwindigkeit folgt kein Halt zeigendes Hauptsignal.

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Besetzsignal	30	FDV 5.3.1	553	Signalsystem L:  Begriff: Besetztes GleisBedeutung: Auf dem folgenden Gleisabschnitt ist ein Hindernis zu erwarten.  Beziehung zu anderen Signalen: Bei beleuchtetem Besetztsignal zeigt das zugehörige HS Geschwindigkeitsausführung 40km/h oder Kurze Fahrt.  Signalsystem N: Begriff Besetztes GleisBedeutung: analog wie Signalsystem L Beziehung zu anderen Signalen:
				554	Bei beleuchtetem Besetztsignal zeigt das vorausgehende Signal Geschwindigkeitsankündigung oder-ausführung 40 km/h. Das zughörige Signal zeigt Warnung.
7	HilfsBesetzsignal	30			Das Kombisignal wird in der FDV nicht erwähnt bzw-es gelten die Kap. FDV 8.2.2 und 5.3.1
•	BueKontrolllichtVor- signal	30	FDV; 2.2.2: 205	205	Begriff: Vorsignal zum Kontrollicht Bahnübergangsanlage Bedeutung: Es folgt eine Bahn- übergangsanlage mit Kontrolllicht
	BueKontrolllicht	30	FDV; 2.2.2: 206 oder 206.1	206	Begriff: Bahnübergangsanlage eingeschaltet.  Bedeutung: Blinkt das Kontroll- licht orange oder weiss, ist die Bahnübergangsanlage einge- schaltet bz. Sind die Schranken geschlossen.  Beziehung zu anderen Signalen: Es kann ein Vorsignal vorausge- hen.
	Bedarfshaltsignal	30	Vorhanden FDV; 5.5.2: 566	566	Begriff: Bedarfshalt Bedeutung: Halt für Züge mit ent- sprechendem Vermerk in der Fahrordnung

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
2	Gleisnummernsignal	30	FDV; 5.3.3: 556  Symbolattribut:  DynText	556	Signalsystem L Begriff: Gleisnummernsignal Bedeutung: Die Fahrstrasse ist aus bzw. nach dem am Gleis- nummernsignal angezeigten Gleis eingestellt. Beziehung zu anderen Signalen: Das Gleisnummernsignal bezieht sich auf das am gleichen Stand- ort angebrachte Hauptsignal.
	Richtungssignal	30	FDV; 5.3.3: 557  Symbolattribut:  DynText	557	Begriff: Richtungssignal Bedeutung Die Fahrstrasse ist aus bzw. nach der am Richtungs- signal angezeigten Gleisgruppe oder Richtung eingestellt. Bezie- hung zu andern Signalen: Das Richtungssignal bezieht sich auf das am gleichen Standort ange- brachte Hauptsignal.
25	Zonensignal	30	FDV 7.2.3  Symbolattribut:  DynText	25	Das Zonenschutzsignal zeigt den Schaltzustand der umschaltbaren Zone an.
	HinweispfeileFuer- Gruppensignal	30	FDV; 5.3.4: 558 oder 3.1.2/301 oder RI 5003	558	Begriff: Hinweispfeil Gruppensignal Bedeutung: Der Pfeil weist auf das Gleis hin, aus dem die Fahrstrasse eingestellt ist. Beziehung zu anderen Signalen: Der Hinweispfeil bezieht sich auf das am gleichen Standort angebrachte Hauptsignal.
			Symbolattribut: DynText		
	SignalFuer- GleichzeitigeE- infahrten	30	FDV; 5.3.2: 555  Symbolattribut: DynText	5555	Begriff: Einfahrt in einen Bahnhof ohne schienenfreie Zugänge. Bedeutung:Einfahrt in ein dem Bahnhofgebäude näher liegendes Gleis oder Gleichzeitige Einfahrten Beziehung zu anderen Signalen: Bei beleuchtetem Signal zeigt das zugehörige Hauptsignal
$\overline{1}$	Fahrstellungsmelder	30	FDV; 5.3.5: 559	559	Begriff: Fahrtstellungsmelder Bedeutung: Das zugehörige Hauptsignal zeigt aus diesem Gleis Fahrt.
<b>&amp;</b>	Strassenbahnsignal	30	FDV; 2.8.2	281	Begriff: Halt Bedeutung: Halt vor dem Signal

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	TramsignalStellwerk- abhaengig	30		282	Begriff: Fahrt Bedeutung: Fahrt
		30		283	Begriff: Ausser Betrieb Bedeutung: Fahrt mit Vorsicht. Die Verkehrsregelungsanlage ist ausser Betrieb
	Abfahrsignal	29	FDV: 5.6.1	oder 581	Abfahrsignale: Das Signal für Abfahrerlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die Zustimmung der Ausfahrt vorliegt. Ortsfestes Signal für Abfahrerlaubnis: Begriff: Abfahrerlaubnis Bedeutung: Erteilen der Abfahrerlaubnis
	BremsprobeAbfah- rerlaubnis	30	FDV: 4.1.1	oder oder oder  401 403 402  oder  404	Ortsfeste Signale für Brems- probe: Begriff Bremsen  Bedeutung Auftrag zum Bre Begriff Bremsen mit der Magnet- schienenbremse  Bedeutung Auftrag zum Bremsen na dem Verfahren zur Prüfur Magnetschienenbremse  Begriff Lösen  Bedeutung Auftrag zum Lösen  Begriff Bremse gut  Bedeutung Die Bremsen sind gur
##	BremsprobeAbfah- rerlaubnisDoppelt	30			
<b>A V</b>	DoppelpfeilFuerSignale	0		<b>‡</b>	Signal beidseitig sichtbar Im FDV nicht vorhanden. Nur Im Regelwerk SBB I-5003 A- Kap.4.3.6

# 2.1.4.2 Signale für Rangierbewegungen [SIG\_RANG]

Typ: SIG\_RANG

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (Fahrbegriff), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
•••••	HaltsignalLicht	20	FDV; 3.1.3: 303	303	Begriff: Halt für Rangierbewegungen.  Bedeutung: Halt für Rangierbewegungen vor dem Signal. Gilt das Signal für mehrere Gleise, ist der Halteort beim Sicherheitszeichen der betreffenden Weiche
	HaltsignalTafel	20	FDV; 3.1.3: 304	304	Begriff: Halt für Rangierbewegungen.  Bedeutung: Halt für Rangierbewegungen vor dem Signal. Gilt das Signal für mehrere Gleise, ist der Halteort beim Sicherheitszeichen der betreffenden Weiche
	Vorruecksignal	20	FDV; 3.1.3: 305	305	Begriff: Zustimmung zur Rangier- bewegung Bedeutung: Beginn oder Fortset- zung der Rangierbewegung
<b></b>	HaltVorruecksignal	20	FDV; 3.1.3: 306	306	Begriff: Zustimmung zur Rangier- bewegung Bedeutung: Beginn oder Fortset- zung der Rangierbewegung
	GestattetLicht	20	FDV; 3.1.3: 309	309	Begriff: Rangieren gestattet  Bedeutung: Im Gültigkeitsbereich des Signals ist keine Zug- fahrtstrasse eingestellt.
	VerbotenGes- tattetTafel	20	FDV; 3.1.3: 310	310	Begriff: Rangieren gestattet Bedeutung: Im Gültigkeitsbereich des Signals ist keine Zug- fahrtstrasse eingestellt.
	VerbotenLicht	20	FDV; 3.1.3: 307	307	Begriff: Rangieren verboten Bedeutung: Räumung und Frei- haltung der durch dieses Signal zu schützenden Zugfahrstrasse.

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	VerbotenTafel	20	FDV; 3.1.3: 308		Begriff: Rangieren verboten
×				308	Bedeutung: Räumung und Frei- haltung der durch dieses Signal zu schützenden Zugfahrstrasse.
••••	Sperrsignal	20	FDV; 2.1.1: 201	201	Begriff: Halt Bedeutung: Halt vor dem Signal Beziehung zu anderen Signalen: Endet eine Zugfahrstrasse vor einem Sperrsignal, zeigt das vorausgehende Signal Halt Kurze Fahrt
	Sperrsignal- Vorruecksignal	20			Ist nur im Signum Symbolkatalog auffindbar.
	Dreieckaufsatz	20	FDV 9.2.1	905	Ein zeitweise gültiges Signal trägt einen dreieckigen weissen Auf- satz.  Bedeutung: Das Lichtsignal ist in unbeleuchtetem Zustand ohne Bedeutung.

# 2.1.4.3 Tafeln und Schilder [SIG\_TAFEL]

Typ: SIG\_TAFEL

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: n.a.

Text: (Tafeln enthalten keine Attribute) Name (n.a.), SymbolAttribut (dynamischer Tafelinhalt.), State (n.a.), Kilo-

meter (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FD	V
	MerkzeichenVorsig- nal	10	FDV; 5.4.1:	563	Begriff Bedeutung	Fehlendes Vorsignal zum Einfahrsignal In Bremswegentfernung folgt das Einfahrsignal. Am Ein- fahrsignal ist Halt zu erwarten
	BahnuebergangMit- Zugsicherung	10	FDV; 2.6.1: 262 Zugbeeinflussung zur Funktionskon- trolle des BUe	262	Bedeutung	Die Zugbeeinflussung dient der Funktionskontrolle von Bahnübergangsanlagen ohne Kontrolllicht
	Bahnuebergang	10	Hängt an einem Hauptsignal, dann deckt das HS den BUe (rot blinken falls BUe gestört)			
S	SignumS	10	FDV; 2.6.1: 263	<b>S 4</b>	Bedeutung	Das Streckengerät befindet sich nicht beim zugehörigen Hauptsignal, bei der zugehöri- gen Gruppensignal-Haltafel oder es ist kein Signal vorhan- den
<b>&gt;</b> \/ <b>4</b>	SignumV	10	FDV; 2.6.2 264	264	Bedeutung	Die Zugbeeinflussung dient der Geschwindigkeitsüberwa- chung
	AnfangGleisschlaufe	10	FDV; 2.6.2: 265	265	Bedeutung	Anfang Gleisschlaufe für Impulsempfänger
	EndeGleisschlaufe	10	FDV; 2.6.2: 266	266	Bedeutung	Ende Gleisschlaufe für Impulsempfänger
<u>S</u>	MerkzeichenS	10	DV; 5.4.2: 564	564	Begriff Bedeutung	Fehlendes Emfahrsignal In Bremswegentfernung folgt die erste Weiche eines Bahn- hofs
H	MerkzeichenH	10	FDV; 5.5.1:	<b>H</b>	Begriff Bedeutung	Haltestelle Es folgt eine Haltestelle. Die Merktafel H befindet sich in Bremswegentfernung zur Mitte der Haltestelle
	Merkzeichen- VSchwelle	10	FDV; 5.5.3:	567	???	

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	AnkuendigungEin- fahrt	10	FDV; 5.5.4: 568	4	Begriff Voranzeige Einfahrsignal N Bedeutung Das nächste Signal ist das Einfahrsignal Beziehung zu andern Signalen Handelt es sich beim folgenden Signal um ein Wiederholungssignal, gilt die Bedeutung für das übernächste Signal
STAT	StationstafelAnfang	10	FDV; 2.6.3: 267	Bn	Begriff Bahnhofanfang Bedeutung Rangiergrenze Strecke - Bahnhof
			Symbolattribut:  DynText	267	
STAT	StationstafelEnde	10	FDV; 2.6.3: 268;1	268	Begriff Bahnhofende Bedeutung Rangiergrenze Bahnhof – Strecke
, x			Symbolattribut: DynText	Bn 268.1	
	Streckengeschwindi gkeit	10	FDV; 5.5.5: 569	569	Begriff Streckengeschwindigkeit Bedeutung Ab diesem Signal gilt die Streckengeschwindigkeit Beziehung zu andern Signalen Der Merktafel geht ein Haupt- signal voraus
	DreiecktafelZ17	10	FDV; 5.5.6	570#	Bedeutung Die Zugbeeinflussung spricht ausser bei Warnung auch bei einzelnen Fahrbegriffen an
Fehlt	Achtungssignal	10	FDV; 2.2.3	207	Begriff: Achtung Bedeutung: Vorsicht, es nähert sich ein Zug oder eine Rangierbewe- gung
Fehlt	Pfeifen	10	FDV; 2.2.4	208	Begriff: Pfeifen Bedeutung: Abgabe des Achtungssignals
	Halteorttafel	10	FDV; 5.5.7: 577, 578, 580, 579	<b>H</b> 577	Begriff Halteort Bedeutung Halteort für alle Reisezüge
			Symbolattribut: DynText	578	Begriff Halteort Bedeutung Halteort für Reisezüge mit einer Länge von 100 m Beziehung zu andern Signalen Zusätzlich zu der abgebildeten Tafel können auch Tafeln 0; 15, 2, 2, 3, 3, 4, 4 usw. für Zug- längen von 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Metern usw. folgen
				420 580	Begriff Zuglängentafel Bedeutung Halteort für alle Züge mit entsprechender Zuglänge
				A 48 579#	Begriff Zuglängentafel Bedeutung Halteort für alle Züge mit entsprechender Achszahl
	Gruppensignal- Halttafel	10	FDV; 5.3.6: 560/561	560	Begriff Gruppensignal-Haltafel mit Fabristellungsmelder  Bedeutung Bei der Einfahr  Bei Halt zeigendem Gruppensignal Halt vor der Gruppensignal Halt fale  Bei der Abfahrt  Bei Fahrt zeigendem Gruppensignal für der leuchtende Fahrtstellungsmelder als  Zustimmung zur Fahrt

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
				561	Begriff Gruppenangnal-Haltafel mu Felarbægriffsele  Bei der Einfahrt Bei Halt zeigendem Gruppen- signal-Haltafel Bei der Abfahrt Stimmt bei Fahrt zeigendem Gruppensignal bei Fahrt zeigendem Gruppensignal der Fahrbegriff des Gruppensignal der Fahrbegriff des Gruppensignals mit demi- jenigen der Fahrbegriffstel überein, gilt des als Zustün- mung zur Fahrt (Im = Fahrbegriff)
	Fahrbegriffstafel	10	FDV; 5.3.6: 562  Symbolattribut:  DynText	562	Begriff Fahrbegrifftafel mit Halteort- tafel  Bedeutung Die Fahrbegrifftafel zeigt an, welcher Fahrbegriff am Grup- pensignal bei einer Ausfahrt ab dem zugehörigen Gleis erscheint (Im = Fahrbegriff)
T	Telefonstandort	10	FDV; 2.6.7: 276	276	Begriff: Telefonstandort Bedeutung: Hier befindet sich ein Telefon
Fehlt	UeberwachteBahnu- ebergangsanlage	10	FDV; 2.6.10: 287	48.712	Begriff: Überwachte Bahnübergangsanlage Bedeutung: Bahnüber-gang ist mittels einer überwachten Bahnüber-gangsanlage gesichert. Die Kennzeichnung ist nummerisch, in der Regel kilometrisch aufzuführen.
00.000	EigensichereBahnu- ebergangsanlage	10	FDV; 2.6.10: 288  Symbolattribut:  DynText	44.592	Begriff: Eigensichere Bahnübergangsanlage Bedeutung: Bahnüber-gang ist mittels einer eigensicheren Bahnüber-gangsanlage gesichert. Die Kenn-zeichnung ist nummer- isch in der Regel kilometrisch aufzuführen
	AnfangAnschluss- gleis	10	FDV; 2.6.12: 290	290	Begriff: Anfang Anschlussgleis Bedeutung: Grenze Eisenbahninfrastruktur – Anschlussgleis
	EndeAnschlussgleis	10	FDV; 2.6.12: 291	291	Begriff: Ende Anschlussgleis Bedeutung: Grenze – Anschlussgleis Eisenbahninfrastruktur
	VorsignalStrassen- bahnbereich	10	FDV 2.8.1 216.1	216.1	Begriff Vorsignal für Strassenbahnberreich  Bedeutung Ab dem Anfangssignal gelten die Vorschriften für das Befahren von Strassenbahnbereichen  Beziehung zu andern Signalen  Es folgt ein Anfangssignal
	AnfangStrassen- bahnbereich	10	FDV 2.8.1 216	216	Begriff Anfangszignal für Straszen- bahnbereich Bedeutung Ab diesem Signal gelten die Vorschriften für das Befähren von Strassenbahnbereichen Beziehung zu andern Signalen Es kann ein Vorsignal voraus gehen und ein Endsignal folgen
	EndStrassen- bahnbereich	10	FDV 2.8.1 216	216.2	Begriff Endstgnal für Strassenbahnberreich  Bedeutung Die Vorschriften für das Befahren von Strassenbahnbereichen gelten, bis das letzte Fahrzeug an diesem Signal vorbeigefahren ist  Beziehung zu andern Signalen  Es kann ein Anfangssignal voraus gehen

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
<b>&gt;</b> ZSI <b>∢</b>	ZSIMagnet	10	FDV 300.2 (RHB/MGB) 2.6.1	2-8	Bedeutung Wenn der Zug bei Halt zeigendem Hauptsignal diese Merktafel überfährt, löst die Zugbeeinflussungeine Zwangsbremsung aus
Fehlt	Fehlt	Fehlt	FDV 300.2 (RHB/MGB) 2.6.10.1	2-5 2 ### 2-5.1	FDV:300.2 2.6.10.1: Begriff:Hinweissignaltafel für Bahnübergangsanlage Bedeutung: Im zugehörigen Hauptsignal sind Bahnübergangsanlagen kontrolliert. Die Anzahl wird mit einer Ziffer angegeben, wenn mehr als eine Anlage kontrolliert wird. Diese Angabe bezieht sich nur auf kontrollierte Bahnübergangsanlagen, welche sich nach dem Hauptsignal befinden.
Fehlt	MerktafelWiederholu ng	Fehlt	FDV 5.1.4 505	* *	Das Wiederholungssignal des <b>Systems N</b> wird mit einer weiss reflektierenden Merktafel mit zwei schwarzen Sternen gekennzeichnet.
Fehlt	Fehlt	Fehlt	FDV 5.1.7 516, 517, 518	A C12	Das Hauptsignal ist mit einem Buchstaben bezeichnet. Diesem ist allenfalls eine der Gleiszuge- hörigkeit entsprechende Zahl nachgestellt
				D** , D***	Das Vorsignal trägt die Bezeich- nung des nachfolgenden Haupt- signals, ergänzt mit einem hochgestellten Stern, Wieder- holungssignale mit zwei bzw. drei Sternen
	HaltsignalRund	10	FDV 2.2.1	203 Bei Tag rote Scheibe 204 Bei Nacht rotes Licht	Begriff: Halt Bedeutung: Halt vor dem Signal bzw. vor dem entsprechenden Objekt Beziehung zu andern Signalen: Endet eine Zugfahrstrasse vor einem Haltsignal, kann das vorausgehende Signal  Warnung  Kurze Fahrt  Besetztes Gleis  bei Kopfgleisen Geschwindig- keits-Ausführung 40 km/h zeigen

# 2.1.5 Geschwindigkeitstafeln [SIG \_GESCH]

Typ: SIG\_GESCH

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: n.a.

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (dynamischer Symbolinhalt), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
SYMBOLATTRIBUT	VorsignalVRed  VorsignalVRedZwei- fach	10	Symbolattribut: DynText	95 100 210	Begriff Vorsignal verminderte Geschwindigkeit  Ab dem Afangassignal gilt die signalisierte Hochstgeschwin- digkeit.  Trägt das Vorsignal zwei Geschwindigkeitsangaben, gilt die obere (kleinere) Geschwin- digkeit für Züge der tieferen Zügreihe sowie für Rangierbe- wegungen und die untere (grosser) Geschwindigkeit für Züge der höheren Zügreihe  Beziehung zu andem Signalen Es folgt ein Anfangssignal
	AnfangssignalVRed	10	Vorhanden FDV; 2.3.1: 211	211	Begriff Anfangssignal verminderte Geschwindigkeit  Bedeutung Ab diesem Signal gilt die ver- minderte Höchstgeschwindigkeit  Beziehung zu andern Signalen  Dem Anfangssignal geht ein Vorsignal voraus und es kann ein Endsignal folgen
	EndsignalVRed	10	Vorhanden FDV; 2.3.1: 212	212	Begriff Endsignal verminderte Geschwindigkeit  Bedeutung Die verminderte Geschwindig- keit gilt, bis das letzte Fahr- zeug an diesem Signal vorbei- gefahren ist  Beziehung zu andern Signalen Es kann ein Anfangssignal vorausgehen
105	GeschwindigkeitNei- gezug	10	FDV; 2.3.1: 213  Symbolattribut:  DynText	213	Begriff Vorsignal verminderte Ge- schwindigkeit für Neigezüge mit entsprechender Zugreihe  Bedeutung Ab dem Anfangssignal gilt die signalisierte Höchstgeschwin- digkeit  Beziehung zu andern Signalen Es folgt ein Anfangssignal
	AnfangssignalGe- schwindigkeitNeige- zug	10	FDV; 2.3.1: 214	214	Begriff Anfangssignal verminderte Geschwindigkeit für Neigezüge mit entsprechender Zugreihe  Bedeutung Ab diesem Signal gilt die verminderte Höchstgeschwindigkeit  Beziehung zu andern Signalen  Dem Anfangssignal geht ein Vorsignal voraus und es kann ein Endsignal folgen
	EndsignalGeschwin- digkeitsNeigezug	10	FDV; 2.3.1: 215	215	Begriff Endsignal verminderte Ge- schwindigkeit für Neigezüge mit entsprechender Zugreihe Bedeutung Die verminderte Geschwindig- keit gilt, bis das letzte Fahr- zeug an diesem Signal vorbei- gefahren ist Beziehung zu andem Signalen Es kann ein Anfangssignal vorausgehen
km 110.2	AenderungGe- schwindikeit	10	FDV; 2.3.3: 217  Symbolattribut:  DynText	km 110.2	Begriff: Änderung der Höchstgeschwindigkeit Bedeutung:Strecke: Eine in der Streckentabelle mit kilometrischer Lage angegebene Änderung der Höchstgeschwindig-keit gilt ab diesem Signal Bahnhof: Eine in den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberin mit kilometrischer Lage angegebene und signalisierte Änderung der Höchstgeschwindigkeit gilt ab diesem Signal
		Fehlt	FDV; 2.3.5: 226	20 km/h	Gleisbrückenwaagen und Gleisbremsen. In Depotanla- gen und Anschlussgleisen gilt diese Geschwindigkeit ab dem Signal

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
		Fehlt	FDV; 2.3.6: 227	227	Begriff Vorsignal für Zahnstangen- abschnitt  Bedeutung Ab dem Anfangssignal gilt die signalisierte Höchstgeschwin- digkeit  Beziehung zu andern Signalen  Das Vorsignal steht etwa 150 m vor dem Anfangssignal
A	AnfangssignalZahn- stangen	10	FDV; 2.3.6: 228	228	Begriff Anfangssignal für Zahn- stangenabschnitt Bedeutung Bei diesem Signal befindet sich die Einfahrt in die Zahn- stange. Bei der Einfahrt in die Zahn- stange gilt die signalisierte Höchstgeschwindigkeit Beziehung zu andern Signalen Es kann ein Vorsignal voraus- gehen und es folgt ein Endsig- nal
E	EndsignalZahn- stangen	10	FDV; 2.3.6: 229	229	Begriff Endsignal für Zahnstangen- abschnitt  Bedeutung Bei diesem Signal befindet sich das Ende der Zahnstange  Beziehung zu andern Signalen Es geht ein Anfangssignal voraus

# 2.1.6 Stromabnehmersignale [SIG\_STROM]

Typ: SIG\_STROM

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: n.a.

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
•••	VorsignalSenksignal	10	FDV; 7.1.2: 703	703	Begriff: Vorsignal zum Senksignal Bedeutung: Die Stromabnehmer müssen ab dem Senksignal ge- senkt sein. Beziehung zu andern Signalen:  — Es folgt ein Senksignal.  — Es kann ein Aufhe- bungssignal folgen
	Buegelsenksignal	10	FDV; 7.1.2: 704, 705	704	Begriff: Senksignal Bedeutung: Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer Beziehung zu andern Signalen: Dem Senksignal kann ein Vorsig- nal vorausgehen und es kann ein Endsignal folgen. Das Senksignal kann in Bahnhof- und Anschluss- gleisanlagen auch allein verwen- det werden: - ortsfest - ortsveränderlich - drehbar an Mast oder auf Weichenlaterne. Das Senksignal kann auch als Lichtsignal mit aufgesetztem weis- sen Dreieck verwendet werden
	EndsignalSenksignal	10	FDV; 7.1.2: 706	706	Begriff: Endsignal zum Senksignal Bedeutung: Erlaubnis zum Heben Stromabnehmer. Beziehung zu andern Signalen: Es geht ein Senksignal voraus.
<b>↑</b>	AufhebungSenksig- nal	10	FDV; 7.1.2: 707	707	Begriff: Aufhebungssignal zum Senksignal Bedeutung: Ab dieser Stelle wird der mit gesenktem Stromabneh- mer zu befahrende Abschnitt nicht befahren. Beziehung zu andern Signalen: Es geht ein Vorsignal voraus

## 2.1.7 Signalmasten/Aufhängungen [SIG\_MAST]

Typ: SIG\_MAST

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R, B\_L, B\_R

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Signalmast	1			
	SignalmastKurz	1			
	SignalmastMini	1	Für WLS und Zwergsignale		

Typ: SIG\_MAST

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R,

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Fahrleitung- smastKurz	1			
	Fahrleitung- smastLang	1			

Typ: SIG\_MAST

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R,

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Fahrleitungsmas- tAbschluss	100			
	SignalmastTun- nelDecke	100	Mit Kreis (Ball)		gemäss Regelwerk-5003 V4-0 DE. Tunnelbefestigung im Scheitel
7777	SignalmastTunnel	1	Kennzecihnet mit Fun- damentabriss		
	SignalmastTun- nelDeckeGerade	100			

# 2.1.8 Zwergsignale [SIG\_ZS]

Typ: SIG\_ZS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	DreieckaufsatzDun- kelschaltung	39	FDV 9.2.1 905, 906	906	Bedeutung Das Lichtsignal ist in unbe- leuchtetem Zustand ohne Bedeutung
8	Minihauptsig- nalAufZS	39	FDV: 5.1.5		Mini-Hauptsignale Mini-Hauptsignale werden in Güter-, Rangier- und Unterhaltsanl welche höchstens mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h bef werden, verwendet. Das Mini-Hauptsignal befindet sich in Bodennähe und gilt nur fü Gleis. In Aulagen mit Zwergsignalen befindet sich das Mini-Haupts über einem Zwergsignal.
	Zwergsignal	38	FDV: 2.4.5	232	Begriff: Halt Bedeutung Halt vor dem Signal Beziehung zu anderen Signalen: Ein vorausgehendes Zwergsignal zeigt Fahrt mit Vorsicht Bedeutung: Beginn oder Fortset- zung der Fahrt. Unmittelbar nach dem Zwergsignal muss mit einem Hindernis gerechnet werden. Beziehung zu anderen Signalen: Das nächste Zwergsignal zeigt Halt, Fahrt mit Vorsicht oder es folgt kein weiteres Zwergsignal. Begriff: Fahrt Bedeutung: Beginn oder Fortset- zung der Fahrt. Beziehung zu anderen Signalen: Das nächste Signal Zwergsignal zeigt Fahrt oder Fahrt mit Vor- sicht.

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	PfeilRechtsaufstel- lung	37	FDV: 2.4.2	230	Bei Rechtsaufstellung weist auf der Vorderseite ein leuchtender Pfeil auf das zugehörige Gleis
				231	Auf der Rückseite der Zwergsignale weist ein aufgemalter weisser Pfeil auf das zugehörige Gleis.  Zeigt das Zwergsignal Fahrt oder Fahrt mit Vorsteht, ist dies an einem weissen schrägen Lichtstreifen (Rücklicht) erkennbar.

# 2.2 Weichen [WEI]

## 2.2.1 Weichenantriebe [WEI\_ANT]

Typ: WEI\_ANT

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_WEICHEN-ANTRIEB\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	WeichenAntrieb	0			
×	WeichenHand- stellbock	0	SBB RI 50003.	•	
1	Weichenstellhebel	0	SBB RI 50003.	\	
<u></u>	WeichenUnterflur- hebel	0	SBB RI 50003.		
	Entgleisungsvorrich- tungLinks	0	RTE 25000 4.2.0 Siehe auchKap.2.2.3 bzw. FDV 2.1.2 oder SBB RI 50003.	Ev2	
	Entgleisungsvorrich- tungRechts	0			

## 2.2.2 Weichenzubehör [WEI\_DIV]

Typ: WEI\_DIV

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

 $Layer\ Gruppe:\ LAY\_WEICHEN-KONSTRUKTIONSSTOSS\_(\textit{ABBR/AKT/VERSCH/GPLT})$ 

Symbol	Name	Pole	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
		Order			

Konstruktionsstoss	0	_		
		EW 185-B-1:8 W 9		

# 2.2.3 Weichenlaternen [WEI\_LAT]

Typ: WEI\_LAT

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_WEICHEN-LATERNE\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild F	FDV	Text FDV
	Weichenlaterne local Einfache Weichen, drehbare Laterne	0	FDV 2.5.2		238	Begriff: Weiche in gerader Stellung Bedeutung: Fahrt über den geraden Zweig
Fehlt		0	FDV 2.5.2		239	Begriff: Weiche in ablenkender Stellung Bedeutung:Fahrt über den ablen- kenden Zweig
	Laterne bei symmetri- schen oder annähernd symmetrischen Wei- che Lat. Out SymmetrischeLaterne- Out	0	FDV; 2.5.2: 240		240	Begriff: Weiche in Stellung links Bedeutung: Fahrt über den linken Zweig
	SymmetrischeLater- neln	0	FDV; 2.5.2: 241		241	Begriff: Weiche in Stellung rechts Bedeutung: Fahrt über den rech- ten Zweig
Fehlt		-	FDV; 2.5.2 242		242	Begriff: Weiche in gerader Stellung Bedeutung: Fahrt über den geraden Zweig.
Fehlt		-	FDV; 2.5.2 243		243	Begriff: Weiche in ablenkender Stellung Bedeutung: Fahrt über den ablenkenden Zweig
	Weichenlichtsignal- Links	31	FDV 2.5.4 Layer Gruppe: LAY_SYM_STACKI NG	<b>P</b> 244	oder:	Begriff: Weiche in gerader Stellung Bedeutung: Fahrt über das Gleis der Hauptrichtung

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
			244, 246, 247	oder	Begriff: Weiche in gerader Stellung Bedeutung: Fahrt über das Durchque- rungsgleis
	Weichenlichtsignal- Rechts	31	FDV 2.5.4 248-249  Layer Gruppe: LAY_SYM_STACKI	Oder 248 249	Begriff: Weiche in ablenkender Stellung Bedeutung: Fahrt aus dem Gleis der Haupt-richtung in das Durch- querungsgleis oder umgekehrt
Fehlt		-	NG FDV 2.5.5 250	250	Begriff: Weiche in gerader Stellung Bedeutung: Fahrt über das Gleis der Hauptrichtung.
Fehlt		-	FDV 2.5.5 251	251	Begriff: Weiche in gerader Stellung Bedeutung: Fahrt über das Durchquerungsgleis
Fehlt		-	FDV 2.5.5 252	252	Begriff: Weiche in ablenkender Stellung Bedeutung: Fahrt aus dem Gleis der Hauptrichtung in das Durch- querungsgleis oder umgekehrt
Fehlt		-	FDV 2.5.5 253	253	Begriff: Weiche in ablenkender Stellung Bedeutung: Fahrt aus dem Durch- querungsgleis in das Gleis der Hauptrichtung oder umgekehrt
	WeichenLater- neSperrsignal	0	FDV; 2.1.2: 202	202	Begriff: Halt Bedeutung: Halt vor dem Signal Das Signal zeigt kein Bild, wenn die Entgleisungsvorrichtung oder der Sperrschuh abgeklappt sind. Das Signal zeigt das der Wei- chenstellung entsprechen-de Bild, wenn die Weiche nicht in den Schutzstumpen führt.
	Weichenlichtsig- nalHauptgleisGerade	0	FDV 2.5.5 250.1	250.1	Weiche in gerader Stellung Fahrt über das Gleis der Hauptrichtung
><	Weichenlichtsig- nalDurchquer- ungsgleisGerade	0	FDV 2.5.5 251.1 und .2#	251.1	Weiche in gerader Stellung Fahrt über das Durchque- rungsgleis

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
>	WeichenlichtsignalA- blenkend	0	FDV 2.5.5 252.1	252.1	Weiche in ablenkender Stellung Fahrt aus dem Gleis der Hauptrichtung in das Durchquerungsgleis oder umgekehrt
				575# 576# Bei Tag Bei Nacht	
	RückfallweicheBe- fahrbar	0	FDV 2.5.6 254 Signum: WLRFB.dwg	254	Begriff: Weiche in Endlage Bedeutung: Weiche befahr-bar
	SchlüsselFrei	0			
1	SchlüsselGefangen	0			

# 2.2.4 Sicherheitszeichen [WEI\_SiZi]

Typ: WEI\_SiZi

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: n.a.

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_WEICHEN-SICHERHEITSZEICHEN\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Sicherheitszeichen	0	FDV; 2.5.7 259, 260	259	Begriff: Sicherheitszeichen Bedeutung:Das Zeichen zeigt an, bis zu welchem Punkt sich Fahrzeuge den Weichen und Kreuz-ungen nähern dürfen, ohne sich selbst und andere Fahrzeuge zu gefährden

# 2.3 Bahnübergang [BUe]

## 2.3.1 Bahnübergangs-Barrieren [BUE\_BAR]

Typ: BUE\_BAR

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_BUe-BARIERE\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Schlagbaum	0			
•	SchlagbaumLinks	0			
	Raumueberwachung	0			

## 2.3.2 Bahnübergangs-Signale [BUE\_SIG]

Typ: BUE\_SIG

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Signalmast	1			
	SignalmastKurz	1			
	AndreaskreuzMitSig- nalmast	1			

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	SignalmastMitGlocke	1			
	WechselblinkerZwei- fachDraufsicht	1			
	WechselblinkerEin- fachDraufsicht	1	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.21	3.21	Einfaches Blinklichtsignal (SSV 3.21) (AB-EBV 37c, Ziffer 1.2)

Typ: BUE\_SIG

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
Δ	WechselblinkerEinfach	30	+ Richtungen: U_L,U_R,D_R,D_L	3.21	Einfaches Blinklichtsignal (SSV 3.21) (AB-EBV 37c, Ziffer 1.2)
<b>A</b>	WechselblinkerZwei- fach	30	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.20	3.20	Blinklichtsignale Wech- selblinklichtsignal (SSV 3.20)
	WechselblinkerDrei- fach	30	Wechselblinker 3- fach		Wurde Gelöscht
	StrassenLichtsig- nalDreifach	30	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1		(EBV Art. 37c, Abs. 4 und 4 bis; SSV Art. 68, Art. 70, Abs. 5 und Art. 93, Abs. 5)
8	StrassenLichtsig- nalZweifach	30			(EBV Art. 37c, Abs. 4 und 4 bis; SSV Art. 68, Art. 70, Abs. 5 und Art. 93, Abs. 5)

Typ: BUE\_SIG

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: n.a.

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Glocke	20			
	Andreaskreuz	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.22 und 3.24	3.24	Andreaskreuz (SSV 3.223.24) für ein- und mehrgleisige Bahn- übergänge (AB-EBV 37c, Ziffer 1.3)
	AndreaskreuzLiegend	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.22 und 3.22	322	Andreaskreuz (SSV 3.223.24) für ein- und mehrgleisige Bahn- übergänge (AB-EBV 37c, Ziffer 1.3)
• •	TafelBlinklicht	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 5.12	5.12	Blinklicht (SSV 5.12) Zusatztafel «
$\rightarrow$	TafelPfeilRechts	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 5.07	5.07	Richtungstafel (SSV 5.07) Zusatztafel
	TafelStrassenbahn	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.20	1.18	Strassenbahn (SSV 1.18) (EBV Art. 37c, Abs. 3, Bst, d) Die Zusatztafel SSV 5.07 kann ergänzt werden.
	TafelSchranken	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.20	1.15	Schranken (SSV 1.15) Die Zusatztafeln SSV 5.01, 5.02 und 5.12 (siehe Tabelle 12) können ergänzt wer- den.
	TafelBahnuebergang	20	Darstellung im RTE 25931 Kap. 5.1 3.20	1.16	Bahnübergang ohne Schranken (SSV 1.16) Die Zusatztafeln SSV 5.01, 5.02 und 5.12 können ergänzt werden.

# 2.4 Gleisfreimeldesysteme [GFM]

## 2.4.1 Zählpunkte [GFM\_ZP]

Typ: GFM\_ZP

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (SymbolAttribut), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe LAY\_GFM-ZP\_ (ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Zaehlpunkt	0			

## 2.4.2 Anschlussköpfe für Zählpunkte [GFM\_ZP\_QC]

Typ: GFM\_ZP\_QC

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (SymbolAttribut), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_GFM-QC\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	QC	0			

## 2.4.3 Schienenkontakt [GFM\_SK]

Typ: GFM\_SK

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (SymbolAttribut), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_GFM-SK\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Sy	mbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
V	7	Schienenkontakt	0			

## 2.4.4 Anschlussköpfe für Schienenkontakt [GFM\_SK\_QC]

Typ: GFM\_SK\_QC

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (SymbolAttribut), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_GFM-QC\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Siehe Kapitel 2.4.2

## 2.4.5 Gleisstrom [GFM\_GLEIS]

Typ: GFM\_GLEIS

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_GFM-ISOLIERSTOSS\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
Isolierstoss	0		<del></del>	Isolierstoss auf Gleisachse mit Grenze gemäss Regelwerk I-5003 V4-0 DE und R RTE 25021
IsolierstossKlein	0	Standard Isolierstoss für K+I Pläne		Gemäss Projektierungs- und Montagehandbuch RhB. -Neuer Isolier-Stoss -Neuer Isolier-Stoss (überbrückt) -Provisorischer Isolier-Stoss
			<b>-</b>	R RTE 25021/ Kap. 2.2.1.2, 2.2.1.2.1 und 2.2.1.3
			<b>→</b>	
	Isolierstoss	Isolierstoss 0	Standard Isolierstoss   O   Standard Isolierstoss   O   Standard Isolierstoss   O   O   O   O   O   O   O   O   O	Isolierstoss  Order  Isolierstoss  O  Standard Isolierstoss für K+I Pläne  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O

## 2.4.6 Anschlussköpfe für Gleisstrom [GFM\_GLEIS\_QC]

Typ: GFM\_GLEIS\_QC

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (SymbolAttribut), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_GFM-GLEISSTROM\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
		Order			

Gleisstrom- kreisQCLinks	0		
Gleisstrom- kreisQCRechts	0		
Gleisstrom- kreisQCZweifach	0		
 GleisstromkreisQCZw eifachOhneAnschluss	0		

# 2.4.7 Gleis- und Gleisabschnittbezeichnungen [GFM\_GlBez]

Typ: GFM\_GIBez

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_C

Text: Name (Name, DynamischesAttribut), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_LAY\_BESCHRIFT

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
NAVE	GleisbezeichungX	0	Symbolattribut: Name		
NAME	GleisbezeichungXY	0	Symbolattribut: Name		
NAME	GleisbezeichungXYZ	0	Symbolattribut: Name		
NAME	Gleisabschnitt	0	Symbolattribut: Name		

# 2.5 Zugsicherungssysteme [ZSI]

## 2.5.1 Zugsicherungssysteme [ZSI]

Typ: ZSI

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_C, D\_C

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe LAY\_ETCS-ZSI\_ (ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
E	BaliseFest	0	Das «E» ist in Fahrt- richtung nach rechts geöffnet und liegt in der Mitte vom Gleis. +B_C Richtung für Eichbalisen.		
	BaliseTransparent	0	Vom «E» Symbol gibt es kein spezifi- sches Symbol für die Transparentdaten- balise		
	ZSI90	0			

## 2.5.2 Zugsicherungssystem Loops [ZSI\_LOOP]

Typ: ZSI\_LOOP

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (LoopLength), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_ETCS-LOOP\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
•	LoopEndstueck	0			

# 2.6 Diverses [DIV]

Typ: DIV

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_C, D\_C

Text: Name (n.a.), SymbolAttribut (n.a.), State (State), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_DIVERSE\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Prellbock	0			
	PrellbockMitHalttafel	0			
	Nordpfeil	0			

## 2.6.1 Hektometer Punkt [DIV\_HEK]

Typ: DIV\_HEK

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (n.a.), Kilometer (n.a.)

Layer Gruppe: LAY\_DIVERSE\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Hektometersymbol	0			

## 2.6.2 Tasten und Tastenkästen [DIV\_TAST]

Typ: DIV\_TAST

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: U\_L, U\_R, D\_L, D\_R, B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_DIVERSE\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Taste	0			

Layer Gruppe: LAY\_SYM\_STACKING

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Tastenkasten	29			

## 2.6.3 Kabelverteiler und Anschlusskästen [DIV\_KV]

Typ: DIV\_KV

Attribute: GSymbol == Name

Verfügbar in dieser Typ-Gruppe: B\_L, B\_R

Text: Name (Name), SymbolAttribut (n.a.), State (State), Kilometer (Bahnkilometer)

Layer Gruppe: LAY\_KV\_(ABBR/AKT/VERSCH/GPLT)

Symbol	Name	Pole Order	Bemerkungen	Bild FDV	Text FDV
	Kabelverteiler	0			
	Relaiskasten	0	MSTT/Relaiskasten/ LCM		
	Kabelendverschluss	0	KEV		
	Kabine	0			
	Signalkasten	0	Signalkasten		