





### Suddivisione in classi

#### Le istruzioni del linguaggio assembly possono essere divise nelle seguenti categorie:

#### Istruzioni "Load and Store"

Spostano dati tra la memoria e i registri generali del processore (i valori non sono modificati, ma solo spostati)

#### Istruzioni "Load Immediate"

Caricano, nei registri, valori costanti

#### Istruzioni "Data Movement"

Spostano dati tra i registri del processore

#### Istruzioni aritmetico/logiche

Effettuano operazioni aritmetico, logiche o di scorrimento sui registri del processore (il valore risultante modifica i condition code della ALU)

#### Istruzioni di confronto

Effettuano il confronto tra i valori contenuti nei registri

#### Istruzioni di salto condizionato

Spostano l'esecuzione da un punto ad un altro di un programma in presenza di certe condizioni

#### Istruzioni di salto non condizionato

Spostano l'esecuzione da un punto ad un altro di un programma

#### Istruzioni di sistema o comando

Influenzano lo svolgimento del programma (HALT, NOP, BREAK, TRAP ...)





## Little endian / Big endian

□Definizione di endianness: disposizione di una parola (word) nei byte di memoria
□Little Endian: memorizza prima la "little end" (ovvero i bit meno significativi) della word nelle locazioni di memoria con indirizzo più basso
□Big Endian: memorizza prima la "big end" (ovvero i bit più significativi) della word nelle locazioni di memoria con indirizzo più basso
Terminologia ripresa da "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift, in cui due fazioni sono in lotta per decidere se le uova sode devono essere aperte a partire dalla "little end" o dal "big end" dell'uovo
□NB:
☐I processori x86 sono little-endian
☐MIPS può essere little endian o big endian (L'endianness di SPIM dipende dal sistema in
cui viene eseguito, quindi in generale è little endian)
☐Quando bisogna affrontare i problemi di endianness?
☐Quando si "mischiano" operazioni su 8, 16 e 32 bit
☐Se si utilizzano operazioni uniformi, non vi sono problemi di sorta




## Little endian / Big endian

Esempio

### Little Endian:



### Big Endian:





## Little endian / Big endian

Esempio

### Ih \$t0,value

#copia 16 bit a partire dalla locazione #con indirizzo value

...
100
00001100
101
102
103
...

### Big Endian:

### Ih \$t0, value

#copia 16 bit a partire dalla locazione #con indirizzo value







### Generalità architettura Load-Store

L'architettura di MIPS è di tipo Load-and-Store

**LOAD**: il dato è presente in una locazione di memoria è copiato in

un registro

**STORE**: il valore di un registro è memorizzato in una locazione di

memoria

La maggioranza delle istruzioni di MIPS elaborano operandi siti nei registri interni al processore e non accedendo ad essi direttamente nelle celle di memoria nei quali risiedono

Esempio:

add \$t0, \$t1, \$t2 #Somma \$t1+\$t2 e mette il risultato in \$t0



## Istruzioni di spostamento

lb rdest, address	Copia un byte sito all'indirizzo address nel registro rdest
Ibu rdest, address	Copia un unsigned-byte sito all'indirizzo address nel registro rdest
Ih rdest, address	Copia un halfword sito all'indirizzo address nel registro rdest
Ihu rdest, address	Copia un unsigned-halfword sito all'indirizzo address nel registro rdest
lw rdest, address	Copia una word sita all'indirizzo address nel registro rdest
la rdest, address	Copia un indirizzo address nel registro rdest
sb rsource, address	Memorizza un byte all'indirizzo address prelevandolo dal registro rsource
sh rsource, address	Memorizza un halfword all'indirizzo address prelevandolo dal registro rsource
sw rsource, address	Memorizza una word all'indirizzo address prelevandola dal registro rsource



# Istruzione LOAD Esempio

pippo: .word 1437364264

Indirizzo locazione di memoria 262160		Contenuto 1.437.364.264
0000000 00000100 00000000 00010000		01010101 10101100 01110000 00101000
	1	
lb rdest, address	lb \$t0,valore	0000000 00000000 00000000 00101000
Ih rdest, address	Ih \$t0,valore	0000000 00000000 01110000 00101000
lw rdest, address	lw \$t0,valore	01010101 10101100 01110000 10101000
la rdest, address	la \$t0,valore	0000000 00000100 00000000 00010000



### **Istruzione STORE**

Esempio

Registro		Contenuto	
	\$t0	11010001 10000	0001 11010101 10101010
	sb rsource, address	sb \$t0,variabile1	
	sh rsource, address	sh \$t0,variabile2	
	sw rsource, address	sw \$t0,variabile3	

Indirizzo	Contenuto
variabile1	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 10101010
variabile2	xxxxxxx xxxxxxx 11010101 10101010
variabile3	11010001 10000001 11010101 10101010



### Istruzioni LOAD-STORE

Esempio

.text .globl main main:

Ib \$t1, operandA #copia l'operando dalla memoria al registro Ib \$t2, operandB #copia l'operando dalla memoria al registro add \$t0, \$t1, \$t2 #somma gli operandi sb \$t0, risultato #copia l'operando dal registro alla memoria

.end

.data

operandA: .byte 5 operandB: .byte 7 risultato: .byte 0

0000000 00000101 00000111 0000000 00001100 \$t0 **\$t1 \$t2 ALU** 




### Differenza tra SIGNED/UNSIGNED LB

### □lb \$t0, address

Copia l'operando di un byte presente nell'indirizzo address nel byte meno significativo del registro Il bit del segno viene esteso

### □lbu \$t0, address

Copia l'operando di un byte presente nell'indirizzo address nel byte meno significativo del registro Gli altri tre byte sono posti a zero





## Differenza tra SIGNED/UNSIGNED LH


### □Ih \$t0, address

Copia l'operando di due byte presenti a partire dall'indirizzo address nei due byte meno significativi del registro II bit del segno viene esteso



### □lhu \$t0, address

Copia l'operando di due byte presenti a partire dall'indirizzo address nei due byte meno significativi del registro Gli altri tre byte vengono posti a zero





### Differenza tra SIGNED/UNSIGNED LW

### □lw \$t0, address

Copia l'operando di quattro byte presente a partire dall'indirizzo address nel registro Non c'è alcuna estensione del bit del segno





### Acquisizione indirizzo etichetta

- ☐L'istruzione <a href="wto.">w \$t0</a>, address copia il contenuto della word indirizzata dall'etichetta address nel registro t0
- □L'istruzione la \$t0, address acquisisce l'indirizzo indicato dall'etichetta address nel registro t0 (utile per la gestione di strutture dati come i vettori e le stringhe)

```
.text
```

Iw \$t0,val #In \$t0 si trova il dato numerico 250

la \$t1,val #In \$t1 si trova l'indirizzo di memoria dove risiede il valore

.data

val: .byte 250



## Acquisizione indirizzo etichetta

Esempio

☐ L'istruzione lw \$t0, address copia il contenuto della word indirizzata dall'etichetta address nel registro t0 ☐ L'istruzione la \$t0, address acquisisce l'indirizzo indicato dall'etichetta address nel registro t0 (utile per la gestione di strutture dati come i vettori e le stringhe)



## mizializzazione di un registro con un valore

(Indirizzamento immediato)

	☐Per copiare un operando direttamente in un registro si utilizza
6	l'operazione load immediate
	□İl valore numerico è anche detto <i>IMMEDIATE VALUE</i>
	☐Si evita di definire una valore in memoria: il valore numerico è nella
	stessa istruzione
	☐ Le istruzioni, per valori grandi, sono più lunghe (più accessi in memoria)
	☐Se il valore va oltre i bit di rappresentazione 2 <sup>32</sup> il valore è troncato

li rdest, imm	Sposta il valore imm presente nell'istruzione nel registro rdest	
lui rdest, imm	Pone la halfword imm presente nell'istruzione nella parte più alta dell'halfword del	
	registro rdest	

Esempio

li \$t0, 234

#Mette nel registro \$t0 il valore 234



### Spostamento tra registri

(indirizzamento a registro)

☐ La maggioranza delle istruzioni di MIPS operano tramite i registri interni al processore

☐ Per copiare i valori tra registri si utilizzano le operazioni di data movement

move rdest, rsource	Copia il registro <mark>rsource</mark> nel registro <del>rdest</del>
mfhi rdest	Copia il registro hi nel registro rdest
mflo rdest	Copia il registro <mark>lo</mark> nel registro <mark>rdest</mark>
mthi rsource	Copia il registro rsource nel registro hi
mtlo rsource	Copia il registro <mark>rsource</mark> nel registro <mark>lo</mark>

Esempio

move \$t0, \$t1

#Copia il contenuto del registro \$t1 in \$t0



### Spostamento tra registri

Esempio

### Scambio dei valori contenuti in due registri

Prima: \$t0=5 e \$t1=3 Dopo: \$t0=3 e \$t1=5

```
.text
.globl main
```

#### main:

li \$v0,10 syscall



### Spostamento tra locazioni di memoria

Esempio

#### Definiti due valori in memoria, Diabolik e Ginko, scambiare la loro posizione

```
text
.globl main
main:
             lw $t0,Diabolik
                                       #copia di Diabolik in $t0
             lw $t1,Ginko
                                       #copia di Ginko in $t1
                                       #scambio
             move $t2,$t1
             move $t1.$t0
             move $t0,$t2
             xor $t2,$t2,$t2
                                       #pulisco $t2
             sw $t0,Ginko
                                       #copia dei scambiati
             sw $t1,Diabolik
             li $v0,10
```

syscall

.data
Diabolik :.word 5
Ginko :.word 10



### Spostamento tra locazioni di memoria

**Esempio** (variante)

### Definiti due valori in memoria, Diabolik e Ginko, scambiare la loro posizione

```
text
.globl main
```

#### main:

Iw \$t0,Diabolik
Iw \$t1,Ginko
sw \$t0,Ginko
sw \$t1,Diabolik
Ii \$v0,10
syscall

#copia del valore di Diabolik in \$t0 #copia del valore di Ginko in \$t1

#scambio del valore di Diabolik nella locazione di Ginko #scambio del valore di Ginko nella locazione di Diabolik

.data

Diabolik :.word 5
Ginko :.word 10



## Istruzione di Spostamento

Relazione con i Condition Code

Codice	С	N	Z	W	Р
LOAD	X	X	X	X	X
MOVE	X	X	X	X	X
STORE	X	X	X	X	X





# Istruzioni Logiche Aritmetiche Preludio

☐Gli elaboratori elettronici hanno come principale motivo di esistenza la possibilità di svolgere un gran numero di operazioni in tempi rapidissimi

Esempio

add \$t2, \$t0, \$t1 #Somma il contenuto di \$t1e \$t0 e lo mette in \$t2 xor \$t2,\$t2,\$t2 #Inizializza il registro \$t2 a zero

NB: Nel MARS le istruzioni aritmetiche operano su operandi siti nei registri. I registri sono usati per tre motivi principali:

- Costruiti con tecnologia performante (superiore alla Memoria Principale)
- ❖Sono interni alla CPU (non richiedono accessi in Memoria Principale)
- ❖ Addressing mode con pochi bit: istruzioni a lunghezza fissa (RISC)



### Istruzioni Aritmetiche

Istruzioni: somma, sottrazione, opposto

add rd, rs, rt	rd = rs + rt (con overflow)
addu rd, rs, rt	rd = rs + rt (senza overflow)
addi rd, rs, imm	rd = rs + imm (con overflow)
addiu rd, rs, imm	rd = rs + imm (senza overflow)
sub rd, rs, rt	rd = rs - rt (con overflow)
subu rd, rs, rt	rd = rs - rt (senza overflow)
neg rd, rs	rd = - rs (con overflow)
negu rd, rs	rd = - rs (senza overflow)
abs rd, rs	rd =  rs



### Istruzioni Aritmetiche

Istruzioni: moltiplicazione, divisione, resto

mult rs, rt	hi,lo = rs * rt (signed, overflow impossibile)
multu rs, rt	hi,lo = rs * rt (unsigned, overflow impossibile)
mul rd, rs, rt	rd = rs * rt (senza overflow)
mulo rd, rs, rt	rd = rs * rt (con overflow)
mulou rd, rs, rt	rd = rs * rt (con overflow, unsigned))
div rs, rt	hi (resto) e lo (quoziente) di rs / rt (signed con overflow)
divu rs, rt	hi (resto) e lo (quoziente)di rs / rt (unsigned, no overflow)
div rd, rs, rt	rd = rs / rt (signed con overflow)
divu rd, rs, rt	rd = rs / rt (unsigned)
rem rd, rs, rt	rd = resto di rs / rt (signed)
remu rd. rs. rt	rd = resto di rs / rt (unsianed)



## Istruzioni Logiche

Lista istruzioni: and, or, xor, not

and rd, rs, rt	rd = rs AND rt
andi rd, rs, imm	rd = rs AND imm
or rd, rs, rt	rd = rs OR rt
ori rd, rs, imm	rd = rs OR imm
xor rd, rs, rt	rd = rs XOR rt
xori rd, rs, imm	rd = rs XOR imm
nor rd, rs, rt	rd = NOT (rs OR rt)
not rd, rs	rd = NOT rs



Shift e Rotate

□ Lo **Shift** (spostamento logico-aritmentico) sposta *n* bit verso destra/sinistra e perde i bit dalla parte della movimentazione; mentre è colmato con 0 nella direzione opposta

□ Il **Rotate** (rotazione o spostamento logico) sposta *n* bit verso destra/sinistra e mantiene i bit dalla parte della movimentazione riproponendo i bit spostati nella direzione opposta

sll rd, rs, rt	rd = rs è shiftato verso sinistra di rt mod 32 bits
srl rd, rs, rt	rd = rs s è shiftato verso destra di rt mod 32 bits
rol rd, rs, rt	rd = rs è ruotato verso sinistra di rt mod 32 bits
ror rd, rs, rt	rd = rs è ruotato verso destra di rt mod 32 bits



Shift e Rotate - esempio

### sll \$t2, \$t1,3

\$t1	0000000000000000000000011101	157
\$t2	000000000000000000010011101000	1256
srl \$t2	2, \$t1,3	
\$t1	000000000000000000000000000000000000000	16
\$t2	000000000000000000000000000000000000000	2
ror \$1	t2, \$t1,3	
\$t1	000000000000000000000010011101	157
\$t2	<b>101</b> 0000000000000000000000010011	2684354579



Immediate e Unsigned

#### Versioni immediate (i)

- ☐ Le versioni immediate (i) delle istruzioni precedenti utilizzano un valore immediato al posto di uno degli operandi
- □Non sempre è necessario specificare la i; c'è un riconoscimento implicito da parte dell'assemblatore

Esempio: add \$t0, \$t0, 1 equivale a scrivere addi \$t0,\$t0,1

#### Versioni unsigned (u)

- ☐ Le versioni unsigned delle istruzioni non gestiscono le problematiche relative all'overflow
- ☐ Dettagli in seguito quando si parlerà delle eccezioni



Esempio I

Realizzare un programma che in linguaggio SPIM prenda un valore residente in memoria (di tipo byte) e metta 0 o 1 se il numero è rispettivamente pari o dispari

```
.text
.globl main
main:

lb $t0,pippo
li $t1,2
rem $t2,$t0,$t1
sb $t2,risb
.data
li $v0,10
syscall

risb: .byte 0
```



syscall

## Istruzioni Logiche-Aritmetiche

Esempio II

Si scriva un programma in linguaggio assembly che definito un valore intero in memoria riporti in \$t0 l'intero precedente, in \$t1 il numero corrente e in \$t2 il successivo

.data

pippo: .word 5



Esempio III

Si scriva un programma in linguaggio assembly che definiti due numeri in memoria riporta la loro media (fra interi) in \$t2 Esempio: Batman=5 Robin=8 **media**=(5+8)/2=**6** 

```
.text
.globl main
```

#### main:

Iw \$t0,Batman#carico BatmanIw \$t1,Robin#carico Robinadd \$t2,\$t0,\$t1#m=Bat+Robdiv \$t2,\$t2,2#media=m/2

li \$v0,10 syscall .data

Batman: .word 5
Robin: .word 6



**Esempio IV** 

Scrivere un programma che definito in memoria il prezzo al dettaglio e lo sconto e riporta in \$t2 il prezzo scontato (arrotondato all'intero)

```
.text
.globl main
```

#### main:

lw \$t0,prezzo #carico prezzo
lw \$t1,sconto #carico sconto
mul \$t2,\$t0,\$t1 #prezzo=prezzo\*25
div \$t2,\$t2,100 #sconto=prezzo/100
li \$v0,10
syscall

.data

prezzo:.word 133 sconto:.word 25



# Istruzioni Logiche-Aritmetiche

Relazione con i Condition Code

Codice	С	N	Z	W	Р
ADD	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
CMP	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
NEG	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
SUB	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
AND	0	1/0	1/0	0	1/0
OR	0	1/0	1/0	0	1/0
XOR	0	1/0	1/0	0	1/0
NOT	0	1/0	1/0	0	1/0
SL	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
SR	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
ROL	1/0	0	0	0	1/0
ROR	1/0	0	0	0	1/0





# Istruzioni di impostazione e confronto

Set

Le istruzioni di confronto sono di solito usate dall'assemblatore e sono usate per creare pseduo-istruzioni utili ai programmatori per i salti condizionati

slt rd, rs, rt	Setta il registro rd a 1 se rs < rt, 0 altrimenti (con overflow)	
sltu rd, rs, rt	Setta il registro rd a 1 se rs < rt, 0 altrimenti (no overflow	
slti rd, rs, imm	Setta registro rd a 1 se rs < imm, 0 altrimenti (con overflow)	
sltiu rd, rs, imm	Setta registro rd a 1 se rs < imm, 0 altrimenti (no overflow)	
sle, sgt, sge, seq, sne	Analoghe per testare <=, >, >=, = e <>	





Introduzione


□ Le **istruzioni di salto condizionato** considerano uno/due operandi e in relazione al verificarsi di una condizione di verità derivata da un confronto effettuano un salto ad un'altra locazione del programma





Correlazione con ALU

☐ Le istruzioni di salto condizionato fanno riferimento ai *flag* o codici di condizione presenti nello STATUS REGISTER derivanti da operazione logico-aritmetiche





**Andamento Program Counter** 

□Quando si verifica una condizione c'è un **salto** all'indirizzo interno al programma

☐ Tecnicamente il salto è una sovrascrittura del Program Counter con l'indirizzo mascherato dall'etichetta

 100
 li \$t0,56
 PC: 101

 101
 li \$t1,122
 PC: 102

 102
 bgt \$t1,\$t0,salto
 PC: 104

103 mul \$t9,\$t0,\$t1 PC: 105

104 salto: li \$t9,0



Set

beq rs, rt, target	Salta all'istruzione sita all'indirizzo (puntata da) target se rs = rt	
bne rs, rt, target	Salta all'istruzione sita all'indirizzo target se rs != rt	
bge rs, rt, target bgeu rs, rt, target	Salta all'istruzione sita all'indirizzo target se rs >= rt Comparazione senza considerare il segno	
bgt rs, rt, target bgtu rs, rt, target	Salta all'istruzione sita all'indirizzo target se rs > rt Comparazione senza considerare il segno	
ble rs, rt, target bleu rs, rt, target	Salta all'istruzione sita all'indirizzo target se rs <= rt Comparazione senza considerare il segno	
blt rs, rt, target bltu rs, rt, target	Salta all'istruzione sita all'indirizzo target se rs < rt Comparazione senza considerare il segno	



Set con riferimento al registro \$ZERO

bgez rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs >= 0	
bgtz rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs > 0	
blez rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs <= 0	
bltz rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs < 0	
beqz rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs = 0	
bnez rs, target	Salta all'istruzione puntata da target se rs!= 0	




#### Analisi dei condition code

Mnemonico	Significato	Flag interessato	Approssimazione se non si usa il W
EQ	=	Z=1	
NE	!=	Z=0	
CSU	> (unsigned)	C=0 Z=0	
LSU	< (unsigned)	C=1	
CSEU	>= (unsigned)	C=0 o Z=1	
LSEU	<= (unsigned)	C=0 o Z=1	
CS	>	Z=0 e N=W	N=0 e Z=0
LS	<	N≠W	C=0 e Z=1
CSE	>=	N=W	N=0
LSE	<=	Z=1 o N≠W	N=1 o Z=1



Esempio I


Realizzare un programma che valuta il massimo fra due numeri x,y (di tipo byte) definiti in memoria. Riportare il risultato in memoria





Esempio I

Realizzare un programma che valuta il massimo fra due numeri x,y (di tipo byte) definiti in memoria. Riportare il risultato in memoria







Introduzione

Le istruzioni di salto incondizionato effettuano un salto ad un'altra locazione del programma senza valutare la veridicità di alcuna condizione






Relazione con C.U.

☐ Le istruzioni di **salto incondizionato** intervengo direttamente mutando il valore del PC

Istruzione di salto incondizionato





Sintassi MIPS/MARS


☐ Le istruzioni di **salto incondizionato** sono utili per realizzare cicli e strutture iterative

j target Salto incondizionato all'istruzione con indirizzo indicato da target



Esempio I

#### Realizzare un contatore da 0 a 100



```
.text
.globl main
main:
```

li \$t0,0 li \$t1,100

#### ciclo:

beq \$t0,\$t1,fine add \$t0,\$t0,1 j ciclo

fine

li \$v0,10 syscall #inizializzazione contatore #inizial. condizione di fine

#confronto se arrivo alla fine #incremento contatore #salto incondizionato fino...

#...alla condizione di fine



# Istruzioni di salto

Esempio II

Realizzare un programma che in linguaggio SPIM definisca un valore di tipo byte residente in memoria e metta in \$t2 il valore 1 o 2 se il numero è rispettivamente multiplo di 7 o no

```
.text
.globl main
main:
            lb $t0, valore
            li $t1.7
            rem $t3,$t0,$t1
            li $t2,1
            beqz $t3,salta
            li $t2,2
salta:
            li $v0,10
```

syscall

.data

valore: .byte 100 risb: .byte 0





# Istruzioni macchina

□Tra le istruzioni della macchina nel MIPS merita menzione NOP: non fa niente: implica una fase di fetch ed una di decode, ma non sono inviati comandi

Utile per la canalizzazione






Implementazione diagramma di flusso

Effettuare il <mark>fattoriale di</mark> un numero n (n≥0 e n∈N)

Il fattoriale di un numero N è definito come:

N!=N•N-1•N-2•...•3•2•1

NB: 0!=1





Richiesta di un comittente

Effettuare il fattoriale di un numero n (n≥0 e n∈N)

Il fattoriale di un numero N è definito come:

N!=N•N-1•N-2•...•3•2•1 NB: 0!=1





Scrittura linguaggio alto livello

```
Definisci temp, fattoriale
                                      Definisci n
                               Leggi n
                          temp=1
          SI
                                              NO
                          n!=0
                     NO
     n>1
                                             fattoriale=temp
Temp=n*temp
    n=n-1
                                                  STOP
```

```
main()
int n, temp, fattoriale;
temp=1;
if (n!=0){
         while (n>1)
                   temp=temp*n;
                   n=n-1;
fattoriale=temp;
```



Scrittura linguaggio assemblativo

```
main()
int n,temp, fattoriale;
temp=1;
if (n!=0){
         while (n>1)
                   temp=temp*n;
                   n=n-1;
fattoriale=temp;
```

```
.text
             lw $t0,n
             lw $t1,temp
             li $t5,1
             begz $t0, fine
ciclo:
             ble $t0,$t5, fine
             mul $t1.$t1.$t0
             sub $t0,$t0,1
             j ciclo
fine:
             sw $t1, fattoriale
.data
fattoriale: .word 0
temp: .word 1
n: .word 35
```



Iw \$t0,n Iw \$t1,temp Ii \$t5,1

begz \$t0, fine

#### ciclo:

ble \$t0,\$t5, fine mul \$t1,\$t1,\$t0 sub \$t0,\$t0,1 i ciclo

#### fine:

sw \$t1, fattoriale

.data

fattoriale: .word 0

temp: .word 1

n: .word 35

Indirizzo	Etichetta	Istruzione	
400		lw \$t0,n	
404		lw \$t1,temp	
408		li \$t5,1	
412		beqz \$t0,fine	
416	ciclo	ble \$t0,\$t5,fine	
420		mul \$t1,\$t1,\$t0	
424		sub \$t0, \$t0,1	
428		j ciclo	
432	fine:	sw \$t1,fattoriale	
10000	fattoriale	0	
10004	temp	1	
10008	n	35	

#### **Assemblatore**



Assemblatore: risoluzione etichette – tabella simboli

	X	
Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,n
404		lw \$t1,temp
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,fine
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,fine
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j ciclo
432	fine:	sw \$t1,fattoriale
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35

Tempo	TABELLA DEI SIMBOLI	
	ETICHETTA	VALORE
T1	n	?
T2	temp	?
T4	fine	?
T5	ciclo	416
Т9	fine	432
Т9	fattoriale	?
T10	fattoriale	10000
T11	temp	10004
T12	n	10008

nette – tabella silliboli			
Indirizzo	Etichetta	Istruzione	
400		lw \$t0,n	
404		lw \$t1,temp	
408		li \$t5,1	
412		beqz \$t0,fine	
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,fine	
420		mul \$t1,\$t1,\$t0	
424		sub \$t0, \$t0,1	
428		j 416	
432	fine:	sw \$t1,fattoriale	
10000	fattoriale	0	
10004	temp	1	
10008	n	35	



#### Assemblatore: risoluzione etichette – tabella simboli

Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,n
404		lw \$t1,temp
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,fine
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,fine
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j 416
432	fine:	sw \$t1,fattoriale
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35

Tempo	TABELLA DEI SIMBOLI	
	ETICHETTA	VALORE
T1	n	10008
T2	temp	10004
T4	fine	432
T5	ciclo	416
T5	fine	432
Т9	fattoriale	10000

Indirizzo	Etichetta	Istruzione
400		lw \$t0,10008
404		lw \$t1,10004
408		li \$t5,1
412		beqz \$t0,432
416	ciclo:	ble \$t0,\$t5,432
420		mul \$t1,\$t1,\$t0
424		sub \$t0, \$t0,1
428		j 416
432	fine:	sw \$t1,10000
10000	fattoriale	0
10004	temp	1
10008	n	35





### Esercizio

#### Individuazione numero primo

Implementare un programma che letto un intero maggiore di 1 da tastiera stampa su videoterminale un messaggio che indica se il numero è primo (\$t2=1) o no (\$t2=2)


NB: un numero è primo se, oltre ad essere divisibile per 1, è divisibile solamente per se stesso ovvero:

 $(n,x)=1 \ \forall \ x \in \mathbb{N}-\{0\} \ \text{con } x=1 \land x=n \ \textit{cioè} \ (n,1)=1 \land (n,n)=1$ 




# Esercizio

### Individuazione numero primo







### Esercizio

### Individuazione numero primo

```
.text
.globl main
main:
             lw $t0,n
             lw $t1,p
             li $t2,1
inizio:
             beq $t0,$t1, primo
                                        # quis
                                        #sixjx
             rem $t3,$t0,$t1
             beqz $t3,non_primo
             add $t1,$t1,1
             j inizio
non_primo:
             li $t2,2
primo:
             li $v0,10
```

syscall

