

# Architettura degli Elaboratori Lez. 4 - ASM: Vettori e Matrici

Prof. Andrea Sterbini - <a href="mailto:sterbini@di.uniroma1.it">sterbini@di.uniroma1.it</a>



## Argomenti



#### Argomenti della lezione

- -Vettori: manipolazione con indici e con puntatori
- -Matrici a 2, 3 ed N dimensioni
- -Esempi di programmi

#### **Vettore:**


sequenza di **N elementi** di <u>dimensioni uguali</u>
<u>consecutivi</u> in memoria
indirizzabili per indice (da 0 a N-1)
dimensione totale = N \* dimensione elemento

Si possono definire <u>staticamente</u> nella zona **.data** del programma assembly usando una **etichetta** per indicare l'**indirizzo del primo elemento** del vettore

Per indirizzare l'**elemento i-esimo** bisogna aggiungere l'offset **i\*dimensione\_elemento** 

## Vettori di byte in memoria






### I vettori di word



vettore di **word** cioè numeri a 32 bit in Ca2 (da  $-2^31$  a  $+(2^31)-1$ ) codificati in 4 byte



label4: .word 100:0 (100 elementi di valore 0)

Il processore MIPS permette l'ordinamento dei byte di una word nei due modi:

- **Big-endian** (o network-order, usato da Java e dalle CPU SPARC Sun/Oracle)



- Little-endian (usato dalle CPU Intel, ovvero su OSX, Windows, ..., e da


1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 1 byte della word sono memorizzati dal LSB al MSB (ovvero a rovescio)

#### MARS e i vettori



#### MARS è little-endian

 nella finestra dei dati le stringhe sono visualizzate come gruppi di 4 caratteri rovesciati





Indirizzo dell'elemento i indirizzo del vettore + i \* dimensione elemento

**Esempio:** (frammento che calcola l'indirizzo di un elemento in un vettore di word) # \$t0 contiene l'indice dell'elemento # \$t1 contiene l'indirizzo del vettore # in \$t2 si ottiene l'indirizzo dell'elemento (da caricare o da scrivere in memoria) **sll \$t2**, **\$t0**, **2**# una word = 4 byte, shiftare di due bit = moltiplicare per 4 add \$t2, \$t2, \$t1 #

Per elementi di dimensioni diverse (half word o byte o altro) va cambiata la prima istruzione

Se il vettore è allocato staticamente la seconda istruzione può essere direttamente sostituita dalla istruzione di accesso in memoria

```
sll $t2, $t0, 2# offset in byte dell'el. rispetto all'inizio del vettore
                         # lettura della word
lw $s0, label1($t2)
```

### Cicli



Nei cicli si possono usare due stili di scansione di un vettore

#### **Scansione per indice**

- Pro: comoda se si deve usare l'indice dell'elemento per controlli o altro
- l'incremento dell'indice non dipende dalla dimensione degli elementi
- comoda se il vettore è allocato staticamente (nella parte .data)
- Contro: bisogna convertire ogni volta l'indice nel corrispondente offset in byte

**Scansione per puntatori** (ovvero manipolando direttamente indirizzi in memoria)

- Pro: si lavora direttamente su indirizzi in memoria
- ci sono meno calcoli nel ciclo
- Contro: non si ha a disposizione l'indice dell'elemento
- l'incremento del puntatore dipende dalla dimensione degli elementi
- bisogna calcolare l'indirizzo successivo all'ultimo elemento

## Esempio (CON INDICE)



Esempio: somma degli elementi di un vettore di word a posizione divisibile per tre

```
.data
  vettore: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 # vettore da sommare
    .word 9 # numero di elementi
  somma: .word 0 # risultato
.text
  main: li $t0, 0 # i = 0
  lw $t1, N # lettura di N
  li $t2, 0 # somma = 0
         bge $t0, $t1, fine # è finito il ciclo?
  sll $t3, $t0, 2# offset = i<<2
  lw $tB, vettore($t3) # lettura di vettore[i]
  add $t2, $t2, $t3 # somma += vettore[i]
  addi
       $t0, $t0, 3# i += 3
    loop
  fine:
        sw $t2, somma # memorizzo il risultato
```

## Esempio (CON PUNTATORI)




```
.data
  vettore: .word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 # vettore da sommare
  N: .word 9 # numero di elementi
  somma: .word 0 # risultato
.text
  main: lw $t1, N # lettura di N
  la $t0, vettore # indirizzo di vettore
  sll $t1, $t1, 2 # dimensione = N * 4
  add $t1, $t1, $t0 # fine = vettore+dimensione
  li $t2, 0 # somma = 0
  loop: bge $t0, $t1, fine # è finito il ciclo?
  add $t2. $t2. $t3 # somma += vettore[i]
  addi
         $t0, $t0, 12  # i += 3 * dim_elemento
      loor
         sw $t2, somma # memorizzo il risultato
  fine:
```

### Matrici = vettori di vettori




Una matrice **N** x **M** non è altro che una successione di N vettori, ciascuno di M elementi

- il numero di elementi totali è **N x M**
- la dimensione totale in byte è **N x M x dimensione\_elemento**
- la si definisce staticamente come un vettore contenente  ${\bf N}$   ${\bf x}$   ${\bf M}$  elementi uguali



### Matrici 3D





Una matrice 3D di **dimensioni X x Y x Z** è una successione di **Z** matrici 2D grandi **X x Y** 

L'elemento a coordinate x, y, z è preceduto da:

z «strati» (matrici X x Y formate da XY elementi)

y «righe» di X elementi sullo stesso strato

x «elementi» sulla stessa riga e strato

Quindi l'elemento si trova a z \* (X\*Y) + y \* X + x elementi dall'inizio della matrice 3D e la sua posizione in memoria è indirizzo\_matrice + (z \* (X\*Y) + y \* X + x) \* dim\_el.

# Somma della diagonale (INEF TELMA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

```
.data
  matrice2D: .word 400:0 # matrice quadrata di 20x20 word
       .word 20 # lato della matrice
  DIM:
.text
main: li $t0, 0 # coordinata x
   li $t1, 0 # coordinata y
   li $t2, 0 # somma iniziale
   lw $t3, DIM # lato della matrice
cicloRighe: bge $t1, $t3, fine # se finite le righe
cicloColonne: bge $t0, $t3, nextRiga # se finite le colonne
  bne $t0, $t1, continua # se x != y si continua
  mul $t4, $t1, $t3 # v*X
  add $t4, $t4, $t0 # y*X + x
   sll $t4, $t4, 2# word => molt. per 4
   lw $t4, matrice2D($t4) # carico matrice2D[x][y]
  add $t2, $t4, $t2 # e lo accumulo
```

# Somma della diagonale (seguentelma Sapienza

```
continua:
            addi
                   $t0, $t0, 1 # x += 1
                      cicloColonne # alla colonna successiva
nextRiga:
                   $t0, 0 # azzero x
            li
               addi
                      $t1, $t1, 1 # y += 1
                      cicloRighe # alla riga successiva
fine:
            move
                   $a0, $t2 # preparo la stampa
               li
                      $v0, 1
                                   # syscall 1 = print int
               syscall
               li $v0, 10
                                   # syscall 10 = stop
               syscall
```

NOTA: questa è una versione volutamente inefficiente che <u>scandisce tutta la matrice</u>. Può essere resa più efficiente:

- Usando un solo ciclo sulla coordinata x da 0 a DIM-1
- Usando i puntatori (indirizzi in memoria)
- Incrementando il puntatore di DIM+1 elementi = (DIM+1)\*4 byte per passare da un elemento della diagonale al successivo

# Somma diagonale (EFFICIENT TELMA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

#### .data

```
matrice2D: .word 400:0 # matrice di 20x20 word
  DIM:
                 .word
                       20
                                  # lato della matrice quadrata
.text # preparazione degli indirizzi e degli incrementi
main: # $t0 = indirizzo dell'elemento corrente
         # $t1 = incremento di una riga + 1 elemento (in byte)
         # $t2 = somma parziale
         # $t3 = indirizzo finale della matrice (byte seguente)
         la
                $t0, matrice2D # indirizzo dell'inizio
                               # lato della matrice
         lw
                $t1, DIM
         mul
                $t3, $t1, $t1
                                  # DIM * DIM elementi
         sll
                $t3, $t3, 2 # totale DIM^2 * 4 byte
                $t3, $t3, $t0 # indirizzo finale
         add
         addi
                $t1, $t1, 1
                                 # DIM + 1
         sll
                $t1, $t1, 2
                                  # incremento = (DIM+1)*4
         li
                                  # somma iniziale
                $t2, 0
```

# Somma della diagonale (seguentelma Sapienza SAPIENZA Università di Roma Dipartimento di Informatica

```
# $t0 = indirizzo dell'elemento corrente
         # $t1 = incremento di una riga + 1 elemento
         # $t2 = somma parziale
         # $t3 = indirizzo finale della matrice (subito dopo)
# ciclo che scandisce un elemento ogni DIM+1
ciclo: bge $t0, $t3, fine # se è finita la matrice esco
         lw
               t_4, t_0 # carico matrice2D[x][x]
               $t2, $t4, $t2 # e lo accumulo
         add
         ciclo
# stampa del risultato
fine: move $a0, $t2
                            # preparo la stampa
         li
               $v0, 1
                                # syscall 1 = print int
         syscall
         li
               $v0, 10
                                # syscall 10 = stop
         syscall
```

## Esercizio per casa



Calcolare e stampare la somma delle <u>due</u> diagonali di una matrice quadrata di word

Fate attenzione a non sommare due volte l'elemento centrale in caso di matrici di lato dispari

Suggerimento: scandite tutta la matrice e individuate le caselle sulle due diagonali

