

Architettura degli Elaboratori Lez. 1 - Introduzione al corso

Prof. Andrea Sterbini - sterbini@di.uniroma1.it

Introduzione al corso



Libro di testo:

David A. Patterson, John L. Hennessy, "STRUTTURA E PROGETTO DEI CALCOLATORI", Zanichelli

Esame:

Prova scritta di teoria

Prova pratica di Assembler (in

laboratorio)

Orale (ammessi se le altre prove sono

superate)

Argomenti del corso:

Introduzione storica e struttura di una CPU

L'assembler MIPS

Progetto della CPU MIPS ad un colpo

di clock

Introduzione alla Pipeline

Progetto della CPU MIPS con pipeline

Gestione degli hazard ed eccezioni

Parallelismo

Gerarchia di memoria e Cache

Memoria Virtuale e protezione

GENERAZIONE "-100"



I primi esempi di macchina **meccanica**

150-100 AC:

macchina di **Antikythera** per predire le eclissi

1200 DC: Automi di Al-Jazari

Meccanismi "programmabili" a camme e pistor (p.es. barca con banda musicale)

Medio Evo: Automi umanoidi

il "Moro" giocatore di scacchi (in realtà conteneva un nano)

Lo scrivano, il disegnatore ed il musicista di Drosz

Il cavaliere meccanico in armatura (Leonardo da Vinci)

... molti altri



GENERAZIONE "0"



: **Blaise Pascal**: la Pascalina calcolatrice meccanica

: **Charles Babbage** Analytical Engine

: Telaio automatico **Jacquard** («programmabile» a schede perforate!)









I primi computer digitali

1937 ABC (US)

Atanasoff-Berry Computer

X risolvere sistemi di equazioni linear

1941 Z3 (Konrad Zuse)

2200 relè (elettromeccanico)

Programmato con nastro perforato

1944 Colossus (UK)

2400 Valvole

Cablato (Programmato collegando tra loro

le parti a seconda del compito da svolgere

Per decodificare i messaggi nazisti

1946 ENIAC (US)

18000 Valvole, Cablato, General purpose

1948 Mark 1 (UK)

Il primo computer a programma memorizzato

Programmato in Autocode





1947: Introduzione dei transistor

Piccoli, robusti, veloci, consumano poco (le valvole si rompevano o bruciavano)

NCR, RCA, IBM: i primi computer commerciali

ALU complesse

Trasferimento Diretto in Memoria (**DMA**)


Linguaggi di alto livello

FORTRAN: calcoli numerici

ALGOL: simulazioni (a oggetti!)

COBOL: calcoli finanziari

DEC sviluppa i primi Minicomputer







1958: Introduzione dei circuiti integrati

1964:

IBM serie 360: compatibili "verso l'alto"

Stesse istruzioni (+ istr. avanzate)

Stesso Sistema Op. (+ funz. avanzate)

Velocità crescente

Memoria crescente


Parallelismo crescente

Molto costoso (100K\$)

DEC PDP-8: poco costoso (16K\$ -> 2500\$)

Bus di interconnessione standardizzato

Facilità di espansione (produttori OEM)



Ba

CPU



Circuiti integrati su larga e larghissima scala (VLSI)

1971:


Intel 4004: I° processore integrato (a Memorie integrate

Legge (osservazione) di **Moore**:

"la densità di transistor raddoppia ogni 12-18 mesi"

Ne segue che:

- => Il costo di produzione resta uguale
- => Il prezzo per componente decresce
- => La distanza tra componenti diminu
- => La velocità aumenta
- => L'energia ed il calore diminuiscono
- => L'affidabilità aumenta



Architettura di Von Neumann a programma memorizzato




Un computer è diviso in:

Memoria dati e programmi

CPU (CU + ALU + registri)

Bus di comunicazione tra le diverse parti

Periferiche di I/O (tastiera, schermo, stampante, scheda di rete eccetera)



La CPU



La **C**entral **P**rocessing **U**nit è formata da:

La Unità di elaborazione Aritmetico/Logica (ALU)

fa solo calcoli

NON ha uno stato interno

∣ registri

A uso generale e speciale,

per manipolare istruzioni, indirizzi, dati, risultati


Il **bus** di comunicazione con la **M**emoria

Il **bus** di comunicazione con le periferiche

(non necessario col memory mapping)

La **U**nità di **C**ontrollo che coordina il tutto

(Instruction Decoder nella figura)



Esempio: la IAS machine





1951: IAS machine – Institute for Advanced Studies – Princeton

Aveva una memoria di 1000 word da 40 bit ciascuna (ovvero 5 Kbyte totali!!!)

dati: solo interi nella rappresentazione in Complemento a 2

istruzioni: 2 istruzioni per ciascuna word





(b) Instruction word

La CPU della IAS machine



MBR: Memory Buffer Register riceve/manda il dato dalla/alla mer

MAR: Memory Address Register indica l'indirizzo in memoria


PC: Program Counter indica l'indirizzo dell'istr. da esegui

IR: Instruction Register riceve l'istruzione da eseguire

IBR: Instruction Buffer Register contiene la 2° istruzione della word

AC: Accumulatore per i risultati parziali dei calcoli

MQ: Multiplier Quotient per i risultati parziali dei calcoli



Istruzioni di trasferimento



LOAD caricamento dalla memoria con operazioni semplici (ABS, NEG, ADD, SUB) con oppure senza il valore precedente di AC

AC <- AC <operazione> Memory(Address)
AC <- <operazione> Memory(Address)

LDMQ caricamento nel registro MQ

MQ <- Memory(Address)

ST memorizzazione di AC come dato

Memory(Address) <- AC

AMODL memorizzazione di AC come indirizzo in una istruzione (parte bassa della word)

Memory(Address)[bits 0:11] <- AC[bits 0:11]

AMODH memorizzazione di AC come indirizzo in una istruzione (parte alta della word)

Memory(Address) [bits 20:31] <- AC[bits 0:11]

Istruzioni di salto



Salti NON condizionati

UBL salto incondizionato all'istruzione (parte bassa della parola)

PC <- Address; offsetPC <- 0

UBH salto incondizionato all'istruzione (parte alta della parola)

PC <- Address; offsetPC <- 1

Salti condizionati

CBL salto condizionato all'istruzione (parte alta della parola)

if AC >= 0 then PC <- Address; offsetPC <- 0

CBH salto condizionato all'istruzione (parte alta della parola)

if AC >= 0 then PC <- Address; offsetPC <- 1

MUL prodotto

AC,MQ <- AC * Mem(Address)

DIV divisione e resto

AC <- AC / Mem(Address); MQ <- AC % Mem(Address)

LSHIFTshift a sinistra (ovvero prodotto per 2^X)

 $AC,MQ \leftarrow AC,MQ \leftarrow X$

RSHIFT shift a destra con estensione del segno (ovvero divisione per 2^X) $AC,MQ \leftarrow AC,MQ >> X$

MOVE spostamenti da MQ ad AC con le (8) operazioni semplici (ADD, SUB, ABS, **NEG** ...)

AC <- AC <operazione> MQ

10 trasferimento da e verso le periferiche

Esempio: C=A+B






Se A, B e C sono le locazioni 101, 102, 103 in memoria, il codice per calcolare C=A+B è

LD 101 AC <- Mem[101]

ADD 102 AC <-



Esecuzione delle istruzioni

Fetch della istruzione dalla

memoria

MAR <- PC

IR, IBR <- MBR <- Mem[MAR]</pre>

Decodifica della istruzione (da IR)

MAR <- IR.Address; CU <-

IR.Opcode

Sua **esecuzione**

AC <- MBR <- Mem[101]

Fetch della istr. successiva (da IBR)

MAR <- IBR.Address ; CU <-

IBR.Op

sua **esecuzione**

AC <- AC + MBR <- Mem[102]

Aggiornamento del PC

PC < - PC + 1

Fetch della istruzione successiva

MAR <- PC

IR, IBR <- MBR <- Mem[MAR]</pre>

Decodifica della istruzione (da IR)

MAR <- IR.Address; CU 🚄