
Manual de Instalação e Configuração

Guia de campo para instalar o sistema de alerta de furto numa loja nova — do zero até os alertas chegando no Telegram da equipe.
Escrito para ser seguido sem conhecimento técnico.

Antes de ir à loja

Cinco minutos de preparo evitam uma viagem perdida. Leve estas informações anotadas:

O QUE ANOTAR	ONDE CONSEGUE
Marca e modelo do DVR	Etiqueta atrás ou embaixo do aparelho
IP do DVR	No próprio DVR: <i>Menu</i> → <i>Rede</i> → <i>TCP/IP</i>
Usuário e senha do DVR	Com o dono da loja
Quais canais monitorar	Escolhidos junto com o dono (veja a dica abaixo)

DICA QUE VALE A INSTALAÇÃO INTEIRA

Antes de escolher os canais, **olhe a imagem ao vivo de cada câmera**. O sistema precisa enxergar o **corpo e as mãos** das pessoas. Câmera muito alta apontada para baixo, muito distante ou olho-de-peixe funciona mal. Prefira as que pegam a pessoa **de corpo inteiro, de lado ou de frente**.

Leve na mochila

- ☐ Pen drive com o instalador
- ☐ Este manual (impresso ou no celular)
- ☐ O token do seu bot do Telegram anotado

Instalar o programa

1. Copie o instalador para o computador da loja.
2. Dê **duplo clique** e siga o assistente (Avançar → Instalar).
3. Marque a opção **“Iniciar com o Windows”** — assim o sistema volta sozinho se o computador reiniciar ou faltar energia.
4. Abra pelo atalho na área de trabalho.

NÃO PRECISA INSTALAR MAIS NADA

Os modelos de inteligência artificial já vêm dentro do instalador. O sistema **funciona mesmo sem internet** na loja.

SE FOR NOTEBOOK — LEIA ISTO

Notebook no modo “equilibrado” reduz a velocidade do processador, e o sistema fica lento sem motivo aparente. Faça os dois ajustes:

1. Painel de Controle → Opções de Energia → **Alto desempenho**
2. Deixe o notebook **sempre na tomada**

AVISO DO WINDOWS NA PRIMEIRA VEZ

Pode aparecer uma tela azul (“O Windows protegeu o computador”). É normal em programa novo: clique em `Mais informações` → `Executar assim mesmo`. A primeira abertura demora de 10 a 20 segundos.

02

Cadastrar as câmeras

Na aba **Câmeras & Zonas**:

1. Clique em **Adicionar câmera**.
2. Escolha a **marca** (Intelbras/Dahua ou Hikvision).
3. Preencha **IP, usuário, senha** e o **número do canal**.
4. Clique em **Testar conexão** — deve aparecer “Conectou! A câmera está respondendo.”
5. Repita para cada câmera.

DEPOIS DE CADASTRAR TODAS

Feche e abra o programa. É isso que faz as câmeras novas começarem a ser monitoradas.

SE O TESTE FALHAR

Confira o IP, o usuário e a senha, e verifique se o computador está na **mesma rede** do DVR.

03

Desenhar a área monitorada

Esta é a etapa que mais reduz alarme falso. Em vez de vigiar a tela inteira, você marca só onde o furto realmente acontece.

1. Na aba **Câmeras & Zonas**, selecione a câmera.
2. Na imagem, **clique** para marcar os cantos da área.
3. **Duplo clique** para fechar a área.
4. Clique em **Salvar zonas** — já vale na hora, sem reiniciar.

COMO ESCOLHER A ÁREA

Marque a **frente da prateleira de produto caro** (bebida, perfumaria, carnes). **Evite incluir o caixa e o corredor de passagem** — é onde mais gente circula e onde mais nasce alarme falso.

SE VOCÊ NÃO MARCAR NENHUMA ÁREA

O sistema vigia a tela toda. Funciona, mas avisa bem mais.

VOCÊ CRIA O BOT UMA VEZ NA VIDA

O **mesmo bot serve todas as suas lojas**. O que muda em cada cliente é só o grupo.

Se ainda não tem o bot (só na primeira vez)

1. No Telegram, procure `@BotFather` e mande `/newbot`.
2. Escolha um nome e um usuário terminando em “bot”.
3. Ele devolve um **token** — guarde bem, é a chave do seu negócio.

Em cada loja nova

1. Crie um **grupo** no Telegram com a equipe da loja.
2. Adicione **o seu bot** nesse grupo.
3. Mande qualquer mensagem no grupo (um “oi” basta).
4. No programa, aba **Configuração**: cole o token e clique em **Procurar meu grupo** — o sistema encontra sozinho.
5. Selecione o grupo e clique em **Salvar configuração do Telegram**.

Pronto. Os alertas passam a chegar com **foto, hora e câmera**.

Ajustar a sensibilidade

O sistema tem um botão de sensibilidade, como um alarme de fumaça: **mais sensível** pega até gestos sutis, mas avisa mais; **mais conservador** avisa menos, focado no óbvio.

Como calibrar na prática

1. Deixe rodando por um ou dois dias.
2. Na aba **Eventos**, veja os alertas que chegaram.
3. Marque cada um: **“Foi furto”** ou **“Foi falso alarme”**.
4. Avisando demais? Aperte a área monitorada (Passo 3) e deixe mais conservador.
5. Deixando passar? Afrouxe um pouco.

O SISTEMA MELHORA COM O USO

Cada vez que a equipe marca “falso alarme”, o sistema aprende sobre aquela loja. **Não espere estar perfeito no primeiro dia** — a calibração é um processo de alguns dias.

Modo Revisão — para revenda com vários mercados

Quando você atende **vários mercados**, dá para o alerta passar primeiro por **você e seu sócio** antes de chegar na loja. Vocês conferem o vídeo, e só o que for furto de verdade segue para o grupo daquele mercado. É o “**a IA aponta, o humano confirma**” — o que dá credibilidade a cada alerta.

O caminho do alerta

1. O sistema de cada loja manda o alerta para o **grupo de revisão** (o seu).
2. O alerta chega **identificado com a loja**: Mercado Julie #1 .
3. Vocês veem o **vídeo** e decidem: é furto? Encaminha para o grupo do mercado. Não é? Ignora.

O NÚMERO É O QUE ORGANIZA

Como todos os alertas caem no mesmo grupo de vocês, o **número de cada loja** (#1, #2, #3...) diz para qual mercado encaminhar. Configure um número por cliente.

Configuração de cada loja

O QUE AJUSTAR	VALOR NO MODO REVISÃO
Nome e número	Ex.: Mercado Julie, número 1 → aparece como “Mercado Julie #1”
Telegram — grupo	Aponte para o seu grupo de revisão , não o do mercado
Área monitorada	Bem apertada — só a prateleira do produto mais furtado
Sensibilidade	Mais conservadora — só os gestos mais fortes

ENCAMINHAMENTO MANUAL, POR ENQUANTO

Nesta fase, vocês encaminham o alerta confirmado com um toque. O encaminhamento **automático** (apertar “foi furto” e ir sozinho para a loja certa) entra numa fase seguinte, com um servidor central.

O que esperar do sistema

Alinhar isto com o dono da loja logo no começo evita frustração depois.

ITEM	COMO FUNCIONA DE VERDADE
O que ele faz bem	Avisa a equipe, com foto, quando alguém faz o gesto de esconder produto (mão ao bolso, à bolsa, sob a roupa) dentro da área monitorada.
O que ele não faz	Decidir sozinho se foi furto. Quem confirma é a pessoa. Ele é um segundo par de olhos que chama a atenção no momento certo.
Alarmes falsos	Existem em qualquer sistema desses. Reduzem-se com área bem marcada, calibração no uso e a equipe descartando os falsos com um toque.

Problemas comuns

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
“Não consegui conectar” na câmera	Confira IP, usuário e senha, e se o PC está na mesma rede do DVR.
Câmera aparece offline	Verifique cabo, energia do DVR e a rede. O sistema avisa no Telegram quando cai e quando volta.
Alerta não chega no Telegram	O bot está no grupo? Alguém mandou mensagem lá? Clique em Procurar meu grupo de novo.
Sistema lento	Notebook: plano Alto desempenho e na tomada. Ou reduza o número de câmeras.
Avisando demais	Aperte a área monitorada (Passo 3) e deixe mais conservador.
Câmera nova não aparece	Feche e abra o programa.

Manutenção

- Fotos e vídeos dos alertas ficam guardados **30 dias** e são apagados sozinhos — não encham o disco.
- O computador precisa **ficar ligado** para o sistema vigiar.
- Com “Iniciar com o Windows” marcado, ele volta sozinho após reinício ou queda de energia.

AVISO LEGAL — LGPD

O sistema guarda **fotos de clientes** no computador da loja e as envia ao Telegram. A loja precisa ter **aviso visível de monitoramento por câmera**. A responsabilidade pelo uso das imagens (consentimento, guarda e finalidade) é da loja.