
Allgemeine Imports

```
#define F_CPU 16000000 // setzt die Frequenz der CPU zu 16MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> // wird benötigt um Interrupts zu verwenden
#include <util/atomic.h> // wird benötigt um atomic-Blöcke zu nutzen
```

Arduino PIN Belegung

3 Register -> PORTB, PORTC, PORTD



DDR. – Datenrichtungsregister -> Output = 0 / Input = 1 **PORT.** – Datenregister -> nicht aktiv = 0 / aktiv = 1

wenn man spezielle Ports setzen will:

0	1	2	3	4	5	6
1						
0	1					
0	0	1				
0	0	0	1			
0	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	1
0x01	0x02	0x04	0x08	0x10	0x20	0x30

Bsp.

- DDRD = 0xFF; -> alle Ports auf Input
- DDRD = 0x00; -> alle Ports auf Output
- PORTD |= (1<<PORTD1); -> PD1 wird aktiv gesetzt (durch | wird Bit wirklich nur auf dieser Stelle verändert)
- PORTD &= ~(1<<PORTD1); -> PD1 wird negiert
- DDRD |= 0x12; -> PD2 und PD3 auf Input

Interrupts allgemein

volatile

- Compiler löscht Variable nicht, wenn er meint, dass diese nicht mehr verwendet wird
- zeigt, dass Variable jederzeit verändert werden kann
- wenn man Variablen in IR-Routinen verändert, diese mit volatile deklarieren
- static volatile int buttonStatus = 0;

Atomic functions

- verwenden um Interrupts in heiklen Situation zu verhindern
- damit Wert nicht während einer Berechnung von ausgelöstem Interrupt verändert werden kann
- #include <util/atomic.h>
- ATOMIC_FORECON => Interrupts nach Block immer aktiviert
- ATOMIC_RESTORESTATE -> Interrupts auf selben Status wie vor Block

```
int main(void)
{
    ctr = 0x200;
    start_timer();
    sei();
    uint16_t ctr_copy;
    do
    {
        ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
        {
            ctr_copy = ctr;
        }
    }
}
```

Enable interrupts

- mit sei() Methode
- aktiviert Interrupts durch Einstellen der globalen Interrupt-Maske

Disable Interrupts

- mit cli() Methode
- deaktiviert Interrupts durch Leeren der globalen Interrupt-Maske

Buttons

PORT an dem Button angeschlossen ist, muss auf Input gesetzt werden, da PORT standardmäßig auf 0 ist, nichts notwendig

Internen Pull-Up Widerstand verwenden

- 1. PORT an dem Button angeschlossen ist auf HIGH setzen: -> PORTC |= (1<<PORTC1);
- 2. **PCINT** PORT finden -> **Hier**: PCINT9
 - 1. Pin Configurations


Figure 1-1. Pinout **TQFP Top View** (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 PC1 (ADC1/PCINT9) (PCINT20/XCK/T0) PD4 23 PC0 (ADC0/PCINT8) GND [22 ADC7 vcc rl 21 H GND 20 AREF GND [19 ADC6 vcc d (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 18 AVCC PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 PB5 (SCK/PCINT5) (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 PB3 (PCINT23/AIN1) PD7 (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 (PCINT1/OC1A) PB1 (PCINT2/SS/OC1B) PB2 32 I

3. Mask-Register finden, um Interrupts an diesem Port zu aktivieren -> Hier: PCMSK1

PCMSK0 - Pin Change Mask Register 0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x6B)	PCINT7	PCINT6	PCINT5	PCINT4	PCINT3	PCINT2	PCINT1	PCINT0	PCMSK0
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PCMSK1 - Pin Change Mask Register 1



PCMSK2 - Pin Change Mask Register 2

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x6D)	PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19	PCINT18	PCINT17	PCINT16	PCMSK2
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. Pin-Change Interrupt auswählen -> PCIE1 = irgendeine Veränderung bei PCINT 8 bis 14

PCIE2 PCIE1 PCIE0

0

- -> Hier: PCICR = PCIE1
- PCIEO: Pins 0-7
 12.2.4 PCICR Pin Change Interrupt Control Register

Bit

(0x68)

Read/Write

Initial Value

- **PCIE1:** Pins 8-14
- **PCIE2:** Pins 16-23

5. Interrupt Vektor auswählen -> Hier: PCINT1

PCINTO_vect: Pins 0-7PCINT1_vect: Pins 8-14PCINT2_vect: Pins 16-23

Vector No.	Program Address	Source	Interrupt Definition
1	0x0000	RESET	External pin, power-on reset, brown-out reset and watchdog system reset
2	0x002	INT0	External interrupt request 0
3	0x0004	INT1	External interrupt request 1
4	0x0006	PCINT0	Pin change interrupt request 0
5	0x0008	PCINT1	Pin change interrupt request 1
6	0x000A	PCINT2	Pin change interrupt request 2
7	0x000C	WDT	Watchdog time-out interrupt
8	0x000E	TIMER2 COMPA	Timer/Counter2 compare match A
9	0x0010	TIMER2 COMPB	Timer/Counter2 compare match B
10	0x0012	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 overflow
11	0x0014	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 capture event
12	0x0016	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 compare match A

- 6. Interrupt konfigurieren -> sei();und Vektor-Routine: ISR(PCINT1_vect){}
- 7. IR-Routine -> überprüfen ob Button gedrückt -> if (!(PINC & (1 << PINC1))){}

Fertige Konfiguration:

```
DDRC |= ~(1<<PORTC1); // Port auf Input

PORTC |= (1<<PORTC1); // Port auf HIGH setzen

//Button-Interrupts
PCMSK1|=(1<<PCINT9); //erlaubt PCINT9 einen Interrupt auszulösen
PCICR |=(1<<PCIE1); //festgelegt, wann Interrupt aufgerufen wird PCIE1 = any change on any PCINT14..8

sei();

ISR(PCINT1_vect) //PIN Change Interrupt Routine, 1 legt Priorität fest
{
    if (!(PINC & (1 << PINC1)))
    {
        }
}</pre>
```


Pull-Down Widerstand verwenden

Wie vorher, nur muss PORT auf "nicht aktiv" gesetzt werden und IR-Routine sieht so aus:


```
ISR(PCINT1_vect) //PIN Change Interrupt Routine, 1 legt Priorität fest
{
   if ((PINC & (1 << PINC1)))
   {
    }
}</pre>
```

Um prellen von Buttons zu vermeiden -> Delay einbauen.


Internen Pull Up Widerstand verwenden:



Externen Pull Up verwenden:



Externen Pull Down verwenden:



LCD

#include "lcd.h"

wichtige Funktionen von LCD Library:

- Display einschalten -> lcd_init(LCD_DISP_ON);
- Display leeren -> lcd_clrscr();
- String ausgeben -> lcd_puts("a");
- Char ausgeben -> lcd_putc('a');
- Cursor auf 0,0 setzen -> lcd_home();
- Cursor setzen -> lcd_gotoxy(0,1);

Verwendete PORTS

PORTC 1-3, PORTD 4-7 für Datenleitung

ADC

ADCSRA - ADC Control and Status Register

ADCSRA – ADC Control and Status Register A										
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_	
(0x7A)	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0		

ADEN -> ADC einschalten

ADIE -> ADC löst Interrupt nach Wandlung aus

ADSP. -> ADC Prescaler wählen

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Vorteiler
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

ADMUX

ADSC -> Start einer Wandlung

REFO - Spannungsreferenz -> interne Referenz Avcc

MUX. -> welcher analoge Eingang mit ADC verbunden ist

MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	Kanal
0	0	0	0	Kanal 0, Pin PC0
0	0	0	1	Kanal 1, Pin PC1
0	0	1	0	Kanal 2, Pin PC2
0	0	1	1	Kanal 3, Pin PC3
0	1	0	0	Kanal 4, Pin PC4
0	1	0	1	Kanal 5, Pin PC5
0	1	1	0	Kanal 6 (*)
0	1	1	1	Kanal 7 (*)
1	1	1	0	1.23V, Vbg
1	1	1	1	0V, GND

Bsp.

```
ADCSRA |= (1<<ADSC); //erneute Wandlung starten
}</pre>
```

Timer

Es gibt 8-bit Timer -> TCCROA und 16-bit Timer -> TCCR1A

CTC Timer

- TCCR0A auf WGM01
- TCCR0A |=(1<<WGM01);

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRx at	TOV Flag Set on ⁽¹⁾⁽²⁾
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, phase correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, phase correct	OCRA	TOP	воттом
6	1	1	0	Reserved	-	-	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	воттом	TOP

Prescaler

- TCCR0B
- TCCR0B |=(1<<CS01) | (1<<CS00);

Table 15-6. Clock Select Bit Description

CS12	CS11	CS10	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	clk _{i/O} /1 (no prescaling)
0	1	0	clk _{I/O} /8 (from prescaler)
0	1	1	clk _{I/O} /64 (from prescaler)
1	0	0	clk _{I/O} /256 (from prescaler)
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (from prescaler)
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.

Output Compare Register

- Wird festgelegt wann Timer Counter value Interrupt auslöst
- OCROA = 250;

Timer Mask setzen

- Um festzulegen, welcher OCROA verwendet werden soll
- TIMSK0 |=(1<<0CIE0A);

```
    Bit 2 – OCIEOB: Timer/Counter Output Compare Match B Interrupt Enable
When the OCIEOB bit is written to one, and the I-bit in the status register is set, the Timer/Counter compare match B interrupt is executed if a compare match in Timer/Counter occurs, i.e., when the OCFOB bit is set in the Timer/Counter interrupt flag register – TIFRO.
```

Bit 1 – OCIE0A: Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable
When the OCIE0A bit is written to one, and the I-bit in the status register is set, the Timer/Counter0 compare match A interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if a compare match in Timer/Counter0 occurs, i.e., when the OCF0A bit is set in the Timer/Counter0 interrupt flag register — TiFR0.

Interrupt-Routine

```
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
}
```