Aluno do Embarcatech\_37 no IFMA

Nome: Manoel Felipe Costa Furtado

Matrícula: 20251RSE.MTC0086

Atividade – Referente ao capítulo 02 da unidade 03.

Tema do Capítulo – Sistemas de Tempo Real: Conceitos Básicos.

Prazo dia 06/07/2025 as 23:59

Objetivo: Desenvolver uma aplicação embarcada na placa BitDogLab, utilizando FreeRTOS e Pico-SDK, com o objetivo de testar e demonstrar, de forma prática e didática, o funcionamento de multitarefas no controle de periféricos como LEDs, botões, joystick, microfone e buzzer, além de aplicar conceitos de leitura analógica, temporização e resposta a eventos em tempo real.

Enunciado: Aplicação Didática com FreeRTOS na BitDogLab: Multitarefa, Monitoramento e Autoteste de Periféricos

Desenvolva uma aplicação embarcada utilizando a placa BitDogLab, o FreeRTOS e a Pico-SDK, estruturada em três tarefas concorrentes, com foco em testes de hardware, monitora mento de sensores e sinalização visual/sonora. A aplicação deve ser iniciada automaticamente ao ligar a placa e funcionar conforme a descrição abaixo:

Descrição do Sistema:

#### Tarefa 1: Self-Test

- Testar LEDs RGB: acender e apagar sequencialmente.
- Testar Buzzer: gerar som simples.
- Testar botões A, B e joystick SW.
- Testar Joystick analógico (ADC0 e ADC1).
- Testar Microfone (ADC2).
- Imprimir resultados na porta USB com pequenas pausas para visualização.
- Deletar a si própria após concluir (vTaskDelete(NULL)).

### Tarefa 2: Alive Task

- Piscar o LED vermelho (GPIO 13) indicando o funcionamento.
- Ciclo de 1000ms (500ms ligado e 500ms desligado).

### Tarefa 3: Monitor de Joystick e Alarme

• Ler e imprimir as tensões dos eixos X (ADC1) e Y (ADC0) do joystick.

- Imprimir leituras a cada 50ms na porta USB.
- Se qualquer eixo exceder 3.00V, ativar o buzzer (GPIO 21).
- Desligar o buzzer quando os valores voltarem ao normal.

# Instruções:

Após a inicialização da aplicação, ficam em funcionamento somente a Tarefa 2 e Tarefa 3, pois a Tarefa 1 se auto deleta após a inicialização. Todavia se a placa for reinicializada todo o processo deve se repetir novamente.

Periférico	Função	GPIO / ADC
LED Vermelho (Alive)	Piscar Alive	13
LED RGB Verde	Self-Test	11
LED RGB Azul	Self-Test	12
Buzzer	Alarme e Self-Test	21
Botão A	Self-Test	5
Botão B	Self-Test	6
Joystick SW	Self-Test	22
Joystick VRy	Leitura Analógica	ADC0 (26)
Joystick VRx	Leitura Analógica	ADC1 (27)
Microfone	Leitura Analógica	ADC2 (28)

# Instruções de Implementação:

- 1) Faça o projeto no VSCode e execute na placa BitdogLab.
- 2) Adicione pequenos delays entre os testes no Self-Test para garantir tempo de leitura via USB.
- 3) Utilize a função sleep\_ms() antes de iniciar o scheduler para garantir estabilização da USB CDC.

### Links das simulações

- Nome do arquivo principal: "main.c".
- Link do Projeto completo com a pasta build:
- Link do Vídeo: <a href="https://youtu.be/JhrmZqsJAOY">https://youtu.be/JhrmZqsJAOY</a>
- GitHub:

https://github.com/ManoelFelipe/Embarcatech\_37/tree/main/Unidade\_03/Cap\_02/Atividade\_02

## Como entender o projeto:

- 1. Comece pela função "int main()" em main.c para ver a ordem em que tudo acontece.
- 2. Vá abrindo os headers.h para saber o que cada módulo oferece.
- 3. Leia os .c se quiser entender os detalhes internos.
- 4. Todos os arquivos estão comentados com Doxygen em português para facilitar.
- Código: main.c

```
um alarme caso os limites de tensão sejam excedidos.
#include <stdio.h>
                          ///< Biblioteca padrão de Entrada/Saída para funções como printf.
#include "hardware/gpio.h"
                           ///< Biblioteca para controle dos pinos de I/O de propósito geral (GPIO).
#include "hardware/adc.h"
 / Definicões de Hardware e Constantes
/** @name Definições dos Pinos dos LEDs */
const uint LED_ALIVE_PIN = 13; ///< Pino do LED vermelho "Alive", indica que o sistema está funcionando.
const uint LED_RGB_GREEN_PIN = 11;
const uint LED_RGB_BLUE_PIN = 12;
                                ///< Pino do componente Azul do LED RGB.
const uint BTN_A_PIN = 5;
const uint BTN_B_PIN = 6;
const uint JOYSTICK_SW_PIN = 22;
const uint JOYSTICK_Y_PIN = 26;
const uint JOYSTICK_X_PIN = 27;
const uint MICROPHONE PIN = 28;
                                  ///< Pino do microfone, conectado ao canal 2 do ADC (ADC2)
```

```
* @brief Fator de conversão para o ADC.
const float ADC_CONVERSION_FACTOR = 3.3f / (1 << 12);</pre>
// Variáveis Globais (Handles das Tarefas)
* @brief Handles (identificadores) para as tarefas.
TaskHandle_t alive_task_handle = NULL;
TaskHandle_t joystick_monitor_task_handle = NULL;
 / Definições de Prioridade das Tarefas
    períodos menores (maior frequência de execução) devem ter prioridades mais altas.
```

```
#define TASK_SELFTEST_PRIORITY (tskIDLE_PRIORITY + 3) ///< Prioridade mais alta para garantir a execução na
 // Implementação das Tarefas
 * prioridade mais alta e as outras tarefas principais são criadas em estado suspenso,
 * garantindo que esta rotina seja concluída sem interrupções. Ao final, ela
 * @param pvParameters Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado neste caso).
void self_test_task(void *pvParameters) {
   printf("--- Iniciando Self-Test (Execucao Exclusiva) ---\n");
   printf("As outras tarefas estao suspensas e aguardando...\n\n");
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); // Pausa para permitir a leitura da mensagem inicial.
   printf("1. Testando LEDs RGB...\n");
   gpio_put(LED_RGB_GREEN_PIN, 1);
   printf(" - LED Verde ON\n");
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
   gpio_put(LED_RGB_GREEN_PIN, 0);
   gpio_put(LED_RGB_BLUE_PIN, 1);
   printf(" - LED Azul ON\n");
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    gpio_put(LED_RGB_BLUE_PIN, 0);
   gpio_put(LED_ALIVE_PIN, 1);
   printf(" - LED Vermelho ON\n");
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
   gpio_put(LED_ALIVE_PIN, 0);
   printf(" - Teste de LEDs concluido.\n\n");
   vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    printf("2. Testando Buzzer...\n");
    gpio_put(BUZZER_PIN, 1);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    gpio_put(BUZZER_PIN, 0);
              Teste de Buzzer concluido.\n\n");
```

```
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
printf("3. Lendo estado dos botoes (0 = Pressionado)...\n");
printf(" - Botao A: %d\n", gpio_get(BTN_A_PIN));
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
printf(" - Botao B: %d\n", gpio_get(BTN_B_PIN));
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
printf(" - Joystick SW: %d\n", gpio_get(JOYSTICK_SW_PIN));
printf(" - Teste de botoes concluido.\n\n");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
printf("4. Testando perifericos analogicos...\n");
adc_select_input(0); // Seleciona o canal 0 do ADC (Joystick Y)
printf(" - Joystick Y (ADC0): Tensao = %.2f V\n", adc_read() * ADC_CONVERSION_FACTOR);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
adc_select_input(1); // Seleciona o canal 1 do ADC (Joystick X)
printf(" - Joystick X (ADC1): Tensao = %.2f V\n", adc_read() * ADC_CONVERSION_FACTOR);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
adc_select_input(2); // Seleciona o canal 2 do ADC (Microfone)
printf(" - Microfone (ADC2): Tensao = %.2f V\n", adc_read() * ADC_CONVERSION_FACTOR);
printf(" - Teste de analogicos concluido.\n\n");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
// Conclusão da Fase 1 e início da Fase 2
printf("--- Self-Test Concluido ---\n");
printf("Retomando tarefas em background (Alive e Joystick)...\n\n");
vTaskResume(alive_task_handle);
vTaskResume(joystick_monitor_task_handle);
/// AÇÃO CRÍTICA: Deleta a tarefa de self-test.
/// A tarefa libera todos os recursos que estava utilizando (pilha, TCB)
/// e é removida do gerenciamento do escalonador.
vTaskDelete(NULL); // O parâmetro NULL significa "delete a si mesma".
"heartbeat", um sinal visual de que o processador e o escalonador do FreeRTOS
```

```
* @param pvParameters Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado).
void alive_task(void *pvParameters) {
       gpio_put(LED_ALIVE_PIN, 1); // Liga o LED vermelho.
       // que é a unidade de tempo do escalonador do FreeRTOS.
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
       gpio_put(LED_ALIVE_PIN, 0); // Desliga o LED.
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)); // Pausa por mais 500ms, completando o ciclo de 1s.
* ultrapassar 3.0V, ativa o buzzer.
* @param pvParameters Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado).
void joystick_monitor_task(void *pvParameters) {
   const float ALARM_THRESHOLD_V = 3.00f; ///< Limite de tensão para acionar o alarme.
   bool alarm_active = false; ///< Variável para controlar o estado do alarme e evitar msgs repetidas.</pre>
   while (1) {
       adc_select_input(0);
       float y_volt = adc_read() * ADC_CONVERSION_FACTOR;
       // Leitura e conversão do eixo X do joystick
       adc select input(1);
       float x_volt = adc_read() * ADC_CONVERSION_FACTOR;
       printf("Joystick -> Y: %.2f V, X: %.2f V\n", y_volt, x_volt);
       if (y_volt > ALARM_THRESHOLD_V || x_volt > ALARM_THRESHOLD_V) {
           if (!alarm active) {
```

```
printf("!!! ALARME: Tensao do Joystick acima de %.2fV !!!\n", ALARM_THRESHOLD_V);
               alarm_active = true;
           gpio_put(BUZZER_PIN, 1); // Ativa o buzzer.
           if (alarm_active) {
               printf("--- Alarme Desativado: Tensao normalizada ---\n");
               alarm_active = false;
           gpio_put(BUZZER_PIN, 0); // Desativa o buzzer.
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));
* Esta função configura os pinos GPIO como saída (LEDs, Buzzer) ou entrada
* É chamada uma única vez antes de iniciar o escalonador do FreeRTOS.
void setup_hardware() {
   gpio_init(LED_ALIVE_PIN);
   gpio_set_dir(LED_ALIVE_PIN, GPIO_OUT);
   gpio_init(LED_RGB_GREEN_PIN);
   gpio_set_dir(LED_RGB_GREEN_PIN, GPIO_OUT);
   gpio_init(LED_RGB_BLUE_PIN);
   gpio_set_dir(LED_RGB_BLUE_PIN, GPIO_OUT);
   gpio_init(BUZZER_PIN);
   gpio_set_dir(BUZZER_PIN, GPIO_OUT);
   // Habilitamos o resistor de pull-up interno para garantir que o pino
   gpio init(BTN A PIN);
```

```
gpio_set_dir(BTN_A_PIN, GPIO_IN);
   gpio_pull_up(BTN_A_PIN);
   gpio_init(BTN_B_PIN);
   gpio_set_dir(BTN_B_PIN, GPIO_IN);
   gpio_pull_up(BTN_B_PIN);
   gpio_init(JOYSTICK_SW_PIN);
   gpio_set_dir(JOYSTICK_SW_PIN, GPIO_IN);
   gpio_pull_up(JOYSTICK_SW_PIN);
   adc init();
   adc_gpio_init(JOYSTICK_Y_PIN);
   adc_gpio_init(JOYSTICK_X_PIN);
   adc_gpio_init(MICROPHONE_PIN);
* @brief Ponto de entrada do programa.
* A função `main` é responsável por:
int main() {
   setup_hardware();
   // que o computador possa estabelecer a conexão. Essencial para não perder
   // as primeiras mensagens impressas.
   stdio_init_all();
   sleep_ms(1000);
   printf("=======\n");
   printf("Iniciando Sistema FreeRTOS na BitDogLab\n");
   printf("=======\n\n");
```

```
// 1. Cria as tarefas de operação normal, mas seus handles são salvos para
// que possam ser manipuladas antes do escalonador iniciar.
xTaskCreate(alive_task, "AliveTask", 128, NULL, TASK_ALIVE_PRIORITY, &alive_task_handle);
xTaskCreate(joystick_monitor_task, "JoystickMonitorTask", 256, NULL, TASK_JOYSTICK_PRIORITY,
&joystick_monitor_task_handle);

// 2. Suspende as tarefas de operação normal. Elas não serão executadas pelo
// escalonador até que sejam explicitamente retomadas (resumed).
vTaskSuspend(alive_task_handle);
vTaskSuspend(joystick_monitor_task_handle);

// 3. Cria a tarefa de self-test com a maior prioridade. Como as outras estão
// suspensas, esta será a única tarefa "Pronta" (Ready) quando o escalonador iniciar.
xTaskCreate(self_test_task, "SelfTestTask", 256, NULL, TASK_SELFTEST_PRIORITY, NULL);

/// Inicia o escalonador do FreeRTOS.
/// A partir deste ponto, o FreeRTOS toma controle do fluxo de execução.
/// Esta função nunca retorna.
vTaskStartScheduler();

// Este laço infinito é um safeguard e nunca deve ser alcançado.
while (1) {
    // Laço vazio.
}
```