Aluno do Embarcatech\_37 no IFMA

Nome: Manoel Felipe Costa Furtado

Matrícula: 20251RSE.MTC0086

Atividade – Referente ao capítulo 04 da unidade 03.

Tema do Capítulo – Sistemas de Tempo Real: Conceitos Básicos.

Prazo dia 29/06/2025 as 23:59

Enunciado: Semáforo Didático com FreeRTOS: LED RGB Controlado por Tarefas.

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação embarcada utilizando a placa BitDogLab, em conjunto com o sistema operacional de tempo real FreeRTOS. A proposta consiste em simular o funcionamento de um semáforo, empregando um LED RGB para representar as cores indicativas, controladas por meio de tarefas executadas de forma sequencial e com temporização definida. A implementação deverá respeitar a lógica convencional de um semáforo, A alternando entre as cores vermelho, verde e amarelo, com os seguintes tempos de exibição: vermelho 5 s, verde: 5 s e amarelo 3 segundos. A cor amarela deverá ser simulada por meio da fusão dos canais vermelho e verde do LED RGB, ou seja, acionando simultaneamente os dois pinos correspondentes. O aluno é responsável por definir a melhor estratégia para essa fusão, de modo a garantir uma representação visual clara e eficiente da cor amarela.

## Descrição do Sistema:

- 1) Configure os pinos GPIO11 (verde), GPIO12 (azul) e GPIO13 (vermelho) como saídas digitais.
- 2) Certifique-se de desligar os três canais no início da execução para evitar estados indesejados.
- 3) Implemente uma tarefa no FreeRTOS que controle a alternância das cores do LED RGB com base nos tempos definidos.
- 4) A sequência de execução deve ser: vermelho → verde → amarelo → repetir.

## Links das simulações

- Nome do arquivo principal: "main.c".
- Link do Projeto completo com a pasta build: <u>Atividade Uni 03 Cap 01.zip</u>
- Link do Vídeo: <a href="https://youtu.be/V2jRphEfOw8">https://youtu.be/V2jRphEfOw8</a>
- GitHub:

https://github.com/ManoelFelipe/Embarcatech\_37/tree/main/Unidade\_03/Cap\_01/Atividade\_01

## Como entender o projeto:

- 1. Comece pela função "int main()" em main.c para ver a ordem em que tudo acontece.
- 2. Vá abrindo os headers.h para saber o que cada módulo oferece.
- 3. Leia os .c se quiser entender os detalhes internos.
- 4. Todos os arquivos estão comentados com Doxygen em português para facilitar.
- · Código: main.c

```
* - Cria 3 tarefas concorrentes, uma para cada cor do semáforo.
 * - Todas as tarefas são criadas com a mesma prioridade.
 * 3. tarefa amarelo: Espera seu sinal. Ao receber, liga o LED amarelo por 3s
    e depois libera o sinal para a tarefa vermelho, reiniciando o ciclo.
 * - Sistema operacional de tempo real FreeRTOS.
 * ✓ Lógica de Cores:
 * - O pino GPIO 12 (BLUE) permanece sempre desligado.
 * * ☑ Estrutura Modular do Código:
 * O código está dividido em três partes claras:
#include "pico/stdlib.h" ///< Inclui as bibliotecas padrão do SDK do Raspberry Pi Pico para funções essenciais
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
```

```
// Definicões e Variáveis Globais
const uint LED_RED_PIN = 13; ///< Define o pino GPIO conectado ao canal Vermelho do LED RGB.</pre>
const uint LED_GREEN_PIN = 11; ///< Define o pino GPIO conectado ao canal Verde do LED RGB.</pre>
const uint LED_BLUE_PIN = 12; ///< Define o pino GPIO conectado ao canal Azul do LED RGB.</pre>
// Precisamos guardar esses handles em variáveis globais para que tanto a 'main' (que os cria)
// quanto as tarefas (que os utilizam) possam acessar os mesmos semáforos.
SemaphoreHandle_t semaforo_sinal_vermelho; ///< Handle para o semáforo que controla a execução da tarefa vermelha.
SemaphoreHandle_t semaforo_sinal_verde; ///< Handle para o semáforo que controla a execução da tarefa verde.
SemaphoreHandle_t semaforo_sinal_amarelo; ///< Handle para o semáforo que controla a execução da tarefa amarela.
 * 1. Inicialização de Hardware
 * @note Esta função deve ser chamada uma única vez no início do programa, antes da criação das tarefas
void inicializar_hardware_semaforo(void) {
   gpio_init(LED_RED_PIN);
   gpio init(LED GREEN PIN);
   gpio_init(LED_BLUE_PIN);
   gpio_set_dir(LED_RED_PIN, GPIO_OUT);
   gpio_set_dir(LED_GREEN_PIN, GPIO_OUT);
    gpio_set_dir(LED_BLUE_PIN, GPIO_OUT);
    gpio_put(LED_RED_PIN, 0); // Nível lógico baixo (0V) desliga o LED.
    gpio_put(LED_GREEN_PIN, 0); // Nível lógico baixo (0V) desliga o LED.
    gpio put(LED BLUE PIN, 0); // Nível lógico baixo (0V) desliga o LED.
```

```
* 2. Definição das Tarefas
 * @param params Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado neste projeto).
 * do seu respectivo semáforo. Ao final, ela sinaliza a próxima tarefa do ciclo.
void tarefa_vermelho(void *params) {
   while (true) {
       xSemaphoreTake(semaforo_sinal_vermelho, portMAX_DELAY);
       // --- Início da seção crítica e medição de tempo ---
       absolute_time_t start = get_absolute_time(); /// Marca o tempo de início com alta precisão, usando o timer
       printf("Semaforo: VERMELHO\n");
       gpio_put(LED_RED_PIN, 1); /// Liga o pino do LED vermelho.
       gpio_put(LED_GREEN_PIN, 0); /// Garante que o pino verde esteja desligado.
       gpio_put(LED_BLUE_PIN, 0); /// Garante que o pino azul esteja desligado.
       absolute_time_t end = get_absolute_time(); /// Marca o tempo de fim.
       int64_t exec_time_us = absolute_time_diff_us(start, end); /// Calcula a diferença em microssegundos.
       printf("Tarefa VERMELHO - Tempo de CPU: %lld us\n\n", exec_time_us);
       // --- Fim da seção crítica ---
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));
        xSemaphoreGive(semaforo_sinal_verde);
```

```
* @param params Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado neste projeto).
void tarefa_verde(void *params) {
   while (true) {
        xSemaphoreTake(semaforo_sinal_verde, portMAX_DELAY);
       absolute_time_t start = get_absolute_time();
       printf("Semaforo: VERDE\n");
       gpio_put(LED_RED_PIN, 0);
       gpio_put(LED_GREEN_PIN, 1);
       absolute_time_t end = get_absolute_time();
       int64_t exec_time_us = absolute_time_diff_us(start, end);
       printf("Tarefa VERDE - Tempo de CPU: %lld us\n\n", exec_time_us);
       vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));
       /// Passa o "bastão" para a tarefa do semáforo amarelo.
       xSemaphoreGive(semaforo_sinal_amarelo);
* @param params Ponteiro para parâmetros da tarefa (não utilizado neste projeto).
void tarefa_amarelo(void *params) {
   while (true) {
       /// Bloqueia a tarefa até que a tarefa verde chame xSemaphoreGive(semaforo sinal amarelo).
       xSemaphoreTake(semaforo_sinal_amarelo, portMAX_DELAY);
       absolute_time_t start = get_absolute_time();
       printf("Semaforo: AMARELO\n");
       gpio_put(LED_RED_PIN, 1); /// Ativa o vermelho para a cor amarela.
        gpio_put(LED_GREEN_PIN, 1); /// Ativa o verde para a cor amarela.
       absolute_time_t end = get_absolute_time();
        int64_t exec_time_us = absolute_time_diff_us(start, end);
       printf("Tarefa AMARELO - Tempo de CPU: %lld us\n\n", exec time us);
```

```
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));
        xSemaphoreGive(semaforo_sinal_vermelho);
int main() {
   stdio init all();
   sleep_ms(2000);
   printf("Inicializando sistema de semaforo com FreeRTOS...\n");
    printf("Configurando hardware (GPIOs)...\n");
   inicializar_hardware_semaforo();
   /// Cria os semáforos binários. Eles são criados no estado "vazio" (ou "tomado"),
   /// ou seja, uma chamada a xSemaphoreTake bloquearia imediatamente.
   semaforo_sinal_vermelho = xSemaphoreCreateBinary();
   semaforo_sinal_verde = xSemaphoreCreateBinary();
   semaforo_sinal_amarelo = xSemaphoreCreateBinary();
   printf("Criando tarefas...\n");
    xTaskCreate(tarefa_vermelho,
```

```
xTaskCreate(tarefa_verde,
                            // Prioridade da tarefa
                            // Handle da tarefa (não utilizado)
xTaskCreate(tarefa_amarelo, // Ponteiro para a função da tarefa
/// Sem esta linha, todas as três tarefas ficariam bloqueadas para sempre em xSemaphoreTake e o sistema não faria
printf("Iniciando ciclo do semaforo...\n");
xSemaphoreGive(semaforo_sinal_vermelho);
printf("Iniciando escalonador do FreeRTOS.\n");
vTaskStartScheduler();
while (true) {}
```