
Αισθητήρας σχετικής υγρασίας-θερμοκρασίας

Θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη <u>DHT-Library</u>. Η ανάγνωση των δεδομένων γίνεται με συναρτήσεις και είναι εύκολη!



Ο κώδικας

```
#include "dht.h"
#define dht_apin A0 // Ο αισθητήρας συνδέεται στην αναλογική θύρα Αθ Analog Pin
sensor is connected to

dht DHT;

void setup(){
    Serial.begin(9600);
    delay(500);//Delay to let system boot Μικρή καθυστέρηση για να εκκινήσει το
σύστημα
    Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
    delay(1000);//Wait before accessing Sensor Αναμονή για ενεργοποίηση του
αισθητήρα

}//end "setup()"

void loop(){
    DHT.read11(dht_apin);
```

```
Serial.print("Current humidity = ");
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.print("% ");
Serial.print("temperature = ");
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.println("C ");

delay(5000);

//Fastest should be once every two seconds. Το ταχύτερρο μπορεί να είναι κάθε 2 δευτερόλεπτα
}
```