

Information



La sphère intelligente

Détergent + Produit de rinçage pour lavevaisselles professionnels





DEFINITION: Définition et utilisations des

SallóSphere[®]

Sallósphare est née de la recherche et de l'innovation Sallo, mais aussi du besoin de faciliter et simplifier la vie quotidienne de tous les professionnels du secteur.

Sallosphere est un système de nettoyage intelligent pour lave-vaisselle professionnels qui évite à l'utilisateur de doser les quantités de détergent et de produit de rinçage grâce à son concept « tout en un ». Il suffit simplement de positionner une sphère dans le lave-vaisselle. Chaque sphère permet d'effectuer plus de 200 lavages de façon pratique et efficace.

Sallósphara est une sphère de pâte multi composants qui contient le détergent et le produit de rinçage solidifiés. Grâce à sa formulation, nous avons obtenu un produit complet et efficace du premier au dernier lavage.









Brillance parfaite

- **SPÉCIAL BAR**: Vaisselle (Porcelaine, verres, tasses, soucoupes...) à laver dans un lave-vaisselle de bar: Brillance et séchage rapide.
- Machines avec adoucisseur
- Machines sans adoucisseurs mais en environnement eaux douces



Puissant et dégraissant

- **SPÉCIAL CUISINES**: Ustensiles et vaisselle à laver dans un lave-vaisselle de cuisine : porcelaine blanche, tasses, assiettes, plats, verres, barquettes, pots et casseroles ...
- Machines avec adoucisseur

ou

 Machines sans adoucisseurs mais en environnement eaux douces



Eaux dures

- SPÉCIFIQUE POUR MACHINES DE BAR avec des eaux difficiles: eaux très dures ou riches en sels: pour toutes sortes d'ustensiles et de vaisselle à laver dans un bar : cristal et porcelaine, verres, tasses, soucoupes ...
- Machines avec adoucisseur d'eau avec chlorures

ou

 Machines sans adoucisseur mais en environnement eaux dures et/ou avec chlorures







APPLICATIONS: Instructions pour l'utilisation et mode d'emploi

Grâce à un système de dosage contrôlé, la dissolution de **Sallósphare** est douce et uniforme, garantissant ainsi une concentration optimale de tous les ingrédients à chaque lavage. Son emballage et son capuchon doseur permettent un écoulement parfait entre l'intérieur et l'extérieur de **Sallósphare** assurant ainsi la dissolution et le dosage juste pour chaque lavage.

Conseils

- Placez une Sallosphere® dans un panier de lavage
- Assurez-vous que rien ne couvre entièrement ou partiellement votre Sallosphere®
- Assurez-vous que vos gicleurs fonctionnent correctement,
- Assurez-vous que votre Sallosphere® est correctement placée: Face vers le haut et sur une extrémité du panier, jamais au centre.
- Assurez-vous que votre lave-vaisselle atteint les 50°C à 70°C dans le processus de lavage et de 70°C à 85°C lors du rinçage.

Attention!!

Chaque sphère permet d'effectuer un minimum de 200 cycles de lavage

À savoir:


2 sphères= plus de 400 cycles de lavages 3 sphères= plus de 600 cycles de lavages Etc.







Choix de la Sallósphara à utiliser





LAVE-VAISSELLE DE CUISINE

CAS 11

Lave-vaisselle grand (50x50)

Avec adouclsseur

тооп 🕒

CAS 12

Lave-vaisselle grand (50x50)

Sans adoucisseur

Eau douce ou moyenne

moon 🕒








éblouissants.



APPLICATION: Instructions pour l'utilisation et mode d'emploi



Note très importante!

Pour obtenir un résultat satisfaisant et le maximum de performances, positionnez une Sphère dans chaque panier.

Idéale pour les paniers plats, diamètre de la Sallosphere 85 mm

Pour les établissements qui effectuent des lavages intensifs, une Sallosphere ® tous les deux paniers suffit pour une performance maximale.

Dans les endroits où l'eau a une dureté élevée et/ou une forte teneur en chlorures, nous vous conseillons d'utiliser aussi WHITETAB. Il s'agit d'un produit régénérant la surface de la vaisselle et optimisant sa brillance. Spécialement conçu pour des cycles rapides. Introduire un comprimé de WHITETAB dans le lave-vaisselle. En association avec Sallosphere, les résultats sont

PLAN D'HYGIÈNE ET APPLICATION Sallóspher®




Il très important de suivre les instructions du mode d'emploi Placez cette instruction à l'avant du lave-vaisselle

1. Enlevez le capuchon transparent. Voir figure 1



2. Placez la Sallosphere® comme répresenté sur le dessin, à une extrémité du panier, à savoir en bas au centre, pendant que l'eau du lave-vaisselle chauffe.

Voir figure 2



3. Faire un premier lavage d'activation, sans vaisselle, en s'assurant que le lavage atteigne les 50°C à 70°C. Voir figure 3

4. Maintenant votre lavevaisselle est prêt à l'emploi, comme d'habitude


5. Chargez votre lavevaisselle comme d'habitude en s'assurant qu' aucun objet ne couvre la Sallosphere®, entièrement ou partiellement. Voir figure 4



6. Il est très important que la Sallosphere® ne soit pas couverte par un objet lors de l'opération de lavage Voir figure 5



7. Il est très important que la Sallosphere® soit correctement installée dans le panier. Voir figure 6



8. Remplacez votre Sallosphere® lorsqu'elle est vide. Repositionnez le capuchon et jetez la Sphère dans le bac de recyclage du plastique. Voir figures 7 et 8



- Assurez qu' aucun objet ne couvre totalement ou partiellement la Sallosphere®
- Assurez-vous que les gicleurs fonctionnent correctement
- Assurez-vous que votre Sallosphere® est correctement placée: Face vers le haut et sur une extrémité du panier, jamais au centre
- Assurez-vous que votre lave-vaisselle atteigneles 50°C à 70°C dans le processus de lavage et les 70°C à 85°C lors du rinçage
- Idéale pour les paniers plats, diamètre de la Sallosphere 85 mm.

Avertissements

- Ne pas manipuler l'intérieur de la Sallosphere®
- Ne pas retouner ou secouer, le liquide résiduel est corrosif
- Ne pas retirer la partie supérieure (doseur, éponges et filtres).
- Ne pas déplacer la sphère d'un panier à l'autre









• COMPLÉMENT OPTIONNEL:

DESINPLACK

NETTOYANT DESINCRUSTANT, ASSAINISSANT ET DESODORISANT POUR LAVE VAISSELLE.

Produit spécifique à fort pouvoir désincrustant. Il nettoie en profondeur l'intérieur du lave vaisselle. Assainissant et désodorisant, il élimine les résidus de graisses, de salissures et mène une action anticalcaire.

Il garantit ainsi un meilleur fonctionnement et augmente la durée de vie de la machine en protégeant les composants internes : résistance, filtre, moteur, grilles, gicleurs ...











• COMPLÉMENT OPTIONNEL:

DESINPLACK

Introduire un ou deux sachets hydrosolubles de Desinplack à l'intérieur de la cuve remplie d'eau



On observe la dissolution instantanée du sachet et l'effervescence du produit



Lancer un cycle de lavage à vide, de préférence le cycle le plus long. Vider l'eau souillée et faire 2 ou 3 rinçages à l'eau claire.







ADDITF OPTIONNEL: WHITETAB 9 ou 60

Additif blanchissant, récupérateur et accélérateur du séchage pour le lavage des vaisselles blanches et des plats

Additif de blanchiment, régénérateur des vaisselles en porcelaine blanches, tasses à café, soucoupes, verres, théières blanches, ...

REMARQUE: Compatible avec tout type de vaisselle. Il peut également être utilisé avec du verre, de l'acier inoxydable, du plastique, du bois, de l'ardoise..

Whitetab 9 est conçu pour les lave-vaisselles de bar.

Whitetab 60 est conçu pour les lave-vaisselles à capots

Whitetab s'utilise conjointement avec Sallosphere®

<u>Whitetab</u> régénère la porcelaine blanche en obtenant un aspect brillant et original, comme neuf!

<u>Whitetab</u> élimine les points noirs qui apparaissent sur les plats à la suite de nombreux lavages

<u>Whitetab</u> détartre plus facilement les restes de café, thé, chocolat, ..., laissant un aspect et une brillance impeccables.

<u>Whitetab</u> n'endommage pas les impressions ou gravures sur la porcelaine!



MODE D'EMPLOI:

Mettre une pastille de **Whitetab** en début de journée dans la cuve du lave-vaisselle, lors de la charge en eau et de la mise en chauffe. Effectuer vos lavages comme d'habitude.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un comprimé à chaque changement d'eau..







TECHNIQUES ET ARGUMENTAIRE DE VENTE:

- Nettoyage de haute qualité pour tout type d'eau
- N'endommage pas les verres
- Dosage respecté sans pompe de dosage, d'installation ou entretien...
- Facile à mettre en oeuvre et à positionner
- Peut s'utiliser avec Desinplack et Whitetab: des produits qui améliorent le lavage et le séchage.
- Évite les renversements, les éclaboussures et autres accidents (Sécurité au travail): chaque année, avec les détergents traditionnels on déplore des centaines d'accidents avec perte de la vision du aux éclaboussures dans les yeux. Cela conduit même parfois à la mort en cas d'ingestion, suite à des transferts de bouteilles pouvant être confondues avec des boissons.

Source I.N.T.

- Permet d'économiser de l'espace autour du lave-vaisselle. Eviter la présence de bouteilles et autres produits à proximité de la machine.
 Facilite le stockage et réduit les déchets.
- <u>Ecologie</u> <u>Developpement durable</u>, réduit la consommation de matières plastiques, liquides, transport
- Produit de haute performance: <u>plus de 200 lavages</u> avec une Sallósphere®.
- Résultats étincelants.







C'est une gamme complète de produits dédiés au nettoyage, à l'hygiène et à la propreté pour les professionnels

Votre contact:



www.effigy-pro.com

Yves VIEILLESCAZES 06.61.50.82.75 Yves.vieillescazes@effigy-pro.com Gilles CADIOT 06.51.70.84.92 gilles.cadiot@effigy-pro.com

10 Clos du Ruisseau – 53170 BAZOUGERS - FRANCE N° TVA FR38804665966 – SAS au capital de 12 000 €

