App Partes LAV · Guía rápida

Para capataces de mantenimiento. Funciona en el móvil Android, también sin cobertura.

1. Primera vez

- Abre en Chrome: **mant-ute-lav-este.github.io/partes-lav** y elige **Instalar app** / **Añadir a pantalla de inicio**.
- Pulsa **Registrarme**, escribe tu Gmail y el código de 6 cifras que te llega al correo.
- Escribe tu **nombre y apellidos**, pulsa **Buscarme** y crea un **PIN** de 4 a 6 cifras. Si no sale tu nombre, habla con la oficina.
- La oficina tiene que aprobar tu registro. Hasta entonces no puedes hacer partes: cuando lo apruebe, al abrir la app salen los botones INFRA, SUPER y MAQUINARIA. Si tarda, avisa a la oficina.
- Las veces siguientes: **Ya tengo cuenta** y tu PIN. Si lo has olvidado: **He olvidado el PIN** (te llega un código al correo).

2. Hacer un parte

- Cada trabajo lleva **foto de antes** y **foto de después** (obligatorias). Si no está terminado, una de antes y otra de durante o de después.
- **¿Trabajo finalizado?** tiene tres botones: **Sí**, **No, sin terminar** y **No realizado**. Si el trabajo no se ha podido hacer, pulsa **No realizado** y elige el motivo (lluvia, sin corte de vía, falta de material, falta de personal o maquinaria, u **Otro** y lo escribes). Así ya no hacen falta horas de vía, PK ni fotos.
- **No se han podido hacer fotos:** casilla al final de las fotos de cada trabajo; hay que poner el motivo. La oficina lo ve **en rojo** en el PDF: márcala solo cuando de verdad no se puedan hacer.
- **Jornada sin trabajos:** si ese día no se ha podido trabajar (lluvia, avería, sin corte…), marca la casilla **Jornada sin trabajos** en «Jornada» y elige el motivo. Solo hace falta la fecha, el personal (en maquinaria, la máquina) y el motivo; no se piden trabajos, fotos ni horarios. También está en los partes de maquinaria.
- Para otro trabajo del mismo día, **+ Añadir otro trabajo**; puedes copiar los datos del anterior.
- La app guarda sola lo que escribes. **Guardar y salir** te deja volver más tarde.
- **Cerrar parte** cuando esté todo, y después **Enviar**. Sin cobertura, el parte se queda en **Pendientes de enviar** y sale solo cuando vuelve la señal.
- En la pantalla de inicio, comprueba que el parte aparece en **Enviados**.

3. Si algo falla

El botón «Cámara» abre la galería y no la cámara.
Chrome no tiene permiso de cámara. En el móvil: **Ajustes → Aplicaciones → Chrome → Permisos → Cámara → Permitir** (o «Preguntar cada vez»). Cierra la app y vuelve a abrirla.

- **Una foto de la galería no se puede usar:** la app convierte sola las fotos HEIC. Si aun así avisa, lee el motivo que indica (formato, tamaño o espacio) y haz la foto de nuevo con el botón «Cámara».
- **Un parte lleva más de 12 horas sin enviarse:** abre el parte y pulsa **Enviar por Gmail (emergencia)**. Elige Gmail, escribe el correo de la oficina (ya está copiado: mantén pulsado y pega) y envía. El parte sale de la cola y queda como «Enviado por Gmail»: no lo mandes dos veces. Usa este botón solo cuando la oficina no reciba tus partes.
- **«Tienes N partes sin enviar»:** pulsa **Enviar ahora** cuando tengas cobertura. No los borres.
- **La app no se actualiza:** ciérrala del todo y ábrela dos veces. Se actualiza sola al abrirla con cobertura.
- **Sesión no válida:** en Ajustes, **Cerrar sesión en este móvil** y entra otra vez con tu PIN. Los partes no se pierden.

4. Importante

- **Móvil compartido:** no cierres sesión si hay partes sin enviar, porque saldrían con la cuenta de quien entre después.
- **Aspecto:** en el **Menú → Aspecto** puedes elegir el tema (**Automático**, **Claro** u **Oscuro**, bueno para la noche) y la letra (**Normal** o **Grande**). Se aplica al momento y se recuerda en este móvil.
- Las fotos de un parte ya enviado se borran del móvil a los 30 días (la oficina las tiene). Si luego tienes que corregir ese parte, la app te pedirá fotos nuevas.
- Las fotos llevan un sello con fecha y referencia del parte, y no llevan ubicación GPS.
- Para cualquier duda o fallo que no se resuelva con esto, avisa a la oficina.