



2 2 dimensionale Wasserwage (Cursorsteuerung)



TP ist das digitale Tiefpassfilter welches auf den folgenden Seiten besprochen wird. Siehe dazu auch die gesammte Videoserie über digitale Filter

9 Supereinfacher TP 1er Ordnung



Differenzengleichung:


Übertragungsfunktion:


$$y(z) = L \cdot \times (z) + (1 - d) \cdot z^{-1} \cdot y(z)$$

$$H(z) = \frac{x(z)}{\lambda(z)} = \frac{1 - (1 - x) \cdot z^{-1}}{1 - (1 - x) \cdot z^{-1}}$$


mut mit Kord. Addieven Z-1 VA7. Un cim Ablastativitt

10 Antwort des Filters auf ein Rechtecksignal







11 Digitale Version eines HP 1er Ordnung



HP erhält man indem man das Ausgangssignal eines TP vom Gesammtsignal subtrahiert






$$U_n = \times_{n} \cdot \times_{n-1} \cdot (1-d)$$

$$\begin{cases} D_i \text{ if eventieny l. für Progr. an } MC \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_n = \times_{n-1} \cdot (1-d) \\ Y_n = \times_{n-1} \cdot (1-d) \end{cases}$$



$$u_n = \times_{n} \cdot \alpha + u_{n-1} \cdot (1 - \alpha)$$

$$\forall_n = \times_n - u_n$$

Antwort des HP Filters auf ein Rechtecksignal

