МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ИиСП

Отчет

по лабораторной работе № 6

по дисциплине «Машинно-зависимые языки программирования» Вариант 1

Выполнил: ст. гр. ПС-11

Маркин И. А.

Проверил: доцент, доцент

кафедры ИиСП Баев А.А.

г. Йошкар-Ола 2025

Цель работы:

- 1)Прочитать 2 раздел по МК
- 2)Научиться писать код для вывода 2-х и более индикаторов
- 3)Изучить как работают сдвиговые регистры

Задания на лабораторную работу:

- 1) Написание кода из методички (Реализация динамической индикации, Подключение индикаторов с помощью регистров)
- 2) Оптимизация основного кода
- 3) Задание из методички(1 вариант)
- 4) Задание от преподавателя(Гирлянда)

1. Теоретические сведения

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ

2. Практическая часть

1. Написание кода из методички (Реализация динамической индикации, Подключение индикаторов с помощью регистров)


1.Реализация динамической индикации

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8 t segments[]={
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
void send data(uint8 t data, uint8 t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16 t data);
volatile uint16 t cnt = 0;
volatile uint8 t switch state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
     InitPorts();
     InitTimer0();
     EIMSK|=(1 << INTO); //Включить INTO
     EICRA = (1 << ISC01); //Настройка INTO на прерывание по спаду
     sei(); //Глобальное разрешение прерываний
     while(1)
     {
           if(switch state == 0)
           Bin2Dec(cnt);
           if(cnt < 9999)
           {
                cnt++;
           }
           else
           {
                cnt=0;
           }
```

```
_delay_ms(100);
}
     }
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
     send data(bcd buffer[3],0);
     send_data(bcd_buffer[2],1);
     send_data(bcd_buffer[1],2);
     send_data(bcd_buffer[0],3);
ISR(INT0_vect)
     if(switch state == 0)
     {
           switch_state = 1;
     }
     else
     {
           switch_state = 0;
           cnt = 0;
     }
void InitPorts(void)
{
     DDRB = 0xFF;
     DDRC = (1 << PINC0 | 1 << PINC1 | 1 << PINC2 | 1 << PINC3);
     PORTC = 0x0F;
     DDRD = (0 << PIND2);
     PORTD |= (1 << PIND2);
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind)
{
     PORTC = 0x0F &\sim (1 << ind);
     PORTB = segments[data];
     _delay_ms(5);
     PORTB = 0;
     PORTC = 0x0F;
void InitTimer0(void)
{
     TCCR0A = (1 << WGM01); //режим СТС - Clear Timer on
     //Compare
     TCCR0B = (1 << CS02 | 1 << CS00);//prescaler = sys_clk/1024
     TCNT0 = 0x00; //начальное значение счетчика
     ОСROA = 16; //порог срабатывания
     TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
     //включение прерывания при достижении порога А
void Bin2Dec(uint16 t data)
```

```
bcd_buffer[3]=(uint8_t)(data/1000);
data = data - bcd_buffer[3]*1000;
bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
data = data - bcd_buffer[2]*100;
bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
data = data - bcd_buffer[1]*10;
bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
}
```

Схема:



2.Подключение индикаторов с помощью регистров


```
#define F CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8 t segments[]={
     0b00111111, // 0 - A, B, C, D, E, F
     0b00000110, // 1 - B, C
     0b01011011, // 2 - A, B, D, E, G
     0b01001111, // 3 - A, B, C, D, G
     0b01100110, // 4 - B, C, F, G
     0b01101101, // 5 - A, C, D, F, G
     0b01111101, // 6 - A, C, D, E, F, G
     0b00000111, // 7 - A, B, C
     0b01111111, // 8 - A, B, C, D, E, F, G
     0b01101111, // 9 - A, B, C, D, F, G
};
void InitPorts(void);
```

```
void send data(uint8 t data, uint8 t ind);
void InitTimer0(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void SendData(uint8 t data);
void DisplayData(uint16_t data);
volatile uint16 t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8 t bcd_buffer[] = {0,0,0,0};
int main(void)
{
     InitPorts();
     InitTimer1();
     EIMSK |= (1 << INTO); //разрешить прерывание INTO
     EICRA |= (1 << ISC01);//Запуск по заднему фронту INT0
     sei(); //Разрешение прерываний
     PORTB &= \sim(1 << PINB0); //OE = low (active)
     DisplayData(0);
     while(1)
     { }
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
     DisplayData(cnt);
     if(cnt < 9999)
     {
           cnt++;
     }
     else
     {
           cnt = 0;
     }
ISR(INT0_vect)
{
     if(switch state == 0)
     {
           switch_state = 1;
           StartTimer1();
     }
     else
     {
           StopTimer1();
           DisplayData(cnt);
           switch_state = 0;
           cnt = 0;
     }
}
```

```
void InitPorts(void)
{
     DDRB = (1 << PINB0 | 1 << PINB1 | 1 << PINB3 | 1 << PINB5);
     DDRD \&= \sim (1 << PIND2);
     PORTD |= (1 << PIND2);
void InitTimer1(void)
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
     TCNT1 = 0;
     OCR1A = 15624;
}
void StartTimer1(void)
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
void StopTimer1(void)
     TIMSK1 &= \sim(1 << OCIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data)
     bcd_buffer[3] = (uint8_t)(data/1000);
     data = data % 1000;
     bcd_buffer[2] = (uint8_t)(data/100);
     data = data % 100;
     bcd_buffer[1] = (uint8_t)(data/10);
     data = data % 10;
     bcd_buffer[0] = (uint8_t)(data);
}
void SendData(uint8_t data)
     for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
     {
           PORTB &= ~(1 << PINB5);
                                      //CLK low
           if(0x80 & (data << i))</pre>
           {
                 PORTB |= 1 << PINB3; //DAT high
           }
           else
           {
                 PORTB &= ~(1 << PINB3); //DAT low
           PORTB |= (1 << PINB5); //CLK high
     }
void DisplayData(uint16_t data)
```

```
Bin2Dec(data);
PORTB &= ~(1 << PINB1);
//clk_out = 0
SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
SendData(segments[bcd_buffer[2]]);
SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
PORTB |= (1 << PINB1);
//clk_out = 1
}</pre>
```

Схема:



2. Оптимизация основного кода

1.Реализация динамической индикации

```
#define F_CPU 100000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
const uint8_t segments[] =
{
```

```
0b00111111,
     0b00000110,
     0b01011011,
     0b01001111,
     0b01100110,
     0b01101101,
     0b01111101,
     0b00000111,
     0b01111111,
     0b01101111
};
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[4] = {0};
volatile uint8 t current digit = 0;
void InitPorts(void)
{
     DDRB = 0xFF;
     DDRC = 0x0F;
     PORTC = 0x0F;
     DDRD \&= \sim (1 << PIND2);
     PORTD |= (1 << PIND2);
void send_data(uint8_t data, uint8_t ind)
{
     PORTC = 0x0F &\sim (1 << ind);
     PORTB = segments[data];
void InitTimer0(void)
{
     TCCR0A = (1 << WGM01);
     TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00);
     OCROA = 256;
     TIMSK0 \mid = (1 << OCIE0A);
void Bin2Dec(uint16_t data)
     bcd_buffer[3] = data / 1000;
     bcd buffer[2] = (data / 100) % 10;
     bcd_buffer[1] = (data / 10) % 10;
     bcd_buffer[0] = data % 10;
int main(void)
{
     InitPorts();
     InitTimer0();
     EIMSK = (1 << INT0);
     EICRA |= (1 << ISC01);
     sei();
     while (1)
     {
```

```
if (!switch_state)
                 Bin2Dec(cnt);
                 if (cnt < 9999) cnt++;
                 else cnt = 0;
                _delay_ms(100);
           }
     }
}
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{
     send_data(bcd_buffer[3 - current_digit], current_digit);
     current_digit = (current_digit + 1) % 4;
}
ISR(INT0_vect)
     switch_state ^= 1;
     if (switch_state) cnt = 0;
2.Подключение индикаторов с помощью регистров
Код на С:
#define F_CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[] =
     0b00111111,
     0b00000110,
     0b01011011,
     0b01001111,
     0b01100110,
     0b01101101,
     0b01111101,
     0b00000111,
     0b01111111,
     0b01101111
};
volatile uint16 t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[4] = {0};
void InitPorts(void);
void SendData(uint8_t data);
void DisplayData(uint16_t data);
void InitTimer1(void);
void StartTimer1(void);
void StopTimer1(void);
void Bin2Dec(uint16_t data);
void InitPorts(void)
{
     DDRB = (1 << PINB0) | (1 << PINB1) | (1 << PINB3) | (1 << PINB5);
```


```
DDRD \&= \sim (1 << PIND2);
     PORTD |= (1 << PIND2);
void InitTimer1(void)
{
     TCCR1A = 0;
     TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10) | (1 << WGM12);
     OCR1A = 15624;
}
void StartTimer1(void)
{
     TCNT1 = 0;
     TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
}
void StopTimer1(void)
{
     TIMSK1 &= \sim(1 << OCIE1A);
}
void Bin2Dec(uint16_t data)
     bcd_buffer[3] = data / 1000;
     bcd_buffer[2] = (data % 1000) / 100;
     bcd_buffer[1] = (data % 100) / 10;
     bcd_buffer[0] = data % 10;
}
void SendData(uint8 t data)
     for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
     {
           PORTB \&= \sim (1 << PINB5);
           if (data & (0x80 >> i)) PORTB |= (1 << PINB3);</pre>
           else PORTB &= ~(1 << PINB3);
           PORTB |= (1 << PINB5);
     }
}
void DisplayData(uint16_t data)
     Bin2Dec(data);
     PORTB &= ~(1 << PINB1);
     SendData(segments[bcd_buffer[0]]);
     SendData(segments[bcd_buffer[1]]);
     SendData(segments[bcd buffer[2]]);
     SendData(segments[bcd_buffer[3]]);
     PORTB |= (1 << PINB1);
}
int main(void)
     InitPorts();
     InitTimer1();
     EIMSK \mid = (1 << INT0);
     EICRA |= (1 << ISC01);
```

```
sei();
      PORTB &= ~(1 << PINB0);
      DisplayData(0);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
 {
      DisplayData(cnt);
      if (cnt < 9999) cnt++;</pre>
      else cnt = 0;
}
ISR(INT0 vect)
      switch_state ^= 1;
      if (switch state) StartTimer1();
      else
      {
            StopTimer1();
            DisplayData(cnt);
            cnt = 0;
      }
}
3. Задание из методички(1 вариант)
Код на С:
#define F CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t segments[]=
{
      0b00111111,
      0b00000110,
      0b01011011,
      0b01001111,
      0b01100110,
      0b01101101,
      0b01111101,
      0b00000111,
      0b01111111,
      0b01101111,
}
volatile uint16_t cnt = 0;
volatile uint8_t switch_state = 0;
volatile uint8_t bcd_buffer[2] = {0};
void InitPorts(void)
{
      DDRB = (1 << PINB0 | 1 << PINB1 | 1 << PINB3 | 1 << PINB5);
      DDRD &= \sim(1 << PIND2);
      PORTD |= (1 << PIND2);
void InitTimer1(void)
{
      TCCR1A = 0;
```

```
TCCR1B = (1 << CS11 | 1 << CS10 | 1 << WGM12);
      TCNT1 = 0;
      OCR1A = 15624;
void StartTimer1()
      TCNT1 = 0;
      TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
void StopTimer1()
{
      TIMSK1 &= \sim(1 << OCIE1A);
void Bin2Dec(uint16_t data)
{
      bcd_buffer[1] = (data % 100) / 10;
      bcd_buffer[0] = data % 10;
void SPI_send(uint8_t data)
      SPDR = data;
      while(!(SPSR & (1 << SPIF)));</pre>
void DisplayData(uint16_t data)
      Bin2Dec(data);
      PORTB &= ~(1 << PINB1);
      SPI_send(segments[bcd_buffer[0]]);
      SPI_send(segments[bcd_buffer[1]]);
      PORTB |= (1 << PINB1);
void InitSPI()
      DDRB |= (1 << PINB3 | 1 << PINB5);</pre>
      SPSR \mid = (1 \iff SPI2X);
      SPCR = (1 << SPE \mid 1 << MSTR);
      PORTB &= ~(1 << PINB3 | 1 << PINB5);
}
int main()
      InitPorts();
      InitTimer1();
      InitSPI();
      EIMSK \mid = (1 << INT0);
      EICRA |= (1 << ISC01);
      sei();
      PORTB \&= \sim (1 << PINB0);
      DisplayData(0);
      while(1){}
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
      DisplayData(cnt);
      if(cnt < 99) cnt++;
      else cnt=0;
}
```

```
ISR(INTO_vect)
{
      if(switch_state == 0)
      {
            switch_state = 1;
            StartTimer1();
      }
      else
      {
            StopTimer1();
            DisplayData(cnt);
            switch_state = 0;
            cnt = 0;
        }
}
```

Схема:



4. Задание от преподавателя(Гирлянда)

Вариант 20, Форма 3 – ёлка, Эффекты – 0, 7, 6.


```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint32_t leds_status = 0;
volatile uint8_t step_counter = 0;
volatile uint8_t current_effect = 0;
volatile uint8_t move_direction = 0;
volatile uint8_t timer_flag = 0;
const uint8_t leds_count[] = {1, 2, 6, 10, 15, 19};
void run_effect_0(void)
 {
       if (move_direction == 1)
       {
              leds_status |= (1 << step_counter);</pre>
              step_counter++;
              if (step_counter >= 19)
              {
                     move_direction = 0;
              }
       }
       else
       {
              leds_status &= ~(1 << (step_counter - 1));</pre>
              step_counter--;
              if (step_counter == 0)
                     move_direction = 1;
       }
void run_effect_7(void)
       for (uint8_t i = 0; i < leds_count[step_counter]; i++)</pre>
       {
              leds_status |= (1 << i);</pre>
       }
       step_counter++;
       if (step_counter >= 6)
       {
              step_counter = 0;
              leds_status = 0;
       }
void run_effect_6(void)
       leds_status ^= (1 << 9);</pre>
       if (step_counter < 9)</pre>
       {
              leds_status |= (1 << (9 - step_counter));</pre>
              leds_status |= (1 << (9 + step_counter));</pre>
              step_counter++;
       } else
              step_counter = 0;
              leds_status = 0;
       }
```

```
void SendData(uint8 t data)
       for (uint8 t i = 0; i < 8; i++)
       {
             PORTB |= (1 << PINB5);
             if (data & (1 << i))</pre>
             {
                    PORTB |= (1 << PINB3);
             }
             else
             {
                    PORTB &= ~(1 << PINB3);
             PORTB &= \sim(1 << PINB5);
       }
void DisplayData()
       PORTB &= \sim(1 << PINB1);
       SendData((leds_status >> 16) & 0xFF);
       SendData((leds_status >> 8) & 0xFF);
       SendData(leds_status & 0xFF);
      PORTB |= (1 << PINB1);
void InitPorts(void)
      DDRB |= (1 << PINB0) | (1 << PINB1) | (1 << PINB3) | (1 << PINB5);
       PORTB |= (1 << PINB0);
      DDRD &= ~(1 << PIND2);
      PORTD |= (1 << PIND2);
void InitTimer1(void)
{
       TCCR1A = 0;
      TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10);
      OCR1A = 15624;
      TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
void StartTimer1(void)
       TCNT1 = 0;
      TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
void StopTimer1(void)
{
      TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A);
int main(void)
       InitPorts();
      InitTimer1();
       EIMSK \mid = (1 << INT0);
       EICRA |= (1 << ISC01);
       sei();
       PORTB &= \sim(1 << PINB0);
      while (1)
       {
             if (timer_flag)
             {
                    timer_flag = 0;
                    switch (current_effect)
```


```
{
                           case 0: run_effect_0(); break;
                           case 1: run_effect_7(); break;
                           case 2: run_effect_6(); break;
                    DisplayData();
             }
}
ISR(INTO_vect)
       current_effect = (current_effect + 1) % 3;
       leds_status = 0;
       step_counter = 0;
      move_direction = 1;
      if(current_effect == 0) StartTimer1();
      else StopTimer1();
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      timer_flag = 1;
}
```

Эффекты:


1) Эффект 0



2) Эффект 7



3) Эффект 6



Выводы: В данной лабораторной работе я познакомился с таким понятием как "таймер" и научился его применять в реализации на практике, а также подключать сдвиговые регистры к индикаторам. Также применил навыки из 5 лабораторной работы и воссоздал гирлянду, используя сдвиговые регистры.