Тестирование команд и написание простого алгоритма

Информация

https://proglib.io/p/7-sposobov-sortirovki-massivov-na-primere-s-s-illyustraciyami-2022-04-20

https://www.radiokot.ru/start/mcu fpga/avr/14/

http://easyelectronics.ru/skazhu-paru-slov-o-optimizacii-koda.html

https://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-makroassembler.html

Для ознакомления с режимом отладки создадим новый проект и напишем следующий шаблон.

```
reset:
    rjmp main
main:
loop:
```

rjmp loop

лующий пример должен работать с дюбым устройством и

Следующий пример должен работать с любым устройством ATtiny или ATmega, имеющим как минимум регистра порта В. Он должен быть запущен с активным представлением ввода-вывода и настроен для вывод. Эта программа настраивает PORTB в качестве вывода, а затем выполняет цикл, считывая все, что присутствует на PINB, увеличивает его на единицу и выводит в PORTB.


```
reset:
    rjmp main

main:
    ldi r16, 0xff
    out DDRB, r16

loop:
    in r15, PINB
    inc r15
    out PORTB, r15


rjmp loop
```

Для перехода в режим отладки нажимаем Debug->Start Debugging and Break. При этом программа запустится и остановится на первой строке.




На вкладке Processor Status можно отслеживать Количество пройденных циклов, состояние Status Register (1), а также состояние регистров общего назначения (2). На вкладке Registers также отображается состояние регистров общего назначения (3). На вкладке IO можно отследить состояние регистров ввода/вывода (4).


Для перехода на следующую команду следует нажать клавишу F10. Через несколько нажатий получится следующая картина.



При изменении значения поля, оно подсвечивается красным цветом. На следующем шаге значение r15 будет передано в регистр PORTB:




Однако для большого объема кода, особенно с задержкой, нажимать F10 будет неудобно (например, 4800000 раз). В этом случае можно поставить указатель на требуемую строку и выбрать в меню Run to cursor



В этом случае перейдем сразу на строку rjmp loop.

Альтернативным способом отследить состояния портов является использования файла стимуляции. Для данного примера нам нужны регистры: PINB, PORTB.

Для этого добавим в проект новый файл с именем Asm_Lab_Math.stim. Также этот файл нужно указать в настройках проекта.



Файл .stim

```
$log PORTB
$log PINB
$startlog Asm_Lab_Math_log_output.stim
#102
$endrep
$stoplog
$break
```

В данном случае выполняется логирование регистров PINB, PORTB, и запись их значений, при изменении, в выходной файл.

Следует отметить, что лог можно сделать только для регистров ввода-вывода.

Запуск стимуляции выполняется в три шага:

- Debug->Start Debugging and Break
- Debug->Execute Stimulifile
- Debug->Continue

После этого можно заметить, что счетчик циклов равен 103.

В файле Asm_Lab_Math_log_output.stim будет следующая запись (для удобства отображена в 4четыре столбца):

#5	#4	#4	#4
PORTB = 0x01	PORTB = 0x06	PORTB = 0x0b	PORTB = 0x10
#1	#1	#1	#1
PINB = 0x01	PINB = 0x06	PINB = 0x0b	PINB = 0x10
#4	#4	#4	#4
PORTB = 0x02	PORTB = 0x07	PORTB = 0x0c	PORTB = 0x11
#1	#1	#1	#1
PINB = 0x02	PINB = 0x07	PINB = 0x0c	PINB = 0x11
#4	#4	#4	#4
PORTB = 0x03	PORTB = 0x08	PORTB = 0x0d	PORTB = 0x12
#1	#1	#1	#1
PINB = 0x03	PINB = 0x08	PINB = 0x0d	PINB = 0x12
#4	#4	#4	#4
PORTB = 0x04	PORTB = 0x09	PORTB = 0x0e	PORTB = 0x13
#1	#1	#1	#1
PINB = 0x04	PINB = 0x09	PINB = 0x0e	PINB = 0x13
#4	#4	#4	#4
PORTB = 0x05	PORTB = 0x0a	PORTB = 0x0f	PORTB = 0x14
#1	#1	#1	#1
PINB = 0x05	PINB = 0x0a	PINB = 0x0f	PINB = 0x14

В выходном файле #5 — это количество тактов до изменения отслеживаемого регистра, PORTB = 0x01 — значение регистра после изменения.

Общие требования: задание можно выполнять в режиме пошаговой отладки, но окончательно в виде стимуляции.

Проверка математических и логических операций, работа с битами

	Мнемоника	Операнды	Описание	Операция	Флаги	Циклы
1.	ADD=	Rd,Rr=	Суммирование без	Rd = Rd + Rr =	Z,C,N,V,H,S=	1
			переноса			
2.	ADC	Rd,Rr	Суммирование с	Rd = Rd + Rr +	Z,C,N,V,H,S	1
			переносом	С		
3.	SUB	Rd,Rr	Вычитание без	Rd = Rd - Rr	Z,C,N,V,H,S	1
			переноса			
4.	SUBI	Rd,K8	Вычитание константы	Rd = Rd - K8	Z,C,N,V,H,S	1
5.	SBC	Rd,Rr	Вычитание с	Rd = Rd - Rr -	Z,C,N,V,H,S	1
			переносом	С		
6.	SBCI	Rd,K8	Вычитание константы	Rd = Rd - K8 -	Z,C,N,V,H,S	1
			с переносом	С		
7.	AND	Rd,Rr	Логическое И	$Rd = Rd \pi Rr$	Z,N,V,S=	1
8.	ANDI	Rd,K8	Логическое И с	Rd = Rd T K8	Z,N,V,S	1
			константой			
9.	OR	Rd,Rr	Логическое ИЛИ	Rd = Rd V Rr	Z,N,V,S	1
10.	ORI	Rd,K8	Логическое ИЛИ с	Rd = Rd V K8	Z,N,V,S	1
			константой			
11.	EOR	Rd,Rr	Логическое	Rd = Rd EOR	Z,N,V,S	1
			исключающее ИЛИ	Rr		
12.	COM	Rd	Побитная Инверсия	Rd = \$FF - Rd	Z,C,N,V,S	1
13.	NEG	Rd	Изменение знака	Rd = \$00 - Rd	Z,C,N,V,H,S	1
			(Доп. код)			
14.	SBR	Rd,K8	Установить бит	Rd = Rd V K8	Z,C,N,V,S	1
			(биты) в регистре			

15.	CBR	Rd,K8	Сбросить бит (биты) в регистре	Rd = Rd _T (\$FF -K8)	Z,C,N,V,S	1
16.	INC	Rd	Инкрементировать значение регистра	Rd = Rd + 1	Z,N,V,S	1
17.	DEC	Rd	Декрементировать значение регистра	Rd = Rd -1	Z,N,V,S	1
18.	TST	Rd	Проверка на ноль либо отрицательность	Rd = Rd _{TT} Rd	Z,C,N,V,S	1
19.	CLR	Rd	Очистить регистр	Rd = 0	Z,C,N,V,S	1
20.	SER	Rd	Установить регистр	Rd = \$FF	None	1
21.	ADIW	Rdl,K6	Сложить константу и слово	Rdh:Rdl = Rdh:Rdl +K6=	Z,C,N,V,S	2
22.	SBIW	Rdl,K6	Вычесть константу из слова	Rdh:Rdl = Rdh:Rdl -K 6	Z,C,N,V,S	2
23.	MUL	Rd,Rr	Умножение чисел без знака	R1:R0 = Rd * Rr	Z,C	2
24.	MULS	Rd,Rr	Умножение чисел со знаком	R1:R0 = Rd * Rr	Z,C	2
25.	MULSU	Rd,Rr	Умножение числа со знаком с числом беззнака	R1:R0 = Rd * Rr	Z,C	2
26.	FMUL	Rd,Rr	Умножение дробных чисел без знака	R1:R0 = (Rd * Rr) <<1	Z,C	2
27.	FMULS	Rd,Rr	Умножение дробных чисел со знаком	R1:R0 = (Rd *Rr) <<1	Z,C	2
28.	FMULSU	Rd,Rr	Умножение дробного числа со знаком счислом без знака	R1:R0 = (Rd * Rr) <<1	Z,C	2
29.	LSL	Rd	Логический сдвиг влево	Rd(n+1)=Rd(n) , Rd(0)=0,C=Rd(7)	Z,C,N,V,H,S	1
30.	LSR	Rd	Логический сдвиг вправо	Rd(n)=Rd(n+1) , Rd(7)=0,C=Rd(0)	Z,C,N,V,S	1
31.	ROL	Rd	Циклический сдвиг влево через С	Rd(0)=C, Rd(n+1)=Rd(n) ,C=Rd(7)	Z,C,N,V,H,S	1
32.	ROR	Rd	Циклический сдвиг вправо через С	Rd(7)=C, Rd(n)=Rd(n+1) ,C=Rd(0)	Z,C,N,V,S	1
33.	ASR	Rd	Арифметический сдвиг вправо	Rd(n)=Rd(n+1) , n=0,,6	Z,C,N,V,S	1
34.	SWAP	Rd	Перестановка тетрад	Rd(30) = Rd(74), Rd(74) =Rd(30)	None	1

Задание: Выполнить проверку воздействия различных операций на флаги регистра состояний. Для каждого варианта 5 команд

Варианты

Вариант	I	Номер	а ком	ланд		Вариант	Номера команд				
1	3	12	6	9	14	14	33	2	25	28	26
2	12	29	17	30	10	15	11	29	12	33	31
3	21	31	29	14	8	16	17	23	21	33	30
4	26	29	1	9	30	17	27	9	16	18	11
5	29	9	16	27	10	18	13	31	28	1	23
6	28	27	18	26	23	19	11	1	12	7	21

7	6	33	22	3	12	20	13	3	9	26	24
8	9	7	22	27	2	21	12	34	32	21	5
9	4	24	30	14	27	22	2	25	6	23	3
10	13	26	24	11	9	23	23	25	3	31	29
11	22	27	25	4	7	24	12	28	27	32	31
12	3	14	6	18	31	25	26	18	1	6	21
13	9	4	29	24	17	26	6	27	23	4	5

Пример выполнения для команды Add

Мнемоника ADD

Операнды Rd,Rr

Описание Суммирование без переноса

Операция Rd = Rd + Rr

Флаги Z,C,N,V,H,S

Циклы 1

Задача: проверить изменение флагов при различных значениях операндов.

Текст программы

```
reset:
      rjmp main
main:
             загрузка значений в регистры
      ldi r18, 0xFF
      ldi r19, 0xFF
             вывод данных из РОН в IO регистр для отображения
             OCR0A, r18
      out OCROB, r19
      nop
loop:
             ввод данных из IO регистров в РОН для обработки
             так как арифм и логические инструкции работают с РОН
       in r18, OCR0A
       in r19, OCR0B
             выполнение операции
      add r18, r19
             вывод данных из РОН в IO регистр для отображения
      out
             OCR0A, r18
      out OCR0B, r19
      rjmp loop
```

Для создание теста необходимо знать количество тактов до loop, значения при которых будут изменятся флаги. Например, флаг H изменится при суммировании 15 и числом от 1 до 240, так как произойдёт переход в старший полубайт.

Тестовый файл будет выглядеть следующим образом:

```
$log OCR0A
$log OCR0B
```

```
$log SREG
$startlog Asm_Lab_Math_log_output.stim
#6
OCR0A = 0
OCRØB = 1
#7
OCR0A = 1
OCR0B = 15
#7
OCR0A = 110
OCR0B = 16
#7
OCR0A = 1
OCR0B = 126
#7
OCR0A = 1
OCR0B = 127
#7
OCR0A = 126
OCR0B = 128
#7
OCR0A = 1
OCR0B = 254
#7
OCR0A = 1
OCR0B = 255
#7
$stoplog
$break
```


3десь:

```
$log OCR0A
$log OCR0B
$log SREG
$startlog mega328p_log_output.stim
Включение логирования регистров IO и запись в файл
#6
OCR0A = 0
OCR0B = 1
```

Далее задержка на 6 тактов до метки loop и установка значений в регистры ОСR0A и ОСR0B #7

Задержка на 7 тактов до следующей итерации loop.

Внимание! В выходном файле регистры будут отображаться только при изменении значения в них, поэтому тестовые значения подобраны таким образом, чтобы на следующей итерации loop значения были изменены.



Результат в пошаговом режиме

Выходной файл:

#3	#2	OCR0A = 0x7e
OCR0A = 0xff	SREG = 0x00	#2
#1	#1	SREG = 0x14
OCR0B = 0xff	OCR0A = 0x7e	#1
#2	#4	OCR0A = 0xfe
OCR0B = 0x01	OCR0B = 0x7e	#4
OCR0A = 0x00	OCR0A = 0x01	OCR0B = 0xfe
#3	#3	OCR0A = 0x01
OCR0A = 0x01	OCR0A = 0x7f	#3
#4	#4	OCR0A = 0xff
OCR0B = 0x0f	OCR0B = 0x7f	#4
#2	OCR0A = 0x01	OCR0B = 0xff
SREG = 0x20	#2	OCR0A = 0x01
#1	SREG = 0x2c	#2
OCR0A = 0x10	#1	SREG = 0x23
#4	OCR0A = 0x80	#1
OCR0B = 0x10	#4	OCR0A = 0x00
OCRØA = Øx6e	OCR0B = 0x80	

Разбор файла:

Через три такта после запуска программы OCROA = 0xff, затем через 1 такт OCROB = 0xff.

Еще через 2 такта значения регистров изменены из тестового файла, далее Зтакта на запись значений в r18 и r19 и один такт на выполнение сложения с последующим переносом значения в ОСROA. 4 Такта на запись в IO регистры и переход на новую итерацию.

	OCR0A	OCR0B	SREG	OCRØA'	Флаги
1.	0x00	0x01	0x00	0x01	-
2.	0x01	0x0f	0x20	0x10	Н
3.	0x6e	0x10	0x00	0x7e	-
4.	0x01	0x7e	0x00	0x7f	-
5.	0x01	0x7f	0x2c	0x80	H,V,N
6.	0x7e	0x80	0x14	0xfe	S,N
7.	0x01	0xfe	0x14	0xff	S,N
8.	0x01	0xff	0x23	0x00	H,Z,C

В выводах по разделу отразить особенности изменения флагов в зависимости от значений.

Условные переходы

	Мнемоника	Операнды	Описание	Операция	Флаги	Циклы
1.	RJMP	k	Относительный	PC = PC + k +1	None	2
			переход			
2.	IJMP	Нет	Косвенный	PC = Z	None	2
			переход на (Z)			
3.	EIJMP	Нет	Расширенный	STACK = PC+1,	None	2
			косвенный	PC(15:0) =		
			переходна (Z)	Z,PC(21:16) =		
				EIND		
4.	JMP	k	Переход	PC = k	None	3
5.	RCALL	k	Относительный	STACK = PC+1,	None	3/4*
			вызовподпрогра	PC = PC + k +1		
			ММЫ			

6.	ICALL	Нет	Косвенный вызов (Z)	STACK = PC+1, PC = Z=	None	3/4*
7.	EICALL	Нет	Расширенный косвенный вызов (Z)	STACK = PC+1, PC(15:0) = Z,PC(21:16) =EIND	None	4*
8.	CALL	k	Вызов подпрограммы	STACK = PC+2, PC = k	None	4/5*
9.	RET	Нет	Возврат из подпрограммы	PC = STACK	None	4/5*
10.	RETI	Нет	Возврат из прерывания	PC = STACK	I	4/5*
11.	CPSE	Rd,Rr	Сравнить, пропустить если равны=	if (Rd ==Rr) PC = PC 2 or 3	None	1/2/3
12.	CP	Rd,Rr	Сравнить	Rd -Rr	Z,C,N,V,H,S	1
13.	CPC	Rd,Rr	Сравнить с переносом	Rd - Rr - C	Z,C,N,V,H,S	1
14.	CPI	Rd,K8	Сравнить с константой	Rd - K	Z,C,N,V,H,S	1
15.	SBRC	Rr,b	Пропустить если бит в регистреочищен	if(Rr(b)==0) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
16.	SBRS	Rr,b	Пропустить если бит в регистреустанов лен	if(Rr(b)==1) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
17.	SBIC	P,b	Пропустить если бит в портуочищен	if(I/O(P,b)==0) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
18.	SBIS	P,b	Пропустить если бит в портуустановлен	if(I/O(P,b)==1) PC = PC + 2 or 3	None	1/2/3
19.	BRBC	s,k	Перейти если флаг в SREGочищен	if(SREG(s)==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
20.	BRBS	s,k	Перейти если флаг в SREGустановле н	if(SREG(s)==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
21.	BREQ	k	Перейти если равно	if(Z==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
22.	BRNE	k	Перейти если не равно	if(Z==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
23.	BRCS	k	Перейти если перенос установлен	if(C==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
24.	BRCC	k	Перейти если перенос очищен	if(C==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
25.	BRSH	k	Перейти если равно или больше	+ k + 1 if(C==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
26.	BRLO	k	Перейти если меньше	if(C==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
27.	BRMI	k	Перейти если минус	if(N==1) PC = PC	None	1/2
28.	BRPL	k	Перейти если	+ k + 1 if(N==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
29.	BRGE	k	Перейти если больше или равно(со знаком)	if(S==0) PC = PC + k + 1	None	1/2
30.	BRLT	k	Перейти если меньше (со знаком)	if(S==1) PC = PC + k + 1	None	1/2
31.	BRHS	k	Перейти если флаг	if(H==1) PC = PC + k + 1	None	1/2

				1	1	
			внутреннегопере			
			носа установлен			
32.	BRHC	k	Перейти если	if(H==0) PC = PC	None	1/2
			флаг	+ k + 1		
			внутреннегопере			
			носа очищен			
33.	BRTS	k	Перейти если	if(T==1) PC = PC	None	1/2
			флаг Т	+ k + 1		
			установлен			
34.	BRTC	k	Перейти если	if(T==0) PC = PC	None	1/2
			флаг Т очищен	+ k + 1		
35.	BRVS	k	Перейти если	if(V==1) PC = PC	None	1/2
			флаг	+ k + 1		
			переполненияус			
			тановлен			
36.	BRVC	k	Перейти если	if(V==0) PC = PC	None	1/2
			флаг	+ k + 1		
			переполненияоч			
			ищен			
37.	BRIE	k	Перейти если	if(I==1) PC = PC	None	1/2
			прерыванияразр	+ k + 1		
			ешены			
38.	BRID	k	Перейти если	if(I==0) PC = PC	None	1/2
			прерываниязапр	+ k + 1		
			ещены			

Задание: Написать программу с использованием условного перехода. Для каждого варианта 5 команд

Варианты

Вариант	ŀ	Номера команд				Вариант		Номе	ра кол	ианд	
1	23	18	29	32	28	14	34	31	14	36	21
2	30	20	25	23	16	15	31	11	33	36	20
3	22	13	11	30	28	16	14	32	26	24	16
4	13	16	33	36	15	17	27	19	15	29	16
5	32	24	19	29	34	18	16	12	19	23	15
6	28	16	31	12	33	19	22	24	11	20	19
7	21	22	14	36	26	20	33	23	29	16	30
8	26	33	19	35	12	21	30	11	36	33	13
9	19	36	26	28	16	22	35	24	28	20	34
10	20	14	21	16	29	23	22	15	25	12	35
11	11	33	28	29	14	24	20	36	35	28	23
12	34	28	13	35	32	25	13	15	28	12	33
13	21	34	31	13	33	26	34	31	14	36	21

Пример для оператора SBRC

SBRC Мнемоника Операнды Rr,b Описание Команда проверяет состояние бита в регистре и, если этот бит очищен, пропускает следующую команду. Операция if(Rr(b)==0) PC = PC + 2 or 3Флаги None Циклы 1/2/3 Счетчик программ: РС <-- РС + 1, если условия не соблюдены, нет пропуска; РС <-- РС + 2, если следующая команда длиной в 1слово; PC <-- PC + 3, если следующие команды JMP или CALL Код программы: reset: rjmp main main: nop loop: ввод данных из IO регистров в РОН для обработки in r18, OCR0A выполнение операции ldi r19, (1 << 4) sbrc r18, 4 ldi r19, 1 вывод данных из РОН в ІО регистр для отображения out OCR0B, r19 rjmp loop Код теста: \$log OCR0A \$log OCR0B \$startlog Asm_Lab_Branch_log_output.stim #2 OCR0A = 0x10#7 OCR0A = 0x41#7 \$stoplog \$break Выходной файл: #2 OCROA = 0x10OCROB = 0x01#3 OCR0A = 0x41

	OCR0A	OCR0B
1.	0x10	0x01

OCROB = 0x10

2	0x41	0x10
۷.	OX 11	OKIO

Вывод: при установленном 4м бите следующая команда выполняется, при сброшенном — пропуск и счетчик циклов увеличен на 2. Если после команды SBRC идет команда в один цикл, то общее количество циклов сохраняется.

Работа с массивами

Задачи:

- 1. Пузырьковая сортировка
- 2. Сортировка выбором
- 3. Сортировка вставкой
- 4. Ряд Фиббоначи до 35 элементов
- 5. Контрольная сумма через XOR
- 6. Преобразование массива (инверсия порядка бит)
- 7. Формирование массива путем выбора ячеек из другого dest[i] = src[tmp[i]]


Задание: выбрать задачу в соответствии с вариантом. Написать программу и тест.


Критерий оценки: 3 баллов для типа байт, 5 баллов — знаковый байт, 6 баллов — слово или знаковое слово

Для примера программа копирования массива с инверсией байт

```
.set ARR SIZE=10
; В сегменте данных выделим массив типа ВҮТЕ
.dseg
arr:
      .BYTE ARR SIZE
.cseg
reset:
      rjmp main
main:
      ldi ZH, High(src*2) ;загрузка адреса 0-го
   ldi ZL,Low(src*2) ;элемента в рег. пару Z
      ldi YH, High(arr) ;загрузка адреса 0-го
   ldi YL,Low(arr) ;элемента в рег. пару Y
      ldi R18, ARR_SIZE  ; загрузка размера массива в счётчик элементов массива
arr_copy:
      1pm R0, Z+
                   ; Загрузка байта по адресу Z в регистр R0 с увеличением адреса
      out OCR0A, R0; вывод значения в регистр IO
                 ; побитная инверсия значения в регистре R0
      com R0
      out OCR0B, R0; вывод значения в регистр IO
      st Y+, R0
                   ; Сохранение значения регистра R0 байта в ОЗУ по адресу Y с
увеличением адреса
                  ; Уменьшение значения счётчика итераций
      subi R18, 1
      brne arr_copy; Условный переход пока не прошли все элементы массива
```

ldi ZH,High(src*2) Этой командой мы загружаем в старшую часть пары Z (ZH), старшую часть адреса по метке src. Что значит "*2"? Дело в том, что каждая команда содержит два байта информации и занимает, таким образом, две ячейки ПЗУ. Поэтому, счетчик команд считает 2 адреса как один. Метка содержит именно данные для счетчика команд. Чтобы получить реальный адрес ПЗУ, необходимо увеличить адрес метки в 2 раза.





Файл стимуляции:

```
$log OCR0A
$log OCR0B
$log SREG
$startlog Asm_Lab_Array_log_output.stim
#115
$stoplog
$memdump Asm_Lab_Array_mem_S_log_output.stim 0x0100 10 s
$memdump Asm_Lab_Array_mem_F_log_output.stim 0x001E 10 f
$break
```

Обратить внимание на состояние памяти данных и ОЗУ. На копирование массива с инверсией потребовалось 115 циклов. Разобрать и добавить дамп памяти в отчёт в hex и в dec.

reset:

```
rjmp main
main:
      ldi ZH, High(arr) ;загрузка адреса 0-го
   ldi ZL,Low(arr) ;элемента в рег. пару Z
      ldi r16, 0
      ldi r17, 1
      st Z+, r16
      st Z, r17
      ldi R18, ARR_SIZE ; загрузка размера массива в счётчик элементов массива
arr_copy:
      ld r17, Z+ ; ld - берёт данные из памяти
      add r16, r17; сложение per.17 и per.16(r16 + r17)
      st Z, r16 ; Запись в память по адресу Z значения в рег.17
      mov r16, r17
      subi R18, 1
                         ; Уменьшение значения счётчика итераций
      brne arr_copy; Условный переход пока не прошли все элементы массива
```