## Základová deska PC

## Počítačový systém PC

**UEFI** (3TB prostory disku-GUID Partition Table-adresy 64bitů)

- ihned po zapnutí počítače začne probíhat inicializace Pre-EFI Initialization (PEI): aktivuje se procesor, paměť a čipová sada. poté DXE (Driver Execution Environment) (inicializacezbytek hardwaru počítače)
- může v sobě integrovat různé ovladače, které se nemusí znovu načítat během bootovaní (nezávislé na operačním systému)
- nehledá zavaděč, neboť disk, ze kterého se bude bootovat, je nastaven v UEFI (BIOS - musel vyhledat mechaniky s MBR)
- na samostatné EFI oddíly na pevném disku může být uloženo mnoho aplikací. Se startem operačního systému se tedy mohou spustit diagnostické nástroje, antivirové programy nebo software pro správu systému.