
# SISTEMAS EMBARCADOS APLICADOS I – SETUP BÁSICO E LEITURA ANALÓGICA

Prof. Dr. Dalton Vidor

#### ESTRUTURA BÁSICA - MICROCONTROLADORES:


https://www.tinkercad.com/things/167TBN3i7Vn-teste-ad-tempo-e-porta-serial

#### Teste A/D, tempo e porta serial



- Leitura analógica entre 0 e 5V na porta analógica A0 conforme limite do microcontrolador.
- Saídas digitais nível lógico 0(false - falso) produz 0V e nível lógico 1 (true - verdadeiro) produz 5V.
- 3. Funções: LOOP (infinito), comunicação serial com o usuário, analogRead para leitura do sinal analógico, MAP para acertar escala, DELAY para consumir um tempo definido, teste/decisão IF e teste/decisão SWITCH-CASE,

#### Teste A/D, tempo e porta serial



#### Software:

- Definição dos pinos de saída e variável de contagem de eventos.
- Esta opção ocupa posições de memória!!!
- A utilização de

#define ledPin 13

#define Led1 7

... Só ocupa espaço no arquivo do código e dá trabalho ao compilador.

```
// INICIA COM AS DEFINIÇÕES DE VARIÁVEIS
// LED conectado ao pino digital 13
int ledPin = 13;
// contador para definir tarefas
int conta = 0;
const int Led1 = 7;
const int Led2 = 8;
const int Led3 = 9;
const int Led4 = 10;
```

- Software:
  - Void SETUP () {
  - }
  - Configuração do sistema e necessária!
  - Serve também para a inicialização dos dispositivos ou hardware.
  - Roda antes do Loop infinito é a inicialização das configurações.

```
// SEMPRE TEM UM SETUP PARA DEFINIR HARDWARE E
PINOS
void setup() {
// configura pinos de TX e RX como comunicação
serial com taxa de 9600bps
Serial.begin(9600);
// configura pino digital como saída
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(Led1, OUTPUT);
pinMode(Led2, OUTPUT);
pinMode(Led3, OUTPUT);
pinMode(Led4, OUTPUT);
```

- Software:
  - Void LOOP () {
  - } o laço infinito que repete o código...
- AnalogRead(pino) é o comando para ler sinal analógico.
- A função MAP converte o valor analógico em outra faixa específica (somente valores inteiros).
- Outra opção é realizar a fórmula matemática para a conversão.

```
// LAÇO INFINITO PARA RODAR ETERNAMENTE O
CÓDIGO PRINCIPAL
void loop() {
 // ********Código da leitura AD********
 // faz a leitura analogical do pino 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);
 // Converte a leitura analógica (que vai de 0 -
1023) para um valor de tensão (0 - 5V):
 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
 // escreve o valor de tensão via comunicação
serial:
 Serial.print("Valor real lido no pino A0 = ");
 Serial.println(voltage);
 int voltage2 = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 500)
 Serial.print("Valor real convertido c/ map
 Serial.println(voltage2);
```

- Serial. Print envia o texto ou variável via porta serial que já foi configurada no SETUP.
- Utilizando Println adiciona-se um "ENTER" ou "New Line" – nova linha ( ou printLN de linha nova).
- Os caracteres são enviados em código ASCII.

```
// LACO INFINITO PARA RODAR ETERNAMENTE O
CÓDIGO PRINCIPAL
void loop() {
 // ********Código da leitura AD********
 // faz a leitura analogical do pino 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);
 // Converte a leitura analógica (que vai de 0 -
1023) para um valor de tensão (0 - 5V):
 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
 // escreve o valor de tensão via comunicação
serial:
 Serial.print("Valor real lido no pino A0 = ");
 Serial.println(voltage);
 int voltage2 = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 500)
 Serial.print("Valor real convertido c/ map
 Serial.println(voltage2);
```

- A opção 1 para perder tempo é a função
   DELAY(valor em ms) com um tempo grande.
- Nesta situação o
   processador fica "preso"
   gastando tempo e não
   observando outras
   ocorrências (a não ser que
   houvesse interrupção).
- Inadequado para software de alta performance...

```
// *********Código do Pisca-Pisca*******

// OPÇÃO 1

/*

digitalWrite(ledPin, HIGH); // liga o LED

delay(500); // temporiza 1 segundo

digitalWrite(ledPin, LOW); // desliga o LED

delay(500); // aguarda mais um segundo

*/
```


- A opção 2 que utiliza uma contagem, permite ao dispositivo observar outras ocorrências.
- A função IF testa se o valor da contagem está abaixo, acima ou igual a determinados valores, ligando ou desligando o led e estabelecendo um valor máximo para a contagem.
- RTOS real time operational system - em microcontroladores utilizam técnica similar – falar a respeito.

```
// OPÇÃO 2
// liga o LED
if (conta < 10) digitalWrite(ledPin, HIGH);
// desliga o LED
if (conta >=10) digitalWrite(ledPin, LOW);
// aguarda mais 10 milisegundos
delay(500);
// incrementa a variável conta
conta++;
// limita o valor da variável conta em 200 com teste
if (conta >= 20) conta =0;
```


- Serial.Available() informa se tem algum caractere recebido na porta serial.
- SWITCH-CASE é uma estrutura de decisão para diferentes valores da variável observada (neste caso caracteres).
- DigitalWrite(pino, estado lógico) define o estado lógico de um pino de saída digital (LOW- 0V ou zero e HIGH – um ou 5Valimentação positiva).

```
digitalWrite(Led3, LOW);
digitalWrite(Led1, LOW);
digitalWrite(Led3, LOW);
digitalWrite(Led4, LOW);
digitalWrite(Led1, LOW)
digitalWrite(Led2, LOW);
digitalWrite(Led4, LOW);
case '4':
digitalWrite(Led1, LOW);
digitalWrite(Led2, LOW);
digitalWrite(Led3, LOW);
digitalWrite(Led4, HIGH);
default:
Serial.print("Valor");
Serial.print(Caracter_Lido);
Serial.println("incorreto.")
digitalWrite(Led1, LOW);
digitalWrite(Led2, LOW);
digitalWrite(Led3, LOW);
digitalWrite(Led4, LÓW)
```

- DISPLAY envio de caracteres por nibble (4 bits ao invés de 8)
- TECLADO opção pela leitura analógica. Usa um pino e permite várias teclas, mas não se forem pressionadas simultâneamente...




- DISPLAY envio de caracteres por nibble (4 bits ao invés de 8)
- TECLADO opção pela leitura analógica. Usa um pino e permite várias teclas, mas não se forem pressionadas simultâneamente...



- DISPLAY inicialização
- Existem bibliotecas, mas observar diagrama de tempo e comandos definidos pelos fabricantes.

#### 13.Initializing flow chart

8-bit interface mode



- DISPLAY biblioteca
- LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  correspondem aos pinos (rs, enable, d0, d1, d2, d3) do display e agora ligados aos respectivos pinos do Arduino Uno.
- Observar biblioteca no GitHub...LiquidCrystal-master

```
√ 28 ■■■■ src/LiquidCrystal.cpp 

☐

  +
            @@ -47,33 +47,26 @@
               LiquidCrystal::LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable,
                                         uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3)
       49
                init(1, rs, 255, enable, d0, d1, d2, d3, 0, 0, 0, 0);
               void LiquidCrystal::init(uint8_t fourbitmode, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,
54
       54
                                     uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3,
                                     uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7)
                _rs_pin = rs;
                _rw_pin = rw;
                 _enable_pin = enable;
                _data_pins[0] = d0;
                _data_pins[1] = d1;
                _data_pins[2] = d2;
                _data_pins[3] = d3;
                 _data_pins[4] = d4;
                _data_pins[5] = d5;
                 _data_pins[6] = d6;
                 _data_pins[7] = d7;
```

 DISPLAY – criação de caracteres especiais



- Primeiro uma tabela de pontos (vetor) e
- Depois (no SETUP) apontar para o endereço de memória a ser utilizado.
- Por fim a utilização no código.



// Criando um caracter especial via tabela de pontos byte CaracEspecial[8] = {

B00000,

B10001,

B00000.

B00000,

B10001,

B01110,

B00000,

Character Code (DDRAM Data)								CGRAM Address					Character Patterns (CGRAM Data)									
b8	b7				b3			b0	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Г	0	0	0	0	-	0	0	0		0	0	0	0	0				1	1	1	1	1
0						0	0	0				0	0	1				0	0	1	0	0
						0	0	0				0	1	0				0	0	1	0	0
						0	0	0				0	1	1				0	0	1	0	0
						0	0	0				1	0	0				0	0	1	0	0
						0	0	0				1	0	1				0	0	1	0	0
						0	0	0				1	1	0				0	0	1	0	0
L						0	0	0				1	1	1				0	0	0	0	0
								Ť					^	^								



lcd.createChar(0, CaracEspecial);



// apresenta o caracter especial por 5 segundos lcd.write(byte(0)); delay(5000);

- SETUP:
- Carrega caracteres especiais
- Posiciona cursor
- Escreve textos e caractere especial.

```
lcd.createChar(4, direita);
// Como a inicialização posiciona o cursor na primeira linha
// e coluna, o comando abaixo apresenta o texto neste local.
lcd.print("hello, world!");
delay(1000);
// define o cursor na primeira coluna (0) e segunda linha (1)
lcd.setCursor(15,0);
// apresenta o caracter especial por 5 segundos
lcd.write(byte(0));
delay(5000);
// define o cursor na primeira coluna (0) e primeira linha (0)
lcd.setCursor(0,0);
// apresenta texto
lcd.print("Arduino e Cia");
// define o cursor na primeira coluna (0) e segunda linha (1)
lcd.setCursor(0,1);
// apresenta texto nesta posição
lcd.print("Tecla :");
```

- LOOP infinito:
- Lê a tecla apertada através da tensão analógica gerada.
- A partir da tecla

   apertada apresenta o
   texto referente à tecla
   e apresenta o
   caractere especial.
- Observar que para apagar alguma indicação grande foram usados espaços após nomes pequenos (ao invés de usar LCD,CLEAR())

```
int botao;
botao = analogRead (0); //Leitura do valor da porta analógica A0
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print ("Direita ")
lcd.setCursor(15,0)
lcd.write(byte(4));
else if (botao < 200) {
lcd.print ("Cima ");
lcd.setCursor(15,0);
lcd.write(byte(1));
else if (botao < 400){
lcd.print ("Baixo ");
lcd.setCursor(15,0);
lcd.write(byte(2));
else if (botao < 600){
lcd.print ("Esquerda");
lcd.setCursor(15,0);
lcd.write(byte(3));
else if (botao < 800){
lcd.print ("Selecao ");
```

#### Display e teclado com A/D

https://www.tinkercad.com/ things/j8KQZmjV1nP-displaye-teclado-com-ad

