Grupo: Luiza Rodrigues & Marco Bockoski

EXPLICAÇÃO


Foi desenvolvido um circuito para leitura de valores de resistência de um resistor de valor variável (potenciômetro), juntamente da utilização dos testes de monitor serial. Os testes de monitor serial envolvem uso de funções como print (exibição de textos no monitor), write (escrita de valores que o arduino lê), read (escaneamento de valores que o arduino lê).

```
COM6
                                                                                                             Enviar
O numero digitado foi 2
Digite um numero:
O numero digitado foi
Digite um numero:
O numero digitado foi 🛘
Digite um numero:
O numero digitado foi 🛘
Digite um numero:
O numero digitado foi 🛛
Digite um numero:
O numero digitado foi 6
Digite um numero:
O numero digitado foi

▼ Auto-rolagem  Show timestamp
```

A imagem acima corresponde aos testes do seguinte código:


```
int valor = 0;
 2
 3
    void setup() {
 4
 5
    Serial.begin(9600);
 6
 7
9
    void loop() {
   Serial.println("Digite um numero:");
    valor = Serial.read();
11
    Serial.print("O numero digitado foi ");
12
    Seria.write(valor);
13
    Serial.println();
15
     delay(5000);
16
```



MATERIAIS UTILIZADOS

- 3 fios condutores;
- 1 potenciômetro;
- 1 micro-controlador Arduino Uno;
- 1 cabo USB;
- 1 protoboard;

MONTAGEM



Conectamos um dos terminais do potenciômetro ao GND (terra) do Arduino para estabelecer um ponto de referência comum, logo ligamos o terminal central (cursor) do potenciômetro ao pino analógico A0 do Arduino para permitir a leitura da voltagem variável e por fim conectamos o último terminal do potenciômetro ao pino 5V do Arduino para fornecer a voltagem máxima ao potenciômetro.

```
Enviar

Sensor = 664
Sensor = 262
Sensor = 532
Sensor = 646
Sensor = 284
Sensor = 471
Sensor = 471
Sensor = 512
Sensor = 526
Sensor = 526
Sensor = 529
Sensor = 529
Sensor = 531
Sensor = 531
Sensor = 531
Sensor = 533
Sensor = 533
Sensor = 533
Sensor = 536

V Autorolagem Show timestamp Nova-linha 9900 velocidade Deleta a saida
```

CÓDIGO

```
1 int sensorPin = A0;
 2
     int sensorValue = 0;
 3
 4
     void setup() {
 5
       Serial.begin(9600);
 6
 7
    void loop() {
 8
       sensorValue = analogRead(sensorPin);
9
10
       Serial.print("Sensor = ");
       Serial.println(sensorValue,DEC);
11
       delay(3000);
12
13
```

O script do Arduino conta declaração de duas variáveis, uma para ler o valor que o potenciômetro fornece ao micro-controlador e outra para definir a porta analógica utilizada pelo potenciômetro para fornecer os valores para o Arduino, no caso A0.

Na função setup, é estabelecida a ligação entre Arduino e computador para o uso de seu monitor serial.

A função loop tem comandos como analogRead() e Serial.print(), a primeira para ler devidamente o conteúdo que o potenciômetro fornece e o outro para exibir informações relativas à leitura. O valor é lido em inteiro e convertido em decimal pela notação "DEC". Por fim, uma função de delay é realizada para realizar a leitura a cada 3 segundos.

