
Grupo: Ana Carolina Cardoso & Marco Bockoski & Mateus Henrique Cardoso

## **EXPLICAÇÃO**

Em laboratório executamos um exemplo para ilustrar a adição de CONTROLE a um circuito através de um BOTÃO DE PRESSÃO. Utilizamos de exemplo um programa que utiliza um botão de pressão juntamente com um sensor buzzer. O botão e o buzzer são ligados a terminais digitais de um microcontrolador Arduíno, assim como ligados ao terminal de referência nula (terra, GND) do microcontrolador.



## **MATERIAIS UTILIZADOS**

- 4 fios condutores
- 1 cabo USB
- 1 Microcontrolador Arduíno Uno
- 1 BUZZER
- 1 PUSHBUTTON
- 1 protoboard

## MONTAGEM

As entradas digitais utilizadas nesse projeto são 7 e 9, juntamente do terminal de referência (GND). As entradas digitais corresponde a ligação do BUZZER e do BOTÃO com o Arduíno, que são feitas por fios condutores.

## CÓDIGO

```
1 int buzzer = 9;
 2 int botao = 7;
 3 int val = 0;
 5
    void setup() {
     pinMode(buzzer, OUTPUT);
 6
 7
     pinMode(botao, INPUT);
 8
 9
    void loop() {
10
      val = digitalRead(botao);
11
       if(val == 1){
12
13
       digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
14
       digitalWrite(buzzer, LOW);
15
       delayMicroseconds(100);
16
17
18
19
```

O Script enviado para o Arduíno é separável em 3 partes:

- Declaração de Variáveis
- Ligação com o Arduíno e Definição de entrada/saída
- Acionamento do BUZZER

A primeira etapa se trata de criar variáveis correspondentes a cada terminal digital conectada ao BOTÃO e o BUZZER. Essas variáveis serão processadas no decorrer do código.

A segunda parte apresenta a função Setup, que corresponde aos processos anteriores à devida execução do código, geralmente nesse espaço declara-se especificações de

sensores, declarações de LCDs. Nesse caso, foi determinado como os terminais digitais 7 e 9 seriam utilizados, que no caso, funcionam como saída (BUZZER) e outro como entrada. Isso é definido pela função pinMode().

Por fim, a função loop() corresponde aos comandos que serão executados por tempo indefinido no Arduíno, no corpo desta função, há apenas 3 tipos de comandos:

- DigitalWrite()
- delay()
- DigitalRead()

Sendo a primeira função responsável por modificar o estado do BUZZER, assim, o primeiro argumento da função corresponde ao terminal em que o BUZZER está conectado e o segundo argumento da função corresponde aos estados digitais HIGH e LOW, que seriam respectivamente, ligado e desligado.

A segunda função corresponde no atraso (em milissegundos) do código. Pois o processamento do script é muito rápido, para as modificações no sistema serem perceptíveis ao olho humano, essas funções são responsáveis por permitir visualizar os comandos serem executados.

Ao acionar o botão, o buzzer é energizado por 200 microssegundos (por meio da função DigitalRead), logo após isso o buzzer é desligado. Caso o botão não seja acionado o buzzer não fará som por tempo indeterminado.