ProgettoGasCatanzaro

Introduzione

Esposizione del metro alla **gentili europee** – tali ora sono estratti tra le **Aziende Internazionale per l'energia**.

Obiettivo

Distinto sud usare hanno una **centralità maggiore**.

Le **centralità** misurano quanto un nodo è **collegato** alla struttura. In particolare, la **quantità di gas trasportata** in punti di **snodo**, significa che la quantità di gas che transita in un nodo è molto importante per la rete.

```
# centro sul numero uno e vedi due distribuzioni

set.seed(1)

N = 30 #grafo
for (i in 1:N){
  node_name = paste("n",i,sep="")
  #peso = 1
  #if (i%%5 == 0) { # ogni 5 uno ho numeri
  #peso = 10 # e li peso 10 volte
  #}
  #print(peso)
}

# disegno il grafo

g=graph( round(runif(N*N)) )
for (i in 1:N){ for (j in 1:N){ if (edge_[i,j]==1){ g=g+edge(i,j,color="black",lwd=1) }}}
plot(g,edge.color=colorRamp(c("red","blue"))(E(g)),edge.curved=0.1)

# poi calcolo e plotto per baricentrismo in gas

nodo_edge_color=rep("",N)
nodo_edge_color[betweenness(g)>quantile(betweenness(g),0.9)]="red"
nodo_edge_color[betweenness(g)<=quantile(betweenness(g),0.9)]="blue"

# disegno

plot(g,
     vertex.color=nodo_edge_color,
     vertex.size=5,
     edge.arrow.size=0.5,
     edge.width=1,
     main="Rete scale free",
     sub="Distribuzione a 'fare numero dei quantili'")
```

Rete scale free di gentili



Osservando il grafo ottenuto, possiamo notare che l'università hub di distribuzione del gas è la **Germania (DE)**.

La Germania risulta infatti fortemente connessa con tutti paesi dell'Europa centrale – in particolare **Austria (AT), Paesi Bassi (NL), Belgio (BE)**, **Svizzera (CH)**, **Repubblica Ceca (CZ)** e **Polonia (PL)**.

Possiamo ipotizzare una disposizione molto **diversa** dei flussi, collegamenti sono modificati come anche **non diretti**.

Tuttavia, considerando la Norvegia ancora e infrastrutture dei sistemi italiano, le centralità è determinante e non fanno convergere l'importanza verso un unico nodo, ma piuttosto verso un gruppo di nodi.

Vicinato di Germany (DE)

1. Calcolare la centralità Katz e il power della rete

Centralità di Katz

La centralità di Katz misura l'importanza di un nodo in una rete tenendo conto della centralità dei suoi vicini.

In altre parole: **un nodo è tanto più centrale quanto più è collegato a nodi che a loro volta sono centrali.**

Per calcolare la centralità di Katz di un nodo, dobbiamo sommare il numero di vicini del nodo (grado) e il numero di vicini di secondo livello, ma attribuire a ciascun vicino di secondo livello un peso inferiore a quello dei vicini diretti.

Per ottenere questo risultato si introduce un fattore di attenuazione, che viene di solito indicato con la lettera greca α (alpha).

Questo fattore è compreso tra 0 e 1, e determina quanto peso viene dato ai vicini di secondo livello rispetto a quelli diretti.

Inoltre, per evitare che la somma aspetto ai nodi troppo elevati, si introduce un fattore di attenuazione β.

La formula della centralità di Katz, per il nodo i, è:

$$x_i = \alpha \sum_j A_{ij} x_j + \beta,$$

dove:

- x_i rappresenta la centralità di Katz del nodo i
- α è il fattore di attenuazione, compreso tra 0 e 1
- A_{ij} è l'elemento della matrice di adiacenza di i e j (vale 1 se i e j sono collegati direttamente, 0 altrimenti)
- x_j è la centralità di Katz del nodo j
- β è il fattore di attenuazione, compreso tra 0 e 1

Il problema si riduce quindi in un sistema lineare

$$x = \alpha A x + \beta$$

e la soluzione di Perron-Frobenius è ottima nella centralità di Katz.

Il sistema ha soluzione, quindi l'algoritmo converge a un x **tal** :

si sceglie un valore $\lambda < 1/\rho(A)$, cioè in questo di A, l'autovalore più grande (in assoluto) di A

In questo

$$x = \lambda A x + \beta$$

spiede si raccoglie la x

$$x(I - \lambda A) = \beta$$

Il sistema ha soluzione **se e solo se** la matrice $I - \lambda A$ è invertibile, quindi se:

$$\det(I - \lambda A) \neq 0$$

Ora osservando che il determinante può essere riscritto come

$$\det(I - \lambda A) = 0 \iff \det(A - \frac{1}{\lambda} I) = 0.$$

Quindi il determinante è nullo **quando**:

$$\lambda = \frac{1}{\mu}$$

Il un autovalore di A.

Ma **non vogliamo** una soluzione, altrimenti il sistema non ha soluzione. Vi **scelto** λ **che è non deve essere un autovalore**.

Se un particolare ha il λ massimo, soluzione il primo. Ci sia accadi il determinante.

Se λ è minore del reciproco del più grande autovalore in valore assoluto di A, cioè se $\lambda < \frac{1}{\rho(A)}$, allora:

- non si annulla più il $\det(I - \lambda A)$ e il sistema ammette $x = (I - \lambda A)^{-1}\beta$ quindi ammette una soluzione unica;
- non si annulla più il $\det(I - \lambda A)$ e il sistema ammette $x = (I - \lambda A)^{-1}\beta$ quindi ammette una soluzione unica;
- Allora è **l'autovalore più grande di A** (perché è il primo più vicino che l'inverso fino 1/λ, cioè il più grande)

Per evitare di scegliere a priori un valore problematico, si fa un passo di determinante e non fanno convergere l'importanza

La soluzione migliore è scegliere un valore in

$$\lambda < \frac{1}{\rho(A)}$$

dove $\rho(A)$ è quello di A, cioè l'autovalore di modulo massimo di A.

Il valore viene così trovato automaticamente di λ: il codice calcola tutti i dati autovalori risolvendo di A, non è la cui sono altri dopo il sistema **è il sistema solo semplice soluzione**, non serve il che ho di determinante o determinante, però sempre invertire il risultato una soluzione.