

DET

Department of Electronics and Telecommunications

Cenni di Fisica dei Dispositivi Elettronici a Semiconduttore (diodi a giunzione e transistori MOS)


Dispositivi Elettronici

 Il funzionamento dei sistemi elettronici si basa sulle caratteristiche dei dispositivi elettronici a semiconduttore, fabbricabili in larghissima scala mediante la tecnologia dei circuiti integrati (Integrated Circuits, IC)

Dimensioni dispositivi: ordine di 12nm

Dispositivi in un IC: >108

Frequenza di clock: >10GHz (dig. clk)






Concetti base

Semiconduttore

- Meccanismi di conduzione
 - Elettroni e lacune
 - Banda di conduzione e di valenza
- Semiconduttori drogati
 - Drogaggio di tipo n e p
- Giunzione pn
 - all'equilibrio (no polarizzazione)
 - fuori equilibrio (=polarizzazione esterna)

Semiconduttori


Semiconduttori: materiali (tipicamente solidi cristallini) con caratteristiche di conduzione (resistività ρ , conducibilità $\sigma=1/\rho$) intermedie tra **isolanti** o **dielettrici** (= che non conducono corrente elettrica) **e conduttori** (= che conducono corrente in modo significativo)





Semiconduttori


Silicio (IV gruppo): quattro elettroni esterni



Nel reticolo cristallino del Si, gli elettroni esterni a energia minore sono impegnati a formare legami (banda di valenza, BV)

Gli elettroni con energia maggiore sono liberi di muoversi (banda di conduzione, BC)

I limiti inferiori/superiori di BC e BV sono distinti e non sono consentiti livelli intermedi (banda proibita)




Semiconduttori

Nei semiconduttori la conduzione è legata a due meccanismi distinti:


- spostamento di elettroni liberi in banda di conduzione (cariche negative)
- spostamento di lacune (=mancanza di elettroni nei legami covalenti) in banda di valenza (equivalgono a cariche positive mobili)

Modello dell'autorimessa



No conduzione

Modello dell'autorimessa




Sia gli elettroni sia le lacune, spostandosi danno luogo ad una corrente

Semiconduttori: Drogaggio

L'importanza dei semiconduttori risiede nella possibilità di cambiarne la conducibilità elettrica di diversi ordini di grandezza grazie all'introduzione di opportuni atomi droganti

Silicio drogato *n*




atomi donatori (esempio: As o P per Si), 1 elettrone in più di Si nel guscio più esterno → semiconduttore drogato n

per ogni atomo di drogante ionizzato: 1 carica negativa (elettrone) mobile

1 carica positiva fissa

Silicio drogato p



atomi accettatori (esempio: B per Si)

1 elettrone in meno di Si nel guscio più esterno

→ semiconduttore *drogato p*

per ogni atomo di drogante ionizzato:

1 carica positiva (lacuna) mobile

1 carica negativa fissa




Si considerano una regione drogata p ed una regione drogata n sullo stesso cristallo semiconduttore

cariche fisse

- accettatori
 (droganti p) ionizzati
- donatori(droganti n) ionizzati

cariche mobili

- elettroni
- lacune



Diffusione: particelle libere di muoversi (ad es: gas) tendono a spostarsi dalle regioni in cui si la loro concentrazione è maggiore verso quelle in cui sono presenti in concentrazione minore Le **lacune**, che sono maggioritarie nella regione p, si spostano per diffusione verso la regione p Gli **elettroni**, che sono maggioritari nella regione n, si spostano per diffusione verso la regione p


Si considerano una regione drogata p ed una regione drogata n sullo stesso cristallo semiconduttore

cariche fisse

- accettatori
 (droganti p) ionizzati
- donatori(droganti n) ionizzati

cariche mobili

- elettroni
- lacune



Regione di carica spaziale

Le **lacune**, che si sono spostate verso la regione n per diffusione, lasciano delle *cariche negative fisse non compensate nella regione p*

Gli **elettroni**, che si sono spostati verso la regione p per diffusione, lasciano delle **cariche positive fisse non compensate nella regione p**




Si considerano una regione drogata *p* ed una regione drogata *n* sullo stesso cristallo semiconduttore

cariche fisse

- accettatori(droganti p) ionizzati
- donatori(droganti n) ionizzati

cariche mobili

- elettroni
- lacune



La carica spaziale negativa sul lato p respinge gli elettroni (cariche dello stesso segno) e ne contrasta la diffusione

energia potenziale elettroni

energia

potenziale lacune di potenziale

spaziale barriera

La carica spaziale positiva sul lato n respinge le lacune (cariche dello stesso segno) e ne contrasta la diffusione




Si considerano una regione drogata *p* ed una regione drogata *n* sullo stesso cristallo semiconduttore

cariche fisse

- accettatori (droganti p) ionizzati
- donatori (droganti n) ionizzati

cariche mobili

- elettroni
- lacune



Regione di carica spaziale

La carica spaziale positiva (lato n) respinge le lacune (stesso segno) e ne contrasta la diffusione verso la regione n La carica spaziale negativa (lato p) respinge gli elettroni (stesso segno) e ne contrasta la diffusione verso la regione p

In assenza di polarizzazione esterna, si raggiunge una condizione di equilibrio termodinamico, in cui flusso netto di elettroni/lacune (=la corrente che attraversa la giunzione) è nullo.




Giunzione p-n: polarizzazione inversa

Applicando una tensione esterna *V* alla giunzione, positiva sulla regione drogata *n*

- la regione di carica spaziale si allarga (accumulo di cariche come in un condensatore)
- **la barriera di potenziale** che impedisce la diffusione di elettroni da n a p e lacune da p ad n, **diventa più alta**

NON si ha passaggio di corrente significativo

Contribuiscono alla conduzione solo i pochissimi elettroni presenti nella zona p e le pochissime lacune presenti nella zone n, che non risentono della barriera di potenziale.





Giunzione p-n: polarizzazione diretta

Applicando una tensione esterna *V* alla giunzione, positiva sulla regione drogata *p*

- la regione di carica spaziale si riduce
- **la barriera di potenziale** che impedisce la diffusione di elettroni da n a p e lacune da p ad n, **diventa più bassa**

Si ha passaggio di corrente significativo

La diffusione dei portatori dalla regione in cui sono maggioritari a quella in cui sono minoritari è sempre meno ostacolato quanto più cresce la tensione diretta (positiva sulla regione p).

Dall'analisi della giunzione (non presentata in questo corso), si ricava la caratteristica tensione-corrente


$$i_D = I_S(e^{V/\eta V_T} - 1)$$

 $V_{\rm T} = \frac{kT}{q}$ (circa 26mV @ 300K) η fattore di non-idealità

T temperatura assoluta

k costante di Boltzmann

q carica elementare






Concetti base

- Transistore MOS
 - Struttura Metallo-Ossido-Semiconduttore
 - Regione di inversione e canale
 - Transistore MOS a quattro terminali
 - Contatti di drain e di source
 - Formazione del canale e tensione di soglia
 - Controllo della conduzione tra drain e source attraverso il gate attraverso la tensione tra gate e source

Struttura Metallo-Ossido-Semiconduttore



Condensatore a facce piane parallele Metallo-Ossido-Semiconduttore (MOS):


- un'armatura è in metallo (oppure di Si policristallino)
- il dielettrico è ossido di silicio SiO₂
- la seconda armatura è di semiconduttore (assumiamo Si drogato p)

Idea base: cambiare le caratteristiche di conduzione **nel semiconduttore** applicando una *tensione di controllo* alle armature del condensatore MOS

Struttura Metallo-Ossido-Semiconduttore


Che cosa succede applicando una tensione $\mathbf{v_G}$?

Accumulo di lacune




La carica **positiva** sull'armatura di Si è **mobile**, è costituita da lacune (=portatori maggioritari nel *p*-Si)

Svuotamento di lacune



La carica *negativa* sull'armatura di Si è *fissa*, è costituita dai droganti accettatori ionizzati (carica fissa)


Inversione




Aumentando ancora v_G la carica degli accettatori non basta... si genera sull'armatura di Si anche un sottile strato (*canale*) di carica *negativa mobile: elettroni*



Transistore MOS a quattro terminali



Aumentando ancora v_G oltre la **Tensione di Soglia** V_{TH} si aggiunge sull'armatura di Si anche uno strato (*canale*) di carica *negativa mobile: elettroni*






IDEA: sfruttare la carica mobile (=elettroni) del canale in inversione (che è controllata da v_G) per **controllare** la conduzione del semiconduttore in direzione parallela al *gate*



Transistore MOS a quattro terminali



Si introducono regioni drogate *n*+ (=molto drogate *n*, quindi molto conduttive) per contattare il canale sui due lati (*source e drain*)

Queste regioni drogate *n*+ formano con il substrato delle giunzioni *pn*+ (diodi)

Se il potenziale del *drain* e del *source* è maggiore di quello del substrato, le giunzioni pn+ sono polarizzate inversamente \rightarrow le lacune non possono passare dal substrato p ai terminali di drain/source

Gli elettroni del canale in inversione possono passare ai terminali di drain/source dando luogo a passaggio di corrente nel circuito esterno per $v_{DS} \neq 0$ V



IDEA: sfruttare la carica del canale in inversione (che è controllata da v_G) per **controllare** la conduzione del semiconduttore nella direzione parallela al *gate*

