

DET

Department of Electronics and Telecommunications

Introduzione ai Segnali ed ai Sistemi Elettronici

Sistemi Elettronici e Tecnologie

- Sistemi Elettrici ed Elettronici utilizzano entrambi fenomeni elettromagnetici a fini applicativi
- Nei sistemi elettrici: l'attenzione è rivolta al contenuto energetico
- Nei sistemi elettronici: l'attenzione è rivolta all'informazione




Concetti base

- Informazione
- Segnale
 - Dinamica
 - distribuzione del segnale in ampiezza, potenza di segnale e di rumore, rapporto segnale-rumore, escursione dinamica
 - Banda
 - segnali e sistemi lineari nel dominio della frequenza

Informazione

- Significato convenzionale attribuito ad una grandezza fisica variabile nel tempo in base ad una opportuna codifica.
 - Teoria dell'informazione (Shannon, 1930)
 - E' una quantità fisica misurabile (unità di misura: bit)
- Segnale: grandezza fisica variabile a cui è associata informazione.
- In Elettronica, si considerano segnali elettrici: v(t), i(t)




Segnali in ingresso, Ingressi

Segnali in uscita, Uscite




- In quanto grandezze fisiche, l'ampiezza dei segnali è limitata.
- L'intervallo dei valori che un segnale può assumere prende in nome di dinamica (inglese: swing). Ad es.: in figura $S=[V_{MIN}, V_{MAX}]$.
- I sistemi elettronici possono elaborare segnali in ingresso entro una certa dinamica (dinamica d'ingresso) e forniscono segnali in uscita entro una certa dinamica (dinamica d'uscita)


Dinamica di un segnale




Dinamica di ingresso e di uscita di un sistema



- La dinamica di un segnale elettrico è legata alla potenza elettrica ad esso associata
- Se interessa solo l'informazione → la potenza elettrica è tutta dissipata in calore e va minimizzata, ma…



- …ai segnali elettrici è sempre sovrapposto *rumore*, variazioni non volute a cui non è associata informazione.
- La dinamica di un segnale (i.e. la potenza ad esso associata) deve essere sufficiente per distinguere l'informazione dal rumore



Rapporto Segnale/Rumore

- Il Rapporto Segnale/Rumore (Signal-to-Noise Ratio, SNR) esprime il rapporto tra la potenza di segnale e di rumore su un carico dato.
- E' sovente espresso in decibel (dB)

$$SNR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} = \frac{\overline{v^2}}{\overline{n^2}}$$

$$SNR \mid_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}}$$

$$v(t) + n(t)
ightharpoonup R
ightharpoonup rac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}} \qquad P_{\text{signal}} = \frac{\overline{v^2}}{R} \\ P_{\text{noise}} = \frac{\overline{n^2}}{R}$$

Decibel (dB)

Rapporti di Tensioni/Correnti

Unità naturali

$$A_{\rm v} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$A_{\rm i} = \frac{I_1}{I_2}$$

Rapporti di Potenze

Unità naturali

$$A_{\rm p} = \frac{P_1}{P_2}$$

Decibel

$$A_{\text{v,dB}} = 20 \log_{10} \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$$

$$A_{i,dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{I_1}{I_2} \right|$$

Decibel


$$A_{\text{p,dB}} = 10 \log_{10} \left| \frac{P_1}{P_2} \right|$$

Decibel (dB)

Perché due definizioni diverse di decibel per tensione/corrente e potenza?

Su un carico resistivo R

$$P = \frac{V^2}{R}$$



Se V_1 e V_2 sono applicate allo stesso carico R, dette P_1 e P_2 le potenze dissipate

$$A_{\rm p} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_1^2/R}{V_2^2/R} = \frac{V_1^2}{V_2^2} = A_{\rm v}^2$$

$$A_{\text{p,dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2} = 10 \log_{10} \frac{V_1^2}{V_2^2} = 10 \cdot 2 \log_{10} \frac{V_1}{V_2} = A_{\text{v,dB}}$$

Grazie alle due definizioni diverse, $A_{\rm p,dB}=A_{\rm v,dB}$ i rapporti tra le due tensioni o tra le due potenze espressi in decibel sono numericamente identici

Decibel (dB)

E' possibile esprimere con buona approssimazione i rapporti in decibel senza calcolatrice, sfruttando le proprietà dei logaritmi decimali e alcuni valori notevoli

$$\log_{10} AB = \log_{10} A + \log_{10} B$$

$$\log_{10} A^N = N \log_{10} A$$

$$\log_{10} 1 = 0$$
 $\log_{10} 2 \simeq 0.3$

$$\log_{10} 2 \simeq 0.3$$

$$\log_{10} 10 = 1$$
 $\log_{10} 3 \simeq 0.47 \simeq 0.5$


Esempi:

$A_{ m v}$		$A_{\rm v,dB} \\ 20 \log_{10} A_{\rm v}$
0.1	10^{-1}	-20dB
2	2	6dB
5	$10 \cdot 2^{-1}$	14dB
0.3	$3 \cdot 10^{-1}$	-10dB
200	$2 \cdot 10^2$	46dB
$\sqrt{2}$	$2^{1/2}$	3dB

A_{p}		$\begin{array}{ c c }\hline A_{\rm p,dB}\\ 10\log_{10}A_{\rm P}\end{array}$
0.01	10^{-2}	-20dB
2	2	3dB
4	2^2	6dB
0.5	2^{-1}	-3dB
800	$2^3\cdot 10^2$	29dB
6000	$3 \cdot 2 \cdot 10^3$	37dB

Escursione Dinamica


- L'Escursione Dinamica (Dynamic Range, DR) è il rapporto tra la dinamica (swing, S) e la minima ampiezza δv (minimum detectable signal) distinguibile dal rumore.
- E' legata all'informazione utile che può portare un segnale ad un istante.
- E' sovente espressa in decibel (dB).



$$DR = \frac{S}{\delta v}$$


$$DR \Big|_{dB} = 20 \log_{10} \frac{S}{\delta v}$$


- ...nei sistemi che si interfacciano con l'esterno (attuatori), parte della potenza associata ad un segnale è convertita in forma non-elettrica (meccanica, termica, luminosa...), come nei sistemi elettrici.
- I segnali che pilotano gli attuatori hanno normalmente dinamica molto maggiore rispetto a quella per l'elaborazione dell'informazione pura e sono generati da moduli specifici (driver di potenza).






- La quantità di informazione che può essere associata a un segnale è anche legata a quanto varia rapidamente nel tempo.
- Questo aspetto è particolarmente evidente analizzando un segnale nel dominio della frequenza.





Segnale Periodico: x(t) x(t) $x_{1}\cos(2\pi f_{1}t+\phi_{1})$ $x_{2}\cos(2\pi f_{2}t+\phi_{2})$ $x_{3}\cos(2\pi f_{2}t+\phi_{3})$ x_{4} $x_{2}\cos(2\pi f_{2}t+\phi_{3})$ x_{4} $x_{2}\cos(2\pi f_{2}t+\phi_{3})$ $x_{3}\cos(2\pi f_{3}t+\phi_{3})$

|X(f)| - V Spettro di Ampiezza f - kHz1 Spettro di Fono




serie di Fourier

$$x(t) = X_0 + \sum_{n=1}^{\infty} X_n \cos(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$



Un generico segnale può essere scomposto nella somma di (infinite) sinusoidi con diversa frequenza, ampiezza e fase.



Segnale Periodico (periodo $T=1/f_0$): solo componenti a frequenza *n/T*, *n* intero Spettro a righe, Serie di Fourier

$$x(t) = X_0 + \sum_{n=1}^{\infty} X_n \cos(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$

Segnale non Periodico:


Spettro continuo Antitrasformata di Fourier

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df.$$




 un segnale può essere visualizzato nel tempo con l'oscilloscopio e nel dominio della frequenza con l'analizzatore di spettro

Oscilloscopio



Analizzatore di Spettro




tempo, s

frequenza, Hz




Segnale: Banda

- La banda di un segnale è l'intervallo di frequenze in cui lo spettro del segnale è significativo (ad es: in cui è concentrato il 99% dell'energia).
- La banda così definita, per i segnali fisici, è sempre limitata.



Segnale: Banda


- I segnali che variano lentamente/in modo regolare sono descritti bene con sinusoidi in un intervallo ristretto di frequenze → banda stretta
- I segnali che variano rapidamente/in modo irregolare richiedono molte sinusoidi per essere rappresentati correttamente → banda larga




Segnale: Banda

- I segnali che variano lentamente/in modo regolare sono descritti bene con sinusoidi in un intervallo ristretto di frequenze → banda stretta
- I segnali che variano rapidamente/in modo irregolare richiedono molte sinusoidi per essere rappresentati correttamente → banda larga

La *banda* di un segnale è legata al suo contenuto di informazione







Concetti base


- Come associare informazione ad un segnale
 - Segnale Analogico
 - continuo nel tempo e nelle ampiezze
 - Segnale Digitale
 - discreto nel tempo e nelle ampiezze
 - Altre possibilità: segnali campionati, segnali digitali asincroni
 - Conversione A/D e D/A
 - Campionamento
 - Quantizzazione
 - Codifica

Come associare informazione ad un segnale

- I segnali si differenziano per come l'informazione è ad essi associata in:
 - Segnali Analogici
 - Segnali Digitali (o Numerici)




Segnale Digitale



Segnale Analogico


- L'informazione è associata al valore $x(t) \in (x_{\min}, x_{\max}) \subset \mathbb{R}$, assunto dal segnale ad ogni istante di tempo $t \in \mathbb{R}$
- Si dice che il segnale è continuo in ampiezza e continuo nel tempo
- Spesso 'copia' (per analogia) l'andamento di una grandezza non elettrica.

Segnale Analogico



Segnale Digitale (sincrono)

- L'informazione è associata alla posizione (> o <) del segnale ad *istanti di* tempo discreti nT, $n \in \mathbb{N}$ rispetto ad una soglia logica X_T (threshold):
 - $-x(nT) > X_T \rightarrow x[n] = 1$ ', 'VERO', valore logico alto
 - $-x(nT) < X_T \rightarrow x[n] = 0$, 'FALSO', valore logico basso
- Si dice che è discreto in ampiezza (a due livelli) e discreto nel tempo
- Equivale ad una sequenza di numeri interi binari o simboli (ad es. ASCII)







Segnali Campionati e Digitali Asincroni

- Oltre ai segnali analogici (continui nel tempo e in ampiezza) e digitali sincroni (discreti nel tempo e in ampiezza) sono d'interesse anche:
- Segnali campionati: discreti nel tempo, continui in ampiezza
- Segnali digitali asincroni: continui nel tempo, discreti in ampiezza

Segnale Campionato




Segnale Digitale Asincrono






Prospetto Riassuntivo


Segnale Analogico




Segnale Campionato



Segnale Digitale Asincrono



Segnale Digitale (Sincrono)






Segnale Analogico vs. Digitale

Il segnale analogico

- ha contenuto di informazione teoricamente infinito...
- ...ma il rumore aggiunto ad ogni elaborazione degrada parte dell'informazione in modo irreversibile, fino a corromperla completamente.
- più vicino al mondo fisico (sensori, trasduttori)



segnale analogico 'pulito' elevato SNR




segnale analogico degradato basso SNR



Segnale Analogico vs. Digitale

Il segnale digitale


- ha contenuto di informazione limitato (n campioni su due livelli $\rightarrow n$ bit)
- il rumore aggiunto ad ogni elaborazione, se non è tale da invertire lo stato logico, non degrada l'informazione, che può essere recuperata esattamente confrontando il segnale con la soglia (effetto rigenerativo)



Segnale Analogico vs. Digitale


Il segnale digitale

- ha contenuto di informazione limitato (n campioni $\rightarrow n$ bit)
- il rumore aggiunto ad ogni elaborazione, se non è tale da invertire lo stato logico, non degrada l'informazione (effetto rigenerativo)
- I segnali provenienti dal mondo fisico devono essere convertiti per poter essere elaborati in modo digitale (e i risultati devono spesso essere ri-convertiti in analogico)



- Comporta tre passaggi concettuali:
 - Campionamento (discretizzazione nel tempo)
 - Quantizzazione (discretizzazione in ampiezza)
 - Codifica binaria





Da segnale analogico CONTINUO nel tempo CONTINUO in ampiezza



CAMPIONAMENTO


discretizzazione nel tempo

- Vengono prelevati i valori del segnale (campioni) ogni T.
- Teorema del campionamento: se un segnale ha banda limitata B e 1/T>2B (Frequenza di Nyquist) il campionamento non comporta perdita di informazione.

A segnale campionato

DISCRETO nel tempo **CONTINUO** in ampiezza





Da **segnale campionato**

DISCRETO nel tempo **CONTINUO** in ampiezza



QUANTIZZAZIONE

discretizzazione delle ampiezze:


- La dinamica è divisa in 2^N intervalli
- Ogni campione è associato al valor medio dell'intervallo in cui cade
- Errore di quantizzazione

$$|\varepsilon| < \frac{S}{2^{N+1}} = \frac{1}{2} LSB$$

A segnale digitale a livelli


DISCRETO nel tempo

DISCRETO in ampiezza (su più livelli)



da **segnale a livelli**

DISCRETO nel tempo **DISCRETO** in ampiezza (più livelli)



CODIFICA

- A ciascun intervallo è associato a un numero binario.
- Vengono generati segnali digitali a due livelli corrispondenti alle cifre binarie

A segnale(i) digitali binari

DISCRETO nel tempo

DISCRETO in ampiezza (due livelli, 0 e 1)



Segnale Analogico vs. Digitale: in conclusione

Segnale Analogico

- Elevata suscettibilità a rumore e disturbi
- E' più vicino al mondo fisico (sensori, trasduttori)
- Richiede tecniche di elaborazione relativamente complesse
- Richiede spesso HW dedicato per l'elaborazione

Segnale Digitale

- Elaborazione robusta al rumore. Effetto Rigenerativo
- Per elaborare segnali dal/verso il mondo fisico, è necessaria conversione A/D e D/A
- E' più semplice da elaborare (HW riconfigurabile e a basso costo)
- Le elaborazioni possono essere implementate via SW su HW programmabile e riconfigurabile

Concetti base

- Sistema Elettronico
 - Schemi a blocchi
 - Architettura generale
 - Decomposizione funzionale e livelli di astrazione
 - Blocchi funzionali di base
 - Analogici
 - Digitali
 - Mixed-Signal
- I sistemi elettronici sono circuiti elettrici!
 - le grandezze elettriche rispettano le leggi della <u>Teoria dei Circuiti</u>

Sistemi Elettronici


- Un Sistema Elettronico è un qualsiasi apparato in grado di eseguire operazioni su segnali (ingressi) fornendo nuovi segnali (uscite).
- La dinamica e la banda dei segnali elaborabili sono limitate.
- Può essere descritto in termini funzionali (che cosa fa), senza necessità di conoscere la struttura o il funzionamento interno (che cosa c'è dentro/come funziona) → come una funzione di libreria in un linguaggio di programmazione ad alto livello.



Sistemi Elettronici: Funzioni

- Le funzioni dei sistemi elettronici sono molteplici:
 - Elaborazione delle informazioni e calcolo (scientifico, simulazione, contabilità...)
 - Entertainment (audio, video, multimedia...)
 - Telecomunicazioni (wireless, wired, broadcast (radio/TV), ...)
 - Intelligenza artificiale (riconoscimento di immagini, apprendimento,...)
 - Sistemi di controllo (robotica, automotive, automazione industriale...)
 - Bio-medicali (strumentazione medicale, dispositivi impiantabili...)
 - ... e molte altre dove sistemi elettronici (embedded) sono utilizzati in sistemi di altro tipo per controllarli, monitorarli e migliorarne le prestazioni.
- Spesso singoli sistemi/apparati svolgono numerose funzioni (e.g. smartphone, tablet...)
- Si va verso la diffusione sempre più pervasiva di sistemi micro-nano elettronici a bassissimo costo interconnessi tra loro → Internet of Things (IoT).


Sistemi Elettronici





Schema a blocchi funzionale semplificato






Alimentazione E Batteria




Schema a blocchi funzionale dettagliato

Apple iPhone5











Processore

RF


Audio

Sensori

Memoria

Alimentazione

Schema a blocchi architetturale






Sistemi Elettronici: Funzioni

- Le funzioni di un sistema elettronico complesso si possono realizzare partendo da un numero relativamente ridotto di *funzioni elementari (decomposizione funzionale)* così com'è possibile sviluppare SW complesso a partire da poche istruzioni elementari.
- Le funzioni elementari possono essere distinte in:
 - analogiche
 - digitali
 - mixed signal (es: conversione A/D, conversione D/A)
- In questo corso approfondiremo lo studio delle funzioni analogiche

Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche senza memoria

- Amplificazione (moltipl. per una costante): y(t) = Ax(t)

Amplificatore



• Somma: $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Sommatore


$$x_1(t) \longrightarrow y(t)$$

$$x_2(t)$$

Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche senza memoria

• Prodotto: $y(t) = k_p x_1(t) * x_2(t)$

Moltiplicatore o mixer



• Altre funzioni senza memoria (esponenziale, logaritmo,....): $y(t) = k_1 \exp[k_2 x(t)]$


Amplificatore non-lineare (esponenziale, logaritmico...)



Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche con memoria

• Integrale definito nel tempo: $y(t) = \int_0^t k_i x(t')dt' + y(0)$

Integratore



• Derivata temporale: $y(t) = k_d \frac{dx}{dt}$

Derivatore


$$x(t)$$
 $\frac{d}{dt}$ $y(t)$

Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche con memoria

• Ritardo: $y(t) = x(t - \tau)$


(linea di) ritardo x(t) τ y(t)

- Filtraggio: Y(f) = H(f)X(f)
 - La funzione di trasferimento H(f) può essere di tipo passa-basso, passa-banda passa-alto



Sistemi Elettronici: Funzioni Analogiche

 Se consideriamo un modulo analogico complesso come il front-end RF di uno smartphone, ritroviamo principalmente i blocchi analogici visti...




Sistemi Elettronici: Funzioni Digitali

Blocchi combinatori (senza memoria) a N ingressi ed M uscite:


$$f: \{0,1\}^N \to \{0,1\}^M$$

Qualsiasi funzione combinatoria può essere espressa in termini di un sottoinsieme delle funzioni booleane ({AND, NOT}, {OR, NOT}, solo NAND, solo NOR)

- Funzioni Booleane




Blocchi sequenziali (elementi di memoria): Flip Flop, Latch, Registri....



Le funzioni digitali saranno studiate nel corso successivo di Elettronica Applicata

Sistemi Elettronici: Funzioni Miste (mixed signal)

- Convertitore analogico-digitale
 - L'uscita è un segnale digitale che rappresenta un valore binario (su N bit) proporzionale al segnale analogico in ingresso.



- Convertitore digitale-analogico
 - L'uscita è un segnale analogico proporzionale al valore binario (su N bit) del segnale digitale in ingresso.



I convertitori A/D e D/A saranno studiati nel corso successivo di Elettronica Applicata

Sistemi Elettronici

- Un modulo elettronico può essere complesso, ma sono sufficienti relativamente poche informazioni per poterlo utilizzare:
 - Cosa fa il modulo? → Funzione
 - Quanta e quale energia richiede? → Alimentazione
 - Come interagisce con gli altri moduli? → Specifiche d'Interfaccia
- Un sistema elettronico è un circuito elettrico
 - Funzioni, alimentazioni e specifiche d'interfaccia sono espresse in termini elettrici.
 - E' necessaria una descrizione circuitale.






Un sistema elettronico è un circuito elettrico.






Descrizione Circuitale




- Un sistema elettronico è un circuito elettrico.
 - gli ingressi sono tensioni (definite rispetto ad un potenziale di riferimento comune detto 0V, GND o anche massa) o correnti (il circuito è un N-porte).
 - Valgono le leggi di Kirchoff (di V e I) e tutte le regole della Teoria dei Circuiti.
 - Le uscite si possono vedere come generatori di tensione o corrente non ideali.




- Un sistema elettronico è un circuito elettrico.
 - Anche se il segnale di interesse ad una porta (ingresso o uscita) è una tensione (una corrente), alla stessa porta è definita anche una corrente (una tensione) che dipende da ciò che è collegato esternamente (condizioni di carico) e può influenzare il comportamento del circuito e/o di quanto è ad esso collegato.

E' indispensabile considerare come il circuito interagisce elettricamente con

l'esterno.




- Un sistema elettronico è un circuito elettrico
 - per il suo funzionamento *richiede energia elettrica*, normalmente sotto forma di tensione continua tra due morsetti (valori tipici: 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1V)





- Un sistema elettronico è un circuito elettrico
 - È costituito esclusivamente o in larga parte da dispositivi a semiconduttore.
 - Per poter comprendere concetti di base sul funzionamento di un sistema elettronico e le specifiche d'interfaccia, è necessario conoscere e saper analizzare i dispositivi a semiconduttore ed avere idea dei principi fisici su cui si basano.



Organizzazione del corso

- Nel corso (Sistemi Elettronici e Tecnologie) verranno presentati:
 - i principali dispositivi a semiconduttore e le loro caratteristiche
 - obiettivo: introdurre gli elementi base di ogni sistema elettronico ed i principi fisici su cui sono basati, per descriverne il loro utilizzo in sistemi analogici e digitali.
 - i principali blocchi funzionali analogici (amplificatori e circuiti derivati) e le relative caratteristiche elettriche
 - obiettivo: comprendere le specifiche elettriche di un blocco analogico e capire come implementare le principali funzioni analogiche a partire da circuiti di base, senza entrare nei dettagli del loro funzionamento.