
# TECNICAS DIGITAL III


Clase III



# Seleccionar y configurar un dispositivo de adquisición de datos


Parametros de selección	
Cantidad mínima de canales analógicos de entrada	8
Cantidad mínima de canales analógicos de salida	2
Entradas y salidas digitales.	8/8
Frecuencia de muestra.	XXX
Rango de entrada analógico.	0-10V
Tipos de entradas.	Simples
Precisión de la conversión.	12 bits

Acondicionamiento de señal




Impedancia de entrada. Impedancia de salida. Ganancia.

Acondicionamiento de señal



Acondicionamiento de señal




#### Acondicionamiento de señal

Diseñar el acondicionamiento de señal para entradas provenientes de un sensor LM35 que debe ingresar al conversor AD de la bluepill.


Debe medir temperatura entre 10 y 60 grados. Con la máxima resolución posible.

Además la placa debe admitir 2 entradas extras de 0 a 10V del tipo single-ended. 1 señal de entrada entre +/- 2.5V Fuente de alimentación simple de 12V.

- 1 Circuito
- 2 Calculo de todos los componentes.
- 3 Determinar la resolución de la conversión.
- 4 Determinar la ecuación para almacenar la conversión en un entero, del cual sea posible sacar decimas de grado.









https://www.qt.io/




#### Q†




## Crear una aplicación






#### Q†







#### Q† Resultado


```
Projects ▼ ▼. ⇔ 🗄 ( ) 🔐
                              nuevo/mainwindow.cpp
                                                   ▼ | × | 	MainWindow::~MainWindow()
                                                                                                                               ▼ # Line: 15, Col: 1
      △ 🖟 nuevo
                              #include "mainwindow.h"
 ##
                              #include "ui mainwindow.h"
           nuevo.pro
Welcome
        MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 Sources
                                   QMainWindow(parent),
        Forms
 Edit
                                   ui(new Ui::MainWindow)
                           6 4
                          7 {
                                   ui->setupUi(this);
                          8
                          9 }
 Ú
                         11 / MainWindow::~MainWindow()
                         12 {
                                   delete ui;
Projects
                         14
                         15
 0
Help
 Debug
      P. Type to locate (Ctrl.
                             1 Issues 2 Search Results 3 Application Output 4 Compile Output 5 Debugger Console 💠
```

```
⊿ ‰ nuevo
                               #include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
     a nuevo.pro
  ▶ J Headers
                               MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
                                    QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)


■ V Forms

       mainwindow.ui
                          8 9 }
                                    ui->setupUi(this);
                         11 / MainWindow::~MainWindow()
                         12 {
                                    delete ui;
                         14 }
                         15
```

#### Diseño de pantalla



#### Q† Formularios



#### Qt o1 - Microsoft Word Change text... Change objectName... Códigos en C++ Morph into Change toolTip... Change whatsThis... X Change styleSheet... Go to slot ro 3 Prog. Toro 4 Size Constraints Select signal etro o Layout Alignment QAbstractButton clicked() Promote to ... tro o QAbstractButton clicked(bool) Go to slot... pressed() QAbstractButton tro 8 o Send to Back QAbstractButton released() Bring to Front tro 9 o Cancel & Cut Ctrl+X Copy Copy Ctrl+C tro 10 o 5) Pinte tro 11 o Select Ancestor Ctrl+A Select All Delete Lay out Program by Seltn Leer Config Guardar Config void MainWindow::on\_BotonLeer\_clicked() QByteArray data; data[0]='0'; procesarDato(COMADO\_LEER, data);

# Programa en ejecución

Paramet	tros Prog.	Toro 1	Prog. Toro 2	Prog. Toro 3	Prog. Toro 4	Prog. Toro 5	Prog. Generico 1	Prog ◀ ▶
Pe	riodo Mues	0	[mS]	Parametro	0	Parame	etro 12 <sub>0</sub>	
	Parametro	1 0		Parametro	0	Parame	etro 13 <sub>0</sub>	
	Parametro	2 0		Parametro 8	0	Parame	etro 14 <sub>0</sub>	
	Parametro	3 0		Parametro 9	0	Parame	etro 15 <sub>0</sub>	
	Parametro	4 0		Parametro 1	0 0			
	nero de Per celerar del 0 a	_		Parametro 1	1 0			
Resivido:			Puerto CON	11 ▼		Leer Envi		Cerrar
					Le	er Config Guardar	Config Progra	m by Seltri Versión 1.2