## SEL0614 - Microprocessadores e Aplicações - Lista 1

Marcos Vinícius Firmino Pietrucci 10770072

1- Fazer um programa que utilize um timer interno do 8051 para criar um tempo de atraso de 0.05 segundos. Utilizando este programa como uma sub-rotina, escrever um programa que atrase 5 segundos.

```
ORG 0000H
         SJMP SETUP
         ORG 000BH ;Interrupção do timer 0
         SJMP TC0_subrotina
SETUP:
         SETB
              EΑ
         SETB ET0
         MOV TMOD, #1H ;Software, temporizador modo 1
         MOV TH0, #03CH ; TC0 = 0.05s
         MOV TL0, #0B0H
              R0, #100D ; Serão 100 interrupcoes do TC0
         MOV
                        ; Bit de controle
         SETB
              20H.0
         SETB TR0
LOOP:
         JB
            20H.0, $ ; Aguarda imterrupcao do TC0
         DEC R0
         SETB
              20H.0
         CJNE R0,#0H, LOOP
         SJMP $
                   ; Fim lógico do programa
TC0_subrotina:
         CLR 20H.0
         MOV TH0, #03CH ; TC0 = 0.05s
         MOV
              TL0, #0B0H
         RETI
END
```

- 2- Um sistema baseado no 8051 utiliza as duas interrupções externas disponíveis e ainda a interrupção gerada por 1 dos Temporizadores/Contadores. As condições em que se pretende que o sistema funcione são as seguintes:
  - A interrupção externa 0 deve ser semrpe atendida imediatamente e deve copiar o que está na posição de RAM externa 4000H para a posição 4200H
  - A interrupção externa 1 deve escrever o que está em 4200H na porta P1
  - A interrupção gerada pelo timer deve executar uma rotina que copie o que está na porta P2 para a posição 4000H da RAM externa
  - No caso de duas interrupções acontecerem simultaneamente, deve ser atendida a interrupção externa.

```
ORG 0000H
                 SJMP SETUP
                 ORG 0003H
                 SJMP EXT_0
                 ORG 000BH
                 SJMP TC0
                 ORG 0013H
                 SJMP EXT_1
SETUP:
                 SETB EA
                                  ;Habilitar as interrupcoes
                 SETB ET0
                 SETB EX0
                 SETB EX1
                 MOV TMOD, #1H ; Software, temporizador modo 1
                 SETB IT0
                 SETB IT1
                 SETB PX0
                                  ; IExt 0 e 1 de alta prioridade
                 SETB PX1
                 CLR
                       PT0
                                  ; TC inter. de baixa prioridade
                 MOV
                       TH0, \#0FFH; TC0 = 0.05s
                 MOV TL0, #006H
                 SETB TR0
                 SJMP $
EXT_0:
                 CLR
                       EΑ
                            ; Previne que seja interrompida
                       DPTR, #4000H
                 MOV
                 MOVX A,@DPTR
                 MOV DPTR, #4200H
                 MOVX @DPTR,A
                 SETB EA
                 RETI
```

.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

EXT\_1:

MOV DPTR, #4200H MOVX A,@DPTR MOV P1, A

**RETI** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

TC0:

MOV A, P2

MOV DPTR, #4000H MOVX @DPTR, A

RETI

**END** 

## 3- Considere o Controlador de Nível da figura operando da seguinte maneira:

- Dois sensores S1 e S2 emitem nível lógico zero se estiverem fora do líquido e nível lógico 1 se estiverem imersos no líquido.
- Uma válvula V1, acionada pelo bit P1.0 de um microcontrolador 8051 drena o reservatório e uma válvula V2 acionada pelo bit P1.1 enche-o com líquido.
- Inicialmente o reservatório está vazio, ou seja, com os dois sensores em nível lógico zero.


ORG 0000H SJMP SETUP

ORG 0003H SJMP EXT\_0\_S1


ORG 0013H SJMP EXT\_1\_S2

SETUP: ;Configurar as interrupções

SETB EA SETB EX0 SETB EX1 SETB IT0 SETB IT1 SETB PX0 SETB PX1



4- Escrever um programa em Assembly do 8051 que controle o dispositivo de teste térmico de materiais, mostrado na figura. Um recipiente, com determinada substância sob teste, deve ser baixado (Dir = P2.7 = 1) através de um Motor (Ligar = P2.6 = 1), dentro de um forno. O Sensor1 detecta a presença do recipiente e envia uma descida de borda ao pino Int0 do microprocessador. O micro para o Motor (Ligar = P2.6 = 0) e aciona o aquecimento do forno (P1.2 = 1) durante aproximadamente 500 ms. Desliga aquecimento, inverte o sentido do Motor (Ligar = P2.6 = 1) (Dir = P2.7 = 0), erguendo o recipiente até a posição do Sensor2, que opera da mesma forma que o Sensor1, mas usando a Interrupção Int1. Quando Int1 receber uma descida de borda, o micro deve parar o



Motor (Ligar = P2.6 = 0) e acionar o resfriamento (P1.0 =1) durante aproximadamente 500 ms. O ciclo deve ser repetido 3 vezes e parar. Considerar o Cristal da CPU de 12 MHz.

ORG 0000H SJMP SETUP

ORG 0003H SJMP EXT\_0

ORG 0013H SJMP EXT\_1

SETUP: ;Configurar as interrupções

SETB EA SETB EX0 SETB EX1 SETB IT0 SETB IT1

;Inicia o teste, baixar o recipiente

SETB P2.7 SETB P2.6

CLR P1.2 ;Desliga aquecimento CLR P1.0 ;Desliga resfriamento


;Contador de vezes MOV R3, #0H

;Garantir que o processo ocorra 3 vezes CJNE R3, #3H, \$

SJMP \$

```
.****************
EXT_0:
           ;Presenca do recipiente para aquecer
           CLR P2.6 ;Parar o motor
           SETB P1.2
                              ;Liga aquecimento
           ACALL Delay500
           CLR P1.2
                      ;Desliga aquecimento
           CLR P2.7
                        ;Inverte sentido do motor
           SETB P2.6
                              ;Liga motor
           RETI
EXT_1:
           ;Presença de recipiente para resfriar
           CLR P2.6 ;Parar o motor
           SETB P1.0
                              ;Liga resfriamento
           ACALL Delay500
           CLR P1.0
                      ;Desliga resfriamento
           SETB P2.7
                              ;Inverte sentido do motor
           SETB P2.6
                              ;Liga motor
           INC R3
                        ;Incrementa o contador de vezes
           RETI
.********************
Delay500:
           ; START: Wait loop, time: 500 ms
           ; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC)
           ; Used registers: R0, R1, R2
           MOV R2, #004h
           MOV R1, #0FAh
           MOV R0, #0F8h
           NOP
           DJNZ R0,$
           DJNZ R1, $-5
           DJNZ R2, $-9
           RET
           ; Rest: -13.0 us
END
```

5- Dois microcontroladores 8051 estão se comunicando através de uma interface padrão RS232 com handshaking via RTS e CTS. No esquema abaixo conectar os fios do cabo de comunicação corretamente e responder aos itens:



 Qual o valor de TH1 em ambos os micros se a taxa de comunicação é de 19200 bauds?

Utilizando a fórmula, com um k = 2

$$TH1 = 256 - \frac{2 \times (110592 \times 10^6)}{384 \times 19200}$$

$$TH1 = 253$$

• Qual o valor de tensão na linha de comunicação quando está em repouso?

O padrão RS232 utiliza lógica negativa, por isso o nível lógico baixo são para tensões entre -25V e -3V.

Além disso, comunicação em repouso é quando o nível lógico permanece em baixo, por isso o valor de tensão na linha de comunicação quando está em repouso é: entre -25V e -3V.

Qual o tamanho em microsegundos do Start Bit?

Dividindo o tempo 1 bit pela taxa de bauds

$$Sb = \frac{1}{19200} = 52 \,\mu s$$

## 6 - Um sistema baseado no Microcontrolador 8051 utiliza as duas interrupções externas e as interrupções geradas pelos Timers/Counters. Escrever um programa em Assembly tal que:

- A interrupção externa 0, atendida prioritariamente, deve trocar o que está na Porta P1 com o que está contido na posição de RAM externa 5000h.
- A interrupção externa 1, com baixa prioridade, deve transferir o que está armazenado na RAM externa do endereço 5000h para a RAM interna no endereço 7Fh.
- A interrupção gerada pelo T/C 0 (a cada 10 ms) com alta prioridade, deve executar uma rotina que copie o que está no endereço da RAM interna 7Fh para a posição 5200h da RAM externa;
- A cada 60 milissegundos (aproximadamente) e controlado pelo T/C 1 com interrupção
- de baixa prioridade, o dado armazenado na RAM externa no endereço 5200h deve ser enviado para a posição de memória externa 5000h.


```
ORG
      H0000
SJMP SETUP
ORG
      0003H
SJMP EXT_0
ORG
      000BH
SJMP
     TC0
ORG
      0013H
SJMP EXT_1
ORG
      001BH
SJMP TC1
;Configurar as interrupções
SETB
      EΑ
SETB
      EX0
SETB
      EX1
SETB ET0
SETB ET1
SETB
      IT0
SETB
      IT1
MOV TMOD, #22H ; Modo dos contadores
;Prioridades
SETB PX0
CLR PX1
```

SETUP:

SETB PT0 CLR PT1

```
;Valores dos contadores
         MOV TH0, #0D8H
         MOV TL0, #0F0H
         MOV TH1, #015H
         MOV TL1, #0A0H
         SETB
               TR0
         SETB TR1
         SJMP $
.****************
         MOV DPTR, #5000H
EXT_0:
         MOV R0, P1
         MOVX A, @DPTR
         MOV P1, A
         MOV A, R0
         MOVX @DPTR, A
         RETI
EXT_1:
         MOV DPTR, #5000H
         MOVX A, @DPTR
         MOV 7FH, A
         RETI
.***************
TC0:
         MOV A, 7FH
         MOV DPTR, #5200H
         MOVX @DPTR, A
         RETI
.****************
TC1:
         MOV DPTR, #5200H
         MOVX A,@DPTR
         MOV DPTR, #5000H
         MOVX @DPTR, A
         RETI
END
```

7- Fazer um programa em Assembly do 8051 que calcule o valor da frequência de uma onda quadrada entrando pelo pino da Interrupção Externa 0 e envie-o o para a interface serial RS232 a uma taxa de 4800,N,8,1. Considerar o cristal da CPU de 11,0592 MHz. Utilizar a interrupção Int0 sensível à descida de borda. O valor da frequência a ser enviada para a interface serial é um número hexadecimal de 16 Bits.



ORG 0000H SJMP SETUP

OOIWII OLIOI

ORG 0003H SJMP EXT\_0

ORG 000BH SJMP TC0

SETUP: ;Configurar as interrupções

SETB EA

SETB EX0 ;Conta os pulsos

SETB ET0 ;Conta tempo para frequencia

SETB IT0

¿Zera acumulador, que contará os pulsos

MOV A, 0

:Timer 0 conta 10ms => Serão 100 vezes

MOV TH0, #0D8H MOV TL0, #0F0H

MOV R0, #0H ;Contador de vezes -> Chegar em 1s

;Freq = 1/s = numero\_pulsos em 1s

;Configura o contador 0

MOV TMOD, #1H ;TC0 Modo 1

SETB TR0 SJMP \$

.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ENVIA\_SERIAL: ;Desabilita as interrupcoes indesejadas

CLR EX0

```
CLR ET0
```

```
;Configura transmissao seriala
;Timer 1 usado na transmissão serial
SETB ET1
MOV TMOD, #00100000b ;TC1 modo 2
```

MOV IMOD, #00100000b ; IC1 modo 2

;Calcular a taxa de comunicação

;Pelos valores dados:

MOV TL1, #250D ;TH1 =  $256 - (110592*10^{6})/(384*4800) = 250$ 

MOV TH1, #250D

SETB TR1

MOV SCON, #40H; Modo 1 do canal serial

MOV SBUF, A ;Transmite a frequencia

JNB TI,\$ ;Espera transmissao

CLR TI

SJMP \$ ;Fim logico

EXT\_0: INC A

RETI

TC0: INC R0

CJNE R0,#64H,VOLTA ;Contar 100 vezes interrupt de 10ms

SJMP ENVIA\_SERIAL

VOLTA: MOV TH0, #0D8H

MOV TL0, #0F0H

RETI

.\*

**END** 

9 - Um robô como mostrado na figura é acionado por dois motores de corrente contínua, um para cada roda, conforme o esquema, e possui um sensor localizado na parte da frente que tem a função de detectar a presença de obstáculos. Desenvolver um programa em assembly do 8051 que controle o robô fazendo-o navegar por uma sala onde diversos obstáculos podem ser encontrados, de tal forma que ele não colida com nenhum.

Especificações dadas no enunciado original

ORG 0000H SJMP SETUP

ORG 0003H SJMP EXT\_0

SETUP: ;Configurar as interrupções

SETB EXO SETB ITO

;O robô começa andando para frente

SETB P1.0 SETB P1.1 SETB P1.2 SETB P1.3

;Bit de direção a virar

CLR 20H.0

SJMP \$

EXT\_0: CLR EX0 ;Desabilita interrupt

;Marcha ré CLR P1.1 CLR P1.3

CALL DELAY\_2S JB 20H.0,Esq

Dir: ;Virar a direita por 2s

SETB P1.1 CLR P1.3

CALL DELAY\_2S SJMP retorno

Esq: ;Virar a esquerda por 2s

CLR P1.1 SETB P1.3 CALL DELAY\_2S

retorno: ;Voltar o robô para frente

SETB P1.1 SETB P1.3

CPL 20H.0 ;Inverte direção de virar

```
SETB EX0
           RETI
           **********
DELAY_2S:
; START: Wait loop, time: 2 s
; Clock: 12000.0 kHz (12 / MC)
; Used registers: R0, R1, R2, R3
            MOV R3, #003h
            MOV
                 R2, #0D2h
            MOV
                 R1, #00Ch
            MOV
                 R0, #082h
            NOP
            DJNZ R0,$
            DJNZ R1, $-5
            DJNZ R2, $-9
            DJNZ R3, $-13
            MOV
                 R1, #006h
            MOV
                 R0, #0BAh
            NOP
            DJNZ R0,$
            DJNZ R1, $-5
            NOP
            NOP
            NOP
            RET
; Rest: 0
```

END

; END: Wait loop

10 - Automatizar uma Máquina de Doces com o Microcontrolador 89S52. A máquina deve fornecer em cada operação, somente um doce que custa 20 centavos. A cada operação o programa reinicia e espera nova sequência de moedas. As moedas aceitas pela máquina são de 5 centavos, 10 centavos e 20 centavos. Como cada moeda tem um tamanho diferente, um sensor óptico alinhado com o coletor de moedas determina qual moeda foi inserida. Apenas uma moeda pode ser inserida por vez. A inserção de uma moeda é detectada através da Interrupção Int0. O circuito de reconhecimento de moedas é mostrado abaixo e sua operação é de acordo com a Tabela 1.

ORG 0000H SJMP SETUP

ORG 0003H SJMP EXT\_0

SETUP: ;Configurar as interrupções

SETB EA SETB EX0 SETB IT0

;Maquina comeca zerada

RESET: SETB P1.0

SETB P1.1 SETB P1.2 CLR P2.0 CLR P2.1 CLR P2.2

;Armazena valor total inserido

MOV R0,#0H MOV A, R0

LOOP:

CJNE A, #20D, TEST ;Compara valor total inserido com 20

TEST: JNC Resposta

SJMP LOOP

Resposta: ;Calcular se deve haver troco

CJNE A, #20D, TEST2

TEST2: JC LOOP

MOV A, R0 CLR C

SUBB A, #20D

JNZ tem\_troco

;Se veio aqui não tem troco

SJMP FIM\_result

;Verificar se a diferenca é 5

tem\_troco: CJNE A, #5D, troco\_nao\_eh\_5

;Se veio aqui o troco é 5

SETB P2.1

SJMP FIM\_result

troco\_nao\_eh\_5: ;Verificar se a diferenca é 10

CJNE A, #10D, troco\_nao\_eh\_10

;Se veio aqui o troco é 10

SETB P2.2

SJMP FIM\_result

troco\_nao\_eh\_10:

;Se o troco não é 5 nem 10 só pode ser 15

SETB P2.1 SETB P2.2

SJMP FIM\_result

FIM\_result: SETB P2.0 ;Dá o doce

MOV R0,#0H SJMP RESET

.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

EXT\_0: CLR EA ;Desabilita interrupt

;Detectar qual moeda foi inserida

JB P1.2, NaoEh20

;Se veio aqui eh 20 MOV R1, #20D SJMP FIM\_moeda

NaoEh20: JB P1.1, NaoEh10

;Se veio aqui eh 10 MOV R1, #10D SJMP FIM\_moeda

NaoEh10: JB P1.0, FIM\_moeda

;Se veio aqui eh 5 MOV R1, #5D SJMP FIM\_moeda ;Se veio aqui eh nada

FIM\_moeda: SETB EA

MOV A, R0 ADD A, R1 MOV R0, A

RETI

END