

# Arquitectura de Computadores Control microprogamado Práctica 2

2º Curso – Graduado en Ingeniería Informática






### Control microprogramado

- Es una de las técnicas de diseño de la Unidad de Control junto a la del control cableado
  - Se desarrolla mediante la utilización de una ROM de control.
  - Es muy fácil de diseñar
  - Es muy flexible y fácil de analizar
  - Es costosa en circuitería (ROM, Registros y L.C.) y es más lenta





# Elementos esenciales para la creación de nuevas instrucciones en control microprogamado en SiCoMe







# Repertorio de instrucciones Tabla RTL

- FETCH (ciclo de búsqueda)
- HALT
- LDA m: Carga en el acumulador el contenido de la posición de memoria m
- INSTRUCCIÓN ONES m: Cuenta el numero de unos en el acumulador y lo almacena en la posición de memoria m.

#### Instrucción ONES (Versión 1) – Tabla RTL

CICLO	MICROOPERACIONES	SIGUIENTE
ADDR(ONES)+0	0→QR; 16→SC	Incremento
ADDR(ONES)+1	QR→GPR	Incremento
ADDR(ONES)+2	ROL F,Acc; SC−1→SC	Incremento
ADDR(ONES)+3	GPR+1→GPR (si F=1)	Incremento
ADDR(ONES)+4		Si Zsc=0 bifurca a ADDR(ONES)+2 Si Zsc=1 Incrementa
ADDR(ONES)+5	ROL F,Acc; GPR→M	Bifurca a ADDR(FETCH)





#### Tabla LCB (Lógica de control de bifurcación)



**FETCH** 

	Cicl	o de búsqueda
Ciclo de reloj	Microoperación	Explicación
1	PC→MAR	Transmitir la posición de la instrucción desde el PC al MAR
2	$M \rightarrow GPR$ PC+1 $\rightarrow$ PC	Transmitir la palabra direccionada al GPR; incrementar el PC
3	GPR(OP)→OPR	Transmitir la parte operación de la instrucción al OPR

I: Incremento

**B:** Bifurcación

R: Carga

E: Enable ( Habilitación)





## Tabla LCB

<b>B</b> <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	$\mathbf{B}_1$	$\mathbf{B}_0$	F	$Z_b$	Za	Zac	Z <sub>x</sub>	X	Qn	$Q_{nl}$	$\mathbf{A}_{\epsilon}$	Qs	B₂	N	I	В	R	E
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	1	0	0	1
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1

В3	B2	B1	В0	ı	В	R	E
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1





### Tabla LCB – Instrucción ONES

CICLO	MICROOPERACIONES	SIGUIENTE
ADDR(ONES)+0	0→QR; 16→SC	Incremento
ADDR(ONES)+1	QR→GPR	Incremento
ADDR(ONES)+2	ROL F.Acc: SC−1→SC	Incremento
AD OR(ONES)+3	GPR+1→GPR (si F=1)	Incremento
ADDR(ONES)+4		Si Zsc=0 bifurca a ADDR(ONES)+2 Si Zsc=1 Incrementa
ADDR(ONES)+5	ROL F,Acc; GPR→M	Bifurca a ADDR(FETCH)

$\mathbf{B}_3$	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	$\mathbf{B}_0$	F	Zh	Za	Zac	Z	X	Qn	Q <sub>nl</sub>	As	$\mathbf{Q}_z$	В	N	I	В	R	E
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1
0	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0
0	1	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1
0	1	0	1	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1
0	1	0	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1



# Diseño de instrucciones – Tabla CROM

	м	AR		PRY	SD	PCY	rsc.			ΑT	LU				GPR				ACIO		DIF					OS DI		RGA		
Ciclo				EM	S11			66	S7	S6		C*4	S3	CO	SI				TRO		3.67					M2		3.60	Codificación Hexa	adecimal
	315	514	513	512	211	510	59	38	5/	50	36	54	33	52	51		ETC:		ы	В	MI/	M16	MIS	M4	313	312	MI	310		
0	0	1	0	0	0	0	Го	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	PC→MAR	4000100
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$M \rightarrow GPR$ $PC+1 \rightarrow PC$	0201100
2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$GPR(OP) \rightarrow OPR$ $GPR(AD) \rightarrow MAR$	B000300
																H	IAL	I												
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0000000
4	4         0															0	0→ <u>Aee</u> M <i>→</i> GPR	0009100												
5	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0														0			_	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GPR+Ace→Ace.	0028200
	ONES																													
6	6         0         0         0         1         0         1         0															0	0→QR 16(Dec)→\$C	0A40110												
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	U	Ü	Ú	U	0	0	QR.→GPR	0005100
8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	d	ROL F <u>.Acc</u> SC-1→SC	0C30100
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$GPR+1 \rightarrow GPR$ (si F=1)	0004400
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0000508
В	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ROL F, <u>Acc</u> GPR→M	1030200
	<b>\</b>		_	_	_	_	_	_					_			_			/	/	_		\		_	_	_			
							An	exc	) P2	2							Tak	ola	LCE	3		C				ruti ciór			16 bits	
													Но	ja d	de i	mio	cro	pro	gra	am	aci	ón							6	

60.1	M.	AR	OP		SP,	PC Y	sc			AI	ւՄ				GPR				ACIO		DIR		IONE					RGA	and the late the	, , ,
Ciclo	\$1 <b>5</b>	S14	M1 S13		S11	S10	S9	S8	S7	86	SS	S4	<b>S</b> 3	S2	SI	SO	B3		IROI Bl		M7		DEL (					140	Codificación <u>Hex</u>	adecimal
			222				27			200			10/10				TCI				2021	272.70	27.00				274.2	34.0		
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	PC→MAR	4000100
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M→GPR PC+1→PC	0201100
2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$GPR(OP) \rightarrow OPR$ $GPR(AD) \rightarrow MAR$	B000300
	HALT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																													
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0000000
	LDA																													
4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															0	0→ <u>Aee</u> M <i>→</i> GPR	0009100												
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GPR+Ace→Acc.	0028200
																C	NES	5												
6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0→QR 16(Dec)→3C	0A40110
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$QR \rightarrow GPR$	0005100
8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ROL F <u>.Acc</u> SC−1→SC	0C30100
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GPR+1→GPR (si F=1)	0004400
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		0000000
В	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	ေ	0	0	0	ROL F <u>,Acc</u> GPR→M	1030200
			1			(	)			1	3			(	)			- 1	2			(	)			(	)			



# Implementación

#### Repertorio

```
$
CB 4000100
CB 201100
CB B000300
$
HALT false 0
LDA true 0009100 0028200
ONES true 0A40110 0005100 0C30100 0004400
0000508 1030200
```

#### **Programa**

```
0 1C75
@
10
@
LDA 0
ONES 1
HALT
```





# Implementación

#### Lógica de control de bifurcación

#### Se puede elaborar:

- En un fichero de texto plano
- Directamente en SICOME





#### Instruccion ONES (versión 2)- Tabla RTL

CICLO	MICROOPERACIONES	SIGUIENTE
ADDR(ONES)+0	0→QR; 16→SC	Incremento
ADDR(ONES)+1	QR→GPR	Incremento
ADDR(ONES)+2	ROL F,Acc; SC−1→SC	Incremento
ADDR(ONES)+3	GPR+1→GPR (si F=1)	Si Zsc=0 bifurca a ADDR(ONES)+2 Si Zsc=1 Incrementa
ADDR(ONES)+4	ROL F, <u>Acc</u> ; GPR→M	Bifurca a ADDR(FETCH)

$\mathbf{B}_3$	$\mathbf{B}_2$	<b>B</b> <sub>1</sub>	$\mathbf{B}_0$	F	Z <sub>b</sub>	Za	Zac	Zxc	X	Q.	Qul	As	Q.	B	N	I	В	R	E
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1
0	1	0	0	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0
0	1	0	0	0	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0
0	1	0	0	1	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1
0	1	0	0	1	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1



Ciclo		AR	M	RY EM		PC Y	_			Al	ւՄ				GPR			CON	TRO				DEL (	CON	TA DO	DR SO	3		Codificación <u>Hex</u>	adecimal
	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	SS	S4	S3	S2	SI	SO	B3	B2	Bl	B0	M7	M6	M5	M4	М3	M2	M1	140		
																F	ETC	H												
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	PC→MAR	4000100
1							1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$M \rightarrow GPR$ $PC+1 \rightarrow PC$	0201100
2	2 1 0 1 1 0 0 0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$GPR(OP) \rightarrow OPR$ $GPR(AD) \rightarrow MAR$	B000300
																E	IALI													
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0000000
																	LDA	L												
4	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1													0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0→ <u>Aee</u> M→GPR	0009100
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$GPR+\underline{Aec}\rightarrow\underline{Aec}$	0028200
																C	)NE:	S												
6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0→QR 16(Dac)→\$C	0A40110
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$QR \rightarrow GPR$	0005100
8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ROL F <u>,Acc</u> SC−1→SC	0C30100
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	GPR+1→GPR (si F=1)	0004408
A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ROL F <u>,Acc</u> GPR→M	1030200