ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 2º Grado de Ingeniería Informática

Página 1 de 1

Bits de estado del SiCoMe 2.0

	Zb = Es 1, si todos los bits de BR/GPR son 0 (Los 16 bits a 0, bit de signo + bits de magnitud
	todos a 0).
	Za = Es 1, si todos los bits de la magnitud del ACC son 0 (es decir, todos los bits del ACC a
	0 menos el bit de signo de Acc).
	Zac = Es 1, si todos los bits de ACC son 0 (magnitud y signo).
	Zsc = Es 1, si el contador del controlador ha llegado a 0.
	Ovf = Indica el Overflow, es un bit que debemos activar/desactivar nosotros para indicar el
	desbordamiento de una operación. No se puede utilizar en la tabla de control de bifurcación.
	N = Es un flag extra que debemos activar/desactivar nosotros según la funcionalidad que
	deseemos darle. Se puede utilizar dentro de la tabla de control de bifurcación.
	Qn = Bit menos significativo de QR (Bit 0 de QR).
	Qn+1 = Bit a la izquierda del menos significativo de QR (Bit 1 de QR).
	As = Bit de Signo de Acc (bit 15 de Acc).
	Qs = Bit de Signo de QR (bit 15 de QR).
	Bs = Bit de Signo de BR/GPR (bit 15 de BR/GPR).
	X = Es el cálculo automático de As XOR Bs. Se modifica en cada ciclo según el contenido de
	Acc y de BR/GPR.