Coleta e Processamento de Dados de Sensores com Arduino e R

Lyncoln Sousa de Oliveira Marcson de Azevedo Araújo

Objetivos

- Conceitos Básicos de Eletrônica
- Introdução a Arduino
- Simulação e Montagem de Circuitos
- Exercício prático com Arduino
- Exercício prático com Arduino e R


Eletrônica

 A eletrônica é a área da engenharia elétrica que se dedica ao estudo e desenvolvimento de dispositivos e circuitos que utilizam componentes eletrônicos


Permite a interação entre dispositivos físicos e sistemas digitais.

Corrente, Tensão e Resistência

- Corrente: É o fluxo de elétrons que passa por um condutor. Quanto mais elétrons fluem, maior a corrente.
- Tensão: É a "força" que empurra os elétrons através do circuito. Também chamada de diferença de potencial.
- Resistência: É a oposição à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente que passa.
- Lei de Ohm: V = R * I




Exemplo de Componentes





Protoboard








O que é Arduino?

- Plataforma open-source de prototipagem eletrônica.
- Combina hardware (placa) e software (IDE de programação).
- Fácil de usar, ideal para iniciantes e projetos educacionais.
- Permite interação com sensores, atuadores e outros dispositivos.
- Muito usado em automação, robótica, loT e projetos.

Tipos de Arduino









Porta USB B (Arduino) -> USB (Computador)

- Faz a conexão do Arduino ao computador.
- Serve para:
 - Enviar o código (upload).
 - Alimentação da a placa (5V).
 - Comunicação serial de dados




Portas Digitais (D0 a D13)

- Funcionam como entrada ou saída digital (valores: HIGH ou LOW).
- Ex: acionamento de LED, leitura do botão, sensor digital.
- Algumas têm funções especiais:
 - D0 (RX) e D1 (TX): comunicação serial (evite usar em projetos como porta digital).
 - D3, D5, D6, D9, D10, D11: suporte a
 PWM (modulação por largura de pulso)




Portas Analógicas (A0 a A5)

- Recebem sinais analógicos (0 a 5V) → convertidos em valores digitais (0 a 1023).
- Usadas para sensores que variam continuamente, como LDR (luz), Gás, etc.
- Podem ser usadas como portas digitais também, se necessário.



Portas de Alimentação

- GND: Terra (referência de 0V) várias disponíveis.
- **5V**: Tensão regulada fornecida pelo Arduino (para sensores e componentes).
- **3.3V**: Alimentação de 3,3V (para dispositivos que não suportam 5V).
- VIN: Entrada de tensão (6–12V) se estiver usando fonte externa.



Pinos especiais

- AREF: Referência externa para entrada analógica (pouco usado por iniciantes).
 Permite definir uma tensão máxima personalizada
 - Permite definir uma tensão máxima personalizada para leituras analógicas.
- RESET: Reinicia o programa do Arduino (também há botão físico na placa).
 - Pode ser usado por circuitos externos para reiniciar a placa automaticamente.
- **IOREF**: Fornece a tensão de operação da placa (normalmente 5V).
 - Usado por shields para saber se devem operar com 5V ou 3.3V.

Linguagem do Arduino

- Baseada em C/C++, com simplificações para facilitar o uso.
- Pode ser programado na Arduino IDE, VS Code, entre outras ferramentas
- Estrutura básica com duas funções principais:
 - setup() → Executa uma única vez após iniciar.
 - loop() → Executa continuamente enquanto estiver ligado.
- Possui funções integradas como digitalWrite(), analogRead(), delay(), etc.
- Uso de bibliotecas prontas facilita a integração com sensores, atuadores e módulos.
- Programas são chamados de sketches.

Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/software/

```
🔤 sketch_may23a | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
                  Select Board
       sketch_may23a.ino
          1 void setup() {
                 // put your setup code here, to run once:
           3
           4
               void loop() {
           7
                 // put your main code here, to run repeatedly:
           8
           9
          10
                                                                                                                                              ₹6
       Output
                                                                                                                Ln 10, Col 1 × No board selected □ □
```

Funções principais

Controle de Pinos Digitais

- pinMode(pino, modo) → Define se o pino será INPUT. OUTPUT
- digitalWrite(pino, valor) → Escreve
 HIGH ou LOW em um pino digital
- digitalRead(pino) → Lê o valor HIGH ou LOW de um pino digital

📊 Leitura e Escrita Analógica

- analogRead(pino) → Lê um valor analógico
 (0 a 1023) de um pino
- analogWrite(pino, valor) → Escreve um sinal analógico em um pino

☼ Temporização

- delay(ms) → Pausa o programa por milissegundos
- millis() → Retorna o tempo (em ms) desde que o programa começou
- delayMicroseconds(us) → Pausa por microssegundos

□ Comunicação Serial

- Serial.begin(baudrate) → Inicia
 a comunicação serial
- Serial.print(valor) → Envia dados para o monitor serial
- Serial.println(valor) → Envia dados com quebra de linha


🧠 Definição de Variáveis e Constantes

- #define NOME valor → Define uma constante sem tipo
- const tipo nome = valor; →
 Define uma constante com tipo
- int nome = valor; → Declara
 uma variável inteira
- float nome = valor; → Declara
 uma variável de ponto flutuante
- bool nome = valor; → Declara
 uma variável booleana
- char nome = 'c'; → Declara uma
 variável do tipo caractere
- String nome = "texto"; →
 Declara uma variável do tipo string


Simulação: Tinkercad


https://www.tinkercad.com/join

- 1. Criar conta pessoal
- 2. Criar projeto de circuito
- 3. Acender LED



Funcionamento do protoboard





Prática: Semáforo

 Projetar um protótipo de semáforo utilizando LEDs de três cores diferentes, seguindo a seguinte rotina:

Verde: 6 segundos


Amarelo: 2 segundos

Vermelho: 5.5 segundos

Retorno ao início



Gabarito: Semáforo



Preparo do Arduino para conexão


Na IDE do Arduino - preparar código para

- receber informações
- preparar
- enviar pela porta serial

No Arduino - preparar equipamento para

- receber o código preparado
- conectar componentes
- conectar no computador via USB





Conexão serial: Semáforo

Conexão do Arduino ao Computador (via USB)

- A comunicação entre Arduino e computador é feita via porta USB.
- O Arduino envia dados pela porta serial para serem lidos no R.

Escrita e Leitura de Dados

- As informações devem ser escritas no Arduino usando Serial.print() ou Serial.println().
- O R faz a leitura dessas informações por meio da conexão serial.

Atenção ao Uso da Porta Serial

- A porta serial não pode estar aberta em dois lugares ao mesmo tempo.
 - Se estiver aberta no Monitor Serial do Arduino, o R não conseguirá acessá-la.
 - o Se estiver aberta no R, é necessário **fechá-la antes de usar em outro programa**.

R, RSTUDIO, ABERTURA DA CONEXÃO SERIAL

Para conexão com o R

- Identificar a porta
- Preencher detalhes da conexão

Processo de escrita e leitura de informações

□ Comunicação Serial NO ARDUINO

- Serial.begin(baudrate) → Inicia a comunicação serial
- Serial.print(valor) → Envia dados para o monitor serial
- Serial.println(valor) → Envia dados com quebra de linha

□ Comunicação Serial NO R

- conexao <- serial::serialConnection(port = porta, mode = modo) → parâmetros para conexão
- open(conexao) → Inicia a comunicação serial
- leitura_raw <- serial::read.serialConnection(
 conexao) → Recebe dados do Serial.println()
- close(conexao) → Encerra a comunicação serial

R - Conexão com o Arduino

FUNÇÕES DO R PACOTE PARA LEITURA DO ARDUINO

Pacote Necessário: serial: Para comunicação com a porta serial (ler dados do Arduino).

- serialConnection(): Estabelece a Conexão Serial

É necessário especificar a porta, a taxa de transmissão (baud rate) e outros parâmetros da comunicação.

Ex.

con_arduino <- serialConnection(port = 'COM3', mode = "9600,n,8,1")

9600 baudrate , **n** – Paridade (parity), **8** – Data bits. **1** – Stop bit

Outras funções

open(): Abre a Conexão Serial

Depois de criar o objeto de conexão com serialConnection(), você precisa abri-lo para iniciar a comunicação.

isOpen(): Verifica o Status da Conexão

Útil para verificar se a conexão está ativa antes de tentar ler ou escrever dados.

Basicamente, listPorts() lista todos os nomes de portas seriais que o R consegue detectar e acessar no seu computador. Isso elimina a adivinhação sobre qual "COM" (no Windows) ou "/dev/tty" (no Linux/macOS) corresponde ao seu Arduino.

close(): Fecha a Conexão Serial

É **crucial** fechar a conexão serial quando você terminar de usá-la para liberar a porta e evitar problemas de acesso por outros programas.

R - Conexão com o Arduino

read.serialConnection(): Lê Dados da Porta Serial

Esta é a função principal para receber dados do Arduino. Ela lê bytes ou caracteres da porta serial.

É a forma como trazemos para o R os valores observado no monitor serial.

write.serialConnection(): Envia Dados para a Porta Serial (Arduino)

Permite enviar strings ou bytes do R para o Arduino.

R - Conexão com o Arduino

Exemplo de leitura de informações enviadas do Arduino para o R pela conexão serial

```
1 library(serial)
                                                                                                                          [1] "AMARELOVERMELHO"
    listPorts()
   porta <- "COM3"
 6 baudrate <- "9600"
 8 conexao <- serialConnection(port = porta,</pre>
                               mode = paste0(baudrate,",n,8,1"))
11 open(conexao)
13 - while(TRUE){
     leitura <- read.serialConnection(conexao)
     print(leitura)
16 Sys.sleep(10)
17 - 3
19 close(conexao)
21
```

Preparo do R para conexão

No Rstudio - preparar código para

- identificar a porta
- realizar a conexão
- receber informações
- estruturar as informações recebidas
- preparar para armazenamento
- armazenar

```
library(serial)
                                                                                                                            > while(TRUE){
                                                                                                                                leitura <- read.serialConnection(conexao)
    listPorts()
                                                                                                                                leitura <- strsplit(leitura, ",")[[1]]
                                                                                                                                print(leitura)
    porta <- "COM3"
                                                                                                                                Sys.sleep(10)
    baudrate <- "9600"
                                                                                                                            character(0)
    conexao <- serialConnection(port = porta,
                                                                                                                            [1] "AMARELO"
                                                                                                                                           "VERMELHO"
                                                                                                                                           "AMARELO" "VERMELHO"
                                mode = paste0(baudrate,",n,8,1"))
                                                                                                                            [1] "VERDE"
11 open(conexao)
      leitura <- read.serialConnection(conexao)</pre>
     leitura <- strsplit(leitura, ",")[[1]]
     print(leitura)
      Sys.sleep(10)
20 close(conexao)
```

Agora que a informação está em memória no R, como armazenar?

Preparo do R para conexão - Banco de dados SQLITE

Banco de dados SQLite

- É um banco de dados relacional (SQL). Organiza os dados em tabelas com colunas e linhas, e as relações entre essas tabelas são definidas.
- Armazenamento de Dados: Os dados são armazenados em um arquivo único no disco. Em vez de usar um servidor separado, todo o banco de dados está contido em um único arquivo .db.
- Natureza "Embedded" (Embutido): Funciona como uma biblioteca embutida em aplicativos, sem a necessidade de um processo de servidor separado. Isso o torna leve e fácil de integrar.
- Sintaxe SQL Padrão: Utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) para gerenciar e consultar os dados, o que o torna familiar para quem já trabalha com outros bancos de dados relacionais.

Detalhe da conexão do SQLite para armazenar dados da conexão Serial

No contexto da aplicação que estamos trabalhando e do SQLite, é necessário um ajuste para que seja possível gerenciar escrita e leitura das informações do banco de dados. Isso é feito com o WAL.

O Write-Ahead Logging (WAL) surge como uma alternativa robusta e essencial para aprimorar a **concorrência e a resiliência**. Ao desacoplar as operações de leitura e escrita, o WAL permite que leitores acessem versões consistentes do banco de dados enquanto as escritas ocorrem em um arquivo de log separado. Essa abordagem elimina os bloqueios de escrita exclusivos que penalizam o desempenho em cenários de alta concorrência

A implementação do WAL é uma evolução estratégica no SQLite, mitigando gargalos de performance e fortalecendo a tolerância a falhas. Para sistemas que exigem alta disponibilidade e operações simultâneas de leitura e escrita, sua compreensão e configuração adequada são cruciais para extrair o máximo potencial do banco de dados. (https://www.sqlite.org/wal.html)

Preparo do R para conexão

Conexão do R com arduino, para leitura e conexão com SQLite para armazenamento

Pacotes Necessários:

- 1. **serial**: para comunicação com a porta serial (ler dados do Arduino)
- 2. **DBI**: Interface padrão do R para bancos de dados. Ele fornece um conjunto comum de funções para interagir com diferentes sistemas de banco de dados
- 3. **RSQLite**: Driver específico para bancos de dados SQLite, que se integra ao DBI

Workflow

Workflow completo

- Programação no Arduino
- Preparo de código para um Arduino printar dados na porta serial
- Montagem dos componentes eletrônicos
- Compilação do código e verificação no monitor serial da IDE do Arduino
- Abertura da conexão serial com o R
- Abertura da conexão do R com o banco de dados
- Armazenamento no Banco de dados

Programação no arduino

- Conectar o Arduino no computador via USB
- Abrir a IDE do Arduino, encontrar a porta
- Escrever o código
- Compilar e observar no monitor serial



```
**Mandy/mmy/23s / Andamo DG 2.16*

**The fast Starto, Nob. Help

**Select Board

**Select Boar
```

```
sketch_may23a | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
                 sketch_may23a.ino
              void setup() {
                // put your setup code here, to run once:
               void loop() {
                // put your main code here, to run repeatedly:
      Output Serial Monitor X
      Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM. New Line
                                                                      ▼ 9600 baud
      522,
      518,
      514,
      510,
      503,
      495,
      485,
      474.
      462,
      458,
```

Leitura no R



- 1. Ligar arduino no PC
- 2. Compilar código
- 3. No R, ler e armazenar no banco de dados

```
may23a | Arduino IDE 2.3.6
 Sketch Tools Help
         V .O.
sketch_may23a.ino
       void setup() {
         // put your setup code here, to run once:
       void loop() {
         // put your main code here, to run repeatedly:
                                                                        library(serial)
Output Serial Monitor X
                                                                         library(DBI)
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM- New Line
                                                      ▼ 9600 baud
                                                                         listPorts()
522,
514,
                                                                        porta <- "COM5"
510,
                                                                        baudrate <- "9600"
503,
495,
                                                                        conexao <-serialConnection(port=porta,</pre>
485,
                                                                                                          mode = paste0(baudrate, ",n,8,1"))
474,
462,
                                                                        open (conexao)
458,
467,
                                                                           leitura <- strsplit(leitura raw, ",")[[1]]</pre>
                                                                           print(leitura)
                                                                           Sys.sleep(10)
                                                                    20 close (conexao)
```

Preparo do R para conexão - Exemplo

```
library(DBI)
# Conectando a um banco SQLite (arquivo local)
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(),
"meubanco.sqlite")
dbExecute(con, "PRAGMA journal_mode = WAL;")
while(TRUE) {
 # PROCESSO DE LEITURA
 dbExecute(con, "BEGIN TRANSACTION")
 # SE LEITURA TEM VALORES VÁLIDOS
 dbExecute(con,
     paste0( "INSERT INTO tabela(colunas) VALUES
(valores colunas)")
 dbExecute(con, "COMMIT")
 Sys.sleep(10)
  # Aguarda 10 segundos entre as leituras
close(conexao)
```

Prática: Sensor de luz


- Projetar acionamento automático do LED quando a luz ambiente for detectada abaixo de um nível pré-estabelecido no sensor LDR.
- Use Serial.println() o valor da leitura analógica do sensor.

LDR Led Saída Digital D0 Potenciômetro para ajuste da sensibilidade Led Alimentação **GND**

VAMOS A PRÁTICA

Prática final - Montagem

- Montagem de arduino com Sensor (com um módulo real e no Tinkercad)
- Ligação do Arduino no PC




Prática final - IDE Arduino

- Preparo de código para o Arduino ler o resultado do sensor
- Compilação do código e verificação no monitor serial da IDE do Arduino

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(A0, INPUT);
void loop() {
 int ldrValue = analogRead(A0);
 Serial.println(ldrValue);
 if (ldrValue > 600) {
   digitalWrite(8, HIGH);
 } else {
   digitalWrite(8, LOW);
 delay(1000);
```

Prática final - IDE Arduino

- Preparo de código para o Arduino ler o resultado do sensor
- Compilação do código e verificação no monitor serial da IDE do Arduino



Prática final - Rstudio - leitura e armazenamento

- Abertura da conexão serial com o R
- Abertura da conexão do R com o banco de dados
- Armazenamento no Banco de dados

```
library(serial)
listPorts()
porta <- "COM5"
baudrate <- "9600"
conexao <- serial::serialConnection(
        port=porta,
        mode = paste0(baudrate,",n,8,1"))
open(conexao)
while(TRUE) {
 leitura_raw <- serial::read.serialConnection(conexao)</pre>
 leitura <- strsplit(leitura_raw, ",")[[1]]</pre>
 print(leitura)
 Sys.sleep(10) # Aguarda 10 segundos entre as leituras
close(conexao)
```

Prática final - Rstudio - visualização

PARTE 4

Criação do banco de dados


```
library(DBI)
# Conectando a um banco SQLite (arquivo local)
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "meubanco.sqlite")
dbExecute(con, "PRAGMA journal_mode = WAL;")
dbExecute(con,
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensor_log (tempo INTEGER, leitura INTEGER)")
#dbExecute(con, "DROP TABLE sensor_log") Apaga os dados da tabela
dados <- dbGetQuery(con, "
 SELECT * FROM sensor_log
 ORDER BY tempo DESC
dbExecute(con, paste0(
 "INSERT INTO sensor_log (tempo, leitura) VALUES (",
 timestamp, ", ", valor_int, ")"
dbExecute(con, "COMMIT")
dados
```

Prática final - Rstudio - leitura e armazenamento

- Abertura da conexão serial com o R
- Abertura da conexão do R com o banco de dados
- Armazenamento no Banco de dados

```
dbExecute(con, "BEGIN TRANSACTION")
for (valor in leitura) {
   valor_int <- as.integer(valor)
   if (!is.na(valor_int)) {
      dbExecute(con, pasteO(
        "INSERT INTO sensor_log (tempo, leitura) VALUES (",
            timestamp, ", ", valor_int, ")"
      ))
   }
}
dbExecute(con, "COMMIT")</pre>
```

Prática final - Rstudio - leitura e armazenamento



Prática final - Rstudio - visualização - exemplo

PARTE 5

Leitura para visualização

Variável dados em ambiente como um dataframe para gerar visualizações.

https://plotly.com/r/time-series/



```
library(plotly)
library(dplyr)
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(SQLite(), "meubanco.sglite")
dbExecute(con, "PRAGMA journal_mode = WAL;")
df = dbGetQuery(con, "SELECT * FROM sensor_log")
df$tempo <- as.POSIXct(df$tempo)
fig <- plot_ly(df, type = 'scatter', mode = 'lines') %>%
 add_trace(x = ~tempo, y = ~leitura, name = 'GOOG')%>%
 lavout(showledend = F)
options(warn = -1)
fig <- fig %>%
 layout(xaxis = list(zerolinecolor = '#ffff',
            zerolinewidth = 2.
            aridcolor = 'ffff').
     yaxis = list(zerolinecolor = '#ffff',
            zerolinewidth = 2.
            gridcolor = 'ffff'),
     plot_bgcolor='#e5ecf6', width = 900)
fig
```

Extras e complicações

- RTC Módulo para salvar tempos
- Gerência de Buffer
- Wal para garantir conexões múltiplas ao banco no SQLite
- Delay x Millis
- Shiny para visualizar dados



lyncolnsousa@id.uff.br marcsonazevedo@gmail.com

Programas utilizados

- https://plotly.com/r/time-series/
- https://www.arduino.cc/en/software/
- https://www.tinkercad.com/
- https://www.sqlite.org/wal.html
- https://cran.r-project.org/
- https://cran.r-project.org/web/packages/serial/index.html
- Github do projeto: GitHub serial import ser 2025: serial import from text sent from arduino to a DB with R language