

SYSTXCCITC01-C, SYSTXCCWIC01-C Control del sistema Infinity®



Guía de inicio rápido de la instalación

Revise las instrucciones de instalación completas antes de instalar este producto.

Consideraciones de seguridad

Estas instrucciones solo abarcan la instalación del control del sistema Infinity. Con cada unidad, se proporcionan instrucciones de instalación física de los equipos para interiores y exteriores, así como de los accesorios.

Montaje del control del sistema Infinity

Monte la placa posterior en la pared. Enchufe los cables al conector en la placa posterior. Consulte Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3 para ver ejemplos típicos del control del sistema Infinity para las conexiones de equipos interiores y exteriores. Coloque la parte inferior del control en la placa trasera. Encaje firmemente la parte superior de la unidad en la placa posterior.




Fig. 1: Diagrama de conexión de cuatro cables

A240300SP




Fig. 2: Diagrama de conexión del calefactor o el ventilador FE con AA de una etapa

A240319SP




Fig. 3: Diagrama de conexión del ventilador FE con bomba de calor de una etapa sin comunicación

A240320SP

Secuencia de encendido

En esta sección, se aborda el encendido inicial (o puesta en marcha) de un control de sistema Infinity nuevo. La interfaz de usuario comunicará e identificará todos los componentes del sistema Infinity .

Fig. 4 muestra un ejemplo de pantallas para la secuencia de encendido. Las pantallas exactas dependerán de las instalaciones reales del sistema. La primera pantalla aborda el equipo para interiores. Siga las indicaciones en las pantallas subsiguientes hasta que se muestre la pantalla de resumen.

NOTA: Consulte las instrucciones de instalación completas si encuentra el equipo.




Fig. 4: Secuencia de encendido

A13271

Capacitación

My Learning Center (Centro de aprendizaje) es su ubicación central para acceder a recursos de capacitación profesional residencial de HVAC que ayudan a fortalecer el desarrollo profesional y los negocios. Creemos en proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad tanto en línea como en el aula.

Acceda a My Learning Center con sus credenciales de HVACpartners en www.mlctraining.com. Comuníquese con nosotros en mylearning@carrier.com si tiene preguntas.