Макет No1: однополосная одноволоконная однокабельная ВОСП. Функциональные элементы: Γ – генератор оптического излучения; ОРУ – оптическое развязывающее устройство; \triangleright - оптический усилитель.

Цель: рассмотреть принцип построения однополосной одноволоконной однокабельной ВОСП; изучить изменение уровня мощности оптического излучения при прохождении через оптический линейный тракт.

Макет: оптический линейный тракт включает в себя оптический передатчик (генератор оптического излучения), оптическое волокно (ОВ), два оптических дуплексных усилителя (ОДУ). ОДУ состоит из оптического развязывающего устройства (ОРУ) и двустороннего усилителя.

Задача - построить внешнюю диаграмму уровней ОЛТ в прямом и обратном направлении.

Для этого:

- 1. Установите на генераторе значение входного уровня сигнала $P_{\mbox{\tiny BX}}$, дБ и длину волны оптического излучения λ , нм .
- 2. Зарисуйте схему. Изменяя параметры генератора ($P_{\text{вх}}$ от -3 до +3; λ) наблюдайте и зафиксируйте изменение уровня сигнала в контрольных точках при прохождении через линию. По полученным результатам постройте диаграмму уровней.

По полученной диаграмме уровней опеределить:

- 1. Затухание ОРУ в направлении пропускания, а ОРУ, dB.
- 2. Усиление усилителя, S, dB.
- 3. Затухание линии, α_{nc} , dB.
- 4. Полученные результаты пригодятся при расчетах.
- ! Вы должны понимать, как изменяется мощность сигнала при прохождении по ОЛТ.

Макет No2: однополосная одноволоконная однокабельная ВОСП, оконечными устройствами являются трансформаторные дифференциальные системы.

Функциональные элементы: ТА - телефонный аппарат; ТУ – транзитный удлинитель; ДС трансформаторная дифференциальная система; ОРУ – оптическое развязывающее устройство; ▶ - оптический усилитель.

Цель: определить основные параметры одиночной замкнутой системы (O3C); сделать выводы об устойчивости O3C; изучить изменение уровня мощности оптического излучения при прохождении через оптический линейный тракт.

Макет: оптический линейный тракт, оконечными развязывающими устройствами которого являются трансформаторные дифференциальные системы. Промежуточное устройство – оптический дуплексный усилитель, который в совокупности с оптическим развязывающим устройством представляет собой одиночную замкнутую систему (ОЗС), которую необходимо исследовать.

Задача — определить запас устойчивости, устойчивость ОЗС , критическое усиление усилителя. Для этого:

- 1. Подайте сигнал с ТА. Зарисуйте схему. Наблюдайте как изменяется уровень сигнала при прохождении через линию.
- 2. Исследуйте ОЗС. Кликните на ОРУ промежуточного оптического дуплексного усилителя. Изменяйте переходное затухание ОРУ (A , dB) с 55 dB до 0 dB с шагом 5 dB. Определите порог генерации ОЗС. 55 dB это значение затухания по умолчанию (идеальное значение). Уменьшайте переходное затухание ОРУ до того момента, пока не произойдет генерация. Запишите это значение.

Определить:

- 1. Какое затухание вносит ТУ, дифференциальная система, линия передачи.
- 2. Усиление усилителя S, dB.
- 3. По полученным значениям (из п.1 и п.2) рассчитайте запас устойчивости ОЗС (X), устойчивость ОЗС (δ), рабочее и критическое усиление. Сделайте вывод при каких значениях ОЗС устойчива/неустойчива.
- * Усиление усилителя в этой схеме не изменяется. Формулы для расчета представлены в теории.

Вы должны понимать:

- 1. Что такое генерация и когда она возникает.
- 2. Почему переходное затухание не постоянная величина.

Макет No3: Оптический усилитель

Цель: исследовать оптический усилитель, изучить его основные параметры, получить амплитудную и амплитудно-частотную характеристику.

Макет: оптический усилитель на оптическом волокне, легированном эрбием (EDFA). P_1 , dB и P_2 , dB входной и выходной уровень мощности сигнала соответственно.

Задача- измерить (снять) амплитудную и амплитудно-частотную характеристику оптического усилителя. Для этого:

- 1. Амплитудная характеристика . Изменяя $P_{\text{вх}}$ при $\lambda = 1550$ нм. По AX определите порог ограничения оптического усилителя.
- 2. Амплитудно-частотная характеристика.

Изменяя длину волны оптического излучения в C – диапазоне λ , нм и уровень мощности входного сигнала P 1 , dB (-40 dB до 0 dB c шагом 5 dB). Запишите полученный уровень P_2 , dB . Результаты оформите в таблицу.

По полученным АХ и АЧХ:

- 1. Определите усиление усилителя при разных входных мощностях сигнала.
- 2. Определите порог усиления оптического усилителя.

Вы должны понимать:

- 1. Как изменяется коэффициент усиления.
- 2. Что такое порог ограничения, когда он наступает, как его определить.