Edubot IDE 1.0: Folha de comandos

Carlos Eduardo Pedroso de Oliveira Marcos Rodrigues Vizzotto Maik Basso Renato Ventura Bayan Henriques

Outubro 2020



Contents

1	Visão Geral	
2	Comandos EdubotLib	
3	Programação	
4	Simulação	
5	Especificações do Robô	

1 Visão Geral

Edubot IDE

O ambiente de desenvolvimento integrado para o Edubot permite o desenvolvimento de aplicações para o robô. A IDE possui um *joystick*, que possibilita o controle manual do Edubot e um simulador 2D para testes. Este documento apresenta um guia das funções disponibilizadas pela biblioteca EdubotLib, especificações do robô e guia rápido para uso da IDE. Todos exemplos apresentados disponíveis através do <u>link</u>

2 Comandos EdubotLib

Movimentar bool move(double velocity) mov. linear [velocity: -1 a 1] bool rotate(double angle) mov. rotação [angle: -180 a 180] Parar bool stop() freia o robô bool neutral() motores não atuados Rotação Direita: +0 a +180° Esquerda: -0 a -180°

Argumento size_t id deve ser um inteiro positivo representando a identificação do sensor. Consultar Figura 2 para identificação dos sonares. Sensores double getSonar(size_t id) leitura do sonar (m) [id: 0 a 6] bool getBumper(size_t id) verdadeiro: contato no bumper [id: 0 a 3] int getEncoderCountLeft() contagem encoder esq. int getEncoderCountRight() contagem encoder dir. int getEncoderCountDT() tempo (ms) de loop entre as contagens double getBatteryCellVoltage(size_t id) tensão (V) das células da bateria [id: 0 a 3] Posição double getX() posição x (m) double getY() posição y (m) double getTheta() ângulo (*)

Conexão bool isConnected() verdadeiro: robô conectado bool connect() conecta ao robô bool disconnect() desconecta do robô Sleep void sleepMilliseconds(int ms) suspende execução por ms

3 Programação

```
Exemplo movimentos
     * EDUBOT Exemplo 1
     * @Author: Carlos Eduardo
      * Esse exemplo demonstra as funcoes de movimentacao do robo:
      * move(double velocity) -> movimento linear
      * stop() -> freia os motores
      * rotate(double angle) -> movimento rotacional
      * neutral() -> coloca os motores em neutro
10
11
     #include <iostream>
     #include "libs/EdubotLib.hpp"
12
13
14
     int main(){
15
16
          * vamos criar um ponteiro para um objeto da classe edubot
17
          * esse elemento nos permitira acessar todas as funcoes que sao
18
          * fornecidas pela biblioteca
19
20
         EdubotLib *edubotLib = new EdubotLib():
21
22
           * primeiro precisamos nos conectar ao robo
23
           * a funcao connect retorna verdadeiro em caso de sucesso
24
25
         if(edubotLib->connect()){
26
27
28
29
30
              * Funcao move > move(double velocity)
              * Deve receber um valor double entre (-1.0, 1.0)
              * Valores positivos move para frente negativos para tras
31
             edubotLib->move(0.5);
^{32}
33
              * Para permitir que o robo se movimente por um determinado tempo
34
              * se utiliza da funcao sleepMilliseconds(int ms), que suspende a
35
              st execucao do programa pelo valor de milissegundos passado em seu
\frac{36}{37}
              * argumento
38
             edubotLib->sleepMilliseconds(2000);
39
40
              * Funcao rotate > rotate(double angle)
41
              * Deve receber um angulo em graus entre (-180, 180)
42
              * Valores positivos rotaciona para direita, negativos para a esquerda
43
44
             edubotLib->rotate(90);
45
             // Mais uma vez aguarda um periodo para o robo poder rotacionar
\frac{46}{47}
             edubotLib->sleepMilliseconds(2000);
             // Agora movimenta o robo para tras
48
             edubotLib->move(-0.5);
49
             edubotLib->sleepMilliseconds(2000);
50
51
              * Funcao stop
52
              * Utilizada para frear os motores
53
54
             edubotLib->stop();
55
             // Aguarda 1 segundo para garantir que o robo esta parado
56
             edubotLib->sleepMilliseconds(1000);
57
58
              * Funcao neutral
59
              * coloca os motores em estado neutro
60
61
             edubotLib->neutral();
             edubotLib->sleepMilliseconds(500);
63
              * Funcao disconnect
65
               * desconecta o programa do robo
66
              * SEMPRE deve ser utilizada
67
             edubotLib->disconnect();
69
70
         else{
71
             // Caso nao seja possivel conectar ao robo, enviar um aviso na tela da ide
72
             std::cout << "Could not connect on robot!" << std::endl;
73
74
         return 0;
75 }
```


Trajetoria quadrado #include "libs/EdubotLib.hpp" EdubotLib *edubotLib = new EdubotLib(); //try to connect on robot if(edubotLib->connect()){ for(;;){ edubotLib->move(0.5); 10 edubotLib->sleepMilliseconds(1000); 11 edubotLib->rotate(90); 12 edubotLib->sleepMilliseconds(1000); 13 14 edubotLib->disconnect(); 15 16 else{ 17 std::cout << "Could not connect on robot!" << std::endl; 18 19 return 0; 20 }

```
Leitura Sensores - Parte 1
    * EDUBOT Exemplo 3
      * @Author: Carlos Eduardo
      * Nesse exemplo iremos obter leituras de alguns dos sensores do robo
      * As leituras sao apresentadas no console. Funcoes utilizadas:
     * double getSonar(size_t id) -> leitura dos sonares em metros
      * bool getBumper(size_t id) -> leitura dos bumbers
     * int getEncoderCountLeft() -> leitura do encoder da roda esquerda
     * int getEncoderCountRight() -> leitura do encoder da roda direita
     * int getEncoderCountDT() -> tempo de loop dos encoders
     * double getX() -> Posicao X do robo com relacao ao sist. de coordenadas inicial
     * double getY() -> Posicao Y do robo com relacao ao sist. de coordenadas inicial
     * double getTheta() -> Angulo de giro do robo com relacao ao sist. de coordenadas inicial
13
14
     * double getBatteryCellVoltage(size_t id) -> Tensao nas celulas da bateria
15
     #include <iostream>
16
     #include "libs/EdubotLib.hpp"
17
18
19
      #define N_SONARES 7
     #define N_BUMPERS 4
20
      #define N_CELULAS 3
21
22
23
     using namespace std;
24
25
     int main(){
26
27
             EdubotLib *edubotLib = new EdubotLib();
28
29
             double posX;
             double sonares[N_SONARES];
30
31
             if(edubotLib->connect()){
32
33
34
                     * Vamos fazer a leitura ciclica dos sensores a cada 1 segundo aproximadamente
35
36
                     while(edubotLib->isConnected()){
37
                            cout << "--- " << end1:
38
39
40
                             * Primeiro a leitura dos 7 sonares a funcao
41
                              * getSonar(size_t id) deve receber como argumento um valor inteiro positivo (0 ate 6)
42
                              * retorna um valor do tipo double com a distancia de um obstaculo em metros
43
                             * a distancia maxima de deteccao: 2m
44
45
46
                             for(int i=0; i<N_SONARES; i++){
                                    sonares[i]=edubotLib->getSonar(i);
48
                                    cout << "Sonar " << i << ": " << sonares[i] << "m, ";
49
50
                            cout << end1;
```

```
Leitura Sensores - Parte 2
 2
                                * A leitura dos bumpers realizada com a funcao
 3
                                * getBumper(size_t id) recebe como argumento um valor inteiro positivo (0 ate 3)
                                 * retorna um valor booleano (0 - falso, 1 - verdadeiro) indicando se
                                * houve ou no contato do robo com algum obstaculo
 6
                                for(int i=0; i<N_BUMPERS; i++){
                                        cout<<"Bumper "<<i<": "<<edubotLib->getBumper(i);
 9
10
                               cont<<endl.
11
12
13
                                * As funcoes getX(), getY() e getTheta() nao representam a leitura
14
15
16
17
                                * direta de um sensor, mas sim os valores calculados pelo robo para
                                 * sua posicao no plano. Retornam valor do tipo double.
                                * A posicao eh fornecida com respeito a posicao inicial
                               cout<<"X: "<<edubotLib->getX();
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
                               cout<<", Y: "<<edubotLib->getY();
                                cout<<", Theta: "<<edubotLib->getTheta()<<endl;</pre>
                                // Poderia armazenar a posicao em uma variavel
                                posX = edubotLib->getX();
                                * A medida das tensoes nas celulas da bateria
                                 *\ getBatteryCellVoltage(size\_t\ id)\ recebe\ como\ argumento\ um\ inteiro\ positivo\ (0\ ate\ 2)
                                 st retorna um valor double com o nivel de tensao em cada uma das 3 celulas deve-se monitorar
                                 * para que os valores nao fiquem abaixo de 3\mathbb V
30
31
                                for(int i=0; i<N_CELULAS; i++){
32
33
34
35
                                         cout<<"Celula "<<i<": "<<edubotLib->getBatteryCellVoltage(i)<<", ";
                                cout << end1:
36
37
                                * Leituras de pulso dos encoders
38
                                 * getEncoderCountLeft() e getEncoderCountRight() retornam um inteiro
39
                                 * com a contagem de pulsos dos encoders
40
                                 * getEncoderCountDT() retorna um valor inteiro com o tempo de loop dos encoders
41
                                 * em milissegundos
^{42}
                                 * Com esses valores pode-se fazer a propria implementacao das funcoes que
43
                                * informam a posicao e orientacao do robo
44
45
                               cout << "Encoder Esq: " << edubotLib->getEncoderCountLeft() << ", ";
cout << "Encoder Dir: " << edubotLib->getEncoderCountRight() << ", ";</pre>
46
47
                               cout << "Dt: " << edubotLib->getEncoderCountDT() << endl;</pre>
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
                                edubotLib->sleepMilliseconds(1000);
                       edubotLib->disconnect();
              else{
                       std::cout << "Could not connect on robot!" << std::endl;
              }
59
              return 0;
60 }
```

```
Tomada de decisões
     * EDUBOT Exemplo 4
     * @Author: Carlos Eduardo
      * Nesse exemplo o robo utiliza dados dos sensores
      * para tomar decisoes
      * Edubot move para frente enquanto nao encontra obstaculos
      * quando detecta algo a menos de 0.2 metros o robo gira e
      * continua se movendo para frente
10
     */
11
     #include <iostream>
12
     #include "libs/EdubotLib.hpp"
13
15 using namespace std;
16
17
     int main(){
18
             EdubotLib *edubotLib = new EdubotLib();
19
\frac{20}{21}
             //try to connect on robot
22
             if(edubotLib->connect()){
23
24
25
26
27
                     edubotLib->sleepMilliseconds(200);
                     while(edubotLib->isConnected()){
                             edubotLib->move(0.3);
                             do{
28
                             }while(edubotLib->getSonar(3)>0.2);
29
                             edubotLib->rotate(90);
30
31
                             edubotLib->sleepMilliseconds(1500);
32
33
34
35
36
37
                     edubotLib->disconnect():
             else{
                     std::cout << "Could not connect on robot!" << std::endl;
38
39
             return 0;
40 }
```

4 Simulação



5 Especificações do Robô

