
R11
MASM
EXT
DACR
DACL
SEL2
J5
R
GND
L
GND
R13
SEL1
R12
C10
C9
C3
R10
C8
C4
U2
PCM3060
C7
C6
C5
TP1
TP2
R1
R2
R3
R4
R9
USB-C
U1
J2
R16
J7
L
GND
R
R17
BYPASS
J6
GND
+L
-L
+R
-R
GND
R15
TP3
ANALOGICO (AGND)
R14
DIGITAL (DGND)
SWD libre
C2
C1
R8
R7
D1
K
JP3
AGND
+5V
R6
R5
J1
D2
K
+3V3
DGND