
SWD libre
U2
PCM3060
U1
USB-C
J2
J7
R
GND
L
BYPASS
R16
R17
TP1
TP2
TP3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
SEL1
SEL2
MASA
EXT
DACR
DACL
J5
R
GND
L
GND
J6
GND
L+
L−
R+
R−
GND
ANALOGICO (AGND)
DIGITAL (DGND)
D1
D2
K
JP3
J1
AGND
+5V
DGND
+3V3