

Μαριάντζελα Κομνηνού ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Εισαγωγή

Λίγα λόγια για τον οδηγό

Ο στόχος του συνοπτικού οδηγού είναι να υπάρχει ένα κείμενο αναφοράς για το υλικό του Arduino, τα βασικά του στοιχεία, τα εξαρτήματα και αισθητήρες που μπορούν να συνδεθούν, οι εντολές που αφορούν το Arduino και τα βασικά της γλώσσας C για τον προγραμματισμό του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στα αναλυτικότερα κείμενα «Τα βασικά της C για το Arduino» και «Τα βασικά του Arduino». Τα κείμενα απευθύνονται σε όποιον θέλει να μάθει να «παίζει» με αυτή την ανοιχτή πλατφόρμα και να φτιάξει τα δικά του projects.







Περί ανοικτότητας λογισμικού και υλικού


Το Arduino ως υλικό, το περιβάλλον και οι βιβλιοθήκες προγραμματισμού του και τα παραδείγματα διατίθενται με άδεια Ελεύθερου Λογισμικού και Υλικού (Open Source) και είναι διαθέσιμα στον καθένα με τους κανόνες του Creative Commons. Γιατί έτσι; Γιατί η γνώση και η ευχαρίστηση της δημιουργίας πρέπει να δίνεται απλόχερα και ελεύθερα σε όποιον την θέλει. Για το λόγο αυτό η δουλειά αυτή είναι με τους κανόνες CC ShareAlike (sa) και CC NonCommercial (nc) Περισσότερες πληροφορίες για το Creative Commons (CC) στην ιστοσελίδα https://creativecommons.org/


Περιβάλλον προγραμματισμού

Εγκατάσταση IDE

Η εγκατάσταση για περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Windows γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

- **Βήμα 1**. «Κατεβάζουμε» το λογισμικό για το λειτουργικό μας σύστημα από το https://www.arduino.cc/en/Main/Software από το σύνδεσμο Windows Installer
- **Βήμα 2.** Εκτελούμε το αρχείο Arduino-rr-windows.exe που μόλις κατεβάσαμε (rr) είναι η τρέχουσα έκδοση π.χ. 1.8.1)
- **Βήμα 3.** Επιβεβαιώνουμε πως θα εγκαταστήσουμε τους οδηγούς για τις σειριακές θύρες και τις USB θύρες.





- **Βήμα 4.** Εκτελούμε την συντόμευση που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας
- **Βήμα 5.** Συνδέουμε την πλακέτα Arduino μέσω του USB καλωδίου με τον υπολογιστή και εμφανίζεται το παράθυρο προσθήκης νέου υλικού και αναζητούμε τους κατάλληλους οδηγούς στο path C:\Program Files (x86)\Arduino\drivers

Αλλα περιβάλλοντα

Προγραμματιστικά

PlatformIO IDE http://platformio.org/platformio-ide

<u>Βασισμένα σε Scratch</u>

S4A http://s4a.cat/

Ardublock https://sourceforge.net/projects/ardublock/?source=navbar

mBlock http://www.mblock.cc/


Minibloq http://blog.minibloq.org/p/download.html

Εξομοιωτής

Autodesk Circuits https://circuits.io

<u>Σχεδιαστικά</u>

fritzing http://fritzing.org/home/



Στοιχεία Arduino

Πλακέτα

Σε διάφορα μεγέθη, επεξεργαστές, μνήμη, εισόδους και εξόδους. Σίγουρα υπάρχει ένα για το δικό σας Project («Εισαγωγή στο Arduino», σελ. 9)

Τροφοδοσία

Ανάλογα την πλακέτα και τον επεξεργαστή με 3.3V και 5V. Τροφοδοτούνται με USB ή εξωτερικό τροφοδοτικό ή μπαταρία.


Είσοδοι-Έξοδοι

Υπάρχουν Pins για αναλογικές εισόδους, συνήθως 0 ως 5 (τιμές από 0-1023), Pins που προσδιορίζονται για Ψηφιακές Εισόδους, συνήθως 0-7 (τιμές 0-1023) Pins για Ψηφιακές Εισόδους και Εξόδους, συνήθως 8-13 και κάποια από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Αναλογικές Εξόδους με PWM (τιμές 0-255). Ο ορισμός γίνεται στο μέρος setup()

Σειριακή

Τα pins 0 και 1 είναι το Rx (Receive) και Tx (Transmit) αντίστοιχα της σειριακής πόρτας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν Ι/Ο αν χρησιμοποιούνται για επικοινωνία με τον υπολογιστή.





Βασικά Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα

LED	/D /	
LED	Τι κάνει	Αριθμός επαφών
	Εκπέμπει φως όταν μικρό ρεύμα περάσει μέσα	2 (ένα μακρύτερο που συνδέεται
	του (μόνο στη μια κατεύθυνση)	με το θετικό πόλο)
		Τι να προσέξουμε
	Πως το αναγνωρίζουμε	-Λειτουργεί μόνο στη μια
	Μοιάζει με μικρή λάμπα.	κατεύθυνση
		-Απαιτεί αντιστάτη
ΔΙΟΔΟΣ (DIODE)	Τι κάνει	Αριθμός επαφών
	Είναι το αντίστοιχο ηλεκτρονικό στοιχείο μιας	2
	μονόδρομης βαλβίδας.	
	Επιτρέπει το ρεύμα να περνάει προς μια	Τι να προσέξουμε
	κατεύθυνση αλλά όχι και αντίστροφα.	Δουλεύει μόνο προς τη μια
		κατεύθυνση
_	Πως το αναγνωρίζουμε	
	Συνήθως είναι κύλινδρος με επαφές που	
	προεξέχουν από τα δύο άκρα του	
ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ	Τι κάνει	Αριθμός επαφών
(RESISTOR)	Περιορίζει την ποσότητα ρεύματος που περνά	2
(MADID I OIK)	μέσα από ένα κύκλωμα.	<u>-</u>
	μεσα από ενα κοκλωμα.	Τι να προσέξουμε
	Πως το αναγνωρίζουμε	Να επιλέγουμε το σωστό
	Είναι κύλινδρος με εξογκωμένα άκρα και	αντιστάτη ανάλογα το κύκλωμα.
-	επαφές στα δύο άκρα του.	αντιστατή αναλογά το κοκλωμά.
	επάφες στα συσ άκρα του.	
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ	Τι κάνει	Αριθμός επαφών
(TRANSISTOR)	Χρησιμοποιεί ένα μικρό ρεύμα για να	3(βάση, συλλέκτης, εκπομπή)
(TRANSISTOR)	ενεργοποιήσει ή ενισχύσει ένα μεγαλύτερο	3(paoi, 00/0/cktils, ck//op///)
	ρεύμα.	Τι να προσέξουμε
N	ρουμα.	Πρέπει να συνδέονται τα
	Πως το αναγνωρίζουμε	ποδαράκια-επαφές με το σωστό
	Είναι συνήθως μισός μαύρος κύλινδρος με 3	τρόπο. Συνήθως χρειάζεται ένας
(1)	ποδαράκια-επαφές	αντιστάτης στην επαφή της
	ποσαρακία επαφές	Βάσης
ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ	Τι κάνει	Αριθμός επαφών
(POTENTIOMETER)	Παρέχει διαφορετική αντίσταση ανάλογα με	3
(TOTENTIONIETEK)	τη θέση της γωνίας του δείκτη.	3
	in oddi ing faviag too datein.	Τι να προσέξουμε
	Πως το αναγνωρίζουμε	Να μην αγοραστεί κατά λάθος
	Έχει μία βίδα ή επιφάνεια που περιστρέφεται	ποτενσιόμετρο λογαριθμικής
	και έχει ένα βελάκι επάνω του.	κλίμακας.
	lear of a paramet areas to es	io apositos.
	Τι κάνει	Αριθμός επαφών
KOYMIII (PUSH	Ενεργοποιεί το κύκλωμα όταν πατηθεί.	4
BUTTON)		
	Πως το αναγνωρίζουμε	Τι να προσέξουμε
	Μικρό τετράγωνο με οδηγούς στο κάτω μέρος	Είναι τετράγωνα οπότε μπορούν
A	κι ένα κουμπί στην κορυφή.	να εισαχθούν με 90 μοίρες γωνία.
		<u> </u>

ΠΙΕΖΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (PIEZO ELEMENT)	Τι κάνει Ένας παλμός ρεύματος το ενεργοποιεί. Η ροή των παλμών θα το αναγκάσει να εκπέμψει έναν ήχο. Πως το αναγνωρίζουμε Συνήθως είναι ένα μαύρο βαρελάκι κι άλλες φορές απλά ένας χρυσός δίσκος.	Αριθμός επαφών 2 Τι να προσέζουμε Είναι δύσκολο να μη χρησιμοποιηθεί σωστά.
DC MOTEP	Τι κάνει Περιστρέφεται όταν περνά ρεύμα. Πως το αναγνωρίζουμε Μοιάζει με μοτέρ	Αριθμός επαφών 2 Τι να προσέζουμε Πρέπει να χρησιμοποιείται τρανζίστορ το οποίο να ταιριάζει στο μοτέρ.
ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ	Τι κάνει Παράγει μια μεταβλητή αντίσταση η οποία εξαρτάται από την ποσότητα του φωτός που δέχεται. Πως το αναγνωρίζουμε Συνήθως είναι ένας μικρός δίσκος με διάφανη κορυφή και μια καμπυλωτή γραμμή από κάτω.	Αριθμός επαφών 2 Τι να προσέξουμε Πρέπει να είναι περάσει από έναν διαιρετή τάσης πριν δώσει αποτέλεσμα.
Καλώδια σύνδεσης	Τι κάνει Καλώδια σύνδεσης Πως το αναγνωρίζουμε Χρωματιστά καλώδια με μαύρα άκρα	Αριθμός επαφών 2 Τι να προσέξουμε Υπάρχουν 3 ειδών αρσενικά στα 2 άκρα (Μ-Μ), αρσενικό-θηλυκό (Μ-F), και θηλυκά και στα 2 άκρα (F-F)
Βοηθητική πλακέτα	Τι κάνει Βοηθητική πλακέτα (breadboard) Πως το αναγνωρίζουμε Ορθογώνια πλακέτα με τρύπες ομαδοποιημένα σε 4 σειρές και πολλές στήλες	Αριθμός επαφών Ανάλογα με το μέγεθος Τι να προσέξουμε Οι 2 πάνω και κάτω σειρές (με σύμβολα +, -) είναι συνδεμένα εσωτερικά σε γραμμές. Οι εσωτερικές 2 ομάδες είναι συνδεμένες κατά στήλες

Ειδικά Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υγρασίας	Τι κάνει Μετρά Θερμοκρασία και Υγρασία περιβάλλοντος Πως το αναγνωρίζουμε Έχει ένα λευκό διάτρητο κουτί	Αριθμός επαφών 3 Τι να προσέξουμε Υπάρχει και με μικρότερη ακρίβεια και είναι μπλε
Οθόνη	Τι κάνει Δείχνει στην οθόνη δύο γραμμών χαρακτήρες και αριθμούς για να βλέπουμε μετρήσεις Πως το αναγνωρίζουμε Έχει μία οθόνη ορθογώνιου παραλληλόγραμμου πάνω σε πλακέτα	Αριθμός επαφών 16 Τι να προσέξουμε Υπάρχουν με οπίσθιο φωτισμό και χωρίς. Επίσης υπάρχουν ΤΕΤ οθόνες (επαφής ή όχι) διαφόρων μεγεθών που μπορούν να έχουν γραφικά και να απεικονίζουν περισσότερους χαρακτήρες
WiFi επικοινωνία	Τι κάνει Δημιουργεί ασύρματη επικοινωνία wifi με access point και συνδέεται στο διαδίκτυο Πως το αναγνωρίζουμε Έχει στο ένα άκρο μια χρυσή τεθλασμένη γραμμή (ζικ-ζακ) που είναι η κεραία του	Αριθμός επαφών 24 Τι να προσέξουμε Υπάρχουν πολλές εκδόσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού και δικτύων.
Αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα ΜQ7	Τι κάνει Αισθητήρας για ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα Πως το αναγνωρίζουμε Γράφει MQ-7	Αριθμός επαφών 6 Τι να προσέξουμε Χρειάζεται να συνδεθούν Pins μεταξύ τους
Αισθητήρας καπνού ΜΟ2	Τι κάνει Αισθητήρας για εύφλεκτα αέρια (Μεθάνιο, Βουτάνιο, LPG, καπνό) Πως το αναγνωρίζουμε Γράφει MQ-2	Αριθμός επαφών 4 Τι να προσέξουμε Κάποιες υλοποιήσεις έχουν μεταβλητή αντίσταση σε ποτενσιόμετρο για να ρυθμίζεται η ευαισθησία του

Προγραμματισμός Arduino

Συνοπτικά

Το Arduino προγραμματίζεται με τη γλώσσα C. Η σύντομη περιγραφή που ακολουθεί στοχεύει σε αυτούς που έχουν κάποια μικρή εμπειρία σε προγραμματισμό και θέλουν να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των εντολών του Arduino αλλά και του προγραμματισμού σε γλώσσα C.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα ανατρέξτε στα «Εισαγωγή στο Arduino» και «Τα βασικά της C για το Arduino». Παράλληλα στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον προγραμματισμό, τη χρήση εξαρτημάτων και αισθητήρων, παραδείγματα και οδηγίες για πολλές κατασκευές, τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους προγραμματιστές.

https://www.arduino.cc

https://learn.adafruit.com/

https://learn.sparkfun.com/tutorials

http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology/channel-arduino/

https://www.hackster.io/arduino

https://thingspeak.com/

http://www.esp8266.com/

https://www.mysensors.org/

Δομή Προγράμματος

Κάθε πρόγραμμα Arduino (sketch) έχει δύο μέρη (συναρτήσεις)

Void setup() { }

Ο κώδικας ανάμεσα στις αγκύλες τρέχει μόνο μία φορά όταν ξεκινά το Arduino. Στο τμήμα αυτό γίνονται οι αρχικοποιήσεις.

Void loop() { }

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται μετά την setup συνεχώς μέχρι να βγει η τροφοδοσία ρεύματος. Εδώ τρέχει το κυρίως πρόγραμμα.

Σύνταξη C – Μεταβλητές και Σχόλια

// γραμμή σχόλιου

/* πολλές γραμμές με σγόλια */

{ } Ορίζει μπλοκ εντολών. Χρησιμοποιείται σε βρόγχους επανάληψης και συναρτήσεις

; δηλώνει το τέλος κάθε εντολής

int (ακέραιος) 2 bytes τιμές από -32768 ως 32767

long (μεγάλος ακέραιος) 4 bytes τιμές από -2,147,483,648 ως 2,147,483,647

float (πραγματικός)

4 bytes

τιμές -3.4028235Ε+38 ως +3.4028235Ε+38

char (χαρακτήρας) 1 byte

boolean (λογικό) 1 byte TRUE - FALSE

Αριθμητικοί Τελεστές

Χρησιμοποιούνται για πράξεις σε μεταβλητές με αριθμούς = εκχώρηση (x = 5; z = x;)

+, -, *, / Οι τέσσερεις πράξεις

% (modulo) δίνει το υπόλοιπο μια διαίρεσης (πχ 12%10 δίνει 2)

++, -- αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα κατά ένα το περιεχόμενο μίας μεταβλητής (π.χ. αν i=0; i++; μας δίνει 1 στο i)

=, -=, *=, /=, %= εκχωρεί σε μία μεταβλητή το προηγούμενο περιεχόμενό της μετά την πράξη (πχ. C+=A είναι ισοδύναμο με C=C+A)

Τελεστές Σύγκρισης

Χρησιμοποιούνται για λογικές συγκρίσεις == ισότητα (π.χ. 10 == 5 είναι FALSE, 10==10 είναι TRUE)

!= μη ίσο (π.χ. 10 != 5 TRUE, 10!=10 FALSE)

<, <= μικρότερο, μικρότερο ή ίσο (π.χ. 5<10 TRUE)

>, >= μεγαλύτερο, μεγαλύτερο ή ίσο (π.χ. 5>=10 FALSE)

Άλλοι Τελεστές

sizeof() μέγεθος μιας μεταβλητής (π.χ. int a; sizeof(a) επιστρέφει 4)

- & διεύθυνση μιας μεταβλητής (π.χ. &a επιστρέφει τη διεύθυνση της μεταβλητής και όχι το περιεχόμενο)
- * δείκτης σε μία μεταβλητή
- ?: έλεγχος συνθήκης. Αν η συνθήκη αληθής εκτελείται το πρώτο μέρος, αλλιώς το δεύτερο (π.χ. (num%2==0)?printf("Άρτιος"):printf("Περιττός");)

Έλεγχος Ροής

```
if(condition1) { }
else if(condition2) { }
else { }
```

```
for(int i=0;i<10;i++) { }
```

```
while(condition) {
εντολές;
}
```

```
do {
εντολές;
} while(condition)
```

```
switch(n) {
    case 1:
        εντολές;
        break;
    case 2:
        εντολές;
    break;
    default:
        εντολές;
    }
```

Συναρτήσεις για είσοδο και έξοδο δεδομένων στη C

Στην γλώσσα C χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις scanf και printf. Στο Arduino η βασική επικοινωνία του προγράμματος με το χρήστη για το διάβασμα και τύπωμα τιμών μεταβλητών γίνεται κυρίως μέσω της σειριακής θύρας.

scanf() - Συνάρτηση για είσοδο δεδομένων στο πρόγραμμα

π.χ. αν έχουν γίνει οι δηλώσεις char ch; int a; float b; char str[5]; τότε η είσοδος των τιμών των μεταβλητών γίνεται με scanf(''%c%d%f%s'', &ch, &a, &b, str); Η πρώτη παράμετρος σε εισαγωγικά είναι το αλφαριθμητικό μορφοποίησης ("%c%d%f" όπου %c χαρακτήρας, %d ακέραιος και %f πραγματικός, %s σειρά χαρακτήρων-string), ενώ οι επόμενες είναι οι διευθύνσεις μνήμης των μεταβλητών ch, a, b και str. Προσοχή: Επειδή η str είναι πίνακας δεν χρειάζεται το &

printf() - Συνάρτηση για εκτύπωση των τιμών μεταβλητών. Αν έχουν γίνει οι δηλώσεις μεταβλητών όπως παραπάνω τότε η εκτύπωση γίνεται με **printf("character %c integer %d float %f string %s", ch, a, b, str)**;

Ψηφιακές εντολές

pinMode(pin,mode)

Ορίζει ένα Pin ως είσοδο ή έξοδο (όπου pin:0-19, mode: INPUT, OUTPUT)

digitalRead(pin,value)

Διαβάζει από το Pin την τιμή value (**0-1023**)

digitalWrite(pin,value)

Το Pin που έχει οριστεί ως OUTPUT τίθεται **HIGH** $(+5V) \acute{\eta} LOW (0V)$

Αναλογικές εντολές

Το Arduino είναι ψηφιακή πλατφόρμα αλλά λειτουργεί και ως αναλογική

analogRead(pin,value)

Διαβάζει από το ορισμένο ως INPUT Pin την τιμή value (0 για 0V-1023 για 5V)

analogWrite(pin,value)

Το Pin που έχει οριστεί ως Ο Ο ΤΡΟΤ τίθεται με τιμές 0 $(0V) \omega \zeta 255 (5V)$

Χρονικές εντολές

millis()

επιστρέφει τον αριθμό των milliseconds από τη στιγμή που το Arduino ξεκίνησε τη λειτουργία του

micros()

επιστρέφει τον αριθμό των microseconds από τη στιγμή που το Arduino ξεκίνησε τη λειτουργία του

delay(ms)

γίνεται παύση στο πρόγραμμα για ms γρόνο σε milliseconds

Βασικές εντολές σειριακής

Στο Arduino η επικοινωνία με το χρήστη γίνεται κυρίως μέσω σειριακής θύρας

Serial.begin(speed)

Αρχικοποιεί την σειριακή με ταχύτητα speed μία από 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, ή 115200 bps

Serial.print(val, format) και Serial.println(val, format)

Εκτύπωση της ακέραιας τιμής val όπου format το αριθμητικό σύστημα μ ένα από DEC, HEX, OCT, BIN

Serial.read()

επιστρέφει ως ακέραιο το πρώτο byte που είναι διαθέσιμο στον buffer της σειριακής θύρας ή -1 αν δεν υπάρχουν δεδομένα

Serial.available()

Επιστρέφει τον αριθμό των bytes που είναι διαθέσιμα για διάβασμα στο buffer της σειριακής θύρας