

Ejercicio 5

Dada señal pasabanda digital 16-QAM de 250 Microwatts sobre 50 ohms, se pide:

- a) Determinar la potencia de una señal 64-QAM con la misma separación entre símbolos en la constelación. Suponiendo que todos los símbolos son equiprobables en ambos casos y sobre 50 ohms.
- b) Determine el factor de cresta de ambas modulaciones.





a)

Para determinar la potencia en una señal 64-QAM es necesario determinar primero el valor de A_c .

$$P_{16QAM|50\Omega} = \frac{1}{R}.\sum P_i.\frac{1}{N} = 250\mu W$$

$$P_{16QAM|50\Omega} = \frac{1}{50\Omega} \cdot \frac{1}{16} \cdot \left(4 \cdot \frac{(\sqrt{2} \cdot A_c)^2}{2} + 4 \cdot \frac{(\sqrt{18} \cdot A_c)^2}{2} + 8 \cdot \frac{(\sqrt{10} \cdot A_c)^2}{2} \right)$$

$$P_{16QAM|50\Omega} = \frac{1}{800\Omega} \cdot \left(4.\frac{2}{2} + 4.\frac{18}{2} + 8.\frac{10}{2} \right) .A_c^2$$

$$P_{16QAM|50\Omega} = \frac{1}{800\Omega}.(4+36+40).A_c^2$$

$$P_{16QAM|50\Omega} = \frac{1}{800\Omega}.80.A_c^2$$

$$P_{16QAM|50\Omega} = \frac{1}{10\Omega} \cdot A_c^2 = 250\mu W$$

$$A_c^2 = 250 \mu W.10\Omega$$

$$A_c = \sqrt{250\mu W.10\Omega}$$

$$A_c = 50mV$$

Ahora, la potencia en una señal 64-QAM con la misma separación entre símbolos, suponiendolos equiprobables y normalizado sobre 50Ω :

$$\begin{split} P_{64QAM|50\Omega} &= \frac{1}{R}.\sum P_i.\frac{1}{N} \\ P_{64QAM|50\Omega} &= \frac{1}{50\Omega}.\frac{1}{64}.(\\ &4.\frac{(\sqrt{2}.A_c)^2}{2} + 8.\frac{(\sqrt{10}.A_c)^2}{2} + 8.\frac{(\sqrt{26}.A_c)^2}{2} + \\ &12.\frac{(\sqrt{50}.A_c)^2}{2} + 4.\frac{(\sqrt{18}.A_c)^2}{2} + 8.\frac{(\sqrt{34}.A_c)^2}{2} + \\ &8.\frac{(\sqrt{58}.A_c)^2}{2} + 8.\frac{(\sqrt{74}.A_c)^2}{2} + 4.\frac{(\sqrt{98}.A_c)^2}{2}) \\ P_{64QAM|50\Omega} &= \frac{1}{3200\Omega}.\left(4.\frac{2}{2} + 8.\frac{10}{2} + 8.\frac{26}{2} + 12.\frac{50}{2} + 4.\frac{18}{2} + 8.\frac{34}{2} + 8.\frac{58}{2} + 8.\frac{74}{2} + 4.\frac{98}{2}\right).A_c^2 \\ P_{64QAM|50\Omega} &= \frac{1}{3200\Omega}.1344.A_c^2 \\ P_{64QAM|50\Omega} &= \frac{1}{3200\Omega}.1344.(50mV)^2 = 1,05mW \end{split}$$

b)

Se puede calcular el factor de cresta considerando la amplitud máxima y la amplitud media de la señal.

Para 16-QAM:

$$\begin{split} A_{max} &= \sqrt{18}.A_c = 0,2121V\\ A_{rms} &= \sqrt{P_{16QAM|50\Omega}} = \sqrt{250\mu W} = 15,81mV\\ FC &= \frac{A_{max}}{A_{rms}} = 13,41\\ \text{Para 64-QAM:} \end{split}$$

$$A_{max} = \sqrt{98}.A_c = 0,4949V$$

$$A_{rms} = \sqrt{P_{54QAM|50\Omega}} = \sqrt{1,05mW} = 32,4mV$$

$$FC = \frac{A_{max}}{A_{rms}} = 15,27$$