Instructions MIPS

	Assembleur		Opération		Effet	Format
	Add	Rd, Rs, Rt	Add	Overflow detection	Rd<-Rs+Rt	R
	Sub	Rd, Rs, Rt	Substract	Overflow detection	Rd<-Rs-Rt	R
	Addu	Rd, Rs, Rt	Add	No Overflow	Rd<-Rs+Rt	R
	Subu	Rd, Rs, Rt	Substract	No Overflow	Rd<-Rs-Rt	R
	Addi	Rt, Rs, I	Add Immediate	Overflow detection	Rt<-Rs+I	I
	Addiu	Rt, Rs, I	Add Immediate	No Overflow	Rt<-Rs+I	I
	Or	Rd, Rs, Rt	Logical Or		Rd<-Rs or Rt	R
	And	Rd, Rs, Rt	Logical And		Rd<-Rs and Rt	R
	Xor	Rd, Rs, Rt	Logical Exclusive-Or		Rd<-Rs xor Rt	R
	Nor	Rd, Rs, Rt	Logical Not Or		Rd<-Rs nor Rt	R
	Ori	Rt, Rs, I	Or Immediate	Unsigned immediate	Rt<-Rs or I	I
au I	Andi	Rt, Rs, I	And Immediate	Unsigned immediate	Rt<-Rs and I	I
Ď	Xori	Rt, Rs, I	Exclusive-Or Immediate	Unsigned immediate	Rt<-Rs xor I	I
ogi	Sllv	Rd, Rt, Rs	Shitf Left Logical Variable	5 lsb of Rs is significant	Rd<-Rt< <rs< td=""><td>R</td></rs<>	R
et logique	Srlv	Rd, Rt, Rs	Shitf Right Logical Variable	5 lsb of Rs is significant	Rd<-Rt>>Rs	R
arithmétique (Srav	Rd, Rt, Rs	Shitf Right Arithmetical Variable	5 lsb of Rs is significant *with sign extension	Rd<-Rt>>*Rs	R
ţ	Sll	Rd, Rt, sh	Shitf Left Logical		Rd<-Rt< <sh< td=""><td>R</td></sh<>	R
ıme	Srl	Rd, Rt, sh	Shitf Right Logical		Rd<-Rt>>sh	R
ļ‡.	Sra	Rd, Rt, sh	Shitf Right Arithmetical	*with sign extension	Rd<-Rt>>*sh	R
ar	Lui	Rt, I	Load Upper Immediate	16 lowers bits of Rt are set to zero	Rt<-I "0000"	I
	Slt	Rd, Rs, Rt	Set if Less Than		Rd<-1 if Rs <rt 0<="" else="" td=""><td>R</td></rt>	R
	Sltu	Rd, Rs, Rt	Set if Less Than Unsigned		Rd<-1 if Rs <rt 0<="" else="" td=""><td>R</td></rt>	R
-	Slti	Rt, Rs, I	Set if Less Than Immediate	Sign extended Immediate	Rt<-1 if Rs <i 0<="" else="" td=""><td>I</td></i>	I
	Sltiu	Rt, Rs, I	Set if Less Than Immediate	Sign extended Immediate	Rt<-1 if Rs <i 0<="" else="" td=""><td>I</td></i>	I
	Mult	Rs, Rt	Multiply	LO<-32 low significant bits HI<-32 high significant bits	Rs*Rt	R
	Multu	Rs, Rt	Multiply Unsigned	LO<-32 low significant bits HI<-32 high significant bits	Rs*Rt	R
-	Div	Rs, Rt	Divide	LO<-Quotient HI<-Remainder	Rs/Rt	R
-	Divu	Rs, Rt	Divide Unsigned	LO<-Quotient HI<-Remainder	Rs/Rt	R
	Mfhi	Rd	Move From HI		Rd<-HI	R
HI/L0	Mflo	Rd	Move From LO		Rd<-LO	R
HI,	Mthi	Rs	Move To HI		HI<-Rs	R
	Mtlo	Rs	Move To LO		LO<-Rs	R
SYS	Syscall		System call			R

				-		
	Lw	Rt, I(Rs)	Load Word	Sign extended immediate	Rt < M(Rs+I)	I
	Sw	Rt, I(Rs)	Store Word	Sign extended immediate	$M(Rs+I) \le -Rt$	I
•	Lh	Rt, I(Rs)	Load Half Word	Sign extended immediate. Two bytes from storage are located into the 2 less significant bytes of Rt. The sign of these 2 bytes is extended on the 2 most significant bytes.	Rt<-M(Rs+I)	I
ecriture	Lhu	Rt, I(Rs)	Load Half Word Unsigned	Sign extended immediate. Two bytes from storage are located into the 2 less significant bytes of Rt, others bytes are set to zero.	Rt<-M(Rs+I)	I
	Sh	Rt, I(Rs)	Store Half Word	Sign extended immediate/. The two less significant bytes of Rt are stored into the storage.	M(Rs+I)<-Rt	I
Lecture et	Lb	Rt, I(Rs)	Load Byte	Sign extended immediate. One byte from storage is located into the less significant bytes of Rt. The sign of this byte is extended on the 3 most significant bytes.	Rt<-M(Rs+I)	I
-	Lbu	Rt, I(Rs)	Load Byte Unsigned	Sign extended immediate. One byte from storage is located into the less significant bytes of Rt, others bytes are set to zero.	Rt<-M(Rs+I)	I
	Sb	Rt, I(Rs)	Store Byte	Sign extended immediate. The less significant byte of Rt is stored into the storage.	M(Rs+I)<-Rt	I
	Beq	Rs, Rt, label	Branch if EQual		PC<-PC+4+(I*4) if Rs=Rt PC<-PC+4 if Rs!=Rt	Ι
•	Bne	Rs, Rt, label	Branch if Not Equal		PC<-PC+4+(I*4) if Rs!=Rt PC<-PC+4 if Rs=Rt	I
•	Bgez	Rs, label	Branch if Greater or Equal Zero		PC<-PC+4+(I*4) if Rs>=0 PC<-PC+4 if Rs<0	I
•	Bgtz	Rs, label	Branch if Greater Than Zero		PC<-PC+4+(I*4) if Rs>0 PC<-PC+4 if Rs<=0	I
nent	Blez	Rs, label	Branch if Less or Equal Zero		PC<-PC+4+(I*4) if Rs<=0 PC<-PC+4 if Rs>0	I
ıncheı	Bltz	Rs, label	Branch if Less Than Zero		PC<-PC+4+(I*4) if Rs<0 PC<-PC+4 if Rs>=0	Ι
et branchement	Bgezal	Rs, label	Branch if Greater or Equal Zero And Link		PC<-PC+4+(I*4) if Rs>=0 PC<-PC+4 if Rs<0 R31<-PC+4 in both cases	Ι
Saut	Bltzal	Rs, label	Branch if Greater Than Zero And Link		PC<-PC+4+(I*4) if Rs<0 PC<-PC+4 if Rs>=0 R31<-PC+4 in both cases	I
•	J	Label	Jump		PC<-PC [31:28] I*4	J
-	Jal	Label	Jump and Link		R31<-PC+4 PC<-PC[31:28] I*4	J
İ	Jr	Rs	Jump Register		PC<-Rs	R
	Jalr	Rs	Jump and Link Register		R31<-PC+4 PC<-Rs	R
	Jalr	Rd, Rs	Jump and Link Register		Rd<-PC+4 PC<-Rs	R

Format de codage des instructions

	5 0	10	15	20	25	31
Format R	FUNC	SH	RD	RT	RS	OPCOD
				1		
Format I		IMD1		RT	RS	OPCOD
Format J		OPCOD				

Codage des codes opération des instructions

DECORACE ORGAN

	, II	NS 28:26	DECODAGE OPCOD											
	/	000	001	010	011	100	101	110	111					
IN S 31	000	SPECIAL	BCOND	J	JAL	BEQ	BNE	BLEZ	BGTZ					
: 29	001	ADDI ADD		SLTI	SLTIU	ANDI	ORI	XORI	LUI					
	010	COPRO												
	011													
	100	LB	LH		LW	LBU	LHU							
	101	SB	SH		SW									
	110													
	111													

OPCOD = SPECIAL INS 2:0 000 010 110 111 011 100 101 SLL SRL SRA SLLV SRLV SRAV JALR JR 001 SYSCALL BREAK MFHI MTHI MFLO MTLO MULT MULTU DIV DIVU ADD ADDU SUB SUBU AND OR XOR NOR 100 SLT SLTU 101 110 111

Appels système dans Mars

Avant de réaliser un appel système (avec syscall), il faut placer dans le registre \$2 le numéro de l'appel système demandé. Il faut aussi donner les paramètres de l'appel quand il y en a. Le passage de ces paramètres se fait par les registres, les registres \$4 et/ou \$5 sont utilisés. La valeur de retour (s'il y en a une) se trouve après l'appel dans le registre \$2.

Écrire (afficher) un entier en décimal sur la console :

- Appel système numéro 1.
- 1 paramètre : l'entier à écrire sur la console qui doit être placé dans le registre \$4.

Lire un entier sur la console :

- Appel système numéro 5.
- Valeur de retour (dans \$2 après l'appel) : l'entier lu.

Écrire (afficher) un caractère sur la console :

- Appel système numéro 11.
- 1 paramètre : le caractère (code ASCII) à écrire sur la console qui doit être placé dans le registre \$4.

Lire un caractère sur la console :

- Appel système numéro 12
- Valeur de retour (dans \$2 après l'appel) : le caractère lu.

Écrire une chaîne de caractères sur la console :

- Appel système numéro 4.
- 1 paramètre : l'adresse de la chaîne de caractères à écrire doit être placée dans le registre \$4. La chaîne de caractère doit se terminer par le caractère de fin de chaine (de valeur 0).

Lire une chaîne de caractères sur la console :

- Appel système numéro 8.
- 2 paramètres :
 - l'adresse mémoire à partir de laquelle la chaîne de caractères lue sera sauvegardée doit être placée dans le registre \$4.
 - la taille maximale de la chaîne de caractères attendue (caractère de fin de chaîne inclus) doit être placée dans le registre \$5 (en octet).

Attention, avec le simulateur MARS, la chaîne de caractères se termine par '\n' puis par '\0' sauf si la chaîne est exactement de la taille maximale caractère de fin de chaîne inclus.

Terminer un programme :

Appel système numéro 10.

Directives assembleur

.align n: aligne le compteur d'adresse de la section concernée sur une adresse telle que les n bits de poids faible soient à zéro (c'est-à-dire une adresse multiple de 2^n).

.ascii chaîne [, autrechaîne, ...] : place à partir de l'adresse du compteur d'adresse de la section concernée la suite de caractères entre guillemets. S'il y a plusieurs chaînes, elles sont placées à la suite. Cette chaîne peut contenir des séquences d'échappement du langage.

.asciiz chaîne [, autrechaîne, ...] : identique à la précédente, la seule différence étant qu'elle ajoute un zéro binaire à la fin de chaque chaîne.

.byte n [, m, ...] : les valeurs de n [et m, ...] représentées sur 1octet (tronquées sur 8 bits) sont placées à des adresses successives de la section, à partir de l'adresse du compteur d'adresse de cette section.

.half n [, m, ...] : les valeurs de n [et m, ...] représentées sur 2 octets (tronquées sur 16 bits) sont placées à des adresses successives de la section, à partir de l'adresse du compteur d'adresse de la section.

.word n [, m, ...] : les valeurs de n [et m, ...] représentées sur 4 octets sont placées dans des adresses successives de la section, à partir de l'adresse du compteur d'adresse de la section.

.space n : un espace de n octets est réservé à partir du compteur d'adresse de la section concernée. Les octets sont initialisés à la valeur 0 qui est la valeur par défaut

Conventions d'usage des registres GPR

	Conventions a asage acs registres of it
\$0	Vaut 0 en lecture. Non modifié par une écriture
\$1	Réservé à l'assembleur pour les macro-instructions.
(at)	L'usage est interdit pour les programmes.
\$2, \$3	Utilisés pour les calculs temporaires et la valeur de retour des fonctions, \$2 est utilisé
(v0, v1)	pour indiquer le n° de service syscall
\$4 \$7	Utilisés pour le passage des arguments de fonctions,
(a0 a3)	leurs valeurs ne sont pas préservées lors des appels de fonctions.
(a0 a3)	Les autres arguments sont placés dans la pile.
\$8 \$15,\$24,\$25	Registres de travail non-persistants,
(t0 t9)	leurs valeurs ne sont pas préservées lors des appels de fonctions
\$16 \$23	Registres persistants,
(s0 s8)	leurs valeurs sont préservées par les appels de fonctions
\$26,\$27 (k0, k1)	Réservés à l'usage noyau du système d'exploitation
\$29 (cm)	Pointeur sur la partie des variables globales (segment data)
\$28 (gp)	Utilisé par le compilateur, non utilisé dans cette UE
\$29 (sp)	Pointeur de pile
\$30 (fp)	Pointeur de cadre (pour les contextes de fonctions)
\$31(ra)	Contient l'adresse de retour d'une fonction

Définition des acronymes


at : Assembleur Temporary v0, v1 : Value 0 et Value 1

s0 ... s8 : Saved value 0 à Saved value 8 $\,$ k0, k1 : Kernel temporary 0 et 1 $\,$

gp : Global Pointer sp : Stack Pointer fp : Frame Pointer ra : Return Address

Organisation de la mémoire


Mémoire de l'utilisateur



- Les zones blanches correspondent à des adresses légales mais en dehors de segments autorisés.
- Les zones en gris clair représentent des segments autorisés mais vides (non remplis).
- Les zones en gris foncé représentent les données ou les instructions présentes dans les segments autorisés.

Pile et conventions d'appel de la fonction g par f

Avec na nombre de mots pour les arguments des fonctions appelées par f nr nombre de registres persistants utilisés par f nv nombre de mots pour le stockage de variables locales de f



Code ASCII

Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	so	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ЕТВ	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2	SP	!	"	#	S	%	&	•	()	*	+	,	-		1
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	(a)	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	1	١	1	٨	
6	`	a	b	с	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL
_																

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 .	A	В	C	D	E	F
8																
9																
A		i	¢	£	¤	¥		(§)	••	©	a	«	٦	-	®	
В	0	±	2	3	1	μ	\mathbb{P}	•		1	0	>>	14	1_2	3/4	ن
С	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ
D	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E	à	á	â	ã	ä	°а	8	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F	ð	ñ	Ò	Ó	ô	õ	ö	÷	Ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ