CPU-Rollenspiel

Befehlsdecoder

Befehl (bin)	Befehl (Dec)	Befehl (Assembler)
0000 0000	00000000	LOAD (adresse) -> A
0000 0001	0000001	LOAD (adresse) -> B
0000 0010	00000002	LOAD (adresse) -> D
0000 0011	0000003	LOAD A -> (adresse)
0000 0100	0000004	LOAD C -> (adresse)
0000 0101	00000005	ADD A,B -> C
0000 0110	0000006	DEC D
0000 0111	00000007	JMPDNZ (adresse)
0000 1000	8000000	OUT (adresse)

Befehlskarten

00000000 LOAD (adresse) -> A

Auszuführende Schritte:

- 1. Programmzähler um eins erhöhen
- 2. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 3. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 4. Wert vom Datenbus in das Adressregister schreiben
- 5. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 6. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten erscheinen
- 7. Daten (Zahl) in Register A schreiben
- 8. Programmzähler um eins erhöhen

00000001 LOAD (adresse) -> B

Auszuführende Schritte:

- 1. Programmzähler um eins erhöhen
- 2. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 3. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 4. Wert vom Datenbus in das Adressregister schreiben
- 5. Control Bus soll Befehl **Lesen** ausgeben
- 6. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten erscheinen
- 7. Daten (Zahl) in Register B schreiben
- 8. Programmzähler um eins erhöhen

000000002 LOAD (adresse) -> D

Auszuführende Schritte:

- 1. Programmzähler um eins erhöhen
- 2. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 3. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 4. Wert vom Datenbus in das Adressregister schreiben
- 5. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 6. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten erscheinen
- 7. Daten (Zahl) in Register D schreiben
- 8. Programmzähler um eins erhöhen

00000003 LOAD A -> (adresse)

Auszuführende Schritte:

- 9. Programmzähler um eins erhöhen
- 10. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 11. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 12. Wert vom Datenbus in das Adressregister schreiben
- 13. Register A auf den Datenbus geben
- 14. Control Bus soll Befehl Schreiben ausgeben
- 15. Programmzähler um eins erhöhen

00000004 LOAD C -> (adresse)

Auszuführende Schritte:

- 1. Programmzähler um eins erhöhen
- 2. Control Bus soll Befehl Lesen ausgeben
- 3. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 4. Wert vom Datenbus in das Adressregister schreiben
- 5. Register C auf den Datenbus geben
- 6. Control Bus soll Befehl **Schreiben** ausgeben
- 7. Programmzähler um eins erhöhen

00000005 ADD A,B -> C

Auszuführende Schritte:

- 1. Inhalte der Register A und B addieren
- 2. Resultat in das Register C schreiben
- 3. Programmzähler um eins erhöhen

00000006 DEC D

Auszuführende Schritte:

- 1. Den Inhalt des Registers D um eine erniedrigen (d.h. minus 1)
- 2. Programmzähler um eins erhöhen

00000007 JMPDNZ (adresse)

Auszuführende Schritte:

- 1. Programmzähler um eins erhöhen
- 2. Control Bus soll Befehl **Lesen** ausgeben
- 3. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 4. Prüfen ob das Register D gleich null ist
- 5. Falls nein: (Adresse) in den Programmzähler schreiben Falls ja: Programmzähler um eins erhöhen

00000008 OUT (adresse)

Ausführende Schritte:

- 1. Programmzähler um eins erhöhen
- 2. Control Bus soll Befehl **Lesen** ausgeben
- 3. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten (Adresse) erscheinen
- 4. Wert vom Datenbus in das Adressregister schreiben
- 5. Control Bus soll Befehl **Lesen** ausgeben
- 6. Warten bis auf dem Datenbus die zugehörigen Daten erscheinen
- 7. Laut ausrufen "Das Resultat ist gleich …" plus den Wert der Daten (Ausgabe)!
- 8. Programmzähler um eins erhöhen