Práctica 10 – LECTURA TEMPERATURA

Utilizando analogRead realizar la lectura que proporciona sensor LM35.

Realizar la lectura con la referencia por defecto en 5V y también utilizando la referencia interna de 1,1V.