PRACTICA 10

Triángulo de potencias

En esta práctica habrá que realizar en la pantalla HMI un esquema similar al de la figura, de manera que tomando como valores de entrada las potencias activa y reactiva, calcularemos la potencia aparente como parámetro de salida.

En el PLC habrá que crear una función para que nos haga el cálculo del valor de la potencia aparente. Utilizaré para ello programación SCL.

