

## **INTERRUPCIONES**




## **INTERRUPCIONES**

Una interrupción es una señal recibida por el microprocesador para indicarle que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación.

Una interrupción produce una suspensión temporal de la ejecución de un proceso, para pasar a ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, la cual, por lo general, no forma parte del programa. Una vez finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa.





# Diversas condiciones que pueden generar una interrupción:

- Cambio de estado en un pin, interrupción externa
- Poner en LOW el pin de RESET
- ADC, para indicar finalización de la conversión.
- Timers
- Controlador UART, para indicar que llegó información por el bus

## Vectores de Interrupción en el ATmega328

| VectorNo. | Program<br>Address <sup>(2)</sup> | Source       | Interrupt Definition  |  |  |
|-----------|-----------------------------------|--------------|---|--|--|
| 1         | 0x0000 <sup>(1)</sup>             | RESET        | External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog System Reset |  |  |
| 2         | 0x0002                            | INT0         | External Interrupt Request 0  |  |  |
| 3         | 0x0004                            | INT1         | External Interrupt Request 1  |  |  |
| 4         | 0x0006                            | PCINT0       | Pin Change Interrupt Request 0  |  |  |
| 5         | 0x0008                            | PCINT1       | Pin Change Interrupt Request 1  |  |  |
| 6         | 0x000A                            | PCINT2       | Pin Change Interrupt Request 2  |  |  |
| 7         | 0x000C                            | WDT          | Watchdog Time-out Interrupt   |  |  |
| 8         | 0x000E                            | TIMER2 COMPA | Timer/Counter2 Compare Match A  |  |  |
| 9         | 0x0010                            | TIMER2 COMPB | Timer/Counter2 Compare Match B  |  |  |
| 10        | 0x0012                            | TIMER2 OVF   | Timer/Counter2 Overflow   |  |  |
| 11        | 0x0014                            | TIMER1 CAPT  | Timer/Counter1 Capture Event  |  |  |
| 12        | 0x0016                            | TIMER1 COMPA | Timer/Counter1 Compare Match A  |  |  |
| 13        | 0x0018                            | TIMER1 COMPB | Timer/Coutner1 Compare Match B  |  |  |
| 14        | 0x001A                            | TIMER1 OVF   | Timer/Counter1 Overflow   |  |  |
| 15        | 0x001C                            | TIMERO COMPA | Timer/Counter0 Compare Match A  |  |  |
| 16        | 0x001E                            | TIMER0 COMPB | Timer/Counter0 Compare Match B  |  |  |
| 17        | 0x0020                            | TIMER0 OVF   | Timer/Counter0 Overflow   |  |  |
| 18        | 0x0022                            | SPI, STC     | SPI Serial Transfer Complete  |  |  |
| 19        | 0x0024                            | USART, RX    | USART Rx Complete   |  |  |
| 20        | 0x0026                            | USART, UDRE  | USART, Data Register Empty  |  |  |
| 21        | 0x0028                            | USART, TX    | USART, Tx Complete  |  |  |
| 22        | 0x002A                            | ADC          | ADC Conversion Complete   |  |  |
| 23        | 0x002C                            | EE READY     | EEPROM Ready  |  |  |
| 24        | 0x002E                            | ANALOG COMP  | Analog Comparator   |  |  |
| 25        | 0x0030                            | TWI          | 2-wire Serial Interface   |  |  |
| 26        | 0x0032                            | SPM READY    | Store Program Memory Ready  |  |  |
|           |                                   |              |   |  |  |

# Interrupciones externas

interrupts() - habilita las interrupciones noInterrupts() - desactiva las interrupciones attachInterrupt() - programar interrupción detachInterrupt() - desactivar interrupción

# External Interrupts

- attachInterrupt()
- detachInterrupt()

# Interrupts

- interrupts()
- noInterrupts()

# noInterrupts()

#### Descripción

Desactiva las interrupciones (pueden reactivarse usando interrupts()).

Las interrupciones permiten que las operaciones importantes se realicen de forma transparente y están activadas por defecto.

Algunas funciones no funcionarán y los datos que se reciban serán ignorados mientras que las interrupciones estén desactivadas.

Las interrupciones pueden perturbar ligeramente el tiempo de temporizado, sin embargo puede que sea necesario desactivarlas para alguna parte crítica del código.

**Parámetros** Ninguno

**Devuelve** Nada

## interrupts()

#### Descripción

Activa las interrupciones (después de haberlas desactivado con nolnterrupts().

Las interrupciones permiten que se ejecuten ciertas tareas en segundo plano y están activadas por defecto.

Algunas funciones no funcionarán correctamente mientras las interrupciones estén desactivadas y la comunicación entrante puede ser ignorada.

Las interrupciones pueden perturbar ligeramente la <u>temporización</u> en el código y deben ser desactivadas sólo para partes particularmente críticas del código.

Parámetros Ninguno

**Devuelve** No devuelve nada

```
Ejemplo
void setup() {}
void loop()
 noInterrupts(); // código crítico y sensible al tiempo
 interrupts(); // otro código
```

# attachInterrupt

# attachInterrupt

Especifica la función a la que invocar cuando se produce una interrupción externa.

La placa Arduino UNO tienen dos interrupciones externas:


Interrupción número 0 (en el pin digital 2) Interrupción número 1 (en el pin digital 3).


La Arduino Mega tiene otras cuatro: Las número 2 (pin 21), 3 (pin 20), 4 (pin 19) y 5 (pin 18).

#### Syntax

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode); (recommended)
attachInterrupt(interrupt, ISR, mode); (not recommended)
attachInterrupt(pin, ISR, mode); (not recommended Arduino Due, Zero,
MKR1000 only)
```

| MODELO ARDUINO | INT 0  | INT 1 | INT 2 | INT 3 | INT 4 | INT 5 |  |  |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| UNO            | Pin 2  | Pin 3 |       |       |       |       |  |  |
| MEGA           | 2  | 3     | 21    | 20    | 19    | 18    |  |  |
| DUE            | Todos los pines del DUE pueden usarse para interrupciones. |       |       |       |       |       |  |  |
| Leonardo       | 3  | 2     | 0     | 1     | 7     |       |  |  |





interrupción: el número de la interrupción (int)

función: la función a la que invocar cuando la interrupción tiene lugar; esta función no debe tener parámetros ni devolver nada.

Esta función es a veces referenciada como rutina de interrupción de servicio

Modo: define cuando la interrupción debe ser disparada.

LOW para disparar la interrupción en cualquier momento que el pin se encuentre a valor bajo(LOW).

**CHANGE** cuando el pin cambie de valor.

RISING cuando el pin pase de valor alto (HIGH) a bajo (LOW).

FALLING para cuando el pin cambie de (HIGH) a (LOW).

interrupción: el número de la interrupción (int) (0,1)

El primer parámetro para **attachInterrupt** es el número de interrupción. Normalmente debería utilizar digitalPinToInterrupt(pin) para traducir el pin digital real al número de interrupción específica.

Por ejemplo, si se conecta al pin3, utilice digitalPinToInterrupt(3) como el primer parámetro para attachInterrupt.

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), función, modo)

función: la función a la que invocar cuando la interrupción tiene lugar; esta función <u>no debe tener</u> <u>parámetros ni devolver nada</u>.

Esta función es a veces referenciada como <u>rutina de</u> <u>interrupción de servicio ISR</u>

# interrupt service routine ISR

La función que se ejecuta cuando se dispara la interrupción se llama rutina de servicio de interrupción o en inglés interrupt service routine.

Las ISR deben tan cortas como sea posible.

Esta rutina no admite ni parámetros de entrada ni devuelve nada

Por tanto debe ser del tipo void nombrefuncion () como lo son por ejemplo las funciones "setup" y "loop" que tampoco tienen parámetros ni devuelven nada.


Modo: define cuando la interrupción debe ser disparada.

LOW para disparar la interrupción en cualquier momento que el pin se encuentre a valor bajo(LOW).

**CHANGE** cuando el pin cambie de valor.

RISING cuando el pin pase de valor alto (HIGH) a bajo (LOW).

FALLING para cuando el pin cambie de (HIGH) a (LOW).



#### Retorno

## Ninguno

#### Nota

 Dentro de la función enlazada, la función delay() no funciona y el valor devuelto por la función millis() no se incrementará.

- Los datos serie recibidos en el transcurso de esta interrupción pueden perderse.
- Deberías declarar como volátil cualquier variable que modifiques dentro de la función.

Si el programa usa varias ISRs, sólo una puede ejecutarse a la vez, las otras interrupciones se ejecutarán después que finalice la actual en orden dependiendo de la prioridad que tengan.

Las funciones de tiempo delay(), micros(), milis() requieren una interrupción para trabajar, y por tanto no trabajaran dentro de una ISR.

delayMicroseconds() trabajará normalmente

También puede ocurrir y hay que tener en cuenta, que si se envían datos serie desde el exterior, por ejemplo del PC a Arduino, cuando se encuentra "ocupado" con una interrupción, pueden perderse, pues está volcado en hacer "otra cosa", lo que mande hacer la interrupción.

3)

Normalmente se usan variables globales para pasar datos entre una ISR y el programa principal.

Para asegurarse que son correctamente actualizadas hay que declararlas como "volatile".

#### Ejemplo 2 – Un Led cambia de estado cada vez que pulsamos un boton

```
const byte ledPin = 13; //declaramos una constante con el número de pin
const byte interruptPin = 2; //declaramos una constante con el pin de la interrupcio
volatile byte estadop = LOW; //Declaramos un variable global tipo byte "volatile"
void setup() {
 pinMode (ledPin, OUTPUT); //configuramos el pin como salida
 pinMode (interruptPin, INPUT PULLUP); //configuramos el pin 2 como entrada
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE); //configura la
void loop() {
 digitalWrite(ledPin, estadop); //se enciende el led de acuerdo al valor de la varial
void blink() {      //se declara la función ISR
estadop = !estadop; //instrucción a ejecutar en la ISR
```

# detachInterrupt

# detachInterrupt(interrupt)

## Descripción

Apaga la interrupción dada.

#### **Parámetros**

interrupt: el número de interrupción a invalidar (0 o 1).

# Ámbito de las variables y cualificadores

<u>Ámbito de las variables</u>

static - estático

volatile - volátil

const - constante

#### Variables volátiles

Cuando declaramos una variable como "volatile" lo que estamos haciendo es instruyendo al compilador a cargar siempre la variable desde la memoria RAM y no desde uno de los registros internos del procesador.

La razón por la que hacemos esto es que, bajo ciertas condiciones, el valor de una variable almacenada en los registros internos puede sufrir alteraciones. En Arduino el único sitio en el que esto puede suceder es en las partes de código asociado con interrupciones (*interrup service routines*).

Para una variable normal, declarada sin volatile, el compilador se toma la libertad de optimizar el código, y dejar una copia de la variable en algún registro de la CPU mientras se está utilizando, para ganar velocidad.

Si se produce una interrupción en ese momento, y dentro de la ISR se utiliza esa variable, se estará leyendo un valor distinto; y si se hacen cambios a la variable, al regresar al programa principal y restaurar el contexto, los cambios se perderán.

Volatile previene que ocurra esto, impidiendo al compilador optimizar, y forzando que la variable se utilice siempre desde la RAM.

Se deben declarar como "volatile" cualquier variable que sea modificada dentro de la función llamada por una interrupción

### **Static**

La palabra reservada static se utiliza para crear variables estáticas, estas variables tienen la peculiaridad de que no se crean y se destruyen cada vez que se llama al bloque de código en el que está definidas, sino que su valor se guarda para las sucesivas llamadas.

Las variables que se declaran como estáticas sólo se crearan e inicializarán la primera vez que se ejecute el bloque de código en el que están contenidas.

La palabra reservada (keyword) "static" se usa para crear variables que son visibles únicamente para una funcion.

La diferencia con las variables locales es que éstas son creadas y destruidas cada vez que se llama a una función.

Las variables definidas como "static" persisten cuando la función ha terminado y conservan los datos almacenados en ellas disponibles para la próxima vez que se llame a esa función. Estas variables se crean e inicializan solamente la primera vez que la función que las crea es llamada.

```
int randomWalk(int moveSize){
    static int place; // variable estática los valores se conservaron entre las siguientes
    // llamadas a la función. Ninguna otra función puede cambiar su valor
```

# Interrupciones pin change (PCINT)

cuyo modo de funcionamiento es similar, pero actúan en número muy superior de pines del procesador.

las PCINT también tienen algunas desventajas respecto a las habituales INT.

En primer lugar, a diferencia de las interrupciones INT que actúan sobre un único pin, las PCINT actúan sobre un grupo de pines de forma simultánea (normalmente sobre un puerto). Cuando se produzca un cambio en cualquier pin del grupo actúa la interrupción, para saber el pin sobre el que se ha actuado se debe hacer una consulta posterior de un registro.

En segundo lugar, a diferencia de las interrupciones INT que permiten configurar el disparo CHANGE, FALLING, RISING, LOW y HIGH, las interrupciones INT únicamente distinguen eventos de CHANGE. Si queremos detectar flancos de subida o de bajada deberemos guardar el estado del registro en una variable y realizar la comparación con el estado anterior en la ISR.

Finalmente, por los motivos anteriores, son ligeramente más lentas que las interrupciones INT.



Arduino Playground is read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

Manuals and Curriculum

Arduino StackExchange

Board Setup and Configuration

Development Tools

Arduino on other Chips

#### Interfacing With Hardware

- Output
- Input
- User Interface
- Storage
- Communication
- Power supplies
- General

#### Interfacing with Software

User Code Library

## Simple Pin Change Interrupt on all pins

It is possible to use pin change interrupts on "all" pins of the arduino using Pin Change Interrupt Requests. The example below uses some macros from the pins\_arduino.h library.

The interrupt can be enabled for each pin individually (analog and digital!), but there are only 3 interrupt vectors, so 6-8 pins share one service routine:

- ISR (PCINTO\_vect) pin change interrupt for D8 to D13
- ISR (PCINT1\_vect) pin change interrupt for AO to A5
- ISR (PCINT2\_vect) pin change interrupt for D0 to D7



Arduino Playground is read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

Manuals and Curriculum

Arduino StackExchange

Board Setup and Configuration

Development Tools

Arduino on other Chips

#### Interfacing With Hardware

- Output
- Input
- User Interface
- Storage
- Communication
- Power supplies
- General

Interfacing with Software

User Code Library

### PinChangeInt Example

This code counts the number of times pin 15 (aka Analog 1) changes state and prints the count when it recives a p on the serial port.

- 1. /\*
- 2. Copyright 2011 Lex.V.Talionis at gmail
- 3. This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
- 4. \*/