# **TC**003

Thermal Imaging Camera I User Manual



### TOPDON

### Contents

	EN	DE	FR	ES	IT	RU	PT	JP
Cautions	5	21	37	53	69	85	101	117
About TC003	5	21	37	53	69	85	101	117
Section 1 Product Overview	6	22	38	54	70	86	102	118
Section 2 What's in the Box?	10	26	42	58	74	90	106	122
Section 3 Using TC003 in Standalone Mode	11	27	43	59	75	91	107	123
Section 4 Using TC003 in USB Mode	14	30	46	62	78	94	110	126
Section 5 Specifications	15	31	47	63	79	95	111	127
Section 6 FAQ	16	32	48	64	80	96	112	128
Section 7 Warranty	17	34	50	66	82	98	114	130

## **English**

### **Cautions**

#### Read all instructions before use

- Do not point the thermal imaging camera at the sun or other strong energy sources for long periods of time, otherwise there might be damage to the detector in the thermal imaging camera.
- Keep the thermal imaging camera away from water to avoid electricity leakage or short circuits.
- Do not touch the lens with your hands. Do not knock, pry, puncture, or scratch the lens.
- Do not disassemble the thermal imaging camera.

### **About TC003**

TOPDON's TC003 is an Android-based thermal imaging camera used for equipment inspection and maintenance. You can apply the camera in home heating, water leak detection, and agricultural protection. It can be used either on its own in standalone mode or in USB mode to work with a Windows-based computer.

### **Product Overview**

#### **Buttons and Ports**




Figure 1.1.1

Item	Description
1. Power Button	Long press to power ON/OFF; short press to wake up/lock the screen.
2. Thermal Imaging Button	Whenever the screen lights up, long press to enable the thermal imaging software; after the software is enabled, short press to take a photo.
3. Screw Hole (1/4-20 unc)	Mounts the TC003 onto a tripod
4. Speaker	/
5. Visible light camera, infrared camera, and flashlight	/
6. USB Type-C Port	Used for charging, file transfer, OTG functions, or using the thermal imaging function on a computer.

#### Notes:

1. With the OTG function, you can connect the TC003 unit to USB flash drives, industrial borescopes, oscilloscopes, and more.



2. To ensure the system runs smoothly, installation of non-TOPDON apps is blocked on the TC003 unit. If you need to install non-TOPDON apps, please contact support@topdon. com for help.

#### Swipe-Down Menu




Figure 1.2.1

**Swipe-Down Menu:** Swipe down from the top of the screen to display the Swipe-Down Menu. This gives you instant access to Wi-Fi, Bluetooth, a flashlight, volume, screen brightness, screen projection, rotation, and screen recording (see Figure 1.2.2).



Figure 1.2.2

#### **TC003 Software Shortcuts**





Figure 1.2.3

Icon	Description
<b>◄</b>	Returns to the previous page
•	Returns to the Home screen
	Views opened apps
0	Captures a screenshot


#### What's in the Box?



TC003 Thermal Imaging Camera



Power Adapter





Carrying Bag



### Using TC003 in Standalone Mode

#### **Thermal Imaging**

Open the TC003 app from the Home screen. Then tap **Thermal Imaging** to enter the thermal imaging screen.

Alternatively, whenever the screen lights up, you can always long press the *Thermal Imaging Button* at the top right edge to enter the thermal imaging screen directly.



Figure 3.1.1

#### **Temperature Monitoring**

In this module, real-time temperature data can be displayed in a graph, allowing you to intuitively observe the temperature changes.

- 1. Tap "Generate Image", and select the desired monitoring type as prompted. Then, select the place to be monitored on the screen.
- 2. Tap "Start Recording". Real-time temperature of the measured object will be displayed in a graph.




Figure 3.2.1

#### Gallery

To view the captured images and videos, tap "*Gallery*", or select the thumbnail image on the photo/video recording screen to access the Gallery.



Figure 3.3.1

#### **Temperature Correction**

To ensure accuracy of measurement in different scenarios, this module allows you to set Ambient Temperature, Distance to Spot and Emissivity in default mode, or add custom modes and set the corresponding parameters.

Nine commonly used emissivity values are listed on the screen for reference.

Please go to "**Personal Information**" and tap "**Temperature Correction**" to enter the setting screen.




Figure 3.4.1

#### Using TC003 in USB Mode

- 1. Download and install the TCView software Go to **www.topdon.com/products/tc003**, and click "Download" to enter the download page. Then download and install the TCView software.
- 2. Connect the TC003 camera to a Windows-based computer with the supplied USB Cable (see Figure 4.1.1).




Figure 4.1.1

- 3. A prompt displays on the TC003 tablet, asking whether you want to switch to the USB mode. Tap "Yes" to switch to the USB mode.
- 4. Open the TCView software to start using the TC003 thermal imaging camera in USB mode.

### Specifications

**Resolution of infrared camera** 256\*192

**Spectral range** 8 to 14 µm

Pixel size 12 µm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3.85 mrad

**Measurement range** -4 to 1,022°F (-20 to 550°C)

**Measurement accuracy** ±2°C or ±2% of reading, the larger

value shall prevail

Measurement resolution 0.1°C

Resolution of visible

light camera

5 megapixels

**Storage capacity** 2GB RAM + 32GB internal storage

Battery capacity 5,000 mAh

#### **FAO**

- While I'm using the thermal imaging function, why is there a clicking sound with a frozen screen, once every few dozens of seconds?
- As the temperature of the infrared imaging camera changes slightly during use, to ensure measurement accuracy, a periodic internal temperature calibration is needed every a few dozens of seconds. The micro-motor controlled activation or deactivation of such internal calibration makes a clicking sound during which the screen freezes for about one second. To turn off the internal calibration function, please open the TC003 app, go to **Personal Information**, and turn off Auto shutter.
- Can the TC003 detect objects underwater, through glass or a wall?
- A No. Infrared detectors mainly detects 8 to 14 µm long-wave infrared areas, and can only be used to measure surface temperature.
- Why is there a lower temperature reading when the device gets far from the object and a higher reading when the device gets closer to the object?
- A Infrared radiation attenuates when passing through the atmosphere. The longer the distance, the greater the attenuation. Thus, the accuracy of temperature measurement at a distance will decrease.
  - To ensure accuracy of measurement, go to **Personal Information** > **Temperature Correction** > **Distance to Spot**, and input the actual distance (max: 5 meters) to get the corrected temperature.
- Is the TC003 compatible with iOS devices?
- A No, the TC003 is ONLY compatible with Android devices and Windows computers.
- Why is the measured temperature not very precise?
- A The temperature resolution of TC003 is ±2%. And the TC003 provides a normal temperature range of -4 to 302°F (-20 to 150°C), and a high temperature range of 302° to 1022°F (150 to

550°C). Please select the corresponding range in the app before measuring.

## What external factors will affect the infrared temperature measurement?

△ The following factors will have an impact on the measurement results:

- a) Emissivity of the object surface.
- b) Ambient temperature: The object will reflect the infrared rays emitted by surrounding objects, which affects the temperature measurement of the object itself.
- c) Atmospheric temperature: The atmosphere itself also emits infrared ravs.
- d) Atmospheric transmittance: the infrared rays emitted by the object are attenuated in the atmosphere.
- e) Distance: the longer the distance, the greater the attenuation of the infrared rays emitted by the object in the atmosphere.

### **Section 7**

#### Warranty

#### TOPDON's One Year Limited Warranty

TOPDON warrants to its original purchaser that the company's products will be free from defects in material and workmanship for 12 months from the date of purchase (Warranty Period).

For the defects reported during the Warranty Period, TOPDON will either repair or replace the defective part or product according to its technical support analysis and confirmation.

TOPDON shall not be liable for any incidental or consequential damages arising from the device's use, misuse, or mounting. If there is any conflict between the TOPDON warranty policy and local laws, the local laws shall prevail.

This limited warranty is void under the following conditions:

- · Misused, disassembled, altered or repaired by unauthorized stores or technicians
- · Careless handling and/or improper operation.

Notice:

All information in this manual is based on the latest information (w) available at the time of publication and no warranty can be made for its accuracy or completeness. TOPDON reserves the right to make changes at any time without notice.

### Section 8

#### FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Its operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions. it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the antenna.
- · Increase the distance between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the one connected to the receiver.
- · Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Deutsch**

### **Achtung**

#### LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.

- Richten Sie die Infrarotkamera nicht für längere Zeit auf die Sonne oder andere starke Energiequellen. Dies kann der Detektor in der Kamera beschädigt werden.
- Bitte halten Sie das Gerät von Wasser fern, um Lecks oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Händen. Klopfen, hebeln, durchstechen oder zerkratzen Sie das Objektiv nicht.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht.

### Über TC003

TOPDON's TC003 ist eine Android-basierte Wärmebildkamera, die zur Inspektion und Wartung des Gerätes bedient. Dieses Gerät kann in der Hausheizung, bei der Erkennung des Wasserlecks und zum Landwirtschaft-Schutz verwendet werden. Sie können die Kamera sowohl eigenständig im Standalone-Modus oder im USB-Modus mit einem Windows-basierten Computer benutzen.

### Produktübersicht

#### Tasten und Anschlüsse




Abbildung 1.1.1

Artikel	Beschreibung
1. Stromtaste	Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten; kurzes Drücken zum Aufwecken/Sperren des Bildschirms.
2. Wärmebildkamera-Taste	Sobald der Bildschirm aufleuchtet, drücken Sie lang zum Aktivieren, der Wärmebildsoftware; nachdem die Software aktiviert wurde, drücken Sie kurz zum Aufnehmen eines Fotos.
3. Schraubenloch (1/4-20 unc)	Montieren Sie das TC003 auf einem Stativ
4. Lautsprecher	/
5. Kamera mit sichtbarem Licht, Infrarotkamera und Blitzlicht	/
6. USB Typ-C Anschluss	Wird zum Aufladen, zur Dateiübertragung, für OTG- Funktionen oder zur Verwendung der Wärmebildfunktion eines Computers verwendet.

#### Notizen:

1. Dank der OTG-Funktion können Sie das TC003-Gerät an USB-Flash-Laufwerke, industrielle Endoskope, Oszilloskope und andere Geräte anschließen.



2. Die Installation von Nicht-TOPDON-Apps ist auf dem TC003-Gerät gesperrt, damit das Systems reibungslos arbeitet. Wenn Sie Nicht-TOPDON-Apps installieren möchten, wenden Sie sich bitte an **support@topdon.com**, um Hilfe zu erhalten.

#### Streichen-nach-unten-Menü




Abbildung 1.2.1

**Streichen-nach-unten-Menü** Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Streichen-nach-unten-Menü anzuzeigen. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Wi-Fi, Bluetooth, ein Blitzlicht, Lautstärke, Bildschirmhelligkeit, Bildschirmprojektion, Drehung und Bildschirmaufnahme (siehe Abbildung 1.2.2).



Abbildung 1.2.2

#### **TC003 Software-Shortcuts**





Abbildung 1.2.3

Symbol	Beschreibung
•	Rückkehren zur vorherigen Seite
•	Rückkehren zum Startbildschirm
	Ansehen geöffneter Apps
0	Aufnehmen eines Screenshots

Was ist in der Box?



TC003 Wärmebildkamera



Netzadapter





Tragetasche



#### Verwendung von TC003 im Standalone-Modus

#### Wärmebildtechnik

Öffnen Sie die TC003-App über den Startbildschirm. Dann tippen Sie auf **Wärmebild** zum Aufrufen des Bildschirms für die Wärmebildtechnik.

Außerdem können Sie immer, wenn der Bildschirm aufleuchtet, die **Wärmebildtaste** am oberen rechten Rand lange drücken, um direkt in den Wärmebildschirm aufzurufen.



Abbildung 3.1.1

#### Temperatur-Überwachung

Die Echtzeit-Temperaturdaten können in diesem Modul in einem Diagramm angezeigt werden, was Ihnen erlaubt, die Temperaturveränderungen intuitiv zu beobachten.

- 1. Tippen Sie auf "*Bild erzeugen*" und wählen Sie die gewünschte Überwachungsart aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dann wählen Sie den zu überwachenden Ort auf dem Bildschirm aus.
- 2. Tippen Sie auf "Aufnahme starten". Die Echtzeit-Temperatur vom gemessenen Objekt wird in einem Diagramm angezeigt.




Abbildung 3.2.1

#### Galerie

Zum Ansehen der aufgenommenen Bilder und Videos tippen auf "*Galerie*", oder wählen Sie das Miniaturbild auf dem Foto-/Videoaufnahmebildschirm zum Aufrufen der Galerie aus.




Abbildung 3.3.1

#### Temperaturkorrektur

Das Moduls ermöglicht Ihnen, die Umgebungstemperatur, den Messfleck-Abstand sowie der Emissionsgrad im Standardmodus einzurichten, oder benutzerdefinierte Modi zu addieren und die entsprechenden Parameter einzustellen, damit die Messungsgenauigkeit in unterschiedlichen Fällen gesichert wird. Neun oft benutzte Emissionsgradwerte sind auf dem Bildschirm zur Referenz gelistet.

Bitte gehen Sie zu "**Persönliche Informationen**" und tippen Sie auf "**Temperaturkorrektur**" zum Einstellungsbildschirm.




Abbildung 3.4.1

### Verwendung von TC003 im USB-Modus

- Downloaden und installieren Sie die TCView Software Gehen Sie auf **www.topdon.com/products/tc003** und klicken Sie auf "Download" zum Öffnen der Download-Seite. Dann laden Sie die TCView-Software herunter und installieren Sie sie.
- 2. Verbinden Sie die TC003 Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Windows-basierten Computer (siehe Abbildung 4.1.1).




Abbildung 4.1.1

- 3. Eine Aufforderung wird auf dem TC003-Tablet angezeigt und fragt Sie, ob Sie in den USB-Modus wechseln möchten. Tippen Sie auf "Ja" zum Wechel in den USB-Modus.
- 4. Öffnen Sie die TCView Software, um die Wärmebildkamera TC003 im USB-Modus zu verwenden.

### Spezifikationen

Auflösung der Infrarotkamera 256\*192

**Spektralbereich** 8 to 14 µm

**Pixelgröße** 12 μm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3,85 mrad

**Messbereich** -4 bis 1.022°F (-20 bis 550°C)

**Messgenauigkeit** ±2 °C oder ±2 % des Messwerts,

der größere Wert hat Vorrang

Auflösung der Messung 0,1°C

Auflösung der Kamera mit

sichtbarem Licht

5 Megapixel

**Speicherkapazität** 2 GB RAM + 32 GB interner

Speicher

Batteriekapazität 5.000 mAh

#### **FAO**

- Warum ertönt im Gebrauch der Wärmebildfunktion alle paar Dutzend Sekunden ein Klickgeräusch, wenn der Bildschirm eingefroren ist?
- Weil sich die Temperatur der Infrarotkamera bei der Verwendung leicht ändert, ist alle paar Dutzend Sekunden eine regelmäßige interne Temperaturkalibrierung erforderlich, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten. Die mikromotorisch gesteuerte Aktivierung oder Deaktivierung einer solchen internen Kalibrierung gibt ein Klickgeräusch von sich, bei dem der Bildschirm für etwa eine Sekunde einfriert. Zum Deaktivieren der internen Kalibrierungsinktion öffnen Sie bitte die TC003 App, gehen Sie zu *Persönliche Informationen*, und deaktivieren Sie Auto-Verschluss.
- Kann der TC003 Objekte unter Wasser, durch Glas oder eine Wand erkennen?
- A Nein. Infrarotdetektoren erfassen hauptsächlich den langwelligen Infrarotbereich von 8~14 µm und können nur zur Messung der Oberflächentemperatur benutzt werden.
- Warum zeigt das Gerät eine niedrigere Temperatur, wenn es weit vom Objekt entfernt ist, und eine höhere Temperatur, wenn es näher am Objekt ist?
- A Infrarotstrahlung dämpft beim Durchqueren der Atmosphäre. Je größer die Entfernung ist, desto größer ist die Dämpfung. Deswegen verringert sich die Genauigkeit der Temperaturmessung in der Ferne.

  Zum Gewährleisten der Messung-Genauigkeit gehen Sie zu Persönliche Informationen > Temperaturkorrektur > Abstand zum Spot, und geben Sie den tatsächlichen Abstand (max: 5 Meter), um die korrigierte Temperatur zu bekommen.
- ☐ Ist der TC003 mit iOS-Geräten kompatibel?
- A Nein. Der TC003 ist NUR mit Android-Geräten und Windows-Computern kompatibel.
- □ Warum ist die gemessene Temperatur nicht genau?

A Die Temperaturauflösung des TC003 beträgt ±2 %. Und der TC003 bietet einen normalen Temperaturbereich von -20 bis 150 °C (-4 bis 302 °F) und einen hohen Temperaturbereich von 150 bis 550 °C (302 bis 1022 °F). Bitte wählen Sie vor der Messung den entsprechenden Bereich in der App aus.

#### Welche externen Faktoren beeinflussen die Infrarot-Temperaturmessung?

Δ Die Faktoren sind wie folgt:

- a) Emissionsgrad der Zielobjektoberfläche.
- b) Umgebungstemperatur: Das Objekt reflektiert die von umgebenden Objekten emittierten Infrarotstrahlen, was die Temperaturmessung des Objekts selbst beeinflusst.
- c) Atmosphärentemperatur: Die Atmosphäre sendet auch Infrarotstrahlen aus.
- d) Atmosphärische Transmission: Die vom Objekt ausgesandten Infrarotstrahlen werden in der Atmosphäre gedämpft.
- e) Entfernung: Je größer die Entfernung, desto größer ist die Dämpfung der vom Objekt in der Atmosphäre emittierten Infrarotstrahlen.

#### Garantie

#### TOPDONs Einjährige Eingeschränkte Garantie

TOPDON garantiert seinem ursprünglichen Käufer, dass die Produkte des Unternehmens für 12 Monate ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind (Garantiezeitraum). Für die während der Garantiezeit gemeldeten Mängel wird TOPDON das defekte Teil oder Gerät gemäß seiner Analyse und Bestätigung des technischen Supports entweder reparieren oder ersetzen. TOPDON haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch, den Missbrauch oder die Montage des Geräts entstehen. Bei Widersprüchen zwischen der TOPDON-Gewährleistungsrichtlinie und den örtlichen Regelungen haben die örtlichen Regelungen bevorzugte Stellung.

Diese eingeschränkte Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- · Missbrauch, Demontage, Änderung oder Reparatur durch nicht autorisierte Geschäfte oder Techniker.
- · Unachtsame Handhabung und Verletzung des Betriebs.

Alle Informationen in dieser Anleitung basieren auf

#### Notiz:

den neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung verfügbar waren, und es kann keine Garantie
für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit übernommen
werden. TOPDON behält sich das Recht vor, jederzeit ohne
Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

# Français

### **Attention**

#### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

- Ne dirigez pas la caméra infrarouge vers le soleil ou toute autre source d'énergie puissante pendant de longues périodes. Cela pourrait endommager le détecteur de la caméra.
- Veuillez garder l'appareil à l'écart de l'eau pour éviter les fuites ou les courts circuits.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains. Veuillez ne pas frapper, forcer, percer ou rayer la lentille.
- Ne démontez pas l'appareil.

### À propos de TC003

La TC003 de TOPDON est une caméra thermique basée sur Android utilisée pour l'inspection et la maintenance des équipements. La caméra peut être utilisée pour le chauffage domestique, la détection des fuites d'eau et la protection agricole. Elle peut être utilisée soit seul en mode autonome, soit en mode USB pour fonctionner avec un ordinateur sous Windows

### Aperçu du Produit

#### **Boutons et Ports**




Figure 1.1.1

Article	Description
1. Bouton d'Alimentation	Appuyez longuement pour Allumer/ Éteindre l'appareil ; appuyez brièvement pour réveiller/verrouiller l'écran.
2. Bouton d'Image Thermique	Lorsque l'écran s'allume, appuyez longuement pour activer le logiciel d'image thermique ; une fois le logiciel activé, appuyez brièvement pour prendre une photo.
3. Trou de Vis (1/4-20 unc)	Montage du TC003 sur un trépied
4. Haut-parleur	/
5. Caméra à lumière visible, caméra infrarouge et lampe de poche	/
6. Port USB Type-C	Utilisé pour la charge, le transfert de fichiers, les fonctions OTG ou l'utilisation de la fonction d'image thermique sur un ordinateur.

#### Remarques:

1. Grâce à la fonction OTG, vous pouvez connecter l'unité TC003 à des lecteurs flash USB, des endoscopes industriels, des oscilloscopes, et plus encore.



2. L'installation d'applications non TOPDON est bloquée sur l'unité TC003 afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Pour installer des applications non TOPDON, veuillez contacter support@topdon.com pour obtenir de l'aide.

#### Menu Déroulant



Figure 1.2.1

**Menu Déroulant :** Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher le Menu Déroulant. Cela vous donne un accès instantané au Wi-Fi, au Bluetooth, à une lampe de poche, au volume, à la luminosité de l'écran, à la projection de l'écran, à la rotation et à l'enregistrement de l'écran (voir Figure 1.2.2).



Figure 1.2.2

#### **TC003 Logiciels Raccourcis**





Figure 1.2.3

Icône	Description
<b>◄</b>	Retour à la page précédente
•	Retour à l'Écran d'Accueil
	Affichage des applications ouvertes
0	Capture d'écran


### Que contient la Boîte?



Caméra à Image Thermique TC003



Adaptateur Secteur





Sac de Transport



Manuel d'Utilisation

#### Utilisation du TC003 en mode autonome

#### **Image Thermique**

Ouvrez l'application TC003 à partir de l'Écran d'Accueil. Puis appuyez sur *Image Thermique* pour accéder à l'écran d'imagerie thermique. Sinon, chaque fois que l'écran s'allume, vous pouvez toujours appuyer longuement sur le *Bouton d'Image Thermique* sur le bord supérieur droit pour accéder directement à l'écran d'image thermique.



Figure 3.1.1

#### Surveillance de la Température

Dans ce module, les données de température en temps réel peuvent être affichées dans un graphique, vous pouvez donc observer intuitivement les changements de température.

- 1. Tapez sur « *Générer une Image* », et sélectionnez le type de surveillance souhaité comme demandé. Ensuite, sélectionnez le lieu à surveiller sur l'écran.
- 2. Appuyez sur « **Démarrer l'Enregistrement** ». La température en temps réel de l'objet mesuré sera affichée dans un graphique.




Figure 3.2.1

#### Galerie

Pour visualiser les images et les vidéos capturées, appuyez sur « *Galerie* », ou sélectionnez l'image miniature sur l'écran d'enregistrement photo/vidéo pour accéder à la Galerie.




Figure 3.3.1

#### Correction de la Température

Afin de garantir la précision des mesures dans différents scénarios, ce module vous permet de définir la Température Ambiante, la Distance au Point et l'Émissivité en mode par défaut, ou d'ajouter des modes personnalisés et de définir les paramètres correspondants. Neuf valeurs d'émissivité couramment utilisées sont listées à l'écran pour référence.

Veuillez vous rendre sur « *Informations Personnelles* » et appuyez sur « *Correction de la Température* » pour accéder à l'écran de paramètres.




Figure 3.4.1

#### Utilisation du TC003 en mode USB

- Téléchargez et installez le logiciel TCView. Allez sur www.topdon.com/products/tc003, cliquez sur « Télécharger » pour accéder à la page de téléchargement. Ensuite, téléchargez et installez le logiciel TCView.
- 2. Connecter la caméra TC003 à un ordinateur fonctionnant sous Windows à l'aide du câble USB fourni (voir Figure 4.1.1).




Figure 4.1.1

- Une invite s'affiche sur la tablette TC003, demandant si vous souhaitez passer en mode USB. Appuyez sur « Oui » pour passer en mode USB.
- 4. Ouvrez le logiciel TCView pour commencer à utiliser la caméra thermique TC003 en mode USB.

### Spezifikationen

Résolution de la caméra

infrarouge

256\*192

**Gamme spectrale** 8 à 14 µm

**Taille du pixel** 12 μm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3,85 mrad

**Plage de mesure** -4 à 1.022°F (-20 à 550°C)

**Précision de la mesure** ±2°C ou ±2% de la lecture, la plus

grande valeur prévaudra

Résolution de la mesure 0.1°C

Résolution de la caméra à

lumière visible

5 mégapixels

Capacité de stockage 2GB RAM + 32GB de stockage

interne

Capacité de la batterie 5.000 mAh

#### **FAO**

- Lors de l'utilisation de la fonction d'imagerie thermique, pourquoi y a-t-il un cliquetis avec un écran gelé, une fois toutes les quelques dizaines de secondes ?
- Comme la température de la caméra d'imagerie infrarouge varie légèrement pendant l'utilisation, pour garantir la précision des mesures, un étalonnage périodique de la température interne est nécessaire toutes les quelques dizaines de secondes. L'activation ou la désactivation de ce calibrage interne, commandée par un micromoteur, produit un cliquetis pendant lequel l'écran se fige pendant environ une seconde. Pour désactiver la fonction d'étalonnage interne, veuillez ouvrir l'application TC003, aller à *Informations Personnelles*, et désactivez Obturateur automatique.
- Le TC003 peut-il détecter des objets sous l'eau, à travers une vitre ou un mur ?
- R Non. Les détecteurs infrarouges détectent principalement la région infrarouge à ondes longues de 8~14µm, et ne peuvent être utilisés que pour mesurer la température de surface.
- Pourquoi la température relevée est-elle plus basse lorsque l'appareil s'éloigne de l'objet et plus élevée lorsqu'il s'en rapproche ?
- R Le rayonnement infrarouge s'atténue lorsqu'il traverse l'atmosphère. Plus la distance est grande, plus l'atténuation est importante. Ainsi, la précision de la mesure de la température à distance diminuera.

Pour garantir la précision de la mesure, rendez-vous sur Informations Personnelles > Correction de la Température > Distance au Point, et saisissez la distance réelle (max.: 5 mètres) pour obtenir la température corrigée.

- Le TC003 est-il compatible avec les appareils iOS ?
- R Non. Le TC003 est UNIQUEMENT compatible avec les appareils Android et les ordinateurs Windows.
- O Pourquoi la température mesurée n'est-elle pas précise ?

R La résolution de la température du TC003 est de ±2%. Le TC003 offre une plage de température normale de -20~150°C (-4~302°F) et une plage de température élevée de 150-550°C (302~1022°F). Veuillez sélectionner la plage correspondante dans l'application avant de procéder à la mesure.

## Quels sont les facteurs externes qui affectent la mesure de la température infrarouge ?

- D Les facteurs sont les suivants :
  - a) Emissivité de la surface de l'objet cible.
  - b) Température ambiante : l'objet reflète les rayons infrarouges émis par les objets environnants, ce qui affecte la mesure de la température de l'objet

lui-même.

- c) Température atmosphérique : l'atmosphère émet également des rayons infrarouges.
- d) Transmittance atmosphérique : les rayons infrarouges émis par l'objet sont atténués dans l'atmosphère.
- e) Distance : plus la distance est grande, plus les rayons infrarouges émis par l'objet sont atténués dans l'atmosphère.

#### Garantie

#### Garantie limitée d'un an de TOPDON

TOPDON garantit à l'acheteur initial que les produits de la société sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat (période de garantie).

Pour les défauts signalés pendant la période de garantie, TOPDON réparera ou remplacera la pièce ou le produit défectueux selon l'analyse et la confirmation de son support technique.

TOPDON ne sera pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou du montage de l'appareil.

S'il y a un conflit entre la politique de garantie de TOPDON et les lois locales, les lois locales prévaudront.

Cette garantie limitée est nulle dans les conditions suivantes :

- · Mauvaise utilisation, démontage, modification ou réparation par des magasins ou des techniciens non autorisés.
- · Manipulation négligente et violation des règles de fonctionnement.

#### Avis:



Toutes les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. TOPDON se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

# Español

### **Precaución**

#### LEE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

- No apuntes la cámara infrarroja hacia el sol u otras fuentes de energía intensa durante largos períodos de tiempo. Esto puede dañar el detector de la cámara.
- Mantén la unidad alejada del agua para evitar fugas o cortocircuitos.
- No toques la lente con las manos. No golpees, haz palanca, perfores ni rayes la lente.
- No desmontes la unidad.

### Sobre el TC003

El TOPDON TC003 es una cámara de imagen térmica Android usada para inspección de equipos y mantenimiento. Puede ser aplicada en calefacción doméstica, detección de fugas de agua, y protección agrícola. Puede ser usada tanto por si sola en modo autónomo o en modo USB para trabajar con una computadora Windows.

### Visión General del Producto

#### **Botones y Puertos**




Figura 1.1.1

Artículo	Descripción
1. Botón de Prender	Mantenga presionado para PRENDER/ APAGAR; presione una vez para despertar/bloquear la pantalla.
2. Botón de Imagen Térmica	Siempre que la pantalla se enciende, mantenga presionado para activar el software de imagen térmica; después que el software es activado, presione una vez para sacar una foto.
3. Orificio para Tornillo (1/4- 20 unc)	Monta el TC003 en un trípode
4. Altavoz	/
5. Cámara de luz visible, cámara infrarroja, y linterna	/
6. Puerto USB Tipo C	Usado para recargar, transferir archivos, funciones OTG, o usar la función de imagen térmica en una computadora.

#### Notas:

 Con a función OTG, usted puede conectar la unidad TC003 a unidades flash USB, boroscopios industriales, osciloscopios y más.



#### Menu de Deslice Hacia Abajo




Figura 1.2.1

**Menu de Deslice Hacia Abajo:** Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para exhibir el Menu de Deslice Hacia Abajo. Esto le da acceso instantáneo al Wi-Fi, Bluetooth, una linterna, volumen, brillo de la pantalla, protección de pantalla, rotación, y grabación de pantalla (ver Figura 1.2.2).



Figura 1.2.2

#### TC003 Atajos de Software





Figura 1.2.3

Ícono	Descripción
•	Regresa a la página anterior
•	Regresa a la Página inicial
	Mira aplicaciones abiertas
0	Captura de pantalla


¿Qué hay en la caja?



Cámara de Imagen Térmica TC003



Adaptador de Fuerza





Mochila



Manual de Usuario

#### Usando el TC003 en Modo Autónomo

#### **Imagen Térmica**

Abra la aplicación TC003 en la Página Inicial. Entonces toque Imagen Térmica para acceder a la pantalla de imágenes térmicas. De forma alternativa, cada vez que se encienda la pantalla, mantenga presionado el **Botón de Imagen Térmica** en el borde superior derecho para ingresar directamente a la pantalla de imágenes térmicas.




Figura 3.1.1

#### Monitoreo de Temperatura

En este módulo, los datos de temperatura en tiempo real serán exhibidos en un gráfico, permitiendo observar intuitivamente los cambios de temperatura.

- Toque "Generar Imagen", y seleccione el tipo de monitoreo deseado como se solicite. Luego, seleccione el lugar para ser monitoreado en la pantalla.
- 2. Toque "*Empezar a Grabar*". La temperatura en tiempo real del objeto mensurado será exhibida en un gráfico.




Figura 3.2.1

#### Galería

Para mirar fotos y videos capturados, toque "*Galería*", o seleccione la imagen en miniatura en la pantalla de grabación de foto/video para acceder a la Galería.




Figura 3.3.1

#### Corrección de Temperatura

Para asegurar precisión de la medición en diferentes escenarios, este módulo permite que usted configure la Temperatura Ambiente, Distancia hasta el Punto y Emisividad en modo por defecto, o agregue modos personalizados y configure los parámetros correspondientes.

Nueve valores de emisividad comúnmente usados están listados en la pantalla para referencia.

Por favor vaya a "Información Personal" y toque "Corrección de Temperatura" para ingresar a la pantalla de configuraciones.




Figura 3.4.1

#### Usando el TC003 en Modo USB

- Descargue e instale el software TCView
   Vaya a www.topdon/products/tc003, haga clic en "Download"
   para ingresar a la página de descargas. Luego descargue e instale
   el software TCView.
- 2. Conecte la cámara TC003 a una computadora Windows con el Cable USB suministrado (ver figura 4.1.1).




Figura 4.1.1

- 3. Un mensaje aparece en la tableta TC003 preguntando si desea cambiar al modo USB. Toca "Yes" para cambiar al modo USB.
- 4. Abre el software TCView para empezar a usar la cámara de imagen térmica TC003 en modo USB.

### Spezifikationen

**Resolución de la cámara** 256\*192

infrarroja

**Rango espectral** 8 to 14 μm

**Tamaño de pixel** 12 μm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3.85 mrad

**Rango de medición** -4 a 1,022°F (-20 a 550°C)

**Precisión de medición** ±2°C o ±2% de la lectura,

prevalecerá el valor mayor

Resolución de medición 0.1°C

Resolución de cámara de luz

visible

5 megapíxeles

Capacidad de almacenamiento 2GB RAM + 32GB

almacenamiento interno

Capacidad de batería 5,000 mAh

#### **Preguntas Frecuentes**

- Cuando estoy usando la función de imagen térmica, ¿por qué hay un sonido de clic con una pantalla congelada, una vez cada decenas de segundos?
- Como la temperatura de la cámara de imágenes infrarrojas cambia ligeramente durante el uso, para garantizar la precisión de la medición, se necesita una calibración periódica de la temperatura interna cada pocas decenas de segundos. La activación o desactivación controlada por micro-motor de esa calibración interna produce un sonido de clic durante el cual la pantalla se congela por aproximadamente un segundo. Para apagar la función de calibración interna, por favor abra la aplicación TC003, vaya a *Información Personal*, y apague el Obturador automático.
- ¿Puede el TC003 detectar objetos bajo el agua, a través de un vidrio o una pared?
- R No. Los detectores infrarrojos detectan principalmente la región infrarroja de onda larga de 8~14 µm y solo se pueden usar para medir la temperatura de la superficie.
- ¿Por qué hay una lectura de temperatura más baja cuando el dispositivo está lejos del objeto y una lectura más alta cuando el dispositivo está más cerca al objeto?
- R
  La radiación infrarroja disminuye al atravesar la atmosfera. Lo más larga la distancia, lo mayor será la disminución. Por lo tanto, la precisión de la medición de temperatura disminuye a la distancia. Para asegurar precisión de medición, vaya a Información Personal > Corrección de Temperatura > Distancia hasta el Punto, e ingrese la distancia real (max: 5 metros) para obtener la temperatura corregida.
- R No. El TC003 SOLO es compatible con dispositivos Android y computadoras con Windows.
- D ¿Por qué la temperatura medida no es precisa?
- **Q** La resolución de temperatura del TC003 es de ±2%. Y el TC003

proporciona un rango de temperatura normal de -20~150°C (-4~302°F), y un rango de temperatura alta de 150-550°C (302~1022°F). Seleccione el rango correspondiente en la aplicación antes de medir.

### P ¿Qué factores externos afectarán la medición de temperatura infrarroja?

- R Los factores son los siguientes:
  - a) Emisividad de la superficie del objeto objetivo.
  - b) Temperatura ambiente: el objeto reflejará los rayos infrarrojos emitidos por los objetos circundantes, lo que afecta la medición de la temperatura del propio objeto.
  - c) Temperatura atmosférica: la atmósfera también emite rayos infrarrojos.
  - d) Transmitancia atmosférica: los rayos infrarrojos emitidos por el objeto son atenuados en la atmósfera.
  - e) Distancia: a mayor distancia, mayor atenuación de los rayos infrarrojos emitidos por el objeto en la atmósfera.

#### Garantía

#### Garantía limitada de un a ño para TOPDON

TOPDON asegura a sus compradores originales que los productos de la empresa estarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra (Período de Garantía).

Para los defectos reportados durante el período de garantía, TOPDON analizará y confirmará, reparará o reemplazará las piezas o productos defectuosos de acuerdo con su soporte técnico. TOPDON no será responsable de ningún daño accidental o consecuente causado por el uso, mal uso o instalación del dispositivo. Si hay conflictos entre la política de garantía de TOPDON y las leyes locales, prevalecerán las leves locales.

Esta garantía limitada no es válida en los siguientes casos:

- · Uso indebido, desmontaje, modificación o reparación de tiendas o técnicos no autorizados.
- · Manejo de errores e irregularidades operativas.

#### Nota:

**>>** 

Toda la información contenida en este manual se basa en la información más reciente disponible en el momento de su publicación y no garantiza su exactitud o exhaustividad. TOPDON se reserva el derecho de cambiarla en cualquier momento sin previo aviso.

## Italiano

### **Attenzione**

#### LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Non puntare la telecamera a infrarossi verso il sole o altre forti fonti di energia per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare danni al rilevatore nella telecamera.
- Tenere l'unità lontana dall'acqua per evitare perdite o cortocircuiti.
- Non toccare l'obiettivo con le mani. Non battere, fare leva, forare o graffiare l'obiettivo.
- Non smontare l'unità.

### Riguardo a TC003

TC003 di TOPDON è una termocamera basata su Android utilizzata per l'ispezione e la manutenzione delle apparecchiature. È possibile utilizzare la fotocamera per il riscaldamento domestico, il rilevamento di perdite d'acqua e la protezione agricola. Può anche essere utilizzato da solo in modalità standalone o in modalità USB per funzionare con il computer.

### Sezione 1

### Panoramica del prodotto

#### Pulsanti e porte




Figura 1.1.1

Elemento	Descrizione
1. Tasto di accensione	Premere a lungo per accendere/ spegnere; premere brevemente per riattivare/bloccare lo schermo.
Pulsante di imaging termico	Ogni volta che lo schermo si accende, premere a lungo per abilitare il software di imaging termico; dopo aver abilitato il software, premere brevemente per scattare una foto.
3. Foro per vite (1/4-20 unc)	Monta il TC003 su un treppiede
4. Relatore	/
5. Fotocamera a luce visibile, fotocamera a infrarossi e torcia	/
6. Porta USB di tipo C	Utilizzato per la ricarica, il trasferimento di file, le funzioni OTG o l'utilizzo della funzione di imaging termico su un computer.

#### Note:

1. Con la funzione OTG, puoi collegare l'unità TC003 a unità flash USB, boroscopi industriali, oscilloscopi e altro ancora.

2. Per garantire il corretto funzionamento del sistema, l'installazione di app non TOPDON è bloccata sull'unità TC003. Se devi installare app non TOPDON, contatta support@topdon. com per assistenza.

#### Menu a scorrimento




Figura 1.2.1

**Menu a scorrimento:** Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare il menu a scorrimento. Ciò ti dà accesso istantaneo a Wi-Fi, Bluetooth, torcia, volume, luminosità dello schermo, proiezione dello schermo, rotazione e registrazione dello schermo (vedi Figura 1.2.2).



Figura 1.2.2

#### **TC003 Scorciatoie software**





Figura 1.2.3

Icona	Descrizione
<b>◄</b>	Ritorna alla pagina precedente
•	Ritorna alla schermata iniziale
	Visualizza le app aperte
0	Cattura uno screenshot

### Cosa c'è nella confezione?



Termocamera TC003



Adattatore di alimentazione





Borsa da trasporto



Manuale d'istruzioni

#### Utilizzo del TC003 in modalità standalone

#### Termografia

Apri l'app TC003 dalla schermata Home. Quindi toccare la *Termocamera* per accedere alla schermata dell'imaging termico. In alternativa, ogni volta che lo schermo si illumina, puoi sempre premere a lungo il *Pulsante di Imaging Termico* in alto a destra per accedere direttamente allo schermo di imaging termico.



Figura 3.1.1

#### Monitoraggio della temperatura

In questo modulo, i dati di temperatura in tempo reale possono essere visualizzati in un grafico, consentendo di osservare intuitivamente le variazioni di temperatura.

- Tocca "Genera Immagine" e seleziona il tipo di monitoraggio desiderato come richiesto. Quindi, seleziona il luogo da monitorare sullo schermo.
- 2. Tocca "Avvia Registrazione". La temperatura in tempo reale dell'oggetto misurato verrà visualizzata in un grafico.




Figura 3.2.1

#### Galleria

Per visualizzare le immagini e i video acquisiti, tocca "*Galleria*" oppure seleziona l'immagine in miniatura nella schermata di registrazione di foto/video per accedere alla Galleria.




Figura 3.3.1

#### Correzione della temperatura

Per garantire l'accuratezza della misurazione in diversi scenari, il modulo consente di impostare Temperatura, Distanza dallo spot ed Emissività in modalità predefinita o aggiungere modalità personalizzate e impostare i parametri corrispondenti. Nove valori di emissività comunemente usati sono elencati sullo schermo come riferimento.

Vai su "Informazioni personali" e tocca "Correzione Temperatura" per accedere alla schermata delle impostazioni.




Figura 3.4.1

#### Utilizzo del TC003 in modalità USB

- Scarica e installa il TCViewsoftware
   Andare su www.topdon.com/products/tc003, fare clic su "Download" per accedere alla pagina di download. Quindi scaricare e installare il software TCView.
- 2. Collegare la fotocamera TC003 a un computer basato su Windows con il cavo USB in dotazione (vedere la figura 4.1.1).




Figura 4.1.1

- Sul tablet TC003 viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera passare alla modalità USB. Toccare "Sì" per passare alla modalità USB.
- 4. Aprire il software TCViewper iniziare a utilizzare la termocamera TC003 in modalità USB.

### Specifiche

Risoluzione della telecamera a

infrarossi

256\*192

**Gamma spettrale** Da 8 a 14 μm

**Dimensione pixel** 12 µm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3,85 mrad

Campo di misurazione Da -4 a 1.022°F (da -20 a 550°C)

**Accuratezza di misurazione** ±2°C o ±2% della lettura, prevale il

valore maggiore

Risoluzione di misura 0.1°C

Risoluzione della telecamera a

luce visibile

5 megapixel

Capacità di memoria 2 GB di RAM + 32 GB di memoria

interna

Capacità della batteria 5.000 mAh

### Domande frequenti

D	Mentre utilizzo la funzione di imaging termico, perché c'è un clic con uno schermo congelato, una volta ogni pochi secondi?
R	Poiché la temperatura della termocamera a infrarossi cambia leggermente durante l'uso, per garantire la precisione della misurazione, è necessaria una calibrazione periodica della temperatura interna ogni poche decine di secondi. L'attivazione o disattivazione controllata dal micromotore di tale calibrazione interna emette un clic durante il quale lo schermo si blocca per circa un secondo. Per disattivare la funzione di calibrazione interna, apri l'app TC003, vai su <i>Informazioni personali</i> e disattiva <i>Scatto Automatico</i> .
D	Il TC003 può rilevare oggetti sott'acqua, attraverso il vetro o un muro?
R	No. I rilevatori a infrarossi rilevano principalmente la regione dell'infrarosso a onde lunghe di 8~14µm e possono essere utilizzati solo per misurare la temperatura superficiale.
D	Perché c'è una lettura della temperatura più bassa quando il dispositivo si allontana dall'oggetto e una lettura più alta quando il dispositivo si avvicina all'oggetto?
R	La radiazione infrarossa si attenua quando passa attraverso l'atmosfera. Maggiore è la distanza, maggiore è l'attenuazione. Quindi, l'accuratezza della misurazione a distanza diminuirà. Per garantire la precisione della misurazione, vai a <i>Informazioni personali &gt; Correzione della Temperatura &gt; Distanza dal Punto Spot</i> e inserisci la distanza effettiva (max: 5 metri) per ottenere la temperatura corretta.
D	Il TC003 è compatibile con i dispositivi iOS?
R	No. Il TC003 è compatibile SOLO con dispositivi Android e computer Windows.
D	Perché la temperatura misurata non è precisa?
R	La risoluzione della temperatura del TC003 è ±2% e il TC003 fornisce un intervallo di temperatura normale di -20~150°C (-4~302°F) e un intervallo di temperatura elevata di 150-550°C (302~1022°F). Selezionare l'intervallo corrispondente nell'app prima di

misurare.

# Quali fattori esterni influenzeranno la misurazione della temperatura a infrarossi?

- R I fattori sono i seguenti:
  - a) Emissività della superficie dell'oggetto bersaglio.
  - b) Temperatura ambiente: l'oggetto rifletterà i raggi infrarossi emessi dagli oggetti circostanti, che influiscono sulla misurazione della temperatura dell'oggetto stesso.
  - c) Temperatura atmosferica: l'atmosfera emette anche raggi infrarossi.
  - d) Trasmittanza atmosferica: i raggi infrarossi emessi dall'oggetto sono attenuati nell'atmosfera.
  - e) Distanza: maggiore è la distanza, maggiore è l'attenuazione dei raggi infrarossi emessi dall'oggetto nell'atmosfera.

#### Garanzia

#### Garanzia limitata di un anno di TOPDON

TOPDON garantisce al suo acquirente originale che i prodotti dell'azienda saranno esenti da difetti di materiale e lavorazione per 12 mesi dalla data di acquisto (Periodo di garanzia).

Per i difetti segnalati durante il periodo di garanzia, TOPDON riparerà o sostituirà la parte o il prodotto difettoso in base all'analisi e alla conferma del supporto tecnico.

TOPDON non sarà responsabile per eventuali danni incidentali o conseguenziali derivanti dall'uso, uso improprio o montaggio del dispositivo.

In caso di conflitto tra la politica di garanzia TOPDON e le leggi locali. prevarranno le leggi locali.

Ouesta garanzia limitata è nulla nelle seguenti condizioni:

- · Usato in modo improprio, smontato, alterato o riparato da negozi o tecnici non autorizzati.
- · Manipolazione negligente e violazione dell'operazione.

#### Avviso:

tutte le informazioni contenute in auesto manuale si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della pubblicazione e non può essere fornita alcuna garanzia per la sua accuratezza o completezza. TOPDON si riserva il diritto di apportare modifiche in aualsiasi momento senza preavviso.

# Русский

### Внимание

# ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Не направляйте инфракрасную камеру на солнце или другие сильные источники энергии в течение длительного времени. Это может привести к повреждению детектора в камере.
- Держите устройство подальше от воды во избежание утечки или короткого замыкания.
- Не прикасайтесь к объективу руками. Не стучите, не протыкайте, не прокалывайте и не царапайте объектив.
- Не разбирайте устройство.

### **O TC003**

TOPDON TC003 — это тепловизионная камера на базе Android, используемая для осмотра и обслуживания оборудования. Вы можете применять камеру для домашнего отопления, обнаружения утечек воды и защиты сельского хозяйства. Ее можно использовать как самостоятельно в автономном режиме, так и в режиме USB на компьютере Windows.

# Обзор продукта

#### Кнопки и порты




Рисунок 1.1.1

Предмет	Описание
1. Кнопка питания	Длительное нажатие чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ питание; короткое нажатие, чтобы разбудить / заблокировать экран
2. Кнопка тепловизора	Каждый раз, когда загорается экран, нажмите и удерживайте, чтобы включить тепловизионное программное обеспечение; после того, как программное обеспечение включено, короткое нажатие, чтобы сделать снимок.
3. Резьбовое отверстие (1/4-20 unc)	Устанавливает ТСООЗ на штатив
4. Динамик	/
5. Камера видимого света, инфракрасная камера и фонарик	/
6. USB Туре-С Порт	Используется для зарядки, передачи файлов, функций ОТС или использования функции тепловидения на компьютере.

#### Примечания:

С помощью функции ОТС вы можете подключать устройство ТС003 к USB-накопителям, промышленным бороскопам, осциллографам и другим устройствам.
 Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, на устройстве ТС003 заблокирована установка сторонних приложений. Если вам нужно установить сторонние приложения, обратитесь за помощью по адресу support@topdon.com для помощи.

#### Меню смахивания вниз



Рисунок 1.2.1

**Меню смахивания вниз:** Смахните вниз от верхней части экрана, чтобы отобразить меню смахивания вниз. Это дает вам мгновенный доступ к Wi-Fi, Bluetooth, фонарику, громкости, яркости экрана, проекции экрана, повороту и записи экрана (см. рис. 1.2.2).



Рисунок 1.2.2

#### ТС003 Программные ярлыки





Рисунок 1.2.3

Иконка	Описание
•	Возвращает на предыдущую страницу
•	Возвращает на главный экран
	Просматривает открытые приложения
0	Делает снимок экрана

### Что в коробке?



Тепловизионная камера TC003



Адаптер питания





Сумка для переноски



Руководство пользователя

### Использование TC003 в автономном режиме

#### Тепловидение

Откройте приложение TC003 с главного экрана. Затем нажмите **Тепловидение**, чтобы открыть экран тепловидения.

В качестве альтернативы, каждый раз, когда загорается экран, вы всегда можете нажать и удерживать **кнопку тепловизионного изображения** в правом верхнем углу, чтобы напрямую перейти на тепловизионный экран.



Рисунок 3.1.1

#### Наблюдение за температурой

В этом модуле данные о температуре в режиме реального времени могут отображаться в виде графика, что позволяет интуитивно наблюдать за изменениями температуры.

- 1. Нажмите «*Создать изображение*» и выберите нужный тип наблюдения, как будет предложено. Затем выберите место для наблюдения на экране.
- 2. Нажмите «*Начать запись*». Температура измеряемого объекта в реальном времени будет отображаться на графике.




Рисунок 3.2.1

#### Галерея

Для просмотра захваченных изображений и видео, нажмите «*Галерея*» или выберите уменьшенное изображение на экране записи фото/видео, чтобы получить доступ к Галерее.



Рисунок 3.3.1

#### Корректировка температуры

Для обеспечения точности измерений в различных сценариях этот модуль позволяет установить температуру окружающей среды, расстояние до точки и коэффициент излучения в режиме по умолчанию или добавить пользовательские режимы и задать соответствующие параметры.

Для справки на экране перечислены девять часто используемых значений коэффициента излучения.

Пожалуйста, перейдите в «*Личные данные*» и нажмите «*Коррекция Температуры*», чтобы войти на экран настроек.




Рисунок 3.4.1

### Использование TC003 в режиме USB

- 7. Загрузите и установите TCV iew программное обеспечение Перейдите на **www.topdon.com/products/tc003**, нажмите «Загрузить», чтобы перейти на страницу загрузки. Затем загрузите и установите программное обеспечение TCV iew.
- 2. Подключите камеру TC003 к компьютеру Windows с помощью прилагаемого USB-кабеля (см. рис. 4.1.1).




Рисунок 4.1.1

- На планшете TC003 появится запрос, хотите ли вы переключиться в режим USB. Нажмите «Да», чтобы переключиться в режим USB.
- 4. ОткройтеTCView программное обеспечение, чтобы начать использовать тепловизионную камеру TC003 в режиме USB.

#### Технические характе ристики

Разрешение инфракрасной

камеры

256\*192

Спектральный диапазон от 8 до 14 µm

**Размер пикселя** 12 µm

**NETD** < 40 MK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3.85 мрад

**Диапазон измерений** -4 to 1,022°F (-20 to 550°C)

**Точность измерения** ±2°C или ±2% от показаний,

преобладает большее

значение

Разрешение измерения 0.1°C

Разрешение камеры

видимого света

5 мегапикселей

**Объем памяти** 2 GB оперативной памяти + 32

GN встроенной памяти

**Объем батареи** 5,000 mAh

# Часто задаваемые вопросы

В	Во время использования ф ункции тепловидения, почему раз в несколько десятков секунд раздается щелкающий звук при зависании экрана?
0	Поскольку температура инфракрасной камеры во время использования изменяется незначительно, для обеспечения точности измерений требуется периодическая калибровка внутренней температуры каждые несколько десятков секунд Активация или деактивация такой внутренней калибровки, управляемая микромотором, издает щелкающий звук, во время которого экран останавливается примерно на одну секунду. Чтобы отключить функцию внутренней калибровки, откройте приложение ТСООЗ, перейдите в раздел Личные данные и отключите Автоматический Затвор.
В	Может ли TC003 обнаруживать объекты под водой, через стекло или стену?
0	Нет. Инфракрасные детекторы в основном обнаруживают длинноволновую инфракрасную область 8~14 мкм, и могут использоваться только для измерения температуры поверхности.
В	Почему показания температуры ниже, когда устройство находится далеко от объекта, и выше, когда устройство приближается к объекту?
0	Инфракрасное излучение затухает при прохождении через атмосферу. Чем больше расстояние, тем больше затухание. Таким образом, точность измерения температуры на расстоянии снизится. Чтобы обеспечить точность измерений, перейдите в раздел Личные данные > Коррекция температуры > Расстояние до точки и введите фактическое расстояние (макс: 5 метров) чтобы получить скорректированную температуру.
В	Совместим ли TC003 с устройствами iOS?
0	Heт. TC003 совместим ТОЛЬКО с устройствами Android и компьютерами Windows.

**Почему измеряемая температура не точна?** 

$\bigcirc$	Температурное разрешение TC003 составляет ±2%. TC003
	обеспечивает диапазон нормальной температуры -20~150°C
	(-4~302°F), а диапазон высокой температуры - 150-550°C
	(302~1022°F). Пожалуйста, выберите соответствующий диапазон
	в приложении перед измерением.

# В Какие внешние факторы будут влиять на инфракрасное измерение температуры?

- Следующие факторы:
  - а) Излучательная способность поверхности целевого объекта.
  - b) Температура окружающей среды: объект будет отражать инфракрасные лучи, испускаемые окружающими объектами, что влияет на измерение температуры самого объекта.
  - c) Температура атмосферы: атмосфера также испускает инфракрасные лучи.
  - d) Пропускание атмосферы: инфракрасные лучи, испускаемые объектом, ослабляются в атмосфере.
  - д) Расстояние: чем больше расстояние, тем больше ослабление инфракрасных лучей, испускаемых объектом в атмосфере.

#### гарантия

#### Гарантия TOPDON на один год

TOPDON гарантирует покупателю, что не будет никаких дефектов материалов и изготовления продукции TOPDON в течение 12 месяцев (гарантийный срок) с даты покупки. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода TOPDON проведёт ремонт или замену дефектных деталей или продуктов после анализа и подтверждения проблемы своей технической поддержкой.

TOPDON не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные использованием, неправильным использованием или установкой прибора.

В случае возникновения противоречий между гарантийной политикой TOPDON и местным законодательством преимущественную силу имеют местные законы.

Данная гарантия недействительна в следующих случаях: Неправильное использование, разборка, модификация или ремонт специалистами по техническому обслуживанию, не уполномоченными Topdon.

. Небрежное обращение и неправильная эксплуатация.

Примечание. Вся информация в этом руководстве, показанная на момент публикации, имеет преимущественную силу, компания не отвечает за ее точность и полноту.

Точность и полноту.

Торdon оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство в любое время без предварительного уведомления.

# Português

# **Atenção**

#### LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

- Não aponte a câmera infravermelha para o sol ou outras fontes de energia forte por longos períodos de tempo. Isto pode causar danos ao detector na câmera.
- Por favor, mantenha a unidade longe da água para evitar vazamentos ou curto-circuito.
- Não toque a lente com suas mãos. Não bater, bisbilhotar, perfurar ou arranhar a lente.
- Não desmonte a unidade

### Sobre o TC003

O TOPDON TC003 é uma câmera de imagem térmica usada para inspeção de equipamentos e manutenção. A câmera pode ser usada para aquecimento caseiro, detecção de vazamentos de água, e proteção agrícola. Pode ser usada por si só no modo autônomo ou em modo USB para uso junto com um computador Windows.

# Seção 1

### Visão Geral do Produto

#### **Botões e Entradas**




Figura 1.1.1

Item	Descrição
1. Botão Iniciar	Mantenha pressionado para LIGAR/ DESLIGAR; pressione uma vez para despertar/trancar a tela.
2. Botão de Imagem Térmica	Sempre que as luzes acenderem, mantenha pressionado para ativar o software de imagem térmica; depois que o software for ativado, pressione uma vez para tirar uma foto.
3. Buraco de Parafuso (1/4- 20 unc)	Monta o TC003 em um tripé
4. Alto Falante	1
5. Câmera de luz visível, luz infravermelha, e lanterna	/
6. Entrada USB Tipo C	Usado para recarga, transferência de arquivos, funções OTG, ou usar a função de imagem térmica em um computador.

#### Notas:

1. Com a função OTG, você pode conectar a unidade TC003 a pen drives USB, boroscópios industriais, osciloscópios e muito mais.



2. Para garantir que o sistema funcione sem problemas, a instalação de aplicativos que não sejam TOPDON está bloqueada na unidade TC003. Se você precisar instalar aplicativos não-TOPDON, por favor entre em contato com support@topdon.com para obter ajuda.

#### Menu ao Deslizar para Baixo



Figura 1.2.1

**Menu ao Deslizar para Baixo:** Deslize do topo da tela para baixo para exibir o Menu ao Deslizar para Baixo. Isto lhe dará acesso instantâneo a Wi-Fi, Bluetooth, uma lanterna, volume, brilho da tela, projeção de tela, rotação, e gravação de tela (ver Figura 1.2.2).



Figura 1.2.2

#### **TC003 Atalhos de Software**





Figura 1.2.3

Ícone	Descrição
•	Volta à página anterior
•	Volta à Página inicial
	Ver aplicativos abertos
0	Captura de tela

# Seção 2

### O que tem na Caixa?



TC003 Câmera de Imagem Térmica



Adaptador de Energia





Mochila



Manual do Usuário

# Seção 3

#### Usando o TC003 em Modo Autônomo

#### **Imagem Térmica**

Abra o aplicativo TC003 na Tela principal. Toque então Imagem Térmica para entrar na tela de imagem térmica.

Alternativamente, sempre que as luzes se acenderem, você pode manter o Botão de Imagem Térmica pressionado no canto superior direito para entrar diretamente na tela de imagem térmica.




Figura 3.1.1

#### Monitoramento de Temperatura

Neste módulo, os dados de temperatura em tempo real podem ser exibidos em um gráfico, permitindo que você intuitivamente observe as mudancas de temperatura.

- Toque em "Gerar Imagem", e selecione o tipo de monitoramento desejado conforme indicado. Então, selecione o lugar que deseja monitorar na tela.
- 2. Toque em "Começar a Gravar" A temperatura em tempo real do objeto medido será exibida em um gráfico.




Figura 3.2.1

#### Galeria

Para ver as imagens e vídeos capturados, toque em "*Galeria*" , ou selecione a imagem em miniatura na tela de gravação da foto/vídeo para acessar a Galeria.




Figura 3.3.1

#### Correção de Temperatura

Para garantir a precisão da medição em diferentes cenários, este módulo permite que você regule a Temperatura Ambiente, a Distância do Ponto e a Emissividade em modo padrão, ou adicione modos personalizados e configure os parâmetros correspondentes. Nove valores de emissividade comumente usados estão listados na tela para referência.

Por favor vá para "*Informações Pessoais*" e toque "*Correção de Temperatura*" para entrar na tela de configurações.




Figura 3.4.1

#### Usando o TC003 em Modo USB

- Baixe e instale o software TCView
   Vá para www.topdon.com/products/tc003, clique em "Download"
   para entrar na página de download. Então baixe e instale o
   software TCView.
- 2. Conecte a câmera TC003 a um computador Windows com o Cabo USB fornecido (veja a figura 4.1.1).




Figura 4.1.1

- Um aviso é exibido no tablet TC003, perguntando se você deseja alternar para o modo USB. Toque em "Sim" para alternar para o modo USB.
- 4. Abra o software TCView para começar a usar a câmera de imagem térmica TC003 no modo USB.

### Especificações

Resolução da câmera

infravermelha

256\*192

**Faixa espectral** 8 a 14 μm

Tamanho do pixel 12 µm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

IFOV 3.85 mrad

**Alcance de medição** -4 a 1,022°F (-20 a 550°C)

**Precisão da medição** ±2°C ou ±2% da leitura, deve

prevalecer o valor maior

Resolução da medição 0.1°C

Resolução da câmera de luz

visível

5 megapixels

Capacidade de armazenamento 2GB RAM + 32GB espaço interno

Capacidade de bateria 5,000 mAh

#### Perguntas Frequentes

- Quando eu estou usando a função de imagem térmica, por que há um som de clique com uma tela congelada, uma vez a cada dezenas de segundos? D Como a temperatura da câmera de imagem infravermelha muda ligeiramente durante o uso, para garantir a precisão da medição, é necessária uma calibração periódica da temperatura interna a cada dezenas de segundos. A ativação ou desativação controlada por micro-motor dessa calibração interna faz um som de clique durante o qual a tela congela por cerca de um segundo. Para desligar a função de calibração interna, por favor abra o aplicativo TC003, vá para Informações Pessoais, e deslique Obturação automática O TC003 pode detectar objetos debaixo d'água, através de vidro, ou através de uma parede? Não. Os detectores infravermelhos detectam principalmente a região infravermelha de onda longa de 8~14µm, e só podem ser usados para medir a temperatura da superfície. D Por que há uma leitura de temperatura mais baixa quando o dispositivo se afasta do obieto e uma leitura mais alta auando o dispositivo se aproxima do objeto? D A radiação infravermelha se enfraquece quando atravessa a atmosfera. Quanto maior a distância, maior é o enfraquecimento. Portanto, a precisão da medição de temperatura é menor à distância. Para garantir precisão na medição, vá para Informações Pessoais > Correção de Temperatura > Distância do Ponto, e digite a distância real (max: 5 metros) para obter a temperatura correta. O TC003 é compatível com os dispositivos iOS?
- Por que a temperatura medida n\u00e3o \u00e9 precisa?

computadores Windows.

R A resolução da temperatura do TC003 é de ±2%. E o TC003 fornece uma faixa de temperatura normal de -20~150°C (-4~302°F), e

Não. O TC003 é SOMENTE compatível com dispositivos Android e

uma faixa de temperatura alta de 150-550°C (302~1022°F). Favor selecionar a faixa correspondente no aplicativo antes de medir.

# Que fatores externos afetarão a medição da temperatura infravermelha?

R

 $\Box$ 

Os fatores são os seguintes:

- a) Emissividade da superfície do objeto alvo.
- b) Temperatura ambiente: o objeto refletirá os raios infravermelhos emitidos pelos objetos vizinhos, o que afetará a medição da temperatura do próprio objeto.
- c) Temperatura atmosférica: a atmosfera também emite raios infravermelhos.
- d) Transmitância atmosférica: os raios infravermelhos emitidos pelo objeto são atenuados na atmosfera.
- e) Distância: quanto maior a distância, maior é a atenuação dos raios infravermelhos emitidos pelo objeto na atmosfera.

#### Garantia Limitada de Um Ano TOPDON

A TOPDON garante a seu comprador original que os produtos da empresa serão livres de defeitos materiais e de confecção por 12 meses a partir da data de compra (Período de Garantia).

Para defeitos reportados durante o Período de Garantia, a TOPDON irá ou consertar ou substituir o componente ou produto defeituoso de acordo com a análise e confirmação de seu suporte técnico.

A TOPDON não se responsabiliza por quaisquer danos incidentais ou consequentes decorrentes do uso, uso indevido ou montagem do dispositivo.

Se houver qualquer conflito entre a política de garantia TOPDON e as leis locais, as leis locais devem prevalecer.

Esta garantia limitada é anulada sob as seguintes condições:

- · Uso indevido, desmontagem, alteração ou consertos por lojas ou técnicos não autorizados.
- · Manejo descuidado e/ou operação indevida.

#### Aviso:



Todas as informações neste manual são baseadas nas informações disponíveis mais recentes durante o momento de sua publicação e nenhuma garantia pode ser feita sobre sua exatidão ou integridade. A TOPDON se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento sem aviso.

# 日本语

# 注意

#### 使用する前に、すべての指示をお読んでおいてください。

- 赤外線カメラを太陽や他の強力なエネルギー源に長時間向けないでください。 そうすれば、カメラの検出器が損傷する可能性があります。
- 漏電や短絡を防ぐため、水から遠ざけてください。
- 手でレンズに触れないでください。レンズをノックしたり、こじたり、突き破ったり、ひっかき傷をしないでください。
- 組立部品を分解しないでください

## TC003 について

TOPDON の TC003 は、デバイスの検査とメンテナンスに使う Android のサーモイメージングカメラです。カメラで家庭暖房、漏水検知、農業保護をします独立モードで単独で使用することも、USB モードで Windows のコンピュータと一緒に使用することもできます。

## 製品概要

ボタンとポート




図 1.1.1

プロジェクト	説明
1. 電源ボタン	長押しで電源をオン / オフにします、短く押 して画面を起動 / ロックにします。
2. サーモイメージングボタン	画面が点灯する時、長押しするとサーモイ メージングソフトウェアを有効にします。 その後、短く押して写真を撮ります。
3. ネジ穴(1/4-20 unc)	TC003 を三脚に取り付けます
4. 話し手	/
5. 可視光カメラ、赤外線カメ ラ、懐中電灯	/
6. USB Type-C ポート	充電、ファイル転送、OTG 機能、またはコンピュータ上の熱イメージング機能に使います。

#### 注意:

1. OTG 機能により、ユニットの TC003 を USB フラッシュメモリドライブ、工業用パイプミラー、オシロスコープなどに接続できます。

2. システムが円滑に動作するようにするため、デバイスの TC003 には TOPDON 以外のアプリケーションのインストールが禁止されています。 TOPDON 以外のアプリケーションをインストールしたい場合は、ヘルプを取得するために、support@topdon.com にお問い合わせください。

#### メニューを下に




図 1.2.1

メニューを下に: 画面上部から下にスライドすると、下にスライドメニューが見られます。これにより、Wi-Fi、Bluetooth、懐中電灯、音量、画面の明るさ、画面の投影、回転、および画面の録画にすぐにアクセスできます(図1.2.2 を参照)。



図 1.2.2

#### TC003 ソフトウェアショートカット




図 1.2.3

アイコン	説明
•	前のページに戻ります
•	メイン画面に戻ます
	開いたアプリケーションを確認します
	スクリーンショットをキャプチャします

箱には何がありますか。









手荷物



#### 独立モードで TC003 を使用する

#### サーモイメージング

メイン画面 TC003 アプリケーションを開きます。次は、**サーモグラフィー**を クリックしてサーモグラフィー画面を開きます。

あるいは、画面が点灯する時、右上隅の**サーモイメージングボタン** を長押しして、直接にサーモイメージング画面を開くことができます。



図 3.1.1

#### 温度モニタリング

このモジュールでは、リアルタイムの温度データがグラフに表示されて、温度変化を視覚的に観察することになれます。

- 1. 「**画像を生成**」をクリックし、提示で必要な監視タイプを選びます次は、 モニターする場所を画面で選びます。
- **2.** Start Recording「**録画開始**」をタップします。被験者のリアルタイム温度がグラフに表示されます。




図 3.2.1

#### 展示室

キャプチャされた画像とビデオを確認したい場合は、「**展示室**」をクリックする、または、写真 / ビデオ録画の画面でサムネイル画像を選択して展示室にアクセスします。




図 3.3.1

#### 温度補正

違う場合での測定の正確性を確保するために、このモジュールは、デフォルトモードで環境温度、スポットまでの距離、放射率を設定したり、カスタムモードを追加してパラメータを設定したりすることができます。 画面には、参照用として、よく使われる放射率値が9つ表示されます。 「個人情報」に移動し、「温度補正」をクリックして設定画面に入ってください。

Default Mode	<b>✓</b>
Ambient Temperature	30.00
Distance to Spot	0.25
Emissivity	0.95
Customize Mode	+
Appendix: Emissivity Table of Common Materials	
Wet Soil	0.9

図 3.4.1

#### USB モードで TC003 を使用する

- TCView ソフトウェアダウンロードしてインストールします www.topdon.com/products/tc003 にお問い合せください。「ダ ウンロード」をクリックしてダウンロードページに入ります。その後、 TCView ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
- 2. 提供した USB ケーブルで TC003 カメラを Windows のコンピュータに接続します(図 4.1.1 を参照)。




図 4.1.1

- 3. タブレットの TC003 に USB モードに切り替えるかというプロンプトが表示されます。Yes[はい]をタップして USB モードに切り替えます。
- 4. ソフトウェアの TCView を開き、USB モードで TC003 サーモイメージ ングカメラを使い始めます。

# **セクション 5** セクション 5 規範

赤外線カメラの解像度 256\*192

スペクトル範囲 8 to 14 μm

ピクセルサイズ 12 μm

**NETD** < 40 mK

**FOV** 56°\*42°

**IFOV** 3.85 ミリラッド

**測定範囲** -4 ~ 1,022°F (-20 ~ 550°C)

**測定精度** 読み取り値の ±2°C または ±2%、よ

り大きな値を取る

**測定の解像度** 0.1°C

可視カメラの解像度 500 万画素

**ストレージ容量** 2 GB RAM+32 GB 内部ストレージ

バッテリ容量 5000 ミリアンペアアワー

#### FAQ

- サーモイメージング機能を使用する時、画面が凍結すると数十秒に1回の カチッと音がするのはなぜですか。
- △ 赤外線撮影カメラの温度は使用過程でわずかに変化するので、測定精度を確保するためには、数十秒ごとに定期的な内部温度較正を行う必要があります。マイクロモータ制御を使う内部キャリブレーションの活性化または非活性化がカチッと音がして、画面が約1秒凍結されます。内部キャリブレーション機能をオフにする場合、アプリケーションの TC003 を開き、個人情報に来て、自動シャッターを開きます。
- ↑ TC003 は、水中、ガラス越し、または壁を通して物体を検出できますか?
- A いいえ。赤外線検出器は主に  $8\sim 14\mu m$  の長波赤外線領域を検出し、表面 温度の測定しかに使用できません。
- なぜデバイスが物体から離れると温度の読み取りが低くなり、デバイスが 物体に近づくと読み取りが高くなりますか。
- △ 赤外線放射は大気圏を通過すると減衰します。距離が長いほど減衰がひどくなります。これで、長距離温度測定の精度が低下になっています。 測定精度を確保するために、個人情報>温度補正>スポットまでの距離に来て、実際の距離(最大値)を入力する: (5メートル)補正温度を得ます。
- A いいえ。TC003 は Android 設備および Windows コンピューターとのみ互 換性があります。
- 測定された温度が正しくないのはなぜですか?
- $\triangle$  TC003 の温度分解能は  $\pm 2\%$ です。また、TC003 は、 $-20\sim150^{\circ}$  C( $-4\sim302^{\circ}$  F)の通常の温度範囲と  $150-550^{\circ}$  C( $302\sim1022^{\circ}$  F)の高温範囲を提供します。測定する前に、アプリで対応する範囲を選択してください。
- 赤外線温度測定に影響を与える外部要因は何ですか?
- △ 要因は以下です。
  - a) ターゲット物体表面の放射率。
  - b) 周囲温度: 物体は周囲の物体から放射される赤外線を反射し、物体自体の温度測定に影響を与えます。
  - c) 気温: 大気も赤外線を放射します。

- d) 大気透過率: 物体から放出される赤外線は大気中で減衰します。
- e) 距離: 距離が長いほど、大気中の物体から放出される赤外線の減衰が 大きくなります。

#### 保証

#### TOPDON の1年間の限定保証

TOPDON は、購入日から 12 ヶ月以内(保証期間)に材料とプロセスが欠陥がないことを元の購入者に保証します。

保証期間内に報告された欠陥について、TOPDON は技術サポートに基づいて欠陥部品や製品の修理または交換を分析および確認します。

TOPDON は、デバイスの使用、誤用、や取り付けによる付随的または結果的な損害に対して責任を持っていません。

TOPDON 保証ポリシーと現地の法律は何かの競合がある場合は、現地の法律に準拠してください。

次の場合は、この限定保証は無効です。

- ・無許可店舗や技術者による誤用、取り外し、変更、修理
- ・不注意な処理や不適切な操作

知らせこのマニュアルのすべての情報は、出版時に利用可能な最新の情報に基づいて、正確性や完全性は保証されていません。TOPDON は予告ないで変更する権利を保持しています。

C	TEL	86-755-21612590 1-833-629-4832 (NORTH AMERICA)
$\boxtimes$	EMAIL	SUPPORT@TOPDON.COM
$\oplus$	WEBSITE	WWW.TOPDON.COM
f	FACEBOOK	@TOPDONOFFICIAL
¥	TWITTER	@TOPDONOFFICIAL













