Escuela de Ingeniería en Computación

Redes IC-7602

Resumen #2-3 Cap 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.7

Profesor: Nereo Campos

Estudiante: Mario Fernández Robert - 2018163975

Estructura de los sistemas telefónicos (Cap 2.5.1)

- Bell telephone company: fundada para darle solución al problema de interconexión que generaba el tener que conectar 1 a 1 todos los teléfonos
- La solución planteada por la Bell telephone company era un conmutador centralizado operado manualmente por personas.
- El modelo escaló hasta tener una jerarquía de 5 niveles.
- Este modelo sobrevivió hasta más de 100 años.

AT&T

- Tenía muchísimo cobre tanto como un 80% de su capital
- Mantuvo el monopolio de las conexiones telefónicas durante muchos años

Transmisión digital

 Por encima de la transmisión analógica debido a que no es necesario recrear una onda analógica exactamente basta con poder diferenciar un 0 de un 1.

Componentes del sistema telefónico

- Circuitos locales
- Troncales
- Oficinas de conmutación

El circuito local: módems, ADSL e inalámbrico (Cap 2.5.3)

Modems

El modem es el encargado de realizar la conversión de señales analógicas a digitales, además si en el otro extremo hay una computadora con un modem es necesario hacer una conversión inversa. Los medios causan

que las señales transmitidas se deformen y no sean exactamente iguales a las enviadas.

Tres problemas principales de las líneas de transmisión

- Atenuación
- Distorsión
- Ruido

Tipos de modulación

- Modulación de amplitud
- Modulación por desplazamiento de frecuencia
- Modulación de fase

Definiciones importantes

- Ancho de banda: rango de frecuencias que atraviesa al medio con atenuación mínima
- Tasa de baudios: cantidad de muestras por segundo que se realizan, cada muestra contiene un pedazo de información
- Técnica de modulación: determina la cantidad de bits por símbolo
- Tasa de bits: cantidad de información que se envía por el canal y es igual a la cantidad de símbolos por segundo por la cantidad de bits por símbolo

Límites de ancho de banda

- Nyquist para canales sin ruido
- Shannon para canales con ruido

ADSL

Puede ofrecer velocidades de hasta 50 Mbps, modulando cada uno de sus canales por separado

ADSL vs. cable

- Ambas utilizan fibra óptica en la red dorsal
- El cable utiliza cable coaxial, mientras que ADSL, cable de par trenzado
- Los proveedores de ADSL indican el ancho de banda y son bastante precisos, los proveedores de cable no indican este dato.
- La eficiencia del servicio por cable está directamente ligada a la cantidad de usuarios que haya en ese momento
- Pocos negocios cuentan con la infraestructura de cable debido a que inicio como un servicio de distribución de televisión

Tanto ADSL como cable tienen sus pros y sus contras, por lo tanto, queda a criterio del usuario determinar cuál satisface de mejor manera sus necesidades

Circuitos locales inalámbricos

WLL (Circuito Local Inalámbrico) es una alternativa de bajo costo al tradicional circuito local con par trenzado.

Asigna anchos de banda de manera asimetrica similar a ADSL y LMDS, dando prioridad al canal descendente.

Desafortunadamente es poco probable que se popularicen debido a que no existen estandares que motiven a los fabricantes a producir equipo y que aseguren a los nuevos usuarios poder migrar a esta tecnologia sin la necesidad de comprar nuevo equipo.

Troncales y multiplexión (Cap 2.5.4)

Para reducir costos y poder brindar mejores servicios a un mayor beneficio las companias telefonicas han desarrollado esquemas para multiplexar conversaciones y asi poder usar menos troncales fisicas.

Categorias principales de esquemas de multiplexion

- FDM: el espectro de frecuencia se divide en bandas de frecuencia y cada usuario tiene una unica banda
- TDM: los usuarios esperan su turno y cada uno obtiene de forma periodica toda la banda

Multiplexion por division de frecuencia (FDM)

- Un estandar muy difundido es el de 12 canales a 4000 Hz multiplexados dentro de la banda de 60 a 108kHz
- Se pueden crear grupos, supergrupos y grupo maestro

Multiplexión por división de longitud de onda (WDM)

- Se utiliza en canales de fibra optica
- Es basicamente multiplexion por división de frecuencias a frecuencias muy altas

Multiplexión por división de tiempo (TDM)

- Se puede manejar por completo mediante dispositivos digitales
- Utiliza la tecnica llamda PCM

Televisión por cable (Cap 2.7)

Televisión por antena comunal

- Provoco que las grandes companias comenzaran a comprar sistemas de cables existentes e instalaran mas cable para adquirir nuevos clientes
- Las companias de cable empezaron a conectar cuidades por medio de cable para conectarlas a un mismo sistema

Internet a través de cable

- Existe algo llamado HFC (Red Híbrida de Fibra Óptica y Cable Coaxial)
- Los cables tipicos tienen de 500 a 2000 casas

La televisión por cable a ha evolucionado hacia una red hibrida HFC lo cual genera mucho dinamismo sin incurrir en los gastos catastroficos que seria cambiar toda la infraestructura coaxial y obteniendo el mejor rendimiento de la fibra optica por lo que se ha convertido en una alternativa muy viable.