
Przykład 1

Przewód o długości l_z=100mm o średnicy 20mm wiodący prąd 100A umieszczony w powietrzu.



- 1. Ustawić parametry zadania w oknie Problem Definition
- Problem type Planar,
- Length Units Millimeters,
- Frequenzy 0Hz,
- **©** Depth − 100mm,
- **◎** Solver Precision 1e-008.
- 2. Ustawić parametry siatki rysunkowej
- Snap to Grid,
- \bullet Grid Size 5,
- Coordinates Cartesian,
- 3. Rysowanie geometrii modelu
- rysowanie węzłów środek przewodu w punkcie 0,0 przycisk Tab i wpisać w oknie dialogowym współrzędne 0,0. Kolejne węzły definiować przy pomocy kopiowania (lub wprowadzać współrzędne) zgodnie z wymiarami rysunku.
- rysowanie łuku wskazać punk początkowy i końcowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
- 4. Siatka elementów skończonych
- przed wygenerowaniem zapisać model !!!!,
- v zagęszczanie na łuku parametr Max. segment określa odległość pomiędzy węzłami siatki na łuku w stopniach (Degrees) im większa wartość parametru tym odległość pomiędzy węzłami siatki większa, czyli siatka rzadsza definiuje się we własnościach łuku, (ustawić 10 na łuku przewodu),
- zagęszczanie na odcinku parametr Local element size along line określa maksymalną odległość pomiędzy węzłami siatki wzdłuż odcinka im wartość parametru większa tym maksymalna odległość pomiędzy węzłami siatki większa definiuje się we własnościach odcinka, (ustawić 2 na odcinkach przewodu),
- zagęszczanie w obszarze parametr Mesh size im mniejsza wartość parametru tym siatka bardziej gęsta definiuje się we własnościach znacznika obszaru Block labels. (ustawić 2 w

obszarze przewodu).

- 5. Własności materiałowe
- zdefiniować nowe materiały Properties > Add Property,
- o dla powietrza: Name: POWIETRZE,
- o dla przewodu: Name: PRZEWOD.
- 6. Wymuszenia
- zdefiniować gęstość prądu we własnościach materiałowych przewodu parametr Source Current Density [MA/m²]:

$$J = \frac{I}{S} = \frac{100}{\pi r^2} = \frac{100}{\pi 10^2} = 0.3185 \left[\frac{A}{mm^2} \right] = 0.3185 \left[\frac{A}{(10^{-3})^2 m^2} \right] = 0.3185 \left[10^6 \frac{A}{m^2} \right] = 0.3185 \left[\frac{MA}{m^2} \right]$$


- 7. Warunki brzegowe
- Properties -> Boundary -> Add Property
- na łuku warunek Dirichleta A=0 Name A=0 wybrać BC Prescribed A Prescribed A parameters wszystkie 0,
- \bullet na odcinkach warunek Neumana $\frac{dA}{dn} = 0$ wybrać BC Mixed Mixed BC Parameters wszystkie 0,

Warunek typu Mixed wyraża się wzorem:

$$\left(\frac{1}{\mu_r \mu_0}\right) \frac{\partial A}{\partial n} + c_0 A + c_1 = 0$$

zatem warunek Neumana uzyskamy dla $c_0=0$ i $c_1=0$.

8. Model



- 9. Obliczenia
- 10. Postprocessing
- wykreślić rozkład indukcji,
- wyznaczyć indukcję w wybranych punktach(10,10) |B|=1.425e-3T,
- o policzyć prąd całkowity,
- wykreślić rozkład modułu indukcji wzdłuż odcinka.